



Entwicklerhandbuch

Verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management



Verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management:

Entwicklerhandbuch

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

Wozu dienen verwaltete Integrationen AWS IoT Device Management	1
Verwenden Sie zum ersten Mal verwaltete Integrationen?	1
Überblick über verwaltete Integrationen	1
Terminologie für verwaltete Integrationen	1
Allgemeine Terminologie für verwaltete Integrationen	2
Cloud-to-cloud Terminologie	2
Terminologie des Datenmodells	2
Richten Sie verwaltete Integrationen ein	4
Melden Sie sich an für eine AWS-Konto	4
Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff	4
Erste Schritte	7
Gerätetypen	7
Verschlüsselungsschlüssel konfigurieren	8
Onboarding-Techniken	9
Onboarding direkt verbundener Geräte	9
Onboarding des Hubs	9
Onboarding von Geräten mit Hub-Verbindung	9
Cloud-to-cloud Onboarding von Geräten	9
Gerätebereitstellung	10
Gerätelebenszyklus und Profile verwalten	12
Gerät	12
Geräteprofil	13
Datenmodelle	14
Datenmodell für verwaltete Integrationen	14
AWS Implementierung des Matter-Datenmodells	16
Schemata für Datenmodelle	18
Funktionsschema	18
Typdefinitionsschema	19
Schema für Funktionsdefinitionen	19
Schema für Typdefinitionen	38
Erstellung und Verwendung von Typdefinitionen in Capability-Schema-Dokumenten	43
Gerätebefehle und Ereignisse	57
Gerätebefehle	57
Geräteereignisse	60

Markieren von Ressourcen	61
Grundlagen zu Tags (Markierungen)	61
Tag-Beschränkungen und -Einschränkungen	62
Tag mit IAM-Richtlinien	62
Benachrichtigungen über verwaltete Integrationen	66
Amazon Kinesis für Benachrichtigungen einrichten	66
Schritt 1: Erstellen Sie einen Amazon Kinesis Kinesis-Datenstream	66
Schritt 2: Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie	67
Schritt 3: Navigieren Sie zum IAM-Dashboard und wählen Sie Rollen aus	67
Schritt 4: Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Vertrauensrichtlinie	67
Schritt 5: Wenden Sie Ihre Berechtigungsrichtlinie an	68
Schritt 6: Geben Sie einen Rollennamen ein	69
Richten Sie Benachrichtigungen für verwaltete Integrationen ein	69
Schritt 1: Erteilen Sie Benutzern die Erlaubnis, die CreateDestination API aufzurufen	69
Schritt 2: Rufen Sie die API auf CreateDestination	70
Schritt 3: Rufen Sie die API auf CreateNotificationConfiguration	70
Ereignistypen, die mit verwalteten Integrationen überwacht werden	71
Cloud-to-Cloud (C2C) -Anschlüsse	76
Was ist ein cloud-to-cloud (C2C) -Anschluss?	76
Steckverbinder-Katalog	76
AWS Lambda fungiert als C2C-Anschlüsse	77
Connector-Workflow für verwaltete Integrationen	77
Richtlinien für die Verwendung eines C2C () cloud-to-cloud -Anschlusses	78
Erstellen Sie einen C2C-Connector (Cloud-to-Cloud)	78
Voraussetzungen	78
Anforderungen an den C2C-Anschluss	80
OAuth 2.0-Anforderungen für die Kontoverknüpfung	81
Implementieren Sie Operationen an der C2C-Anschlussschnittstelle	87
Rufen Sie Ihren C2C-Connector auf	110
Fügen Sie Ihrer IAM-Rolle Berechtigungen hinzu	111
Testen Sie Ihren C2C-Anschluss manuell	112
Verwenden Sie einen C2C-Konnektor (Cloud-to-Cloud)	112
Hub-SDK	124
Hub-SDK-Architektur	124
Onboarding von Geräten	124
Komponenten für das Onboarding von Geräten	124

Abläufe beim Onboarding von Geräten	125
Steuerung des Geräts	127
Abläufe bei der Gerätesteuerung	128
SDK-Komponenten	128
Installieren und validieren Sie das Hub-SDK für verwaltete Integrationen	129
Installieren Sie das SDK mit AWS IoT Greengrass	129
Stellen Sie das Hub-SDK mit einem Skript bereit	131
Stellen Sie das Hub-SDK mit Systemd bereit	135
Integrieren Sie Ihre Hubs	139
Subsystem für das Onboarding des Hubs	139
Einrichtung für das Onboarding	140
Geräte einbinden und im Hub bedienen	149
Verwenden Sie eine einfache Einrichtung, um Geräte zu integrieren und zu bedienen	149
Verwenden Sie die benutzergeführte Einrichtung, um Geräte zu integrieren und zu bedienen	156
Benutzerdefinierter Zertifikatshandler	165
API-Definition und Komponenten	165
Beispiel für einen Build	167
Verwendung	171
Client für Interprozesskommunikation (IPC) APIs	173
Den IPC-Client einrichten	173
Definitionen und Payloads der IPC-Schnittstelle	177
Hub-Steuerung	181
Voraussetzungen	182
SDK-Komponenten für Endgeräte	182
Integrieren Sie es in das Endgeräte-SDK	182
Beispiel: Hub-Kontrolle erstellen	185
Unterstützte Beispiele	186
Unterstützte Plattformen	186
CloudWatch Protokolle aktivieren	187
Voraussetzungen	187
Hub-SDK-Protokollkonfigurationen einrichten	188
Unterstützte Zigbee- und Z-Wave-Gerätetypen	190
Offboard-Hub für verwaltete Integrationen	192
Überblick über den Offboard-Prozess des Hub SDK	192
Voraussetzungen	192

Offboard-Prozess für das Hub-SDK	193
Nach dem Offboarding des Hub-SDK	196
Protokollspezifische Middleware	198
Middleware-Architektur	198
End-to-end Beispiel für einen Middleware-Befehlsablauf	199
Organisation des Middleware-Codes	199
Integrieren Sie Middleware in das SDK	206
Endgeräte-SDK	209
Was ist das Endgeräte-SDK?	209
Architektur und Komponenten	210
Vorsorger	211
Arbeitsablauf für den Provisionsnehmer	211
Festlegen von Umgebungsvariablen	212
Registrieren Sie einen benutzerdefinierten Endpunkt	212
Erstellen Sie ein Provisioning-Profil	212
Erstellen Sie eine verwaltete Sache	213
Wi-Fi-Bereitstellung für SDK-Benutzer	214
Bereitstellung der Flotte nach Schadensfall	214
Funktionen für verwaltete Dinge	214
OTA-Aktualisierungen	215
Überblick über die OTA-Architektur	215
Voraussetzungen	215
Implementieren Sie Over-the-Air (OTA) Aufgaben	216
Einrichtung der OTA-Aufgabenkonfigurationen	218
Wenden Sie die Konfigurationseinstellungen auf OTA-Aufgaben an	219
Überwachen Sie OTA-Benachrichtigungen	220
Auftragsdokumente verarbeiten	221
OTA-Agenten implementieren	222
Codegenerator für Datenmodelle	223
Prozess der Codegenerierung	223
Einrichtung der Umgebung	226
Code für Geräte generieren	228
C-Funktion auf niedriger Ebene APIs	230
OnOff Cluster-API	230
Interaktionen zwischen Dienst und Gerät	233
Umgang mit Fernbefehlen	233

Umgang mit unaufgeforderten Ereignissen	234
Beginnen Sie mit dem Endgeräte-SDK	235
Portieren Sie das Endgeräte-SDK	247
Technische Referenz	251
Sicherheit	253
Datenschutz	254
Datenverschlüsselung im Ruhezustand für verwaltete Integrationen	255
Identity and Access Management	261
Zielgruppe	262
Authentifizierung mit Identitäten	263
Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien	267
AWS verwaltete Richtlinien	270
So funktionieren verwaltete Integrationen mit IAM	273
Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien	281
Fehlerbehebung	284
Verwenden von serviceverknüpften Rollen	286
Verwendung AWS Secrets Manager zum Datenschutz für C2C-Workflows	290
Wie verwaltete Integrationen Geheimnisse verwenden	290
Wie erstelle ich ein Geheimnis	291
Gewähren Sie Zugriff für verwaltete Integrationen, AWS IoT Device Management um das Geheimnis abzurufen	291
Compliance-Validierung	292
Verwenden Sie verwaltete Integrationen mit VPC-Endpunkten mit Schnittstellen	294
Überlegungen zu VPC-Endpunkten	294
Erstellen von VPC-Endpunkten	295
Testen von VPC-Endpunkten	297
Zugriffskontrolle	298
Preisgestaltung	300
Einschränkungen	300
Connect zu verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management FIPS-Endgeräte her ..	300
Endpunkte der Steuerebene	300
Überwachen	302
CloudTrail protokolliert	302
Management-Ereignisse in CloudTrail	304
Beispiele für Ereignisse	305
Dokumentverlauf	308

..... cccix

Wozu dienen verwaltete Integrationen? AWS IoT Device Management

Managed Integrations for AWS IoT Device Management hilft Anbietern von IoT-Lösungen dabei, die Steuerung und Verwaltung von IoT-Geräten von Hunderten von Herstellern zu vereinheitlichen. Sie können verwaltete Integrationen verwenden, um Workflows zur Geräteeinrichtung zu automatisieren und die Interoperabilität zwischen vielen Geräten zu unterstützen, unabhängig vom Gerätehersteller oder dem Konnektivitätsprotokoll. Mit verwalteten Integrationen können Sie eine einzige Benutzeroberfläche und eine Reihe von Geräten verwenden, APIs um eine Reihe von Geräten zu steuern, zu verwalten und zu bedienen.

Themen

- [Verwenden Sie zum ersten Mal verwaltete Integrationen?](#)
- [Überblick über verwaltete Integrationen](#)
- [Terminologie für verwaltete Integrationen](#)

Verwenden Sie zum ersten Mal verwaltete Integrationen?

Wenn Sie zum ersten Mal verwaltete Integrationen verwenden, empfehlen wir Ihnen, zunächst die folgenden Abschnitte zu lesen:

- [Verwaltete Integrationen einrichten](#)
- [Beginnen Sie mit verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management](#)

Überblick über verwaltete Integrationen

Die folgende Abbildung bietet einen allgemeinen Überblick über verwaltete Integrationen

Terminologie für verwaltete Integrationen

Im Bereich verwalteter Integrationen gibt es viele Konzepte und Begriffe, die Sie für die Verwaltung Ihrer eigenen Geräteimplementierungen unbedingt verstehen sollten. In den folgenden Abschnitten

werden diese wichtigsten Konzepte und Begriffe beschrieben, um ein besseres Verständnis verwalteter Integrationen zu vermitteln.

Allgemeine Terminologie für verwaltete Integrationen

Ein wichtiges Konzept, das Sie bei verwalteten Integrationen verstehen sollten, ist ein verwaltetes Ding im Vergleich zu anderen Dingen. AWS IoT Core

- **AWS IoT Core Ding:** Ein AWS IoT Core Ding ist ein AWS IoT Core Konstrukt, das für die digitale Repräsentation sorgt. Von Entwicklern wird erwartet, dass sie Richtlinien, Datenspeicher, Regeln, Aktionen, MQTT-Themen und die Übertragung des Gerätestatus an den Datenspeicher verwalten. Weitere Informationen darüber, was ein AWS IoT Core Ding ist, finden Sie unter [Geräte verwalten mit AWS IoT](#).
- **Verwaltete Integrationen Veraltetes Ding:** Mit einem verwalteten Ding bieten wir eine Abstraktion, um Geräteinteraktionen zu vereinfachen, sodass der Entwickler keine Elemente wie Regeln, Aktionen, MQTT-Themen und Richtlinien erstellen muss.

Cloud-to-cloud Terminologie

Physische Geräte, die in verwaltete Integrationen integriert werden, können von einem Cloud-Drittanbieter stammen. Um diese Geräte in verwaltete Integrationen einzubinden und mit dem Drittanbieter zu kommunizieren, deckt die folgende Terminologie einige der wichtigsten Konzepte ab, die diese Workflows unterstützen:

- **Cloud-to-cloud (C2C) -Konnektor:** Ein C2C-Konnektor stellt eine Verbindung zwischen verwalteten Integrationen und dem Cloud-Drittanbieter her.
- **Cloud-Drittanbieter:** Bei Geräten, die außerhalb von verwalteten Integrationen hergestellt und verwaltet werden, ermöglicht ein Drittanbieter-Cloud-Anbieter die Steuerung dieser Geräte für den Endbenutzer, und Managed Integrations kommuniziert mit dem Drittanbieter-Cloud-Anbieter für verschiedene Workflows wie Gerätebefehle.

Terminologie des Datenmodells

Managed Integrations verwendet Datenmodelle für die Organisation von Daten und die end-to-end Kommunikation zwischen Ihren Geräten. Die folgende Terminologie behandelt einige der wichtigsten Konzepte zum Verständnis dieser beiden Datenmodelle:

- **Gerät:** Eine Einheit, die ein physisches Gerät (z. B. eine Video-Türklingel) darstellt, bei dem mehrere Knoten zusammenarbeiten, um einen vollständigen Funktionsumfang bereitzustellen.
- **Endpunkt:** Ein Endpunkt kapselt eine eigenständige Funktion (Klingelton, Bewegungserkennung, Beleuchtung in einer Video-Türklingel).
- **Fähigkeit:** Eine Einheit, die Komponenten darstellt, die benötigt werden, um eine Funktion in einem Endpunkt verfügbar zu machen (Taste oder ein Licht und ein Glockenspiel in der Klingelfunktion einer Video-Türklingel).
- **Aktion:** Eine Entität, die eine Interaktion mit einer Funktion eines Geräts darstellt (klingeln oder sehen, wer an der Tür ist).
- **Ereignis:** Eine Entität, die ein Ereignis im Zusammenhang mit einer Fähigkeit eines Geräts darstellt. Ein Gerät kann ein Ereignis senden, um ein Ereignis zu melden (incident/alarm, an activity from a sensor etc. (e.g. there is knock/ringan der Tür)).
- **Eigenschaft:** Eine Entität, die ein bestimmtes Attribut im Gerätestatus darstellt (Glocke klingelt, Licht auf der Veranda ist an, Kamera zeichnet auf).
- **Datenmodell:** Die Datenschicht entspricht den Daten- und Verbelementen, die die Funktionalität der Anwendung unterstützen. Die Anwendung arbeitet mit diesen Datenstrukturen, wenn beabsichtigt ist, mit dem Gerät zu interagieren. Weitere Informationen finden Sie unter [connectedhomeip](#) auf der Website. GitHub
- **Schema:** Ein Schema ist eine Darstellung des Datenmodells im JSON-Format.

Verwaltete Integrationen einrichten

Die folgenden Abschnitte führen Sie durch die Ersteinrichtung für die Verwendung verwalteter Integrationen für AWS IoT Device Management.

Themen

- [Melden Sie sich an für eine AWS-Konto](#)
- [Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff](#)

Melden Sie sich an für eine AWS-Konto

Wenn Sie noch keine haben AWS-Konto, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine zu erstellen.

Um sich für eine anzumelden AWS-Konto

1. Öffnen Sie [https://portal.aws.amazon.com/billing/die Anmeldung](https://portal.aws.amazon.com/billing/die-Anmeldung).
2. Folgen Sie den Online-Anweisungen.

Während der Anmeldung erhalten Sie einen Telefonanruf oder eine Textnachricht und müssen einen Verifizierungscode über die Telefontasten eingeben.

Wenn Sie sich für eine anmelden AWS-Konto, Root-Benutzer des AWS-Kontos wird eine erstellt. Der Root-Benutzer hat Zugriff auf alle AWS-Services und Ressourcen des Kontos. Als bewährte Sicherheitsmethode weisen Sie einem Administratorbenutzer Administratorzugriff zu und verwenden Sie nur den Root-Benutzer, um [Aufgaben auszuführen, die Root-Benutzerzugriff erfordern](#).

AWS sendet Ihnen nach Abschluss des Anmeldevorgangs eine Bestätigungs-E-Mail. Du kannst jederzeit deine aktuellen Kontoaktivitäten einsehen und dein Konto verwalten, indem du zu <https://aws.amazon.com/> gehst und Mein Konto auswählst.

Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff

Nachdem Sie sich für einen angemeldet haben AWS-Konto, sichern Sie Ihren Root-Benutzer des AWS-Kontos AWS IAM Identity Center, aktivieren und erstellen Sie einen Administratorbenutzer, sodass Sie den Root-Benutzer nicht für alltägliche Aufgaben verwenden.

Sichern Sie Ihre Root-Benutzer des AWS-Kontos

1. Melden Sie sich [AWS Management Console](#) als Kontoinhaber an, indem Sie Root-Benutzer auswählen und Ihre AWS-Konto E-Mail-Adresse eingeben. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihr Passwort ein.

Hilfe bei der Anmeldung mit dem Root-Benutzer finden Sie unter [Anmelden als Root-Benutzer](#) im AWS-Anmeldung Benutzerhandbuch zu.

2. Aktivieren Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für den Root-Benutzer.

Anweisungen finden Sie unter [Aktivieren eines virtuellen MFA-Geräts für Ihren AWS-Konto Root-Benutzer \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff

1. Aktivieren Sie das IAM Identity Center.

Anweisungen finden Sie unter [Aktivieren AWS IAM Identity Center](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

2. Gewähren Sie einem Administratorbenutzer im IAM Identity Center Benutzerzugriff.

Ein Tutorial zur Verwendung von IAM-Identity-Center-Verzeichnis als Identitätsquelle finden Sie IAM-Identity-Center-Verzeichnis im Benutzerhandbuch unter [Benutzerzugriff mit der Standardeinstellung konfigurieren](#).AWS IAM Identity Center

Anmelden als Administratorbenutzer

- Um sich mit Ihrem IAM-Identity-Center-Benutzer anzumelden, verwenden Sie die Anmelde-URL, die an Ihre E-Mail-Adresse gesendet wurde, als Sie den IAM-Identity-Center-Benutzer erstellt haben.

Hilfe bei der Anmeldung mit einem IAM Identity Center-Benutzer finden Sie [im AWS-Anmeldung Benutzerhandbuch unter Anmeldung beim AWS Access-Portal](#).

Weiteren Benutzern Zugriff zuweisen

1. Erstellen Sie im IAM-Identity-Center einen Berechtigungssatz, der den bewährten Vorgehensweisen für die Anwendung von geringsten Berechtigungen folgt.

Anweisungen hierzu finden Sie unter [Berechtigungssatz erstellen](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

2. Weisen Sie Benutzer einer Gruppe zu und weisen Sie der Gruppe dann Single Sign-On-Zugriff zu.

Eine genaue Anleitung finden Sie unter [Gruppen hinzufügen](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

Beginnen Sie mit verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management

In den folgenden Abschnitten werden die Schritte beschrieben, die Sie ergreifen müssen, um mit der Verwendung verwalteter Integrationen zu beginnen.

Themen

- [Gerätetypen](#)
- [Verschlüsselungsschlüssel konfigurieren](#)
- [Onboarding-Techniken](#)

Gerätetypen

Managed Integrations verwaltet viele Arten von Geräten. Jedes Gerät gehört zu einer der folgenden drei Kategorien:

- **Direkt verbundene Geräte:** Dieser Gerätetyp stellt eine direkte Verbindung zu einem verwalteten Integrationsendpunkt her. In der Regel werden diese Geräte von Geräteherstellern gebaut und verwaltet, zu denen das Endgeräte-SDK für verwaltete Integrationen für die direkte Konnektivität gehört.
- **Geräte mit Hub-Verbindung:** Diese Geräte stellen über einen Hub eine Verbindung zu verwalteten Integrationen her, auf dem das Hub-SDK für verwaltete Integrationen ausgeführt wird, das die Funktionen für Geräteerkennung, Onboarding und Steuerung verwaltet. Endbenutzer können diese Geräte per Tastendruck oder Barcode-Scannen einbinden.

Die folgenden zwei Workflows werden für das Onboarding eines mit einem Hub verbundenen Geräts unterstützt:

- Ein vom Endbenutzer initiiertes Tastendruck, um die Geräteerkennung zu starten
- Barcode-basiertes Scannen zur Durchführung der Gerätezuweisung
- **Cloud-to-cloud (C2C) -Geräte:** Dabei handelt es sich um Geräte, die von Anbietern entwickelt und verwaltet werden, die ihre eigene Cloud-Infrastruktur und mobile Markenanwendungen zur Gerätesteuerung unterhalten. Kunden mit verwalteten Integrationen können auf einen Katalog vorgefertigter C2C-Konnektoren zugreifen oder ihre eigenen erstellen, um IoT-Lösungen zu entwickeln, die über eine einheitliche Schnittstelle mit Clouds mehrerer Drittanbieter funktionieren.

Wenn der Endbenutzer ein C2C-Gerät zum ersten Mal einschaltet, muss es bei seinem jeweiligen Drittanbieter für verwaltete Integrationen bereitgestellt werden, damit die Gerätefunktionen und Metadaten abgerufen werden können. Nach Abschluss dieses Bereitstellungs-Workflows können verwaltete Integrationen im Namen des Endbenutzers mit dem Cloud-Gerät und dem Cloud-Drittanbieter kommunizieren.

Note

Ein Hub ist kein bestimmter Gerätetyp, wie oben aufgeführt. Sein Zweck besteht darin, als Controller für Smart-Home-Geräte zu fungieren und eine Verbindung zwischen verwalteten Integrationen und Cloud-Drittanbietern herzustellen. Es kann sowohl als Gerätetyp wie oben aufgeführt als auch als Hub dienen.

Verschlüsselungsschlüssel konfigurieren

Sicherheit ist von größter Bedeutung für Daten, die zwischen Endbenutzern, verwalteten Integrationen und Clouds von Drittanbietern weitergeleitet werden. Eine der Methoden, die wir zum Schutz Ihrer Gerätedaten unterstützen, ist die Verschlüsselung mithilfe eines sicheren end-to-end Verschlüsselungsschlüssels für das Routing Ihrer Daten.

Als Kunde von verwalteten Integrationen haben Sie die folgenden zwei Optionen für die Verwendung von Verschlüsselungsschlüsseln:

- Verwenden Sie den standardmäßigen Verschlüsselungsschlüssel für verwaltete Integrationen.
- Geben Sie einen an AWS KMS key , den Sie erstellt haben.

Weitere Informationen zum AWS KMS-Service finden Sie unter [Key Management Service \(KMS\)](#)

Wenn Sie die [PutDefaultEncryptionConfiguration](#)API im API-Referenzhandbuch für verwaltete Integrationen aufrufen, können Sie aktualisieren, welche Verschlüsselungsschlüsseloption Sie verwenden möchten. Standardmäßig verwenden verwaltete Integrationen den verwalteten Standardverschlüsselungsschlüssel für verwaltete Integrationen. Sie können die Konfiguration Ihres Verschlüsselungsschlüssels jederzeit mithilfe der [PutDefaultEncryptionConfiguration](#)API aktualisieren.

Darüber hinaus werden beim Aufrufen des [GetDefaultEncryptionConfiguration](#) API-Befehls Informationen zur Verschlüsselungskonfiguration für das AWS Konto in der Standardregion oder in der angegebenen Region zurückgegeben.

Onboarding-Techniken

Nachfolgend sind die Arten des Onboardings aufgeführt:

Onboarding direkt verbundener Geräte

Schritte [Provisionee](#) zum Onboarding eines direkt verbundenen Geräts finden Sie unter.

Onboarding des Hubs

Die Schritte [Integrieren Sie Ihre Hubs in verwaltete Integrationen](#) zum Onboarding des Hubs finden Sie unter.

Onboarding von Geräten mit Hub-Verbindung

Schritte [Geräte einbinden und im Hub bedienen](#) zum Onboarding eines mit einem Hub verbundenen Geräts finden Sie unter.

Cloud-to-cloud Onboarding von Geräten

Schritte [Verwenden Sie einen C2C-Konnektor \(Cloud-to-Cloud\)](#) zum Integrieren eines Cloud-Geräts von einem Cloud-Drittanbieter in verwaltete Integrationen finden Sie unter.

Gerätebereitstellung

Die Gerätebereitstellung erleichtert das Onboarding von Geräten, überwacht den gesamten Gerätelebenszyklus und richtet ein zentrales Repository für Geräteinformationen ein, auf das andere Aspekte verwalteter Integrationen zugreifen können. Managed Integrations bietet eine einheitliche Oberfläche für die Verwaltung verschiedener Gerätetypen und bietet Platz für Kundengeräte von Erstanbietern, die direkt über ein Device Software Development Kit (SDK) verbunden sind, oder für Geräte (COTS), die indirekt über ein commercial-off-the-shelf Hub-Gerät verbunden sind.

Bei verwalteten Integrationen hat jedes Gerät, unabhängig vom Gerätetyp, eine weltweit eindeutige Kennung, die als `managedThingId` bezeichnet wird. Diese Kennung wird beim Onboarding und bei der Verwaltung des Geräts für den gesamten Gerätelebenszyklus verwendet. Es wird vollständig durch verwaltete Integrationen verwaltet und ist für dieses spezifische Gerät in allen verwalteten Integrationen insgesamt einzigartig. AWS-Regionen Wenn ein Gerät anfänglich zu verwalteten Integrationen hinzugefügt wird, wird diese Kennung erstellt und in verwalteten Integrationen an das verwaltete Objekt angehängt. Ein verwaltetes Ding ist eine digitale Darstellung des physischen Geräts innerhalb verwalteter Integrationen, um alle Geräte-Metadaten des physischen Geräts widerzuspiegeln. Geräte von Drittanbietern können zusätzlich zu den in verwalteten Integrationen `deviceId` gespeicherten Kennungen, die das physische Gerät repräsentieren, ihre eigene, separate eindeutige Kennung haben, die für ihre Drittanbieter-Cloud spezifisch ist.

Der folgende Onboarding-Ablauf dient der Ausstattung Ihres Hubs mit verwalteten Integrationen:

[Integrieren Sie Ihre Hubs in verwaltete Integrationen](#): Richten Sie Core Provisioner und protokollspezifische Plug-ins ein, die zusammenarbeiten, um die Geräteauthentifizierung, Kommunikation und Einrichtung zu übernehmen.

Die folgenden Onboarding-Flows stehen für die Bereitstellung Ihrer mit dem Hub verbundenen Geräte mit verwalteten Integrationen zur Verfügung:

- [Einfache Einrichtung \(SS\)](#): Der Endbenutzer schaltet das IoT-Gerät ein und scannt seinen QR-Code mithilfe der Anwendung des Geräteherstellers. Das Gerät wird dann in der Managed Integrations Cloud registriert und stellt eine Verbindung zum IoT-Hub her.
- [Einrichtung ohne Benutzereingriff \(ZTS\)](#): Das Gerät ist vorab in der Lieferkette vorab zugeordnet. Anstatt dass Endbenutzer beispielsweise den QR-Code des Geräts scannen, wird dieser Schritt früher abgeschlossen, um das Gerät vorab mit den Kundenkonten zu verknüpfen.
- [Benutzergeführte Einrichtung \(UGS\)](#): Der Endbenutzer schaltet das Gerät ein und folgt interaktiven Schritten, um es in verwaltete Integrationen einzubinden. Dies kann das Drücken einer Taste am

IoT-Hub, die Verwendung einer App des Geräteherstellers oder das Drücken von Tasten sowohl am Hub als auch am Gerät beinhalten. Sie können diese Methode verwenden, wenn die einfache Einrichtung fehlschlägt.

 Note

Der Workflow zur Gerätebereitstellung in verwalteten Integrationen ist unabhängig von den Onboarding-Anforderungen für ein Gerät. Verwaltete Integrationen bieten eine optimierte Benutzeroberfläche für das Onboarding und die Verwaltung eines Geräts, unabhängig vom Gerätetyp oder Geräteprotokoll.

Lebenszyklus von Geräten und Geräteprofilen

Durch die Verwaltung des Lebenszyklus Ihrer Geräte und Geräteprofile wird sichergestellt, dass Ihre Geräteflotte sicher ist und effizient läuft.

Themen

- [Gerät](#)
- [Geräteprofil](#)

Gerät

Beim ersten Onboarding erstellt Managed Integrations einen digitalen Zwilling Ihres physischen Geräts, ein sogenanntes Managed Thing. Das verwaltete Ding verfügt über ein `managedThingID`, die eine globale eindeutige Kennung bereitstellt, mit der das Gerät in verwalteten Integrationen in allen Regionen identifiziert werden kann. Das Gerät wird während der Bereitstellung mit dem lokalen Hub verbunden, um eine Echtzeitkommunikation mit verwalteten Integrationen oder einer Drittanbieter-Cloud für Geräte von Drittanbietern zu ermöglichen. Ein Gerät ist auch einem Besitzer zugeordnet, der anhand des öffentlichen `owner` Parameters APIs für ein verwaltetes Ding identifiziert wird, z. B. `GetManagedThing`. Das Gerät ist je nach Gerätetyp mit dem entsprechenden Geräteprofil verknüpft.

Note

Ein physisches Gerät kann über mehrere Datensätze verfügen, wenn es mehrfach für verschiedene Kunden bereitgestellt wird.

Der Gerätelebenszyklus beginnt mit der Erstellung des verwalteten Dings in verwalteten Integrationen mithilfe der `CreateManagedThing` API und endet, wenn der Kunde das verwaltete Ding mithilfe der API löscht. `DeleteManagedThing`. Der Lebenszyklus eines Geräts wird von den folgenden Personen verwaltet: APIs

- `CreateManagedThing`
- `ListManagedThings`
- `GetManagedThing`

- UpdateManagedThing
- DeleteManagedThing

Geräteprofil

Ein Geräteprofil steht für einen bestimmten Gerätetyp, z. B. eine Glühbirne oder eine Türklingel. Es ist einem Hersteller zugeordnet und enthält die Funktionen des Geräts. Das Geräteprofil speichert die Authentifizierungsmaterialien, die für Anfragen zur Einrichtung der Gerätekonnektivität mit verwalteten Integrationen benötigt werden. Bei den verwendeten Authentifizierungsmaterialien handelt es sich um den Barcode des Geräts.

Während des Herstellungsprozesses des Geräts kann der Hersteller seine Geräteprofile bei verwalteten Integrationen registrieren. Auf diese Weise kann der Hersteller während der Onboarding- und Bereitstellungsabläufe die erforderlichen Materialien für die Geräte aus verwalteten Integrationen beziehen. Die Metadaten aus dem Geräteprofil werden auf dem physischen Gerät gespeichert oder auf der Gerätekenzeichnung aufgedruckt. Der Lebenszyklus des Geräteprofils endet, wenn der Hersteller es in verwalteten Integrationen löscht.

Datenmodelle

Ein Datenmodell stellt die Organisationshierarchie dar, in der Daten innerhalb eines Systems organisiert sind. Darüber hinaus unterstützt es die end-to-end Kommunikation in Ihrer gesamten Geräteimplementierung. Für verwaltete Integrationen werden zwei Datenmodelle verwendet. Das Datenmodell für verwaltete Integrationen und die AWS Implementierung des Matter Data Model. Sie weisen Ähnlichkeiten auf, weisen aber auch subtile Unterschiede auf, die in den folgenden Themen beschrieben werden.

Bei Geräten von Drittanbietern werden beide Datenmodelle für die Kommunikation zwischen dem Endbenutzer, verwalteten Integrationen und dem Cloud-Drittanbieter verwendet. Um Nachrichten wie Gerätebefehle und Geräteereignisse aus den beiden Datenmodellen zu übersetzen, wird die Cloud-to-Cloud Connector-Funktionalität genutzt.

Themen

- [Datenmodell für verwaltete Integrationen](#)
- [AWS Implementierung des Matter-Datenmodells](#)
- [Schemata für Datenmodelle](#)

Datenmodell für verwaltete Integrationen

Das Datenmodell für verwaltete Integrationen verwaltet die gesamte Kommunikation zwischen dem Endbenutzer und den verwalteten Integrationen.

Gerätehierarchie

Die `capability` Datenelemente `endpoint` und werden verwendet, um ein Gerät im Datenmodell für verwaltete Integrationen zu beschreiben.

endpoint

Das `endpoint` steht für die logischen Schnittstellen oder Dienste, die von der Funktion angeboten werden.

```
{
  "endpointId": { "type":"string" },
  "capabilities": Capability[]
}
```

```
}
```

Capability

Das capability steht für die Funktionen des Geräts.

```
{
  "$id": "string",           // Schema identifier (e.g. /schema-versions/
  capability/matter.OnOff@1.4)
  "name": "string",         // Human readable name
  "version": "string",      // e.g. 1.0
  "properties": Property[],
  "actions": Action[],
  "events": Event[]
}
```

Für das capability Datenelement gibt es drei Elemente, aus denen dieses Element besteht: propertyaction, undevent. Sie können verwendet werden, um mit dem Gerät zu interagieren und es zu überwachen.

- Eigenschaft: Status, die vom Gerät gespeichert werden, z. B. die aktuelle Helligkeitsstufe einer dimmbaren Leuchte.

```
• {
  "name":           // Property Name is outside of Property Entity
  "value": Value,   // value represented in any type e.g. 4, "A", []
  "lastChangedAt": Timestamp // ISO 8601 Timestamp upto milliseconds yyyy-MM-
  ddTHH:mm:ss.ssssssZ
  "mutable": boolean,
  "retrievable": boolean,
  "reportable": boolean
}
```

- Aktion: Aufgaben, die ausgeführt werden können, z. B. das Verriegeln einer Tür an einem Türschloss. Aktionen können zu Reaktionen und Ergebnissen führen.

```
• {
  "name": { "$ref": "/schema-versions/definition/aws.name@1.0" }, //required
  "parameters": Map<String name, JSONNode value>,
  "responseCode": HTTPResponseCode,
  "errors": {
```

```
        "code": "string",
        "message": "string"
    }
}
```

- Ereignis: Im Wesentlichen eine Aufzeichnung vergangener Zustandsübergänge. Ereignisse `property` stellen zwar die aktuellen Zustände dar, sind aber ein Journal der Vergangenheit und beinhalten einen monoton ansteigenden Zähler, einen Zeitstempel und eine Priorität. Sie ermöglichen die Erfassung von Zustandsübergängen sowie die Datenmodellierung, die mit dieser Methode nicht ohne weiteres erreicht werden kann. `property`

```
{
    "name": { "$ref": "/schema-versions/definition/aws.name@1.0" },      //
    required
    "parameters": Map<String name, JSONNode value>
}
```

AWS Implementierung des Matter-Datenmodells

Die AWS Implementierung des Matter Data Model verwaltet die gesamte Kommunikation zwischen verwalteten Integrationen und Cloud-Drittanbietern.

Weitere Informationen finden Sie unter [Matter Data Model: Entwicklerressourcen](#).

Gerätehierarchie

Es gibt zwei Datenelemente, die zur Beschreibung eines Geräts verwendet werden: `endpoint` und `cluster`.

endpoint

Das `endpoint` steht für die logischen Schnittstellen oder Dienste, die von der Funktion angeboten werden.

```
{
    "id": { "type":"string"},
    "clusters": Cluster[]
}
```

cluster

Das `cluster` steht für die Funktionen des Geräts.

```
{
  "id": "hexadecimalString",
  "revision": "string"           // optional
  "attributes": AttributeMap<String attributeId, JSONNode>,
  "commands": CommandMap<String commandId, JSONNode>,
  "events": EventMap<String eventId, JsonNode>
}
```

Für das `cluster` Datenelement gibt es drei Elemente, aus denen dieses Element besteht: `attributecommand`, `undevent`. Sie können verwendet werden, um mit dem Gerät zu interagieren und es zu überwachen.

- **Attribut:** Status, die vom Gerät gespeichert werden, z. B. die aktuelle Helligkeitsstufe einer dimmbaren Leuchte.

```
{
  "id" (hexadecimalString): (JsonNode) value
}
```

- **Befehl:** Aufgaben, die ausgeführt werden können, z. B. das Verriegeln einer Tür an einem Türschloss. Befehle können zu Antworten und Ergebnissen führen.

```
{
  "id": {
    "fieldId": "fieldValue",
    ...
    "responseCode": HTTPResponseCode,
    "errors": {
      "code": "string",
      "message": "string"
    }
  }
}
```

- **Ereignis:** Im Wesentlichen eine Aufzeichnung vergangener Zustandsübergänge. Ereignisse `attributes` stellen zwar die aktuellen Zustände dar, sind aber ein Journal der Vergangenheit und beinhalten einen monoton ansteigenden Zähler, einen Zeitstempel und eine Priorität. Sie ermöglichen die Erfassung von Zustandsübergängen sowie die Datenmodellierung, die mit dieser Methode nicht ohne weiteres erreicht werden kann. `attributes`

```
{
  "id": {
    "fieldId": "fieldValue",
```

```
...  
}
```

Schemata für Datenmodelle

Managed Integrations unterstützt zwei Schematypen: Capability und Typdefinition. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Datenmodell erstellen, verwenden Sie ein JSON-Schemadokument, um beide Schematypen zu definieren. Jedes Schemadokument hat ein Limit von 50.000 Zeichen.

Funktionsschema

Eine Fähigkeit ist ein grundlegender Baustein, der bestimmte Funktionen innerhalb eines Endpunkts darstellt. Mithilfe von Funktionen können Sie Gerätestatus und -verhalten anhand von Eigenschaften, Aktionen und Ereignissen modellieren. Mithilfe von Eigenschaften können Sie die Statusattribute des Geräts flexibel mit jedem deklarativen Datentyp modellieren. Aktionen und Ereignisse modellieren das Verhalten des Geräts, einschließlich Befehle, die es ausführen kann, und Signalen, die es melden kann.

Im Folgenden wird eine allgemeine Struktur eines Funktionsschemas dargestellt.

```
Capability  
|  
|-- Action  
|-- Event  
|-- Property
```

Aktion

Eine Entität, die eine Interaktion mit einer Fähigkeit eines Geräts darstellt. Läuten Sie beispielsweise die Glocke oder sehen Sie sich an, wer an der Tür steht.

Ereignis

Eine Entität, die ein Ereignis aus einer Fähigkeit eines Geräts darstellt. Ein Gerät kann ein Ereignis senden, um einen Vorfall, einen Alarm oder eine Aktivität eines Sensors zu melden, z. B. ein Klopfen an der Tür.

Eigenschaft

Eine Entität, die ein bestimmtes Attribut im Status des Geräts darstellt. Zum Beispiel klingelt eine Glocke oder das Licht auf der Veranda ist an.

Jede Funktion umfasst eine eindeutige Namespace-ID, Versionsinformationen und eine Beschreibung ihres Zwecks. Das Schemadokument verwendet semantische Versionierung, um die Abwärtskompatibilität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig neue Funktionen zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Schema für Funktionsdefinitionen](#).

Typdefinitionsschema

Eine Typdefinition ist ein deklarativer strukturierter Datentyp, der Wiederverwendbarkeit und Zusammensetzbarkeit ermöglicht. Sie definiert, wie Informationen formatiert und eingeschränkt werden sollten. Verwenden Sie Typdefinitionen, um standardisierte Datenformate für Ihre IoT-Lösung zu erstellen.

Jede Typdefinition umfasst:

- Eine eindeutige Namespace-ID
- Title
- Beschreibung
- Eigenschaften, die Datenformatierung und Einschränkungen definieren

Typen können entweder einfache Grundelemente wie Ganzzahlen oder Zeichenketten mit definierten Grenzwerten oder komplexe Strukturen wie Aufzählungen oder benutzerdefinierte Objekte mit mehreren Feldern sein. Typdefinitionen verwenden die JSON-Schemasyntax, um Einschränkungen wie Mindest- und Höchstwerte, Zeichenkettenlängen und zulässige Muster anzugeben.

Weitere Informationen finden Sie unter [Schema für Typdefinitionen](#).

Schema für Funktionsdefinitionen

Eine Fähigkeit wird mithilfe eines deklarativen JSON-Dokuments dokumentiert, das einen klaren Vertrag darüber enthält, wie die Fähigkeit innerhalb des Systems funktionieren soll.

Bei einer Fähigkeit sind die obligatorischen Elemente `$idname`, `extrinsicId`, `extrinsicVersion` und mindestens ein Element in mindestens einem der folgenden Abschnitte:

- `properties`
- `actions`
- `events`

Die optionalen Elemente in einer Fähigkeit sind `$ref`, `title`, `description`, `version`, `$defs` und `extrinsicProperties`. Für eine Fähigkeit `$ref` muss auf verwiesen werden `aws.capability`.

In den folgenden Abschnitten wird das für Funktionsdefinitionen verwendete Schema detailliert beschrieben.

`$id` (verpflichtend)

Das `$id`-Element identifiziert die Schemadefinition. Es muss dieser Struktur folgen:

- Beginnen Sie mit dem `/schema-versions/` URI-Präfix
- Schließen Sie den `capability` Schematyp ein
- Verwenden Sie einen Schrägstrich (`/`) als URI-Pfadtrennzeichen
- Fügen Sie die Schema-Identität ein, wobei die Fragmente durch Punkte (`.`) getrennt sind
- Verwenden Sie das `@` Zeichen, um die Schema-ID und die Version zu trennen
- Beenden Sie mit der Serverversion und verwenden Sie Punkte (`.`), um Versionsfragmente zu trennen

Die Schema-Identität muss mit einem Stamm-Namespace beginnen, der 3-12 Zeichen lang ist, gefolgt von einem optionalen Unternamespace und einem Namen.

Die Semver-Version umfasst eine HAUPTVERSION (bis zu 3 Ziffern), eine NEBENVERSION (bis zu 3 Ziffern) und eine optionale PATCH-Version (bis zu 4 Ziffern).

Note

Sie können die reservierten `aws` Namespaces nicht verwenden oder `matter`

Example Beispiel `$id`

```
/schema-version/capability/aws.Recording@1.0
```

`$ref`

Das `$ref` Element verweist auf eine bestehende Fähigkeit innerhalb des Systems. Es unterliegt den gleichen Einschränkungen wie das `$id` Element.

 Note

Es muss eine Typdefinition oder Fähigkeit mit dem in der `$ref` Datei angegebenen Wert vorhanden sein.

Example Beispiel \$ref

```
/schema-version/definition/aws.capability@1.0
```

Name (verpflichtend)

Das Namenselement ist eine Zeichenfolge, die den Entitätsnamen im Schemadokument darstellt. Es enthält häufig Abkürzungen und muss den folgenden Regeln entsprechen:

- Enthält nur alphanumerische Zeichen, Punkte (.), Schrägstriche (/), Bindestriche (-) und Leerzeichen
- Beginne mit einem Buchstaben
- Maximal 64 Zeichen

Das name-Element wird in der Benutzeroberfläche und in der Dokumentation der Amazon Web Services Services-Konsole verwendet.

Example Beispielnamen

```
Door Lock  
On/Off  
Wi-Fi Network Management  
PM2.5 Concentration Measurement  
RTCSessionController  
Energy EVSE
```

Titel

Das Titlelement ist eine beschreibende Zeichenfolge für die Entität, die durch das Schemadokument repräsentiert wird. Es kann beliebige Zeichen enthalten und wird in der Dokumentation verwendet. Die maximale Länge für einen Funktionstitel beträgt 256 Zeichen.

Example Beispieltitel

```
Real-time Communication (RTC) Session Controller  
Energy EVSE Capability
```

description

Das `description` Element bietet eine detaillierte Erläuterung der Entität, die durch das Schemadokument repräsentiert wird. Es kann beliebige Zeichen enthalten und wird in der Dokumentation verwendet. Die maximale Länge für eine Funktionsbeschreibung beträgt 2048 Zeichen

Example Beispiel für eine Beschreibung

```
Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) is equipment used to charge an Electric  
Vehicle (EV) or Plug-In Hybrid Electric Vehicle.  
This capability provides an interface to the functionality of Electric  
Vehicle Supply Equipment (EVSE) management.
```

version

Das Element `version` ist optional. Es ist eine Zeichenfolge, die die Version des Schemadokuments darstellt. Es gelten die folgenden Einschränkungen:

- Verwendet das Semver-Format, wobei die folgenden Versionsfragmente durch `.` (Punkte) getrennt sind.
 - `MAJORVersion`, maximal 3 Ziffern
 - `MINORVersion`, maximal 3 Ziffern
 - `PATCHVersion` (optional), maximal 4 Ziffern
- Die Länge kann zwischen 3 und 12 Zeichen liegen.

Example Beispielversionen

```
1.0
```

```
1.12
```

1.4.1

Mit Capability-Versionen arbeiten

Eine Fähigkeit ist eine unveränderliche versionierte Entität. Es wird erwartet, dass bei jeder Änderung eine neue Version erstellt wird. Das System verwendet semantische Versionierung im Format MAJOR.MINOR.PATCH, wobei:

- Die MAJOR-Version nimmt zu, wenn abwärtsinkompatible API-Änderungen vorgenommen werden
- Die MINOR-Version nimmt zu, wenn Funktionen auf abwärtskompatible Weise hinzugefügt werden
- Die PATCH-Version erhöht sich, wenn geringfügige Funktionserweiterungen vorgenommen werden, die sich nicht negativ auswirken.

Die von Matter-Clustern abgeleiteten Funktionen basieren auf Version 1.4, und es wird erwartet, dass jede Matter-Version in das System importiert wird. Da die Matter-Version sowohl die MAJOR- als auch die MINOR-Ebene von Semver verwendet, können verwaltete Integrationen nur PATCH-Versionen verwenden.

Wenn Sie PATCH-Versionen für Matter hinzufügen, müssen Sie berücksichtigen, dass Matter sequentielle Revisionen verwendet. Alle PATCH-Versionen müssen der in der Matter-Spezifikation dokumentierten Version entsprechen und diese müssen abwärtskompatibel sein.

Um alle Probleme mit der Abwärtsinkompatibilität zu beheben, müssen Sie mit der Connectivity Standards Alliance (CSA) zusammenarbeiten, um die Probleme in der Spezifikation zu lösen und eine neue Version zu veröffentlichen.

AWS-verwaltete Funktionen wurden mit einer ersten Version veröffentlicht. 1.0 Mit diesen können alle drei Versionsebenen verwendet werden.

ExtrinsicVersion (verpflichtend)

Dies ist eine Zeichenfolge, die eine Version darstellt, die außerhalb des Systems verwaltet wird. AWS IoT Für `extrinsicVersion` Matter-Funktionen entspricht `revision`

Er wird als Ganzzahl mit Zeichenketten dargestellt, und die Länge kann zwischen 1 und 10 numerischen Ziffern liegen.

Example Beispielversionen

7

1567

extrinsicId (verpflichtend)

Das `extrinsicId` Element stellt eine Kennung dar, die außerhalb des IoT-Systems von Amazon Web Services verwaltet wird. Bei Matter-Funktionen wird es je nach Kontext `clusterId`, `attributeId`, `commandId`, `eventId`, `fieldId`, oder zugeordnet.

Dabei `extrinsicId` kann es sich entweder um eine stringifizierte dezimale Ganzzahl (1—10 Ziffern) oder um eine stringifizierte hexadezimale Ganzzahl (0x- oder 0X-Präfix, gefolgt von 1—8 hexadezimalen Ziffern) handeln.

Note

Für AWS ist die Lieferanten-ID (VID) 0x1577 und für Matter 0. Das System stellt sicher, dass benutzerdefinierte Schemas diese für Funktionen reservierten VIDs Daten nicht verwenden.

Example Beispiel: ExtrinsicIDs

0018
0x001A
0x15771002

\$defs

Der `$defs` Abschnitt ist eine Zuordnung von Unterschemas, auf die innerhalb des Schemadokuments verwiesen werden kann, sofern das JSON-Schema dies zulässt. In dieser Map wird der Schlüssel in den lokalen Referenzdefinitionen verwendet und der Wert stellt das JSON-Schema bereit.

 Note

Das System erzwingt nur, dass `$defs` es sich um eine gültige Map handelt und dass jedes Unterschema ein gültiges JSON-Schema ist. Es werden keine zusätzlichen Regeln durchgesetzt.

Beachten Sie bei der Arbeit mit Definitionen die folgenden Einschränkungen:

- Verwenden Sie in Definitionsnamen nur URI-freundliche Zeichen
- Stellen Sie sicher, dass jeder Wert ein gültiges Unterschema ist
- Schließen Sie eine beliebige Anzahl von Unterschemas ein, die innerhalb der Größenbeschränkungen für Schemadokumente liegen

Extrinsische Eigenschaften

Das `extrinsicProperties` Element enthält eine Reihe von Eigenschaften, die in einem externen System definiert sind, aber innerhalb des Datenmodells verwaltet werden. Bei Matter-Fähigkeiten ist es verschiedenen unmodellierten oder teilweise modellierten Elementen innerhalb eines ZCL-Clusters, -Attributs, -Befehls oder -Ereignisses zugeordnet.

Extrinsische Eigenschaften müssen den folgenden Einschränkungen entsprechen:

- Eigenschaftsnamen müssen alphanumerisch ohne Leerzeichen oder Sonderzeichen sein
- Eigenschaftswerte können beliebige JSON-Schemawerte sein
- Maximal 20 Eigenschaften

Das System unterstützt verschiedene `extrinsicProperties`, darunter `accessApiMaturity`, `cli`, `cliFunctionName`, und andere. Diese Eigenschaften erleichtern Transformationen von ACL zu Datenmodellen AWS (und umgekehrt).

 Note

Extrinsische Eigenschaften werden für die Elemente `action`, `eventproperty`, und `struct fields` einer Fähigkeit unterstützt, nicht jedoch für die Fähigkeit oder den Cluster selbst.

Systemgestützte extrinsische Eigenschaften

Das System verfolgt die folgenden unmodellierten oder teilweise modellierten Cluster-, Attribut-, Befehls- oder Ereignisattribute wie `extrinsicProperties` bei Transformationen zu oder von ZCL:

`access`

Jedes Zugriffsobjekt enthält Folgendes:

- `op`- Operation, die als eine enum mit den Werten: `readwrite`, oder modelliert wurde `invoke`
- `privilege`- Privileg, modelliert als ein enum mit den Werten: `view`, `proxy_viewoperate`, oder `manage administer`
- `role`- Unbegrenzte Zeichenfolge, die eine Operatorrolle darstellt

`apiMaturity`

Eine unbegrenzte einfache Zeichenfolge, die den Reifegrad darstellt. Dies wird in ZCL als enum mit den Werten modelliert: `stable`, oder `provisional internal deprecated`

`side`

Modelliert als eine Aufzählung mit den Werten: `,` und `either server client`

Boolesche Eigenschaften

Die folgenden Eigenschaften sind boolesche Flags:

- `isFabricScoped`
- `isFabricSensitive`
- `mustUseAtomicWrite`
- `mustUseTimedInvoke`

Eigenschaften von Zeichenketten

Die folgenden Eigenschaften werden als unbegrenzte Zeichenketten dargestellt:

- `cli`
- `cliFunctionName`
- `functionName`
- `group`
- `introducedIn`

- `manufacturerCode`
- `noDefaultImplementation`
- `presentIf`
- `priority`
- `removedIn`
- `reportableChange`
- `reportMinInterval`
- `reportMaxInterval`
- `restriction`
- `storage`

Überlegungen zur Transformation

Bei ZCL-Transformationen `extrinsicProperties` werden sie ohne Verarbeitung in einer Map gespeichert. Benutzerdefinierte Schemas, die Discovery verwenden, werden keiner ZCL-Transformation unterzogen. Wenn Sie jedoch in future ZCL-Transformationen für benutzerdefinierte Schemas implementieren möchten, müssen Sie alle unbegrenzten einfachen Zeichenfolgentypen modellieren `extrinsicProperties` und Einschränkungen wie Aufzählungen, Muster (Regex) und Länge definieren. Durch diese Vorbereitung wird gewährleistet, dass diese Eigenschaften während der Transformation ordnungsgemäß behandelt werden.

Im Gegensatz dazu `extrinsicProperties` sind Transformationen für AWS zwei Konnektoren überhaupt nicht enthalten, da diese Details im Konnektorformat nicht erforderlich sind.

Eigenschaften

Eigenschaften stellen den vom Gerät verwalteten Status der Funktion dar. Jeder Status ist als Schlüssel-Wert-Paar definiert, wobei der Schlüssel den Namen des Status und der Wert die Definition des Zustands beschreibt.

Beachten Sie bei der Arbeit mit Eigenschaften die folgenden Einschränkungen:

- Verwenden Sie in Eigenschaftsnamen nur alphanumerische Zeichen ohne Leerzeichen oder Sonderzeichen
- Fügen Sie eine beliebige Anzahl von Eigenschaften ein, die innerhalb der Größenbeschränkungen für Schemadokumente liegen

Mit Eigenschaften arbeiten

Eine Eigenschaft innerhalb einer Funktion ist ein grundlegendes Element, das einen bestimmten Status eines Geräts darstellt, das durch verwaltete Integrationen unterstützt wird. Sie stellt den aktuellen Zustand oder die aktuelle Konfiguration des Geräts dar. Durch die Standardisierung der Definition und Struktur dieser Eigenschaften stellen Smart-Home-Systeme sicher, dass Geräte verschiedener Hersteller effektiv kommunizieren können, wodurch ein nahtloses und interoperables Erlebnis entsteht.

Für eine Fähigkeitseigenschaft sind `extrinsicId` die obligatorischen Elemente und `value` Die optionalen Elemente in einer Funktionseigenschaft sind `descriptionretrievable`, `mutable`, `reportable` und `extrinsicProperties`.

Wert

Eine unbegrenzte Struktur, die es Buildern ermöglicht, beliebige JSON-Schema-konforme Einschränkungen festzulegen, um den Datentyp dieser Eigenschaft zu definieren.

Beachten Sie bei der Definition von Werten die folgenden Einschränkungen:

- Verwenden Sie `type` für einfache Typen alle anderen systemeigenen JSON-Schema-Einschränkungen wie `maxLength` `maximum`
- Verwenden Sie für zusammengesetzte Typen, `oneOf` `allOf`, oder `anyOf` Das System unterstützt das `not` Schlüsselwort nicht
- Um auf einen beliebigen globalen Typ zu verweisen, verwenden Sie `$ref` mit einer gültigen, auffindbaren Referenz
- Für die Nullfähigkeit folgen Sie der OpenAPI-Typschemadefinition, indem Sie das `nullable` -Attribut mit einem booleschen Flag versehen (`true` falls Null ein zulässiger Wert ist)

Beispiel:

```
{
  "$ref": "/schema-versions/definition/matter.uint16@1.4",
  "nullable": true,
  "maximum": 4096
}
```

Abrufbar

Ein boolescher Wert, der beschreibt, ob der Status lesbar ist oder nicht.

Der Aspekt der Lesbarkeit des Status wird auf die Implementierung der Funktion durch das Gerät zurückgestellt. Das Gerät entscheidet, ob ein bestimmter Status lesbar ist oder nicht. Es wird noch nicht unterstützt, dass dieser Aspekt des Status im Fähigkeitsbericht gemeldet wird und daher nicht innerhalb des Systems durchgesetzt wird.

Beispiel: oder `true false`

Mutable

Ein boolescher Wert, der beschreibt, ob der Status beschreibbar ist oder nicht.

Der Aspekt der Schreibfähigkeit des Status wird auf die Implementierung der Funktion durch das Gerät zurückgestellt. Das Gerät entscheidet, ob ein bestimmter Status beschreibbar ist oder nicht. Es wird noch nicht unterstützt, dass dieser Aspekt des Zustands im Fähigkeitsbericht gemeldet wird und daher nicht innerhalb des Systems durchgesetzt wird.

Beispiel: oder `true false`

Meldepflichtig

Ein boolescher Wert, der beschreibt, ob der Status vom Gerät gemeldet wird, wenn sich der Status ändert.

Der Aspekt der Berichtbarkeit des Zustands wird auf die Implementierung der Funktion durch das Gerät zurückgestellt. Das Gerät entscheidet, ob ein bestimmter Status meldepflichtig ist oder nicht. Es wird noch nicht unterstützt, dass dieser Aspekt des Zustands im Fähigkeitsbericht gemeldet wird und daher nicht innerhalb des Systems durchgesetzt wird.

Beispiel: oder `true false`

Aktionen

Aktionen sind schemaverwaltete Operationen, die einem Anfrage-Antwort-Modell folgen. Jede Aktion steht für einen vom Gerät implementierten Vorgang.

Beachten Sie bei der Implementierung von Aktionen die folgenden Einschränkungen:

- Nehmen Sie nur eindeutige Aktionen in das Aktions-Array auf
- Schließen Sie eine beliebige Anzahl von Aktionen ein, die innerhalb der Größenbeschränkungen für Schemadokumente liegen

Verwenden von Aktionen

Eine Aktion ist eine standardisierte Methode, um mit Gerätefunktionen in einem verwalteten Integrationssystem zu interagieren und diese zu steuern. Sie stellt einen bestimmten Befehl oder Vorgang dar, der auf einem Gerät ausgeführt werden kann, und verfügt über ein strukturiertes Format zur Modellierung aller erforderlichen Anforderungs- oder Antwortparameter. Diese Aktionen dienen als Brücke zwischen Benutzerabsichten und Geräteoperationen und ermöglichen eine konsistente und zuverlässige Steuerung über verschiedene Arten von intelligenten Geräten hinweg.

Für eine Aktion sind die obligatorischen Elemente `name` und `extrinsicId`. Die optionalen Elemente sind `description`, `extrinsicProperties`, `request` und `response`.

Beschreibung

Die Beschreibung hat eine maximale Längenbeschränkung von 1536 Zeichen.

Anforderung

Der Anforderungsabschnitt ist optional und kann weggelassen werden, wenn keine Anforderungsparameter vorhanden sind. Wenn er weggelassen wird, unterstützt das System das Senden einer Anfrage ohne Nutzlast, indem es einfach den Namen von `Action` verwendet. Dies wird bei einfachen Aktionen verwendet, z. B. beim Ein- oder Ausschalten eines Lichts.

Die komplexen Aktionen benötigen zusätzliche Parameter. Beispielsweise kann eine Anfrage zum Streamen von Kamerabildern Parameter über das zu verwendende Streaming-Protokoll oder darüber enthalten, ob der Stream an ein bestimmtes Anzeigegerät gesendet werden soll.

Für eine Aktionsanfrage ist das obligatorische Element `parameters`. Die optionalen Elemente sind `description`, `extrinsicId`, `extrinsicProperties`.

Beschreibung der Anforderung

Die Beschreibung folgt demselben Format wie Abschnitt 3.5, mit einer maximalen Länge von 2048 Zeichen.

Antwort

Bei verwalteten Integrationen erreicht jede über die [SendManagedThingCommand](#) API gesendete Aktionsanfrage das Gerät und erwartet eine asynchrone Antwort. Die Aktionsantwort definiert die Struktur dieser Antwort.

Für eine Aktionsanfrage ist das obligatorische Element `parameters`. Die optionalen Elemente sind `namedescription`, `extrinsicId`, `extrinsicProperties`, `errors` und `responseCode`.

Beschreibung der Antwort

Die Beschreibung folgt demselben Format wie [description](#) und hat eine maximale Länge von 2048 Zeichen.

Name der Antwort

Der Name folgt demselben Format wie [Name \(verpflichtend\)](#), mit diesen zusätzlichen Details:

- Der herkömmliche Name einer Antwort wird abgeleitet, indem er `Response` an den Aktionsnamen angehängt wird.
- Wenn Sie einen anderen Namen verwenden möchten, können Sie ihn in diesem `name` Element angeben. Wenn in der Antwort `name` angegeben wird, hat dieser Wert Vorrang vor dem herkömmlichen Namen.

Fehler

Ein unbegrenztes Array von eindeutigen Nachrichten, die in der Antwort bereitgestellt werden, falls bei der Verarbeitung der Anfrage Fehler auftreten.

Einschränkungen:

- Ein Nachrichtenelement wird als JSON-Objekt mit den folgenden Feldern deklariert:
 - `code`: Eine Zeichenfolge mit alphanumerischen Zeichen und `_` (Unterstrichen) mit einer Länge zwischen 1 und 64 Zeichen
 - `message`: Ein unbegrenzter Zeichenkettenwert

Example Beispiel für eine Fehlermeldung

```
"errors": [  
  {  
    "code": "AD_001",  
    "message": "Unable to receive signal from the sensor. Please check connection  
with the sensor."  
  }  
]
```

Antwortcode

Ein Integer-Code, der anzeigt, wie die Anfrage behandelt wurde. Wir empfehlen, dass der Gerätecode einen Code zurückgibt, der die Spezifikation für den Statuscode der HTTP-Serverantwort verwendet, um Einheitlichkeit innerhalb des Systems zu gewährleisten.

Einschränkung: Ein ganzzahliger Wert im Bereich von 100 bis 599.

Anfrage- oder Antwortparameter

Der Parameterbereich ist als eine Zuordnung von Namens- und Subschema paaren definiert. In den Anforderungsparametern können beliebig viele Parameter definiert werden, sofern sie in das Schemadokument passen.

Parameternamen dürfen nur alphanumerische Zeichen enthalten. Leerzeichen oder andere Zeichen sind nicht zulässig.

Parameterfeld

Die obligatorischen Elemente in a parameter sind `extrinsicId` und `value`. Die optionalen Elemente sind `description` und `extrinsicProperties`.

Das Beschreibungselement hat dasselbe Format wie [description](#), mit einer maximalen Länge von 1024 Zeichen.

`extrinsicId` und `extrinsicProperties` überschreibt

die `extrinsicId` und `extrinsicProperties` folgen demselben Format wie [extrinsicId](#) ([verpflichtend](#)) und [Extrinsische Eigenschaften](#), mit diesen zusätzlichen Details:

- Wenn in der Anfrage oder Antwort ein angegeben `extrinsicId` wird, hat dieser Wert eine höhere Priorität als der auf Aktionsebene angegebene Wert. Das System muss `extrinsicId` zuerst die request/response Ebene verwenden. Fehlt sie, muss die Aktionsebene verwendet werden `extrinsicId`
- Wenn sie in der Anfrage oder Antwort angegeben `extrinsicProperties` werden, haben diese Eigenschaften eine höhere Priorität als der `value`-Wert, der auf der Aktionsebene angegeben wurde. Das System muss die Aktionsebene übernehmen `extrinsicProperties` und die auf der Ebene bereitgestellten Schlüssel-Wert-Paare ersetzen request/response `extrinsicProperties`

Example ExtrinsicID und ExtrinsicProperties überschreiben das Beispiel

```
{
  "name": "ToggleWithEffect",
  "extrinsicId": "0x0001",

  "extrinsicProperties": {
    "apiMaturity": "provisional",
    "introducedIn": "1.2"
  },
  "request": {
    "extrinsicProperties": {
      "apiMaturity": "stable",
      "manufacturerCode": "XYZ"
    },
    "parameters": {
      ...
    }
  },
  "response": {
    "extrinsicProperties": {
      "noDefaultImplementation": true
    },
    "parameters": {
      {
        ...
      }
    }
  }
}
```

Im obigen Beispiel wären die effektiven Werte für die Aktionsanforderung:

```
# effective request
"name": "ToggleWithEffect",
"extrinsicId": "0x0001",
"extrinsicProperties": {
  "apiMaturity": "stable",
  "introducedIn": "1.2"
  "manufacturerCode": "XYZ"
},
"parameters": {
  ...
}
```

```
# effective response
"name": "ToggleWithEffectResponse",
"extrinsicId": "0x0001",
"extrinsicProperties": {
  "apiMaturity": "provisional",
  "introducedIn": "1.2"
  "noDefaultImplementation": true
},
"parameters": {
  ...
}
```

Integrierte Aktionen

Für alle Funktionen können Sie benutzerdefinierte Aktionen mit den Schlüsselwörtern `ReadState` und `ausführenUpdateState`. Diese beiden Aktionsschlüsselwörter wirken sich auf die im Datenmodell definierten Eigenschaften der Funktion aus.

ReadState

Sendet einen Befehl an `diManagedThing`, um die Werte ihrer Statuseigenschaften zu lesen. Wird `ReadState` verwendet, um die Aktualisierung des Gerätestatus zu erzwingen.

UpdateState

Sendet einen Befehl zum Aktualisieren einiger Eigenschaften.

Das Erzwingen einer Gerätestatussynchronisierung kann in den folgenden Szenarien nützlich sein:

1. Das Gerät war für einen bestimmten Zeitraum offline und hat keine Ereignisse ausgelöst.
2. Das Gerät wurde gerade bereitgestellt und hat noch keinen Status, der in der Cloud verwaltet wird.
3. Der Gerätestatus stimmt nicht mit dem tatsächlichen Zustand des Geräts überein.

ReadState Beispiele

Prüfen Sie mithilfe der [SendManagedThingCommand](#) API, ob das Licht ein- oder ausgeschaltet ist:

```
{
  "Endpoints": [
    {
```

```

    "endpointId": "1",
    "capabilities": [
      {
        "id": "aws.OnOff",
        "name": "On/Off",
        "version": "1",
        "actions": [
          {
            "name": "ReadState",
            "parameters": {
              "propertiesToRead": [ "OnOff" ]
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
}

```

Lesen Sie alle Statischeigenschaften für die `matter.OnOff` Fähigkeit:

```

{
  "Endpoints": [
    {
      "endpointId": "1",
      "capabilities": [
        {
          "id": "aws.OnOff",
          "name": "On/Off",
          "version": "1",
          "actions": [
            {
              "name": "ReadState",
              "parameters": {
                "propertiesToRead": [ "*" ]
                // Use the wildcard operator to read ALL state properties for a
capability
              }
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```
}  
]  
}
```

UpdateState Beispiel

Ändern Sie das OnTime für ein Licht mithilfe der [SendManagedThingCommandAPI](#):

```
{  
  "Endpoints": [  
    {  
      "endpointId": "1",  
      "capabilities": [  
        {  
          "id": "matter.OnOff",  
          "name": "On/Off",  
          "version": "1",  
          "actions": [  
            {  
              "name": "UpdateState",  
              "parameters": {  
                "OnTime": 5  
              }  
            }  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

--Ereignisse

Ereignisse sind schemaverwaltete, unidirektionale Signale, die vom Gerät implementiert werden.

Implementieren Sie Ereignisse gemäß den folgenden Einschränkungen:

- Schließt nur eindeutige Ereignisse in das Event-Array ein
- Schließen Sie eine beliebige Anzahl von Ereignissen ein, die innerhalb der Größenbeschränkungen für Schemadokumente liegen

Ereignisse in verwalteten Integrationssystemen

Arbeiten mit Ereignissen

Eine Veranstaltung ist eine standardisierte Methode, um sich proaktiv über Änderungen an einem Gerät oder seiner Umgebung zu informieren. Es stellt ein modelliertes Ereignis dar, das das Gerät an die Cloud sendet, um Informationen über etwas bereitzustellen, das auf dem Gerät geändert oder in seiner Umgebung erkannt wurde. Da diese Ereignisse modelliert sind, können Kunden sie in einem Kontrollablauf verwenden, um auf bestimmte Ereignisse und die darin enthaltenen Details zu reagieren.

Für ein Ereignis sind die obligatorischen Elemente `name` und `extrinsicId`. Die optionalen Elemente sind `description`, `extrinsicProperties`, und `request`.

Beschreibung

Die Beschreibung folgt demselben Format wie unter [beschrieben](#) `description`, mit einer maximalen Länge von 512 Zeichen.

Anforderung

Der `request` Abschnitt ist optional und kann weggelassen werden, wenn keine Anforderungsparameter vorhanden sind. Wenn dieser Parameter weggelassen wird, unterstützt das System ein Gerät, das eine Ereignisanforderung ohne Nutzlast sendet, indem es einfach den Namen des Ereignisses verwendet. Dies wird bei einfachen Ereignissen verwendet, z. B. bei einem Sensorausfall an einer Pumpe oder wenn der Alarm bei einem Rauch- oder Kohlenmonoxidmelder stummgeschaltet ist.

Die komplexen Aktionen benötigen zusätzliche Parameter. Beispielsweise kann eine Anfrage zum Streamen von Kamerabildern Parameter über das zu verwendende Streaming-Protokoll oder darüber enthalten, ob der Stream an ein bestimmtes Anzeigegerät gesendet werden soll.

Für eine Veranstaltungsanfrage ist das obligatorische Element `parameters`. Es gibt keine optionalen Elemente.

Antwort

Antworten auf Ereignisse werden derzeit nicht unterstützt.

Schema für Typdefinitionen

In den folgenden Abschnitten wird das für Typdefinitionen verwendete Schema detailliert beschrieben.

\$id

Das \$id-Element identifiziert die Schemadefinition. Es muss dieser Struktur folgen:

- Beginnen Sie mit dem /schema-versions/ URI-Präfix
- Schließen Sie den definition Schematyp ein
- Verwenden Sie einen Schrägstrich (/) als URI-Pfadtrennzeichen
- Fügen Sie die Schema-Identität ein, wobei die Fragmente durch Punkte (.) getrennt sind
- Verwenden Sie das @ Zeichen, um die Schema-ID und die Version zu trennen
- Beenden Sie mit der Serverversion und verwenden Sie Punkte (.), um Versionsfragmente zu trennen

Die Schema-Identität muss mit einem Stamm-Namespace beginnen, der 3-12 Zeichen lang ist, gefolgt von einem optionalen Unternamespace und einem Namen.

Die Semver-Version umfasst eine HAUPTVERSION (bis zu 3 Ziffern), eine NEBENVERSION (bis zu 3 Ziffern) und eine optionale PATCH-Version (bis zu 4 Ziffern).

Note

Sie können die reservierten aws Namespaces nicht verwenden oder matter

Example Beispiel \$id

```
/schema-version/capability/aws.Recording@1.0
```

\$ref

Das \$ref-Element verweist auf eine bestehende Typdefinition innerhalb des Systems. Es folgt denselben Einschränkungen wie das \$id Element.

 Note

Es muss eine Typdefinition oder Fähigkeit mit dem in der `$ref` Datei angegebenen Wert vorhanden sein.

Example Beispiel \$ref

```
/schema-version/definition/aws.capability@1.0
```

Name

Das Namenselement ist eine Zeichenfolge, die den Entitätsnamen im Schemadokument darstellt. Es enthält häufig Abkürzungen und muss den folgenden Regeln entsprechen:

- Enthält nur alphanumerische Zeichen, Punkte (.), Schrägstriche (/), Bindestriche (-) und Leerzeichen
- Beginne mit einem Buchstaben
- Maximal 192 Zeichen

Das name-Element wird in der Benutzeroberfläche und in der Dokumentation der Amazon Web Services Services-Konsole verwendet.

Example Beispielnamen

```
Door Lock  
On/Off  
Wi-Fi Network Management  
PM2.5 Concentration Measurement  
RTCSessionController  
Energy EVSE
```

Titel

Das Titelement ist eine beschreibende Zeichenfolge für die Entität, die durch das Schemadokument repräsentiert wird. Es kann beliebige Zeichen enthalten und wird in der Dokumentation verwendet.

Example Beispieltitel

```
Real-time Communication (RTC) Session Controller  
Energy EVSE Capability
```

description

Das `description` Element bietet eine detaillierte Erläuterung der Entität, die durch das Schemadokument repräsentiert wird. Es kann beliebige Zeichen enthalten und wird in der Dokumentation verwendet.

Example Beispiel für eine Beschreibung

```
Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) is equipment used to charge an Electric  
Vehicle (EV) or Plug-In Hybrid Electric Vehicle.  
This capability provides an interface to the functionality of Electric  
Vehicle Supply Equipment (EVSE) management.
```

Extrinsische ID

Das `extrinsicId` Element stellt eine Kennung dar, die außerhalb des IoT-Systems von Amazon Web Services verwaltet wird. Bei Matter-Funktionen wird es je nach Kontext `clusterId`, `attributeId`, `commandId`, `eventId`, `fieldId`, oder zugeordnet.

Dabei `extrinsicId` kann es sich entweder um eine stringifizierte dezimale Ganzzahl (1—10 Ziffern) oder um eine stringifizierte hexadezimale Ganzzahl (0x- oder 0X-Präfix, gefolgt von 1—8 hexadezimalen Ziffern) handeln.

Note

Für AWS ist die Lieferanten-ID (VID) 0x1577 und für Matter 0. Das System stellt sicher, dass benutzerdefinierte Schemas diese für Funktionen reservierten VIDs Daten nicht verwenden.

Example Beispiel: ExtrinsicIDs

```
0018  
0x001A
```

`0x15771002`

Extrinsische Eigenschaften

Das `extrinsicProperties` Element enthält eine Reihe von Eigenschaften, die in einem externen System definiert sind, aber innerhalb des Datenmodells verwaltet werden. Bei Matter-Fähigkeiten ist es verschiedenen unmodellierten oder teilweise modellierten Elementen innerhalb eines ZCL-Clusters, -Attributs, -Befehls oder -Ereignisses zugeordnet.

Extrinsische Eigenschaften müssen den folgenden Einschränkungen entsprechen:

- Eigenschaftsnamen müssen alphanumerisch ohne Leerzeichen oder Sonderzeichen sein
- Eigenschaftswerte können beliebige JSON-Schemawerte sein
- Maximal 20 Eigenschaften

Das System unterstützt verschiedene `extrinsicProperties`, darunter `accessapiMaturity`, `cli`, `cliFunctionName`, und andere. Diese Eigenschaften erleichtern Transformationen von ACL zu Datenmodellen AWS (und umgekehrt).

Note

Extrinsische Eigenschaften werden für die `Elementeaction`, `eventproperty`, und `struct fields` einer Fähigkeit unterstützt, nicht jedoch für die Fähigkeit oder den Cluster selbst.

Systemgestützte extrinsische Eigenschaften

Das System verfolgt die folgenden unmodellierten oder teilweise modellierten Cluster-, Attribut-, Befehls- oder Ereignisattribute wie `extrinsicProperties` bei Transformationen zu oder von ZCL:

`access`

Jedes Zugriffsobjekt enthält Folgendes:

- `op`- Operation, die als eine enum mit den Werten: `readwrite`, oder modelliert wurde `invoke`
- `privilege`- Privileg, modelliert als ein enum mit den Werten: `view`, `proxy_viewoperate`, oder `manage administer`
- `role`- Unbegrenzte Zeichenfolge, die eine Operatorrolle darstellt

apiMaturity

Eine unbegrenzte einfache Zeichenfolge, die den Reifegrad darstellt. Dies wird in ZCL als enum mit den Werten modelliert: `stable`, oder `provisional` `internal deprecated`

side

Modelliert als eine Aufzählung mit den Werten: `.`, und `either server client`

Boolesche Eigenschaften

Die folgenden Eigenschaften sind boolesche Flags:

- `isFabricScoped`
- `isFabricSensitive`
- `mustUseAtomicWrite`
- `mustUseTimedInvoke`

Eigenschaften von Zeichenketten

Die folgenden Eigenschaften werden als unbegrenzte Zeichenketten dargestellt:

- `cli`
- `cliFunctionName`
- `functionName`
- `group`
- `introducedIn`
- `manufacturerCode`
- `noDefaultImplementation`
- `presentIf`
- `priority`
- `removedIn`
- `reportableChange`
- `reportMinInterval`
- `reportMaxInterval`
- `restriction`

- `storage`

Überlegungen zur Transformation

Bei ZCL-Transformationen `extrinsicProperties` werden sie ohne Verarbeitung in einer Map gespeichert. Benutzerdefinierte Schemas, die Discovery verwenden, werden keiner ZCL-Transformation unterzogen. Wenn Sie jedoch in future ZCL-Transformationen für benutzerdefinierte Schemas implementieren möchten, müssen Sie alle unbegrenzten einfachen Zeichenfolgentypen modellieren `extrinsicProperties` und Einschränkungen wie Aufzählungen, Muster (Regex) und Länge definieren. Durch diese Vorbereitung wird gewährleistet, dass diese Eigenschaften während der Transformation ordnungsgemäß behandelt werden.

Im Gegensatz dazu `extrinsicProperties` sind Transformationen für AWS zwei Konnektoren überhaupt nicht enthalten, da diese Details im Konnektorformat nicht erforderlich sind.

Erstellung und Verwendung von Typdefinitionen in Capability-Schema-Dokumenten

Alle Elemente in den Schemas werden in Typdefinitionen aufgelöst. Bei diesen Typdefinitionen handelt es sich entweder um primitive Typdefinitionen (wie Boolesche Werte, Zeichenketten, Zahlen) oder um Typdefinitionen mit Namensräumen (Typdefinitionen, die der Einfachheit halber aus primitiven Typdefinitionen erstellt wurden).

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Schema definieren, können Sie sowohl primitive Definitionen als auch Namespace-Typdefinitionen verwenden.

Inhalt

- [Primitive Typdefinitionen](#)
 - [Boolesche Werte](#)
 - [Unterstützung für Integer-Typen](#)
 - [Zahlen](#)
 - [Zeichenfolgen](#)
 - [Null-Werte](#)
 - [Arrays](#)
 - [Objekte](#)
- [Typdefinitionen mit Namespaces](#)

- [matter-Typen](#)
- [aws-Typen](#)
 - [Definition des Bitmap-Typs](#)
 - [Definition des Aufzählungstyps](#)

Primitive Typdefinitionen

Primitive Typdefinitionen sind die Bausteine für alle Typdefinitionen, die in verwalteten Integrationen definiert sind. Alle Namespace-Definitionen, einschließlich benutzerdefinierter Typdefinitionen, werden entweder über das `$ref` Schlüsselwort oder das Schlüsselwort zu einer primitiven Typdefinition aufgelöst. `type`

Alle primitiven Typen können mithilfe des `nullable` Schlüsselworts auf Null gesetzt werden, und Sie können alle primitiven Typen mithilfe des Schlüsselworts identifizieren. `type`

Boolesche Werte

Boolesche Typen unterstützen Standardwerte.

Beispieldefinition:

```
{
  "type" : "boolean",
  "default" : "false",
  "nullable" : true
}
```

Unterstützung für Integer-Typen

Integer-Typen unterstützen Folgendes:

- `default`-Werte
- `maximum`-Werte
- `minimum`-Werte
- `exclusiveMaximum`-Werte
- `exclusiveMinimum`-Werte

- multipleOf-Werte

Wenn x der Wert validiert wird, muss Folgendes zutreffen:

- $x \geq \text{minimum}$
- $x > \text{exclusiveMinimum}$
- $x < \text{exclusiveMaximum}$

 Note

Zahlen mit einem Bruchteil von Null werden als ganze Zahlen betrachtet, Fließkommazahlen werden jedoch zurückgewiesen.

```
1.0 // Schema-Compliant
3.1415926 // NOT Schema-Compliant
```

Sie können zwar sowohl als auch `exclusiveMinimum` oder beide `minimum` `maximum` und `exclusiveMaximum`, wir empfehlen jedoch nicht, beide gleichzeitig zu verwenden.

Beispieldefinitionen:

```
{
  "type" : "integer",
  "default" : 2,
  "nullable" : true,
  "maximum" : 10,
  "minimum" : 0,
  "multipleOf": 2
}
```

Alternative Definition:

```
{
  "type" : "integer",
  "default" : 2,
  "nullable" : true,
  "exclusiveMaximum" : 11,
```

```
"exclusiveMinimum" : -1,  
"multipleOf": 2  
}
```

Zahlen

Verwenden Sie den Zahlentyp für jeden numerischen Typ, einschließlich Ganzzahlen und Fließkommazahlen.

Zahlentypen unterstützen Folgendes:

- default-Werte
- maximum-Werte
- minimum-Werte
- exclusiveMaximum-Werte
- exclusiveMinimum-Werte
- multipleOf-Werte. Das Vielfache kann eine Fließkommazahl sein.

Wenn x der Wert validiert wird, muss Folgendes zutreffen:

- $x \geq \text{minimum}$
- $x > \text{exclusiveMinimum}$
- $x < \text{exclusiveMaximum}$

Sie können zwar sowohl als auch `minimum` `exclusiveMinimum` oder beide `maximum` und `exclusiveMaximum`, wir empfehlen jedoch nicht, beide gleichzeitig zu verwenden.

Beispieldefinitionen:

```
{  
  "type" : "number",  
  "default" : 0.4,  
  "nullable" : true,  
  "maximum" : 10.2,  
  "minimum" : 0.2,  
  "multipleOf": 0.2  
}
```

Alternative Definition:

```
{
  "type" : "number",
  "default" : 0.4,
  "nullable" : true,
  "exclusiveMaximum" : 10.2,
  "exclusiveMinimum" : 0.2,
  "multipleOf": 0.2
}
```

Zeichenfolgen

String-Typen unterstützen Folgendes:

- `default`-Werte
- Längenbeschränkungen (müssen nicht negative Zahlen sein), einschließlich Werte für `maxLength` und `minLength`
- `pattern`Werte für reguläre Ausdrücke

Wenn Sie reguläre Ausdrücke definieren, ist die Zeichenfolge gültig, wenn der Ausdruck mit einer beliebigen Stelle in der Zeichenfolge übereinstimmt. Der reguläre Ausdruck `p` entspricht beispielsweise jeder Zeichenfolge, die ein `p` enthält, z. B. „apple“, und nicht nur der Zeichenfolge „p“. Aus Gründen der Übersichtlichkeit empfehlen wir, reguläre Ausdrücke mit `^...$` (z. B. `^p$`) zu umgeben, es sei denn, Sie haben einen bestimmten Grund, dies nicht zu tun.

Beispieldefinition:

```
{
  "type" : "string",
  "default" : "defaultString",
  "nullable" : true,
  "maxLength": 10,
  "minLength": 1,
  "pattern" : "^[0-9a-fA-F]{2})+$"
}
```

Null-Werte

Nulltypen akzeptieren nur einen einzigen Wert:`null`.

Beispieldefinition:

```
{ "type": "null" }
```

Arrays

Array-Typen unterstützen Folgendes:

- `default`— eine Liste, die als Standardwert verwendet wird.
- `items`— Die JSON-Typdefinition, die allen Array-Elementen auferlegt wird.
- Längenbeschränkungen (muss eine nicht negative Zahl sein)
 - `minItems`
 - `maxItems`
- `patternWerte` für Regex
- `uniqueItems`— ein boolescher Wert, der angibt, ob die Elemente im Array eindeutig sein müssen
- `prefixItems`— ein Array, bei dem jedes Element ein Schema ist, das jedem Index des Arrays des Dokuments entspricht. Das heißt, ein Array, bei dem das erste Element das erste Element des Eingabe-Arrays validiert, das zweite Element das zweite Element des Eingabe-Arrays und so weiter.

Beispieldefinition:

```
{
  "type": "array",
  "default": ["1", "2"],
  "items" : {
    "type": "string",
    "pattern": "^[a-zA-Z0-9_ -/]+$"
  },
  "minItems" : 1,
  "maxItems": 4,
  "uniqueItems" : true,
}
```

Beispiele für die Array-Validierung:

```
//Examples:
```

```

["1", "2", "3", "4"] // Schema-Compliant
[]                  // NOT Schema-Compliant: minItems=1
["1", "1"]          // NOT Schema-Compliant: uniqueItems=true
["{}"]              // NOT Schema-Compliant: Does not match the RegEx pattern.

```

Alternative Definition mit Tupelvalidierung:

```

{
  "type": "array",
  "prefixItems": [
    { "type": "number" },
    { "type": "string" },
    { "enum": ["Street", "Avenue", "Boulevard"] },
    { "enum": ["NW", "NE", "SW", "SE"] }
  ]
}

//Examples:
[1600, "Pennsylvania", "Avenue", "NW"] // Schema-Compliant

// And, by default, it's also okay to add additional items to end:
[1600, "Pennsylvania", "Avenue", "NW", "Washington"] // Schema-Compliant

```

Objekte

Objekttypen unterstützen Folgendes:

- **Eigentumsbeschränkungen**
 - **properties**— Definieren Sie die Eigenschaften (Schlüssel-Wert-Paare) eines Objekts mithilfe des Schlüsselworts `properties`. Der Wert von `properties` ist ein Objekt, wobei jeder Schlüssel der Name einer Eigenschaft ist und jeder Wert ein Schema ist, das zur Validierung dieser Eigenschaft verwendet wird. Jede Eigenschaft, die mit keinem der Eigenschaftsnamen im `properties` Schlüsselwort übereinstimmt, wird von diesem Schlüsselwort ignoriert.
 - **required**— Standardmäßig sind die durch das `properties` Schlüsselwort definierten Eigenschaften nicht erforderlich. Sie können jedoch mithilfe des `required` Schlüsselworts eine Liste der erforderlichen Eigenschaften bereitstellen. Das `required` Schlüsselwort benötigt ein Array von null oder mehr Zeichenketten. Jede dieser Zeichenketten muss einzigartig sein.
 - **propertyNames**— Dieses Schlüsselwort ermöglicht die Kontrolle über das RegEx Muster für Eigenschaftsnamen. Sie könnten beispielsweise erzwingen, dass alle Eigenschaften eines Objekts Namen haben, die einer bestimmten Konvention folgen.

- **patternProperties**— Dadurch werden reguläre Ausdrücke Schemas zugeordnet. Wenn ein Eigenschaftsname mit dem angegebenen regulären Ausdruck übereinstimmt, muss der Eigenschaftswert anhand des entsprechenden Schemas validiert werden. Verwenden Sie dies beispielsweise, **patternProperties** um anzugeben, dass ein Wert einem bestimmten Schema entsprechen soll, wenn ein bestimmter Eigenschaftsname gegeben ist.
- **additionalProperties**— Dieses Schlüsselwort steuert, wie zusätzliche Eigenschaften behandelt werden. Zusätzliche Eigenschaften sind Eigenschaften, deren Namen nicht im Schlüsselwort **properties** aufgeführt sind oder die mit einem der regulären Ausdrücke in **patternProperties** übereinstimmen. Standardmäßig sind zusätzliche Eigenschaften zulässig. Wenn Sie dieses Feld auf **false** setzen, bedeutet dies, dass keine zusätzlichen Eigenschaften zulässig sind.
- **unevaluatedProperties**— Dieses Schlüsselwort ist ähnlich, **additionalProperties** außer dass es Eigenschaften erkennen kann, die in Unterschemas deklariert sind. **unevaluatedProperties** sammelt alle Eigenschaften, die bei der Verarbeitung der Schemas erfolgreich validiert wurden, und verwendet diese als zulässige Eigenschaftsliste. Auf diese Weise können Sie komplexere Aufgaben ausführen, z. B. das bedingte Hinzufügen von Eigenschaften. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Beispiel.
- **anyOf**— Der Wert dieses Schlüsselworts MUSS ein nicht leeres Array sein. Jedes Element des Arrays MUSS ein gültiges JSON-Schema sein. Eine Instanz validiert erfolgreich anhand dieses Schlüsselworts, wenn sie erfolgreich anhand mindestens eines Schemas validiert wird, das durch den Wert dieses Schlüsselworts definiert ist.
- **oneOf**— Der Wert dieses Schlüsselworts MUSS ein nicht leeres Array sein. Jedes Element des Arrays MUSS ein gültiges JSON-Schema sein. Eine Instanz validiert erfolgreich anhand dieses Schlüsselworts, wenn sie erfolgreich anhand genau eines Schemas validiert wird, das durch den Wert dieses Schlüsselworts definiert ist.

Beispiel für erforderlich:

```
{
  "type": "object",
  "required": ["test"]
}

// Schema Compliant
{
  "test": 4
}
```

```
// NOT Schema Compliant
{}
```

PropertyNames Beispiel:

```
{
  "type": "object",
  "propertyNames": {
    "pattern": "^[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*$"
  }
}

// Schema Compliant
{
  "_a_valid_property_name_001": "value"
}

// NOT Schema Compliant
{
  "001 invalid": "value"
}
```

PatternProperties Beispiel:

```
{
  "type": "object",
  "patternProperties": {
    "^S_": { "type": "string" },
    "^I_": { "type": "integer" }
  }
}

// Schema Compliant
{ "S_25": "This is a string" }
{ "I_0": 42 }

// NOT Schema Compliant
{ "S_0": 42 } // Value must be a string
{ "I_42": "This is a string" } // Value must be an integer
```

AdditionalProperties Beispiel:

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "test": {
      "type": "string"
    }
  },
  "additionalProperties": false
}

// Schema Compliant
{
  "test": "value"
}
OR
{}

// NOT Schema Compliant
{
  "notAllowed": false
}
```

UnevaluatedProperties Beispiel:

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "standard_field": { "type": "string" }
  },
  "patternProperties": {
    "^@": { "type": "integer" } // Allows properties starting with '@'
  },
  "unevaluatedProperties": false // No other properties allowed
}

// Schema Compliant
{
  "standard_field": "some value",
  "@id": 123,
  "@timestamp": 1678886400
}

// This passes because "standard_field" is evaluated by properties,
// "@id" and "@timestamp" are evaluated by patternProperties,
```

```
// and no other properties remain unevaluated.

// NOT Schema Compliant
{
  "standard_field": "some value",
  "another_field": "unallowed"
}
// This fails because "another_field" is unevaluated and doesn't match
// the @ pattern, leading to a violation of unevaluatedProperties: false
```

AnyOf Beispiel:

```
{
  "anyOf": [
    { "type": "string", "maxLength": 5 },
    { "type": "number", "minimum": 0 }
  ]
}

// Schema Compliant
"short"
12

// NOT Schema Compliant
"too long"
-5
```

OneOf Beispiel:

```
{
  "oneOf": [
    { "type": "number", "multipleOf": 5 },
    { "type": "number", "multipleOf": 3 }
  ]
}

// Schema Compliant
10
9

// NOT Schema compliant
2 // Not a multiple of either 5 or 3
```

```
15 // Multiple of both 5 and 3 is rejected.
```

Typdefinitionen mit Namespaces

Typdefinitionen mit Namespaces sind Typen, die aus primitiven Typen aufgebaut sind. Diese Typen müssen dem Format folgen. *namespace.typeName*. Managed Integrations stellt vordefinierte Typen unter den Namespaces und zur Verfügung. `aws` `matter` Sie können jeden Namespace für benutzerdefinierte Typen verwenden, mit Ausnahme der reservierten Namespaces und der Namespaces. `aws` `matter`

Um nach verfügbaren Typdefinitionen mit Namespaces zu suchen, verwenden Sie die API, bei der der [ListSchemaVersions](#) Filter auf eingestellt ist. `type definition`

matter-Typen

Suchen Sie mithilfe der [ListSchemaVersions](#) API nach Datentypen im `matter` Namespace, wobei der Filter auf `matter` und der Namespace Type Filter auf eingestellt ist. `definition`

aws-Typen

Suchen Sie mithilfe der [ListSchemaVersions](#) API nach Datentypen im `aws` Namespace, wobei der Namespace Filter auf `aws` und der Type Filter auf eingestellt ist. `definition`

Definition des Bitmap-Typs

Bitmaps haben zwei erforderliche Eigenschaften:

- `type` muss ein Objekt sein
- `properties` muss ein Objekt sein, das jede Bitdefinition enthält. Jedes Bit ist ein Objekt mit Eigenschaften `extrinsicId` und `value`. Der Wert jedes Bits muss eine Ganzzahl mit einem Mindestwert von 0 und einem Höchstwert von mindestens 1 sein.

Beispiel für eine Bitmap-Definition:

```
{
  "title" : "Sample Bitmap Type",
  "description" : "Type definition for SampleBitmap.",
  "$ref" : "/schema-versions/definition/aws.bitmap@1.0 ",
  "type" : "object",
```

```
"additionalProperties" : false,
"properties" : {
  "Bit1" : {
    "extrinsicId" : "0x0000",
    "value" : {
      "type" : "integer",
      "maximum" : 1,
      "minimum" : 0
    }
  },
  "Bit2" : {
    "extrinsicId" : "0x0001",
    "value" : {
      "type" : "integer",
      "maximum" : 1,
      "minimum" : 0
    }
  }
}
}

// Schema Compliant
{
  "Bit1": 1,
  "Bit1": 0
}

// NOT Schema Compliant
{
  "Bit1": -1,
  "Bit1": 0
}
```

Definition des Aufzählungstyps

Aufzählungen benötigen drei Eigenschaften:

- `typemuss` ein Objekt sein
- `enummuss` ein Array von eindeutigen Zeichenketten mit mindestens einem Element sein
- `extrinsicIdMap` ist ein Objekt mit Eigenschaften, bei denen es sich um Enum-Werte handelt. Der Wert jeder der Eigenschaften sollte der extrinsische Bezeichner sein, der dem Enum-Wert entspricht.

Beispiel für eine Enum-Definition:

```
{
  "title" : "SampleEnum Type",
  "description" : "Type definition for SampleEnum.",
  "$ref" : "/schema-versions/definition/aws.enum@1.0",
  "type" : "string",
  "enum" : [
    "EnumValue0",
    "EnumValue1",
    "EnumValue2"
  ],
  "extrinsicIdMap" : {
    "EnumValue0" : "0",
    "EnumValue1" : "1",
    "EnumValue2" : "2"
  }
}

// Schema Compliant
"EnumValue0"
"EnumValue1"
"EnumValue2"

// NOT Schema Compliant
"NotAnEnumValue"
```

Befehle und Ereignisse für IoT-Geräte verwalten

Gerätebefehle bieten die Möglichkeit, ein physisches Gerät aus der Ferne zu verwalten und so die vollständige Kontrolle über das Gerät zu gewährleisten. Außerdem können wichtige Sicherheits-, Software- und Hardwareupdates durchgeführt werden. Bei einer großen Geräteflotte erhalten Sie einen Überblick über Ihre gesamte Geräteimplementierung, wenn Sie wissen, wann ein Gerät einen Befehl ausführt. Ein Gerätebefehl oder ein automatisches Update löst eine Änderung des Gerätestatus aus, wodurch wiederum ein neues Geräteereignis ausgelöst wird. Dieses Geräteereignis löst eine Benachrichtigung aus, die automatisch an ein vom Kunden verwaltetes Ziel gesendet wird.

Themen

- [Gerätebefehle](#)
- [Geräteereignisse](#)

Gerätebefehle

Eine Befehlsanforderung ist der Befehl, der an das Gerät gesendet wird. Eine Befehlsanforderung enthält eine Nutzlast, die die auszuführende Aktion spezifiziert, z. B. das Einschalten der Glühbirne. Um einen Gerätebefehl zu senden, wird die `SendManagedThingCommand` API im Namen des Endbenutzers von verwalteten Integrationen aufgerufen und die Befehlsanforderung wird an das Gerät gesendet.

Die Antwort auf eine `SendManagedThingCommand` ist ein `traceId` und Sie können `traceId` damit die Befehlsübermittlung und alle damit verbundenen Befehlsantwort-Workflows verfolgen, wo immer dies möglich ist.

Weitere Informationen zum `SendManagedThingCommand` API-Vorgang finden Sie unter [SendManagedThingCommand](#).

Aktion **UpdateState**

Um den Status eines Geräts zu aktualisieren, z. B. die Uhrzeit, zu der ein Licht aufleuchtet, verwenden Sie die `UpdateState` Aktion beim Aufrufen der `SendManagedThingCommand` API. Geben Sie die Datenmodelleigenschaft und den neuen Wert an, den Sie aktualisieren möchten `parameters`. Das folgende Beispiel zeigt eine `SendManagedThingCommand` API-Anfrage, auf `OnTime` die eine Glühbirne aktualisiert wird⁵.

```
{
  "Endpoints": [
    {
      "endpointId": "1",
      "capabilities": [
        {
          "id": "matter.OnOff",
          "name": "On/Off",
          "version": "1",
          "actions": [
            {
              "name": "UpdateState",
              "parameters": {
                "OnTime": 5
              }
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Aktion **ReadState**

Um den neuesten Status eines Geräts einschließlich der aktuellen Werte aller Datenmodelleigenschaften abzurufen, verwenden Sie die ReadState Aktion beim Aufrufen der SendManagedThingCommand API. propertiesToReadIn können Sie die folgenden Optionen verwenden:

- Geben Sie eine bestimmte Datenmodelleigenschaft an, um den aktuellen Wert abzurufen, z. B. um OnOff festzustellen, ob ein Licht an oder aus ist.
- Verwenden Sie den Platzhalteroperator (*), um alle Gerätestatuseigenschaften für eine Funktion zu lesen.

Die folgenden Beispiele veranschaulichen beide Szenarien für eine SendManagedThingCommand API-Anfrage, bei der die ReadState Aktion verwendet wird:

```
{
  "Endpoints": [
```

```
{
  "endpointId": "1",
  "capabilities": [
    {
      "id": "aws.OnOff",
      "name": "On/Off",
      "version": "1",
      "actions": [
        {
          "name": "ReadState",
          "parameters": {
            "propertiesToRead": [ "OnOff" ]
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
{
  "Endpoints": [
    {
      "endpointId": "1",
      "capabilities": [
        {
          "id": "aws.OnOff",
          "name": "On/Off",
          "version": "1",
          "actions": [
            {
              "name": "ReadState",
              "parameters": {
                "propertiesToRead": [ "*" ]
              }
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Geräteereignisse

Ein Geräteereignis beinhaltet den aktuellen Status des Geräts. Dies kann bedeuten, dass das Gerät seinen Status geändert hat oder seinen Status meldet, auch wenn sich der Status nicht geändert hat. Dazu gehören Eigenschaftsberichte und Ereignisse, die im Datenmodell definiert sind. Ein Ereignis könnte sein, dass ein Waschmaschinenzyklus abgeschlossen wurde oder der Thermostat die vom Endbenutzer eingestellte Zieltemperatur erreicht hat.

Benachrichtigungen über Geräteereignisse

Ein Endbenutzer kann bestimmte, vom Kunden verwaltete Ziele abonnieren, die er für Updates zu bestimmten Geräteereignissen erstellt. Rufen Sie die API auf, um ein vom Kunden verwaltetes Ziel zu erstellen. `CreateDestination` Wenn das Gerät ein Geräteereignis an verwaltete Integrationen meldet, wird das vom Kunden verwaltete Ziel benachrichtigt, falls eines existiert.

Taggen Ihrer Ressourcen für verwaltete Integrationen

Um Ihnen bei der Verwaltung und Organisation Ihrer Ressourcen zu helfen, können Sie optional jeder dieser Ressourcen Ihre eigenen Metadaten in Form von Tags zuweisen. In diesem Abschnitt werden Tags und deren Erstellung beschrieben.

Grundlagen zu Tags (Markierungen)

Sie können Tags verwenden, um Ihre verwalteten Integrationsressourcen auf unterschiedliche Weise zu kategorisieren (z. B. nach Zweck, Eigentümer oder Umgebung). Dies ist nützlich, wenn Sie viele Ressourcen desselben Typs haben. In diesem Fall können Sie schnell bestimmte Ressourcen basierend auf den zugewiesenen Tags bestimmen. Jedes Tag besteht aus einem Schlüssel und einem optionalen Wert, die Sie beide selbst definieren können. Sie können zum Beispiel eine Reihe von Tags für Ihre Objekttypen definieren, die Ihnen helfen, Ihre Geräte nach Typ nachzuverfolgen. Wir empfehlen die Erstellung von Tag-Schlüsseln, die die Anforderungen der jeweiligen Ressourcenart erfüllen. Die Verwendung einheitlicher Tag-Schlüssel vereinfacht das Verwalten der -Ressourcen.

Sie können die Ressourcen auf Grundlage der hinzugefügten oder angewendeten Tags durchsuchen und filtern. Sie können auch Tags verwenden, um den Zugriff auf Ihre Ressourcen zu steuern (in [Verwenden von Tags mit IAM-Richtlinien](#) beschrieben).

Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit bietet der Tag-Editor in der AWS Management Console eine zentrale, einheitliche Möglichkeit, Ihre Tags zu erstellen und zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit dem Tag-Editor](#) in [Arbeiten mit der AWS Management Console](#).

Sie können auch mithilfe der API AWS CLI und der verwalteten Integrationen mit Tags arbeiten. Sie können Tags verwalteten Dingen, Bereitstellungsprofilen, Anmeldeinformationssperren und over-the-air (OTA-) Aufgaben zuordnen, wenn Sie sie erstellen, indem Sie das Tags Feld in den folgenden Befehlen verwenden:

- [CreateManagedThing](#)
- [CreateProvisioningProfile](#)
- [CreateCredentialLocker](#)
- [CreateOtaTask](#)
- [CreateAccountAssociation](#)

Sie können Tags für vorhandene Ressourcen, die das Markieren unterstützen, hinzufügen, ändern oder löschen. Verwenden Sie dazu die folgenden Befehle:

- [TagResource](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [UntagResource](#)

Sie können Tag (Markierung)-Schlüssel und -Werte bearbeiten und Tags (Markierungen) jederzeit von einer Ressource entfernen. Sie können den Wert eines Tags (Markierung) zwar auf eine leere Zeichenfolge, jedoch nicht null festlegen. Wenn Sie ein Tag (Markierung) mit demselben Schlüssel wie ein vorhandener Tag (Markierung) für die Ressource hinzufügen, wird der alte Wert mit dem neuen überschrieben. Wenn Sie eine Ressource löschen, werden alle der Ressource zugeordneten Tags ebenfalls gelöscht.

Tag-Beschränkungen und -Einschränkungen

Die folgenden grundlegenden Einschränkungen gelten für Tags (Markierungen):

- Maximale Anzahl von Tags pro Ressource: 50
- Maximale Schlüssellänge: 127 Unicode-Zeichen in UTF-8
- Maximale Wertlänge: 255 Unicode-Zeichen in UTF-8
- Bei Tag-Schlüsseln und -Werten muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
- Verwenden Sie nicht das Präfix `aws :` in Ihren Tag-Namen oder -Werten. Es ist für die Verwendung reserviert. AWS Sie können keine Tag-Namen oder Werte mit diesem Präfix bearbeiten oder löschen. Tags mit diesem Präfix werden nicht zum Limit für Tags pro Ressource gezählt.
- Wenn Ihr Markierungsschema für mehrere Services und Ressourcen verwendet wird, denken Sie daran, dass die zulässigen Zeichen bei anderen Services möglicherweise eingeschränkt sind. Zulässige Zeichen: Buchstaben, Leerzeichen und Zahlen, die in UTF-8 darstellbar sind, sowie die folgenden Sonderzeichen: `+ - = . _ : / @`.

Verwenden von Tags mit IAM-Richtlinien

Sie können tagbasierte Berechtigungen auf Ressourcenebene in den IAM-Richtlinien anwenden, die Sie für API-Aktionen mit verwalteten Integrationen verwenden. Dies ermöglicht Ihnen eine bessere Kontrolle darüber, welche Ressourcen ein Benutzer erstellen, ändern oder verwenden kann. Sie

können das Condition-Element (auch als Condition-Block bezeichnet) mit den folgenden Bedingungskontextschlüsseln und Werten in einer IAM-Richtlinie zum Steuern des Benutzerzugriffs (Berechtigungen) basierend auf den Tags einer Ressource verwenden:

- Verwenden Sie `aws:ResourceTag/tag-key: tag-value`, um Benutzeraktionen für Ressourcen mit bestimmten Tags zuzulassen oder zu verweigern.
- Verwenden Sie `aws:RequestTag/tag-key: tag-value`, um festzulegen, dass ein bestimmtes Tag verwendet (oder nicht verwendet) wird, wenn Sie eine API-Anfrage stellen, um eine Ressource zu erstellen oder zu ändern, die Tags zulässt.
- Verwenden Sie `aws:TagKeys: [tag-key, ...]`, um zu verlangen, dass ein bestimmter Satz von Tag-Schlüsseln verwendet wird (oder nicht), wenn eine API-Anforderung zum Erstellen einer Ressource durchgeführt wird, die Tags zulässt.

Note

Die Bedingungskontextschlüssel und -werte in einer IAM-Richtlinie gelten nur für verwaltete Integrationsaktionen, bei denen eine Kennung für eine Ressource, die markiert werden kann, ein erforderlicher Parameter ist. Beispielsweise [GetCustomEndpoint](#) ist die Verwendung von auf der Grundlage von Zustandskontext-Schlüsseln und -Werten nicht zulässig oder verweigert, weil in dieser Anfrage auf keine markierbare Ressource (verwaltete Dinge, Bereitstellungsprofile, Anmeldeinformationssperren, over-the-air Aufgaben) verwiesen wird. Weitere Informationen zu Ressourcen für verwaltete Integrationen, die taggbar sind, und zu den Bedingungsschlüsseln, die sie unterstützen, finden Sie unter Funktionen für [Aktionen](#), [Ressourcen und](#) Bedingungsschlüssel für verwaltete Integrationen von AWS IoT Device Management.

Weitere Informationen finden Sie unter [Zugriffssteuerung mit Tags](#) im AWS Identity and Access Management Benutzerhandbuch. Der Abschnitt [IAM-JSON-Richtlinienreferenz](#) dieses Handbuchs enthält die detaillierte Syntax sowie Beschreibungen und Beispiele für Elemente, Variablen und die Auswertungslogik von JSON-Richtlinien in IAM.

Die folgende Beispielrichtlinie wendet zwei auf Tags basierende Einschränkungen für die Aktion `CreateManagedThing` an. Ein von dieser Richtlinie eingeschränkter IAM-Benutzer:

- Es kann kein verwaltetes Objekt mit dem Tag „env=prod“ erstellt werden (im Beispiel siehe Zeile).
`"aws:RequestTag/env" : "prod"`

- Ein verwaltetes Ding mit einem vorhandenen Tag „env=prod“ kann nicht geändert oder darauf zugegriffen werden (im Beispiel siehe Zeile). "aws:ResourceTag/env" : "prod"

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "iotmanagedintegrations:CreateManagedThing",
      "Resource": "arn:aws:iotmanagedintegrations:${Region}:${Account}:managed-thing/
*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/env": "prod"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "iotmanagedintegrations:CreateManagedThing",
        "iotmanagedintegrations>DeleteManagedThing",
        "iotmanagedintegrations:GetManagedThing",
        "iotmanagedintegrations:UpdateManagedThing"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iotmanagedintegrations:${Region}:${Account}:managed-thing/
*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/env": "prod"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iotmanagedintegrations:CreateManagedThing",
        "iotmanagedintegrations>DeleteManagedThing",
        "iotmanagedintegrations:GetManagedThing",
        "iotmanagedintegrations:UpdateManagedThing"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

Sie können auch mehrere Tag-Werte für einen bestimmten Tag-Schlüssel angeben, indem Sie sie wie folgt in einer Liste angeben:

```
"StringEquals" : {  
  "aws:ResourceTag/env" : ["dev", "test"]  
}
```

Note

Wenn Sie Benutzern den Zugriff zu Ressourcen auf der Grundlage von Tags (Markierungen) gewähren oder verweigern, müssen Sie daran denken, Benutzern explizit das Hinzufügen und Entfernen dieser Tags (Markierungen) von den jeweiligen Ressourcen unmöglich zu machen. Andernfalls können Benutzer möglicherweise Ihre Einschränkungen umgehen und sich Zugriff auf eine Ressource verschaffen, indem sie ihre Tags (Markierungen) modifizieren.

Benachrichtigungen über verwaltete Integrationen

Benachrichtigungen über verwaltete Integrationen liefern Updates und wichtige Erkenntnisse aus Geräten. Zu den Benachrichtigungen gehören Connector-Ereignisse, Gerätebefehle, Lebenszyklusereignisse, OTA-Updates (Over-the-Air) und Fehlerberichte. Diese Erkenntnisse liefern umsetzbare Informationen, um automatisierte Workflows zu erstellen, sofortige Maßnahmen zu ergreifen oder Ereignisdaten zur Fehlerbehebung zu speichern.

Derzeit werden nur Amazon Kinesis Kinesis-Datenstreams als Ziel für Benachrichtigungen über verwaltete Integrationen unterstützt. Sie müssen zunächst einen Amazon Kinesis Kinesis-Datenstream einrichten und verwalteten Integrationen Zugriff auf den Datenstream gewähren, bevor Sie Benachrichtigungen einrichten können.

Amazon Kinesis für Benachrichtigungen einrichten

Schritte zur Einrichtung von Amazon Kinesis

- [Schritt 1: Erstellen Sie einen Amazon Kinesis Kinesis-Datenstream](#)
- [Schritt 2: Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie](#)
- [Schritt 3: Navigieren Sie zum IAM-Dashboard und wählen Sie Rollen aus](#)
- [Schritt 4: Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Vertrauensrichtlinie](#)
- [Schritt 5: Wenden Sie Ihre Berechtigungsrichtlinie an](#)
- [Schritt 6: Geben Sie einen Rollennamen ein](#)

Gehen Sie wie folgt vor, um Amazon Kinesis für Benachrichtigungen über verwaltete Integrationen einzurichten:

Schritt 1: Erstellen Sie einen Amazon Kinesis Kinesis-Datenstream

Ein Amazon Kinesis Data Stream kann eine große Datenmenge in Echtzeit aufnehmen, die Daten dauerhaft speichern und sie für Anwendungen verfügbar machen.

So erstellen Sie einen Amazon Kinesis Kinesis-Datenstream

- Um einen Kinesis-Datenstream zu erstellen, folgen Sie den unter [Kinesis-Datenstreams erstellen und verwalten](#) beschriebenen Schritte.

Schritt 2: Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie

Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie, die verwalteten Integrationen den Zugriff auf Ihren Kinesis-Datenstrom ermöglicht.

Um eine Berechtigungsrichtlinie zu erstellen

- Um eine Berechtigungsrichtlinie zu erstellen, kopieren Sie die unten stehende Richtlinie und folgen Sie den unter [Richtlinien mithilfe des JSON-Editors erstellen](#) beschriebenen Schritte

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "kinesis:PutRecord",
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

Schritt 3: Navigieren Sie zum IAM-Dashboard und wählen Sie Rollen aus

Öffnen Sie das IAM-Dashboard und klicken Sie auf Rollen.

Um zum IAM-Dashboard zu navigieren

- Öffnen Sie das IAM-Dashboard und klicken Sie auf Rollen.

Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-Rollenerstellung](#) im AWS Identity and Access Management Benutzerhandbuch.

Schritt 4: Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Vertrauensrichtlinie

Sie können eine benutzerdefinierte Vertrauensrichtlinie verwenden, um verwalteten Integrationen Zugriff auf den Kinesis-Datenstrom zu gewähren.

Um eine benutzerdefinierte Vertrauensrichtlinie zu verwenden

- Erstellen Sie eine neue Rolle und wählen Sie Benutzerdefinierte Vertrauensrichtlinie. Klicken Sie auf Weiter.

Die folgende Richtlinie ermöglicht es verwalteten Integrationen, diese Rolle zu übernehmen, und die Condition Erklärung trägt dazu bei, verwirrende Probleme mit Stellvertretern zu vermeiden.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "iotmanagedintegrations.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:iotmanagedintegrations:ca-
central-1:123456789012:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Schritt 5: Wenden Sie Ihre Berechtigungsrichtlinie an

Fügen Sie der Rolle die in Schritt 2 erstellte Berechtigungsrichtlinie hinzu.

Um eine Berechtigungsrichtlinie hinzuzufügen

- Suchen Sie auf der Seite „Berechtigungen hinzufügen“ nach der Berechtigungsrichtlinie, die Sie in Schritt 2 erstellt haben, und fügen Sie sie hinzu. Klicken Sie auf Weiter.

Schritt 6: Geben Sie einen Rollennamen ein

- Geben Sie einen Rollennamen ein und klicken Sie auf Rolle erstellen.

Richten Sie Benachrichtigungen für verwaltete Integrationen ein

Schritte zur Einrichtung von Benachrichtigungen

- [Schritt 1: Erteilen Sie Benutzern die Erlaubnis, die CreateDestination API aufzurufen](#)
- [Schritt 2: Rufen Sie die API auf CreateDestination](#)
- [Schritt 3: Rufen Sie die API auf CreateNotificationConfiguration](#)

Gehen Sie wie folgt vor, um Benachrichtigungen für verwaltete Integrationen einzurichten:

Schritt 1: Erteilen Sie Benutzern die Erlaubnis, die CreateDestination API aufzurufen

- Erteilen Sie Benutzerberechtigungen zum Aufrufen der **CreateDestination** API

Die folgende Richtlinie definiert die Anforderungen, unter denen der Benutzer die [CreateDestination](#)API aufrufen kann.

Informationen [zum Erlangen von Passrolle-Berechtigungen für verwaltete Integrationen finden Sie unter Gewähren von AWS Identity and Access Management Benutzerberechtigungen zur Übergabe einer Rolle an einen AWS Dienst](#) im Benutzerhandbuch.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::accountID:role/ROLE_CREATED_IN_PREVIOUS_STEP",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "iotmanagedintegrations.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ],
}
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iotmanagedintegrations:CreateDestination",
  "Resource": "*"
}
```

Schritt 2: Rufen Sie die API auf CreateDestination

- Rufen Sie die **CreateDestination** API auf

Nachdem Sie Ihren Amazon Kinesis Kinesis-Datenstream und Ihre Stream-Zugriffsrolle erstellt haben, rufen Sie die [CreateDestination](#) API auf, um Ihr Benachrichtigungsziel zu erstellen, an das die Benachrichtigungen weitergeleitet werden. Verwenden Sie für den `DeliveryDestinationArn` Parameter den arn aus Ihrem neuen Amazon Kinesis Kinesis-Datenstream.

```
{
  "DeliveryDestinationArn": "Your Kinesis arn"
  "DeliveryDestinationType": "KINESIS"
  "Name": "DestinationName"
  "ClientToken": "string"
  "RoleArn": "arn:aws:iam::accountID:role/ROLE_CREATED_IN_PREVIOUS_STEP"
}
```

Note

`ClientToken` ist ein Idempotenz-Token. Wenn Sie eine Anfrage, die zunächst erfolgreich abgeschlossen wurde, mit demselben Client-Token und denselben Parametern erneut versuchen, ist der Wiederholungsversuch erfolgreich, ohne dass weitere Aktionen ausgeführt werden.

Schritt 3: Rufen Sie die API auf CreateNotificationConfiguration

- Rufen Sie die **CreateNotificationConfiguration** API auf

Verwenden Sie abschließend die [CreateNotificationConfiguration](#) API, um die Benachrichtigungskonfiguration zu erstellen, die die ausgewählten Ereignistypen an Ihr Ziel weiterleitet, das durch den Kinesis-Datenstrom dargestellt wird. Verwenden Sie im `DestinationName` Parameter denselben Zielnamen wie beim ersten Aufruf der `CreateDestination` API.

```
{
  "EventType": "DEVICE_EVENT"
  "DestinationName" // This name has to be identical to the name in
  createDestination API
  "ClientToken": "string"
}
```

Ereignistypen, die mit verwalteten Integrationen überwacht werden

Die folgenden Ereignistypen werden mit Benachrichtigungen über verwaltete Integrationen überwacht:

- `DEVICE_COMMAND`
- Der Status des [SendManagedThingCommand](#) API-Befehls. Gültige Werte sind entweder `succeeded` oder `failed`.

```
{
  "version": "0",
  "messageId": "6a7e8feb-b491-4cf7-a9f1-bf3703467718",
  "messageType": "DEVICE_COMMAND",
  "source": "aws.iotmanagedintegrations",
  "customerAccountId": "123456789012",
  "timestamp": "2017-12-22T18:43:48Z",
  "region": "ca-central-1",
  "resources": [
    "arn:aws:iotmanagedintegrations:ca-central-1:123456789012:managed-thing/6a7e8feb-b491-4cf7-a9f1-bf3703467718"
  ],
  "payload": {
    "traceId": "1234567890abcdef0",
    "receivedAt": "2017-12-22T18:43:48Z",
    "executedAt": "2017-12-22T18:43:48Z",
    "result": "failed"
  }
}
```

```
}
}
```

- **DEVICE_COMMAND_REQUEST**

- Die Befehlsanforderung von Web Real-Time Communication (WebRTC).

Der WebRTC-Standard ermöglicht die Kommunikation zwischen zwei Peers. Diese Peers können Video-, Audio- und beliebige Daten in Echtzeit übertragen. Managed Integrations unterstützt WebRTC, um diese Arten von Streaming zwischen einer mobilen Kundenanwendung und dem Gerät eines Endbenutzers zu ermöglichen. [Weitere Informationen zum WebRTC-Standard finden Sie unter WebRTC.](#)

```
{
    "version": "0",
    "messageId": "6a7e8feb-b491-4cf7-a9f1-bf3703467718",
    "messageType": "DEVICE_COMMAND_REQUEST",
    "source": "aws.iotmanagedintegrations",
    "customerAccountId": "123456789012",
    "timestamp": "2017-12-22T18:43:48Z",
    "region": "ca-central-1",
    "resources": [
        "arn:aws:iotmanagedintegrations:ca-central-1:123456789012:managed-thing/6a7e8feb-b491-4cf7-a9f1-bf3703467718"
    ],
    "payload": {
        "endpoints": [{
            "endpointId": "1",
            "capabilities": [{
                "id": "aws.DoorLock",
                "name": "Door Lock",
                "version": "1.0"
            }]
        }]
    }
}
```

- **DEVICE_DISCOVERY_STATUS**

- Der Erkennungsstatus des Geräts.

```
{
    "version": "0",
    "messageId": "6a7e8feb-b491-4cf7-a9f1-bf3703467718",
```

```

    "messageType": "DEVICE_DISCOVERY_STATUS",
    "source": "aws.iotmanagedintegrations",
    "customerAccountId": "123456789012",
    "timestamp": "2017-12-22T18:43:48Z",
    "region": "ca-central-1",
    "resources": [
      "arn:aws:iotmanagedintegrations:ca-central-1:123456789012:managed-thing/6a7e8feb-b491-4cf7-a9f1-bf3703467718"
    ],
    "payload": {
      "deviceCount": 1,
      "deviceDiscoveryId": "123",
      "status": "SUCCEEDED"
    }
  }
}

```

- **DEVICE_EVENT**

- Eine Benachrichtigung über das Eintreten eines Geräteereignisses.

```

{
  "version": "1.0",
  "messageId": "2ed545027bd347a2b855d28f94559940",
  "messageType": "DEVICE_EVENT",
  "source": "aws.iotmanagedintegrations",
  "customerAccountId": "123456789012",
  "timestamp": "1731630247280",
  "resources": [
    "/quit/1b15b39992f9460ba82c6c04595d1f4f"
  ],
  "payload": {
    "endpoints": [{
      "endpointId": "1",
      "capabilities": [{
        "id": "aws.DoorLock",
        "name": "Door Lock",
        "version": "1.0",
        "properties": [{
          "name": "ActuatorEnabled",
          "value": "true"
        }]
      }]
    }]
  }
}

```

```
}
```

- **DEVICE_LIFE_CYCLE**
 - Der Status des Gerätelebenszyklus.

```
{
  "version": "1.0.0",
  "messageId": "8d1e311a473f44f89d821531a0907b05",
  "messageType": "DEVICE_LIFE_CYCLE",
  "source": "aws.iotmanagedintegrations",
  "customerAccountId": "123456789012",
  "timestamp": "2024-11-14T19:55:57.568284645Z",
  "region": "ca-central-1",
  "resources": [
    "arn:aws:iotmanagedintegrations:ca-central-1:123456789012:managed-thing/d5c280b423a042f3933eed09cf408657"
  ],
  "payload": {
    "deviceDetails": {
      "id": "d5c280b423a042f3933eed09cf408657",
      "arn": "arn:aws:iotmanagedintegrations:ca-central-1:123456789012:managed-thing/d5c280b423a042f3933eed09cf408657",
      "createdAt": "2024-11-14T19:55:57.515841147Z",
      "updatedAt": "2024-11-14T19:55:57.515841559Z"
    },
    "status": "UNCLAIMED"
  }
}
```

- **DEVICE_OTA**
 - Eine OTA-Benachrichtigung für ein Gerät.
- **DEVICE_STATE**
 - Eine Benachrichtigung, wenn der Status eines Geräts aktualisiert wurde.

```
{
  "messageType": "DEVICE_STATE",
  "source": "aws.iotmanagedintegrations",
  "customerAccountId": "123456789012",
  "timestamp": "1731623291671",
  "resources": [
    "arn:aws:iotmanagedintegrations:ca-central-1:123456789012:managed-thing/61889008880012345678"
  ]
}
```

```
],
"payload": {
  "addedStates": {
    "endpoints": [{
      "endpointId": "nonEndpointId",
      "capabilities": [{
        "id": "aws.OnOff",
        "name": "On/Off",
        "version": "1.0",
        "properties": [{
          "name": "OnOff",
          "value": {
            "propertyValue": "\"onoff\"",
            "lastChangedAt": "2024-06-11T01:38:09.000414Z"
          }
        }]
      }]
    }]
  }
}
```

Cloud-to-Cloud (C2C) -Anschlüsse

Ein cloud-to-cloud Connector ermöglicht es Ihnen, eine bidirektionale Kommunikation zwischen Geräten von Drittanbietern und zu ermöglichen. AWS

Themen

- [Was ist ein cloud-to-cloud \(C2C\) -Anschluss?](#)
- [Was ist der C2C-Steckverbinderkatalog?](#)
- [AWS Lambda fungiert als C2C-Anschlüsse](#)
- [Connector-Workflow für verwaltete Integrationen](#)
- [Richtlinien für die Verwendung eines C2C \(cloud-to-cloud\) -Connectors](#)
- [Erstellen Sie einen C2C-Connector \(Cloud-to-Cloud\)](#)
- [Verwenden Sie einen C2C-Konnektor \(Cloud-to-Cloud\)](#)

Was ist ein cloud-to-cloud (C2C) -Anschluss?

Ein cloud-to-cloud Connector ist ein vorgefertigtes Softwarepaket, das ihn sicher mit AWS Cloud dem Endpunkt eines Cloud-Drittanbieters verbindet. Mithilfe des C2C-Connectors können Lösungsanbieter verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management nutzen, um Geräte zu steuern, die mit Clouds von Drittanbietern verbunden sind.

Verwaltete Integrationen umfassen einen Katalog von Konnektoren, über den AWS Kunden Konnektoren anzeigen und auswählen können, in die sie integrieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist der C2C-Steckverbinderkatalog?](#).

Bei verwalteten Integrationen muss jeder Konnektor als Funktion implementiert werden. AWS Lambda

Was ist der C2C-Steckverbinderkatalog?

Der Connector-Katalog für verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management ist eine Sammlung von C2C-Konnektoren, die die bidirektionale Kommunikation zwischen verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management und einem Cloud-Drittanbieter ermöglichen. Sie können sich die Konnektoren im oder im ansehen. AWS Management Console AWS CLI

Um die Konsole zum Anzeigen des Connector-Katalogs für verwaltete Integrationen zu verwenden

1. Öffnen Sie die Konsole für [verwaltete Integrationen](#)
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Managed Integrations aus
3. Wählen Sie im linken Navigationsbereich der Konsole für verwaltete Integrationen die Option Katalog aus.

AWS Lambda fungiert als C2C-Anschlüsse

Jede Lambda-Funktion des C2C-Konnektors übersetzt und transportiert Befehle und Ereignisse zwischen verwalteten Integrationen und den entsprechenden Aktionen auf Plattformen von Drittanbietern. Weitere Informationen zu Lambda finden Sie unter [Was ist AWS Lambda](#).

Nehmen wir zum Beispiel an, ein Endbenutzer besitzt eine intelligente Glühbirne, die von einem Drittanbieter hergestellt wurde. Mit einem C2C-Anschluss kann ein Endbenutzer über eine verwaltete Integrationsplattform einen Befehl zum Ein- oder Ausschalten dieser Leuchte ausgeben. Dieser Befehl wird dann an die im Connector gehostete Lambda-Funktion weitergeleitet, die die Anfrage in einen API-Aufruf an die Drittanbieterplattform übersetzt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Die Lambda-Funktion ist erforderlich, wenn Sie die `CreateCloudConnector` API aufrufen. Der Code, der in der Lambda-Funktion bereitgestellt wird, muss alle unter genannten Schnittstellen und Funktionen implementieren. [Erstellen Sie einen C2C-Connector \(Cloud-to-Cloud\)](#)

Connector-Workflow für verwaltete Integrationen

Entwickler müssen C2C-Konnektoren mit verwalteten Integrationen für registrieren. AWS IoT Device Management Durch diesen Registrierungsprozess wird eine logische Connector-Ressource erstellt, auf die Kunden zugreifen können, um den Connector zu verwenden.

Note

Ein C2C-Connector ist ein Satz von Metadaten, der in verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management erstellt wurde, um den Konnektor zu beschreiben.

Das folgende Diagramm zeigt die Rolle eines C2C-Connectors beim Senden eines Befehls von der mobilen Anwendung an ein mit der Cloud verbundenes Gerät. Der C2C-Konnektor fungiert als

Übersetzungsebene zwischen verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management und einer Cloud-Plattform eines Drittanbieters.

Richtlinien für die Verwendung eines C2C (cloud-to-cloud) - Connectors

Jeder von Ihnen erstellte C2C-Konnektor ist Ihr Inhalt, und jeder von einem anderen Kunden erstellte C2C-Connector, auf den Sie zugreifen, ist Inhalt von Drittanbietern. AWS erstellt oder verwaltet keine C2C-Konnektoren im Rahmen verwalteter Integrationen.

Sie können Ihre C2C-Konnektoren mit anderen Kunden von verwalteten Integrationen teilen. Wenn Sie dies tun, autorisieren Sie AWS als Ihr Dienstanbieter, diese C2C-Konnektoren und die zugehörigen Kontaktinformationen auf der AWS Konsole aufzulisten, und Sie verstehen, dass andere AWS Kunden Sie kontaktieren könnten. Sie sind allein dafür verantwortlich, Kunden Zugang zu Ihren C2C-Steckverbindern zu gewähren, und für alle Bedingungen, die den Zugang anderer AWS Kunden zu Ihren C2C-Steckverbindern regeln, verantwortlich.

Erstellen Sie einen C2C-Connector (Cloud-to-Cloud)

In den folgenden Abschnitten werden die Schritte zur Erstellung eines C2C-Connectors (Cloud-to-Cloud) für verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management behandelt.

Themen

- [Voraussetzungen](#)
- [Anforderungen an den C2C-Anschluss](#)
- [OAuth 2.0-Anforderungen für die Kontoverknüpfung](#)
- [Implementieren Sie Operationen an der C2C-Anschlussschnittstelle](#)
- [Rufen Sie Ihren C2C-Connector auf](#)
- [Fügen Sie Ihrer IAM-Rolle Berechtigungen hinzu](#)
- [Testen Sie Ihren C2C-Anschluss manuell](#)

Voraussetzungen

Bevor Sie einen C2C-Connector (Cloud-to-Cloud) erstellen, benötigen Sie Folgendes:

- Und AWS-Konto um Ihren C2C-Connector zu hosten und ihn über verwaltete Integrationen zu registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines](#). AWS-Konto
- Wenn Sie Ihren Connector erstellen, benötigen Sie bestimmte IAM-Berechtigungen. Um das
- Stellen Sie sicher, dass die Cloud-Drittanbieter, für die der Connector vorgesehen ist, die OAuth 2.0-Autorisierung unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter [OAuth 2.0-Anforderungen für die Kontoverknüpfung](#).

Um den Connector zu testen, muss der Entwickler des Connectors außerdem über Folgendes verfügen:

- Eine Client-ID aus der Drittanbieter-Cloud, die mit Ihrem C2C-Connector verknüpft werden soll
- Ein Client-Geheimnis aus der Drittanbieter-Cloud, das mit Ihrem C2C-Connector verknüpft werden soll
- Eine OAuth 2.0-Autorisierungs-URL
- Eine OAuth 2.0-Token-URL
- Alle API-Schlüssel, die von Ihrer Drittanbieter-API benötigt werden
- Alle API-Schlüssel, die für Ihre API-Registrierung oder Ihr Allowlisting eines Drittanbieters für die von gehostete OAuth Callback-URL erforderlich sind. AWS Einige Drittanbieter erlauben ausdrücklich eine OAuth Weiterleitungs-URL, während andere über einen Workflow verfügen, bei dem sich Benutzer anmelden und die URL registrieren können. OAuth Wenden Sie sich an den jeweiligen Drittanbieter, um zu erfahren, was erforderlich ist, um den Umleitungsendpunkt für verwaltete Integrationen OAuth auf die Zulassungsliste zu setzen

Erforderliche Berechtigungen

Wenn Sie Ihren Connector erstellen, benötigen Sie bestimmte IAM-Berechtigungen. Zusätzlich zu den `iotmanagedintegrations`: Berechtigungen für die Aktionen benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

- [CreateAccountAssociation](#), [CreateConnectorDestinationGetAccountAssociation](#), und [StartAccountAssociationRefresh](#), benötigen `secretsmanager:GetSecretValue`
- [CreateCloudConnector](#) erfordert `lambda:Invoke`

Weitere Informationen zu `iotmanagedintegrations`: Berechtigungen und Aktionen finden Sie unter [Durch AWS verwaltete Integrationen definierte Aktionen](#)

Anforderungen an den C2C-Anschluss

Der von Ihnen entwickelte [C2C-Konnektor](#) erleichtert die bidirektionale Kommunikation zwischen verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management und einer Drittanbieter-Cloud. Der Konnektor muss Schnittstellen für verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management implementieren, um Aktionen im Namen von Endbenutzern durchzuführen. Diese Schnittstellen bieten Funktionen zur Erkennung von Endbenutzergeräten, zur Initiierung von Gerätebefehlen, die von verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management gesendet werden, und zur Identifizierung von Benutzern anhand eines Zugriffstokens. Um den Gerätebetrieb zu unterstützen, muss der Konnektor die Übersetzung der Anfrage- und Antwortnachrichten zwischen verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management und der zugehörigen Drittanbieterplattform verwalten.

Die folgenden Anforderungen gelten für den C2C-Connector:

- Der Autorisierungsserver eines Drittanbieters muss den OAuth 2.0-Standards sowie den unter aufgeführten Konfigurationen entsprechen. [OAuth Anforderungen an die Konfiguration](#)
- Ein C2C-Konnektor ist erforderlich, um Identifikatoren aus AWS Implementierungen des Themendatenmodells zu interpretieren und die Antworten und Ereignisse auszugeben, die den AWS Implementierungen des Themendatenmodells entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Implementierung des Matter-Datenmodells](#).
- Ein C2C-Connector muss in der Lage sein, die verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management APIs mit SigV4 Authentifizierung aufzurufen. Für asynchrone Ereignisse, die mit der `SendConnectorEvent` API gesendet werden, müssen dieselben AWS-Konto Anmeldeinformationen, die zur Registrierung des Connectors verwendet wurden, zum Signieren der entsprechenden Anfrage verwendet werden. `SendConnectorEvent`
- Der Konnektor muss die [AWS.DeactivateUser](#) Operationen [AWS.ActivateUser](#), [AWS.DiscoverDevices](#) [AWS.SendCommand](#), und implementieren.
- Wenn Ihr C2C-Connector Ereignisse von Drittanbietern empfängt, die sich auf Gerätebefehle oder Geräteerkennung beziehen, muss er diese an verwaltete Integrationen mit der `SendConnectorEvent` API weiterleiten. Weitere Informationen zu diesen Ereignissen und der `SendConnectorEvent` API finden Sie unter. [SendConnectorEvent](#)

Note

Die `SendConnectorEvent` API ist Teil des Managed Integrations SDK und wird verwendet, anstatt Anfragen manuell zu erstellen und zu signieren.

OAuth 2.0-Anforderungen für die Kontoverknüpfung

Jeder C2C-Connector ist auf einen OAuth 2.0-Autorisierungsserver angewiesen, um Endbenutzer zu authentifizieren. Über diesen Server verknüpfen Endbenutzer ihre Drittanbieterkonten mit der Geräteplattform des Kunden. Die Kontoverknüpfung ist der erste Schritt, den ein Endbenutzer benötigt, um Geräte zu verwenden, die von Ihrem C2C-Anschluss unterstützt werden. Weitere Informationen zu den verschiedenen Rollen bei der Kontoverknüpfung und OAuth 2.0 finden Sie unter [Rollen für die Kontoverknüpfung](#).

Ihr C2C-Connector muss zwar keine spezifische Geschäftslogik implementieren, um den Autorisierungsablauf zu unterstützen, aber der mit Ihrem C2C-Connector verknüpfte OAuth 2.0-Autorisierungsserver muss die Anforderungen erfüllen. [OAuth Anforderungen an die Konfiguration](#)

Note

Verwaltete Integrationen unterstützen AWS IoT Device Management nur OAuth 2.0 mit einem Autorisierungscodefluss. Weitere Informationen finden Sie in [RFC 6749](#).

Die Kontoverknüpfung ist ein Prozess, der es verwalteten Integrationen und dem Connector ermöglicht, mithilfe eines Zugriffstokens auf die Geräte eines Endbenutzers zuzugreifen. Dieses Token bietet verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management mit Zustimmung des Endbenutzers, sodass der Connector über API-Aufrufe mit den Daten des Endbenutzers interagieren kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Workflow zur Kontoverknüpfung](#).

Wir empfehlen, diese sensiblen Token nicht in irgendwelchen Protokollen zu protokollieren. Wenn sie jedoch in Protokollen gespeichert werden, empfehlen wir Ihnen, die Datenschutzrichtlinien für CloudWatch Logs zu verwenden, um die Token in den Protokollen zu maskieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Hilfe zum Schutz sensibler Protokolldaten durch Maskierung](#).

Managed Integrations for erhält ein Zugriffstoken AWS IoT Device Management nicht direkt, sondern über den Authorization Code Grant Type. Zunächst müssen verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management einen Autorisierungscode erhalten. Anschließend wird der Code gegen ein Zugriffstoken und ein Aktualisierungstoken ausgetauscht. Das Aktualisierungstoken wird verwendet, um ein neues Zugriffstoken anzufordern, wenn das alte Zugriffstoken abläuft. Wenn sowohl das Zugriffstoken als auch das Aktualisierungstoken abgelaufen sind, müssen Sie die Kontoverknüpfung erneut ausführen. Sie können dies mit der `StartAccountAssociationRefresh` API-Operation tun.

⚠ Important

Das ausgegebene Zugriffstoken muss pro Benutzer, aber nicht pro Client gültig sein. OAuth Das Token sollte nicht den Zugriff auf alle Geräte aller Benutzer unter dem Client ermöglichen.

Der Autorisierungsserver muss einen der folgenden Schritte ausführen:

- Stellen Sie Zugriffstoken aus, die eine extrahierbare Endbenutzer-ID (Ressourcenbesitzer) enthalten, z. B. ein JWT-Token.
- Gibt die Endbenutzer-ID für jedes ausgegebene Zugriffstoken zurück.

OAuth Anforderungen an die Konfiguration

Die folgende Tabelle zeigt die erforderlichen Parameter von Ihrem OAuth Autorisierungsserver für verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management, um die [Kontoverknüpfung](#) durchzuführen:

OAuth Serverparameter

Feld	Erforderlich	Kommentar
<code>clientId</code>	Ja	Eine öffentliche Kennung für Ihre Anwendung. Sie wird zur Initiierung von Authentifizierungsabläufen verwendet und kann öffentlich geteilt werden.
<code>clientSecret</code>	Ja	Ein geheimer Schlüssel, der zur Authentifizierung der Anwendung beim Autorisierungsserver verwendet wird, insbesondere beim Austausch eines Autorisierungscode gegen ein Zugriffstoken. Er sollte vertraulich behandelt und nicht öffentlich weitergegeben werden.

authorizationType	Ja	Die Art der Autorisierung, die von dieser Autorisierungskonfiguration unterstützt wird. Derzeit ist "OAuth 2.0" der einzige Wert, der unterstützt wird.
authUrl	Ja	Die Autorisierungs-URL für den Cloud-Drittanbieter.
tokenUrl	Ja	Die Token-URL für den Cloud-Drittanbieter.
tokenEndpointAuthenticationScheme	Ja	Authentifizierungsschema entweder „HTTP_BASIC“ oder „REQUEST_BODY_CREDENTIALS“. HTTP_BASIC signalisiert, dass die Client-Anmeldeinformationen im Autorisierungsheader enthalten sind, während die Ladder signalisiert, dass sie im Anforderungstext enthalten sind.

Der OAuth Server, den Sie verwenden, muss so konfiguriert sein, dass die Zeichenkettenwerte des Zugriffstokens Base64-kodiert mit dem UTF-8-Zeichensatz sein müssen.

Rollen für die Kontoverknüpfung

Um einen C2C-Connector zu erstellen, benötigen Sie einen OAuth 2.0-Autorisierungsserver und eine Kontoverknüpfung. Weitere Informationen finden Sie unter [Workflow zur Kontoverknüpfung](#).

OAuth 2.0 definiert die folgenden vier Rollen bei der Implementierung der Kontoverknüpfung:

1. Autorisierungsserver
2. Besitzer der Ressource (Endbenutzer)
3. Ressourcenserver

4. Client

Im Folgenden wird jede dieser OAuth Rollen definiert:

Autorisierungsserver

Der Autorisierungsserver ist der Server, der die Identität eines Endbenutzers in einer Drittanbieter-Cloud identifiziert und authentifiziert. Die von diesem Server bereitgestellten Zugriffstoken können das Kundenplattformkonto des AWS Endbenutzers mit seinem Plattformkonto eines Drittanbieters verknüpfen. Dieser Vorgang wird als Kontoverknüpfung bezeichnet.

Der Autorisierungsserver unterstützt die Kontoverknüpfung, indem er Folgendes bereitstellt:

- Zeigt eine Anmeldeseite an, auf der sich der Endbenutzer bei Ihrem System anmelden kann. Dies wird in der Regel als Autorisierungsendpunkt bezeichnet.
- Authentifiziert den Endbenutzer in Ihrem System.
- Generiert einen Autorisierungscode, der den Endbenutzer identifiziert.
- Übergibt den Autorisierungscode an verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management.
- Akzeptiert den Autorisierungscode von verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management und gibt ein Zugriffstoken zurück, mit dem verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management auf die Daten des Endbenutzers in Ihrem System zugreifen können. Dies erfolgt in der Regel über eine separate URI, die als Token-URI oder Endpunkt bezeichnet wird.

Important

Der Autorisierungsserver muss den OAuth 2.0-Autorisierungscodefluss unterstützen, um mit verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management Connector verwendet zu werden. Verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management unterstützen auch den Autorisierungscodefluss mit [Proof Key for Code Exchange \(PKCE\)](#).

Der Autorisierungsserver muss entweder:

- Zugriffstoken ausgeben, die eine extrahierbare Endbenutzer- oder Ressourcenbesitzer-ID enthalten, z. B. JWT-Token
- In der Lage sein, die Endbenutzer-ID für jedes ausgegebene Zugriffstoken zurückzugeben

Andernfalls kann Ihr Connector den erforderlichen `AWS.ActivateUser` Vorgang nicht unterstützen. Dadurch wird die Verwendung von Connectoren bei verwalteten Integrationen verhindert.

Wenn der Connector-Entwickler oder -Besitzer keinen eigenen Autorisierungsserver unterhält, muss der verwendete Autorisierungsserver die Autorisierung für Ressourcen bereitstellen, die von der Drittanbieterplattform des Connector-Entwicklers verwaltet werden. Das bedeutet, dass alle Token, die über verwaltete Integrationen vom Autorisierungsserver empfangen werden, aussagekräftige Sicherheitsgrenzen für Geräte (die Ressource) vorsehen müssen. Beispielsweise erlaubt ein Endbenutzer-Token keine Befehle auf dem Gerät eines anderen Endbenutzers. Die durch das Token bereitgestellten Berechtigungen sind Ressourcen innerhalb der Plattform zugeordnet. Betrachten Sie das Beispiel von Lights Incorporated. Wenn ein Endbenutzer den Ablauf der Kontoverknüpfung mit seinem Connector startet, wird er auf die Anmeldeseite von Lights Incorporated umgeleitet, auf der sein Autorisierungsserver angezeigt wird. Sobald sie sich angemeldet und dem Client Berechtigungen erteilt haben, stellen sie ein Token bereit, das dem Connector Zugriff auf Ressourcen innerhalb seines Lights Incorporated-Kontos gewährt.

Eigentümer der Ressource (Endbenutzer)

Als Eigentümer der Ressource gewähren Sie einem Kunden mit verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management den Zugriff auf Ressourcen, die mit Ihrem Konto verknüpft sind, indem Sie eine Kontoverknüpfung durchführen. Stellen Sie sich zum Beispiel die intelligente Glühbirne vor, die ein Endbenutzer in die mobile Anwendung von Lights Incorporated integriert hat. Der Ressourcenbesitzer bezieht sich auf das Endbenutzerkonto, das das Gerät gekauft und integriert hat. In unserem Beispiel wird der Ressourcenbesitzer als Lights Incorporated OAuth2 2.0-Konto modelliert. Als Besitzer der Ressource bietet dieses Konto die Erlaubnis, Befehle zu erteilen und das Gerät zu verwalten.

Ressourcenserver

Dies ist der Server, auf dem geschützte Ressourcen gehostet werden, für deren Zugriff eine Autorisierung erforderlich ist (Gerätedaten). Der AWS Kunde muss im Namen eines Endbenutzers auf geschützte Ressourcen zugreifen, und zwar über verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management-Konnektoren nach der Kontoverknüpfung. Betrachtet man die intelligente Glühbirne von früher als Beispiel: Der Ressourcenserver ist ein cloudbasierter Dienst von Lights Incorporated, der die Glühbirne verwaltet, nachdem sie integriert wurde. Über den Ressourcenserver kann der Ressourcenbesitzer Befehle an die intelligente Glühbirne senden, z. B. sie ein- und ausschalten. Die geschützte Ressource gewährt nur Berechtigungen für das Konto des Endbenutzers und für andere Benutzer, für die accounts/entities er möglicherweise Berechtigungen erteilt hat.

Client

In diesem Zusammenhang ist der Client Ihr C2C-Connector. Ein Client ist definiert als eine Anwendung, der im Namen des Endbenutzers Zugriff auf Ressourcen innerhalb eines Ressourcenservers gewährt wird. Der Prozess der Kontoverknüpfung stellt den Konnektor, den Client, dar, der Zugriff auf die Ressourcen eines Endbenutzers in der Drittanbieter-Cloud anfordert.

Obwohl der Connector der OAuth Client ist, führt Managed Integrations for AWS IoT Device Management Operationen im Namen des Connectors durch. Beispielsweise stellen verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management Anfragen an den Autorisierungsserver, um ein Zugriffstoken zu erhalten. Der Connector wird immer noch als Client betrachtet, da er die einzige Komponente ist, die jemals auf die geschützte Ressource (Gerätedaten) im Ressourcenserver zugreift.

Stellen Sie sich die intelligente Glühbirne vor, die von einem Endbenutzer integriert wurde. Nachdem die Kontoverknüpfung zwischen der Kundenplattform und dem Autorisierungsserver von Lights Incorporated abgeschlossen ist, kommuniziert der Connector selbst mit dem Ressourcenserver, um Informationen über die intelligente Glühbirne des Endbenutzers abzurufen. Der Connector kann dann Befehle vom Endbenutzer empfangen. Dazu gehört das Ein- oder Ausschalten des Lichts in ihrem Namen über den Ressourcenserver von Lights Incorporated. Daher bezeichnen wir den Connector als Client.

Workflow zur Kontoverknüpfung

Damit die verwalteten Integrationen für die AWS IoT Device Management-Plattform eines Kunden über Ihren C2C-Connector mit den Geräten eines Endbenutzers auf Ihrer Drittanbieterplattform interagieren können, erhält er das Zugriffstoken über den folgenden Workflow:

1. Wenn ein Benutzer das Onboarding von Geräten von Drittanbietern über die Kundenanwendung initiiert, gibt Managed Integrations for AWS IoT Device Management die Autorisierungs-URI sowie den zurück. AssociationId
2. Das Anwendungs-Frontend speichert den AssociationId und leitet den Endbenutzer zur Anmeldeseite der Drittanbieterplattform weiter.
 - Der Endbenutzer meldet sich an. Der Endbenutzer gewährt dem Client Zugriff auf seine Gerätedaten.

3. Die Drittanbieterplattform erstellt einen Autorisierungscode. Der Endbenutzer wird zu der Callback-URI für verwaltete Integrationen für die AWS IoT Device Management-Plattform weitergeleitet, einschließlich des Codes, der an die Umleitungsanfrage angehängt ist.
4. Managed Integrations tauscht diesen Code mit der Token-URI der Drittanbieter-Plattform aus.
5. Die Token-URI validiert den Autorisierungscode und gibt ein OAuth2 0.0-Zugriffstoken und ein Aktualisierungstoken zurück, die dem Endbenutzer zugeordnet sind.
6. Bei verwalteten Integrationen wird der C2C-Konnektor aufgerufen, um den `AWS.ActivateUser` Vorgang zur Kontoverknüpfung abzuschließen und abzurufen. `UserId`
7. Bei verwalteten Integrationen wird OAuth RedirectUrl (von der Connector-Richtlinienkonfiguration) die Seite mit der erfolgreichen Authentifizierung an die Kundenanwendung zurückgegeben.

 Note

Bei Ausfällen fügt Managed Integrations for AWS IoT Device Management die Abfrageparameter `error` und `error_description` an die URL an, die Fehlerdetails für die Kundenanwendung bereitstellt.

8. Die Kundenanwendung leitet den Endbenutzer an die weiter. OAuth RedirectUrl Zu diesem Zeitpunkt kennt das Front-End `AssociationId` der Anwendung die Zuordnung vom ersten Schritt an.

Alle nachfolgenden Anfragen, die von verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management über den C2C-Connector an die Cloud-Plattform eines Drittanbieters gestellt werden, wie Befehle zum Erkennen von Geräten und zum Senden von Befehlen, enthalten das Zugriffstoken OAuth2 .0.

Das folgende Diagramm zeigt die Beziehung zwischen den wichtigsten Komponenten der Kontoverknüpfung:

Implementieren Sie Operationen an der C2C-Anschlussschnittstelle

Managed Integrations for AWS IoT Device Management definiert vier Vorgänge, die Sie ausführen AWS Lambda müssen, um sich als Konnektor zu qualifizieren. Ihr C2C-Konnektor muss jeden der folgenden Vorgänge implementieren:

1. [AWS.ActivateUser](#)- Verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management Dienste rufen diese API auf, um eine weltweit eindeutige Benutzerkennung abzurufen, die dem bereitgestellten OAuth2 0.0-Token zugeordnet ist. Dieser Vorgang kann optional verwendet werden, um zusätzliche Anforderungen für den Kontoverknüpfungsprozess zu erfüllen.
2. [AWS.DiscoverDevices](#)- verwaltete Integrationen für den AWS IoT Device Management Service rufen diese API an Ihren Connector auf, um Benutzergeräte zu erkennen
3. [AWS.SendCommand](#)- verwaltete Integrationen für den AWS IoT Device Management Service rufen diese API an Ihren Connector auf, um Befehle für Benutzergeräte zu senden
4. [AWS.DeactivateUser](#)- Managed Integrations for AWS IoT Device Management Service ruft diese API an Ihren Connector auf, um das Zugriffstoken des Benutzers zu deaktivieren, um die Verbindung zu Ihrem Autorisierungsserver zu trennen.

Managed Integrations for ruft AWS IoT Device Management während der Aktion immer die Lambda-Funktion mit einer JSON-Zeichenfolgennutzlast auf. AWS Lambda `invokeFunction` Anforderungsoperationen müssen in jeder Anforderungsnutzlast ein `operationName` Feld enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Invoke](#) in der AWS Lambda API-Referenz.

Jeder Aufruf-Timeout ist auf zwei Sekunden festgelegt. Schlägt der Aufruf fehl, wird er fünfmal wiederholt.

Das Lambda, das Sie für Ihren Connector implementieren, analysiert eine `operationName` aus der Payload der Anfrage und implementiert die entsprechende Funktionalität für die Zuordnung zur Drittanbieter-Cloud:

```
public ConnectorResponse handleRequest(final ConnectorRequest request)
    throws OperationFailedException {
    Operation operation;
    try {
        operation = Operation.valueOf(request.payload().operationName());
    } catch (IllegalArgumentException ex) {
        throw new ValidationException(
            "Unknown operation '%s'".formatted(request.payload().operationName()),
            ex
        );
    }

    return switch (operation) {
        case ActivateUser -> activateUserManager.activateUser(request);
        case DiscoverDevices -> deviceDiscoveryManager.listDevices(request);
    }
```

```

        case SendCommand -> sendCommandManager.sendCommand(request);
        case DeactivateUser -> deactivateUser.deactivateUser(request);
    };
}

```

Note

Der Entwickler des Connectors muss die im vorherigen `activateUserManager.activateUser(request)` Beispiel aufgeführten `deactivateUser.deactivateUser` Operationen `deviceDiscoveryManager.listDevices(request)` `sendCommandManager.sendCommand(request)` und implementieren.

Das folgende Beispiel beschreibt eine generische Konnektoranfrage von verwalteten Integrationen, in der gemeinsame Felder für alle erforderlichen Schnittstellen vorhanden sind. Aus dem Beispiel können Sie ersehen, dass es sowohl einen Anforderungsheader als auch eine Anforderungs-Payload gibt. Anforderungsheader sind auf jeder Bedienoberfläche üblich.

```

{
  "header": {
    "auth": {
      "token": "ashriu32yr97feqy7afsaf",
      "type": "OAuth2.0"
    }
  },
  "payload": {
    "operationName": "AWS.SendCommand",
    "operationVersion": "1.0",
    "connectorId": "exampleId",
    ...
  }
}

```

Standard-Anforderungsheader

Die Standard-Header-Felder lauten wie folgt.

```

{
  "header": {

```

```
"auth": {  
    "token": string,    // end user's Access Token  
    "type": ENUM ["OAuth2.0"],  
}  
}
```

Jede API, die von einem Connector gehostet wird, muss die folgenden Header-Parameter verarbeiten:

Standard-Header und -felder

Feld	Erforderlich/optional	Beschreibung
header:auth	Ja	Autorisierungsinformationen, die vom C2C-Steckverbinder hersteller bei der Registrierung des Connectors bereitgestellt wurden.
header:auth:token	Ja	Autorisierungstoken des Benutzers, das vom Cloud-Drittanbieter generiert und mit dem verknüpft wurde. connectorAssociationID
header:auth:type	Ja	Die Art der erforderlichen Autorisierung.

Note

Allen Anfragen an Ihren Connector wird das Zugriffstoken des Endbenutzers angehängt. Sie können davon ausgehen, dass die Kontoverknüpfung zwischen dem Endbenutzer und dem Kunden für verwaltete Integrationen bereits erfolgt ist.

Anforderungs-Nutzlast

Zusätzlich zu den allgemeinen Headern hat jede Anfrage eine Nutzlast. Diese Payload wird zwar eindeutige Felder für jeden Operationstyp haben, aber jede Payload hat eine Reihe von Standardfeldern, die immer vorhanden sein werden.

Payload-Felder anfordern:

- `operationName`: Der Vorgang einer bestimmten Anfrage, der einem der folgenden Werte entspricht: `AWS.ActivateUser`, `AWS.SendCommand`, `AWS.DiscoverDevices`, `AWS.DeactivateUser`.
- `operationVersion`: Jeder Vorgang ist versioniert, um seine Weiterentwicklung im Laufe der Zeit zu ermöglichen und eine stabile Schnittstellendefinition für Konnektoren von Drittanbietern bereitzustellen. Managed Integrations übergibt ein Versionsfeld in der Nutzlast aller Anfragen.
- `connectorId`: Die ID des Connectors, an den die Anfrage gesendet wurde.

Standard-Antwort-Header

Jeder Vorgang reagiert mit einer Antwort ACK auf verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management, die bestätigt, dass Ihr C2C-Connector die Anfrage empfangen und mit der Bearbeitung begonnen hat. Im Folgenden finden Sie ein allgemeines Beispiel für diese Antwort:

```
{
  "header": {
    "responseCode": 200
  },
  "payload": {
    "responseMessage": "Example response!"
  }
}
```

Jede Operationsantwort muss den folgenden gemeinsamen Header haben:

```
{
  "header": {
    "responseCode": Integer
  }
}
```

In der folgenden Tabelle ist der Standard-Antwort-Header aufgeführt:

Standard-Antwort-Header und -Feld

Feld	Erforderlich/optional	Kommentar
<code>header:responseCode</code>	Ja	ENUM von Werten, die den Ausführungsstatus der Anfrage angeben.

In den verschiedenen Connector-Schnittstellen und API-Schemas, die in diesem Dokument beschrieben werden, gibt es ein `responseMessage` Oder-Feld. Dies ist ein optionales Feld, das für den C2C-Konnektor Lambda verwendet wird, um mit jedem Kontext bezüglich der Anfrage und ihrer Ausführung zu antworten. Vorzugsweise 200 sollten alle Fehler, die zu einem anderen Statuscode führen, einen Nachrichtenwert enthalten, der den Fehler beschreibt.

Beantworten Sie Anfragen zum Betrieb des C2C-Connectors mit der API `SendConnectorEvent`

Managed Integrations for AWS IoT Device Management erwartet, dass sich Ihr Connector bei jedem AND-Vorgang asynchron verhält. `AWS.DiscoverDevices` Das bedeutet, dass die erste Antwort auf diese Operationen lediglich „bestätigt“, dass Ihr C2C-Connector die Anfrage erhalten hat.

Unter Verwendung der `SendConnectorEvent` API wird von Ihrem Connector erwartet, dass er die Ereignistypen aus der folgenden Liste an für `AWS.DiscoverDevices` und `AWS.SendCommand` Operationen sowie an proaktive Geräteereignisse (z. B. manuelles Ein- und Ausschalten eines Lichts) sendet. Eine ausführliche Erläuterung dieser Ereignistypen und ihrer Anwendungsfälle finden Sie unter [Implementieren Sie das AWS. DiscoverDevices Betrieb](#), [Implementieren Sie das AWS. SendCommand Betrieb](#), und [Geräteereignisse mit der API senden SendConnectorEvent](#).

Wenn Ihr C2C-Connector beispielsweise eine `DiscoverDevices` Anfrage empfängt, erwartet Managed Integrations for AWS IoT Device Management, dass er synchron mit dem oben definierten Antwortformat reagiert. Anschließend müssen Sie die `SendConnectorEvent` API mit der in definierten Anforderungsstruktur für ein [Implementieren Sie das AWS. DiscoverDevices Betrieb](#) `DEVICE_DISCOVERY`-Ereignis aufrufen. Der `SendConnectorEvent` On-API-Aufruf kann überall dort erfolgen, wo Sie Zugriff auf Ihre AWS-Konto Lambda-Anmeldeinformationen für den C2C-

Connector haben. Die Geräteerkennung ist erst erfolgreich, wenn Managed Integrations for AWS IoT Device Management dieses Ereignis empfängt.

 Note

Alternativ kann der `SendConnectorEvent` API-Aufruf bei Bedarf vor der Lambda-Aufrufreaktion des C2C-Konnektors erfolgen. Dieser Ablauf widerspricht jedoch dem asynchronen Modell für die Softwareentwicklung.

- `SendConnectorEvent`- Ihr Connector nennt dies verwaltete Integrationen für die AWS-IoT-Gerätemanagement-API, um Geräteereignisse an verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management zu senden. Nur 3 Arten von Ereignissen werden von verwalteten Integrationen akzeptiert:
 - "DEVICE_DISCOVERY" — Dieser Ereignisvorgang wird verwendet, um eine Liste der erkannten Geräte in der Drittanbieter-Cloud für ein bestimmtes Zugriffstoken zu senden.
 - „DEVICE_COMMAND_RESPONSE" — Diese Ereignisoperation soll verwendet werden, um ein bestimmtes Geräteereignis als Ergebnis der Befehlsausführung zu senden.
 - „DEVICE_EVENT" — Diese Ereignisoperation muss für jedes Ereignis verwendet werden, das vom Gerät ausgeht und nicht das direkte Ergebnis eines benutzerbasierten Befehls ist. Dies kann als allgemeiner Ereignistyp dienen, um proaktiv Gerätestatusänderungen oder Benachrichtigungen zu melden.

Implementieren Sie das AWS. ActivateUser Betrieb

Der `AWS.ActivateUser` Vorgang ist für verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management erforderlich, um eine Benutzererkennung aus dem OAuth2 0.0-Token eines Endbenutzers abzurufen. Verwaltete Integrationen für übergeben AWS IoT Device Management das OAuth Token im Anforderungsheader und erwartet, dass Ihr Connector die weltweit eindeutige Benutzererkennung in die Antwortnutzlast einbezieht. Dieser Vorgang erfolgt nach einer erfolgreichen Kontoverknüpfung.

In der folgenden Liste werden die Anforderungen für Ihren Connector beschrieben, um einen erfolgreichen `AWS.Activate` Benutzerfluss zu ermöglichen.

- Ihr C2C-Connector Lambda kann eine `AWS.ActivateUser` Betriebsanforderungsnachricht von verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management verarbeiten.

- Ihr C2C-Connector-Lambda kann aus einem bereitgestellten OAuth2 0.0-Token eine eindeutige Benutzerkennung ermitteln. Normalerweise kann es entweder aus dem Token selbst extrahiert werden, wenn es sich um ein JWT-Token handelt, oder durch das Token vom Autorisierungsserver angefordert werden.

AWS.ActivateUser-Workflow

1. Verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management Aufrufe Ihres C2C-Connectors Lambda mit der folgenden Nutzlast:

```
{
  "header": {
    "auth": {
      "token": "ashriu32yr97feqy7afsaf",
      "type": "OAuth2.0"
    }
  },
  "payload": {
    "operationName": "AWS.ActivateUser",
    "operationVersion": "1.0.0",
    "connectorId": "Your-Connector-ID",
  }
}
```

2. Der C2C-Connector bestimmt die Benutzer-ID entweder anhand des Tokens oder durch eine Abfrage Ihres Drittanbieter-Ressourcenservers, die in die Antwort aufgenommen werden soll.
AWS.ActivateUser
3. Der C2C-Konnektor reagiert auf den Aufruf der AWS.ActivateUser Operation Lambda, einschließlich der Standardnutzlast sowie der entsprechenden Benutzer-ID innerhalb des Felds.
userId

```
{
  "header": {
    "responseCode": 200
  },
  "payload": {
    "responseMessage": "Successfully activated user with connector-id `Your-Connector-Id.",
    "userId": "123456"
  }
}
```

}

Implementieren Sie das AWS. DiscoverDevices Betrieb

Die Geräteerkennung gleicht die Liste der physischen Geräte, die dem Endbenutzer gehören, mit den digitalen Darstellungen dieser Endbenutzergeräte ab, die in verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management verwaltet werden. Sie wird von einem AWS Kunden erst auf Geräten ausgeführt, die dem Endbenutzer gehören, nachdem die Kontoverknüpfung zwischen dem Benutzer und den verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management abgeschlossen ist. Die Geräteerkennung ist ein asynchroner Prozess, bei dem verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management einen Connector aufrufen, um die Geräteerkennungsanfrage zu initiieren. Ein C2C-Connector gibt asynchron eine Liste der erkannten Endbenutzergeräte mit einer Referenz-ID (als `deviceDiscoveryId`) zurück, die von verwalteten Integrationen generiert wurde.

Das folgende Diagramm veranschaulicht den Workflow zur Geräteerkennung zwischen dem Endbenutzer und verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management:

AWS. DiscoverDevices Arbeitsablauf

1. Der Kunde leitet den Geräteerkennungsprozess im Namen des Endbenutzers ein.
2. Managed Integrations for AWS IoT Device Management generiert eine Referenz-ID, die `deviceDiscoveryId` für die vom Kunden generierte Anfrage zur Geräteerkennung aufgerufen wird. AWS
3. Verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management sendet über die `AWS.DiscoverDevices` Bedienoberfläche eine Anfrage zur Geräteerkennung an den C2C-Anschluss, einschließlich einer gültigen OAuth `accessToken` Anfrage für den Endbenutzer sowie für die `deviceDiscoveryId`
4. Ihr Connector wird gespeichert `deviceDiscoveryId`, um in das `DEVICE_DISCOVERY` Ereignis aufgenommen zu werden. Dieses Ereignis enthält auch eine Liste der erkannten Endbenutzergeräte und muss als `DEVICE_DISCOVERY` Ereignis an verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management mit der `SendConnectorEvent` API gesendet werden.
5. Ihr C2C-Connector ruft den Ressourcenserver auf, um alle Geräte abzurufen, die dem Endbenutzer gehören.
6. Ihr C2C-Connector-Lambda reagiert auf den Lambda-Aufruf (`invokeFunction`) mit der ACK-Antwort zurück auf verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management, die als erste

Antwort für den Vorgang fungiert. `AWS.DiscoverDevices` Managed Integrations benachrichtigt den Kunden mit einem ACK über den von ihm eingeleiteten Geräteerkennungsprozess.

7. Ihr Ressourcenserver sendet Ihnen eine Liste der Geräte, die dem Endbenutzer gehören und von diesem betrieben werden.
8. Ihr Connector konvertiert jedes Endbenutzergerät in das für verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management erforderliche Geräteformat `ConnectorDeviceId`, `ConnectorDeviceName` einschließlich eines Fähigkeitsberichts für jedes Gerät.
9. Der C2C-Connector liefert auch Informationen über den `UserId` Besitzer des erkannten Geräts. Es kann von Ihrem Ressourcenserver entweder als Teil der Geräteliste oder in einem separaten Aufruf abgerufen werden, abhängig von Ihrer Ressourcenserver-Implementierung.
10. Als Nächstes ruft Ihr C2C-Connector die verwalteten Integrationen für die AWS IoT Device Management API über Sigv4 unter Verwendung von AWS-Konto Anmeldeinformationen und mit dem Betriebsparameter „`DEVICE_DISCOVERY`“ auf. `SendConnectorEvent`
Jedes Gerät in der Liste der Geräte, die an verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management gesendet werden, wird durch gerätespezifische Parameter wie `connectorDeviceId`, `connectorDeviceName`, und `a` dargestellt. `capabilityReport`
 - Basierend auf Ihrer Antwort auf den Ressourcenserver müssen Sie verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management entsprechend benachrichtigen.

Wenn Ihr Ressourcenserver beispielsweise eine paginierte Antwort auf die Liste der erkannten Geräte für einen Endbenutzer erhält, können Sie für jede Abfrage ein individuelles `DEVICE_DISCOVERY` Betriebsereignis mit dem `statusCode` Parameter senden. 3xx Wenn Ihre Geräteerkennung noch läuft, wiederholen Sie die Schritte 5, 6 und 7.

11. Managed Integrations for AWS IoT Device Management sendet eine Benachrichtigung an den Kunden darüber, dass die Geräte des Endbenutzers entdeckt wurden.
12. Wenn Ihr C2C-Connector ein `DEVICE_DISCOVERY` Betriebsereignis sendet, bei dem der `statusCode` Parameter auf den Wert 200 aktualisiert wird, werden verwaltete Integrationen den Kunden über den Abschluss des Workflows zur Geräteerkennung informieren.

 Important

Falls gewünscht, können die Schritte 7 bis 11 vor Schritt 6 erfolgen. Wenn Ihre Drittanbieterplattform beispielsweise über eine API zum Auflisten der Geräte eines Endbenutzers verfügt, kann das `DEVICE_DISCOVERY`-Ereignis mit `connectorDeviceId` gesendet werden,

SendConnectorEvent bevor der C2C-Connector Lambda mit dem typischen ACK antwortet.

Anforderungen an den C2C-Anschluss für die Geräteerkennung

In der folgenden Liste sind die Anforderungen für Ihren C2C-Anschluss aufgeführt, um eine erfolgreiche Geräteerkennung zu ermöglichen.

- Der C2C-Konnektor Lambda a kann eine Anforderungsnachricht zur Geräteerkennung von verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management verarbeiten und den Vorgang abwickeln. `AWS.DiscoverDevices`
- Ihr C2C-Connector kann die verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management APIs über SigV4 aufrufen und verwendet dabei die Anmeldeinformationen des Benutzers, der für die Registrierung des Connectors AWS-Konto verwendet wurde.

Prozess der Geräteerkennung

In den folgenden Schritten wird der Geräteerkennungsprozess mit Ihrem C2C-Connector und verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management beschrieben.

Prozess der Geräteerkennung

1. Verwaltete Integrationen lösen die Geräteerkennung aus:

- Senden Sie eine POST-Anfrage `DiscoverDevices` mit der folgenden JSON-Nutzlast an:

```
/DiscoverDevices
{
  "header": {
    "auth": {
      "token": "ashriu32yr97feqy7afsaf",
      "type": "OAuth2.0"
    }
  },
  "payload": {
    "operationName": "AWS.DiscoverDevices",
    "operationVersion": "1.0",
    "connectorId": "Your-Connector-Id",
    "deviceDiscoveryId": "12345678"
```

```
}
}
```

2. Der Connector bestätigt die Entdeckung:

- Der Connector sendet eine Bestätigung mit der folgenden JSON-Antwort:

```
{
  "header": {
    "responseCode": 200
  },
  "payload": {
    "responseMessage": "Discovering devices for discovery-job-id
'12345678' with connector-id `Your-Connector-Id`"
  }
}
```

3. Der Connector sendet ein Geräteerkennungseignis:

- Senden Sie eine POST-Anfrage `/connector-event/{your_connector_id}` mit der folgenden JSON-Nutzlast an:

```
AWS API - /SendConnectorEvent
URI - POST /connector-event/{your_connector_id}
{
  "UserId": "6109342",
  "Operation": "DEVICE_DISCOVERY",
  "OperationVersion": "1.0",
  "StatusCode": 200,
  "DeviceDiscoveryId": "12345678",
  "ConnectorId": "Your_connector_Id",
  "Message": "Device discovery for discovery-job-id '12345678' successful",
  "Devices": [
    {
      "ConnectorDeviceId": "Your_Device_Id_1",
      "ConnectorDeviceName": "Your-Device-Name",
      "CapabilityReport": {
        "nodeId": "1",
        "version": "1.0.0",
        "endpoints": [{
          "id": "1",
          "deviceTypes": ["Camera"],
          "clusters": [{
```

```
        "id": "0x0006",
        "revision": 1,
        "attributes": [{
            "id": "0x0000",
        }],
        "commands": ["0x00", "0x01"],
        "events": ["0x00"]
    }]
}
    }
]
```

Konstruieren Sie eine CapabilityReport für das DISCOVER_DEVICES-Ereignis

Wie aus der oben definierten Ereignisstruktur ersichtlich, benötigt jedes in einem DISCOVER_DEVICES-Ereignis gemeldete Gerät, das als Reaktion auf eine `AWS.DiscoverDevices` Operation dient, eine `CapabilityReport` um die Fähigkeiten des entsprechenden Geräts zu beschreiben. Ein `CapabilityReport` teilt verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management-Gerätefunktionen in einem Matter-konformen Format mit. Die folgenden Felder müssen im `CapabilityReport` angegeben werden:

- `nodeId`, Zeichenfolge: Bezeichner für den Geräteknoten, der Folgendes enthält `endpoints`
- `version`, Zeichenfolge: Version dieses Geräteknotens, die vom Connector-Entwickler festgelegt wurde
- `endpoints`, Liste<Cluster>: Liste der AWS Implementierungen des Matter Data Model, die von diesem Geräteendpunkt unterstützt werden.
 - `id`, Zeichenfolge: Vom Connector-Entwickler festgelegte Endpunkt-ID
 - `deviceTypes`, Liste<String>: Liste der Gerätetypen, die dieser Endpunkt erfasst, z. B. „Kamera“.
- `clusters`, Liste<Cluster>: Liste der AWS Implementierungen des Matter Data Model, das dieser Endpunkt unterstützt.
 - `id`, Zeichenfolge: Cluster-ID, wie im Matter-Standard definiert.
 - `revision`, Integer: Cluster-Revisionsnummer, wie im Matter-Standard definiert.

- `attributes`, <String, Object> Map: Übersicht der Attributkennungen und der entsprechenden aktuellen Gerätestatuswerte mit Kennungen und gültigen Werten, die durch den Matter-Standard definiert sind.
- `id`, Zeichenfolge: Attribut-ID, wie sie durch AWS Implementierungen des Matter Data Model definiert wurde.
- `value`, Objekt: Der aktuelle Wert des durch die Attribut-ID definierten Attributs. Der Typ des „Werts“ kann sich je nach Attribut ändern. Das `value` Feld ist für jedes Attribut optional und sollte nur enthalten sein, wenn Ihr Connector-Lambda den aktuellen Status während der Erkennung ermitteln kann.
- `commands`, Liste<String>: Liste der Befehle, die diesen Cluster gemäß der Definition im Matter-Standard IDs unterstützt haben.
- `events`, Liste<String>: Liste der Ereignisse, die diesen Cluster gemäß der Definition im Matter-Standard IDs unterstützt haben.

Die aktuelle Liste der unterstützten Funktionen und der entsprechenden [AWS Implementierungen des Matter-Datenmodells](#) finden Sie in der neuesten Version der Datenmodell-Dokumentation.

Implementieren Sie das AWS. SendCommand Betrieb

Dieser AWS. SendCommand Vorgang ermöglicht verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management, Befehle, die vom Endbenutzer initiiert wurden, über den AWS Kunden an Ihren Ressourcenserver zu senden. Ihr Ressourcenserver unterstützt möglicherweise mehrere Gerätetypen, wobei jeder Typ sein eigenes Antwortmodell hat. Die Befehlsausführung ist ein asynchroner Prozess, bei dem verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management eine Anfrage zur Befehlsausführung mit einer `TraceID` senden, die Ihr Connector in eine Befehlsantwort einfügt, die über die ``SendConnectorEventAPI an verwaltete Integrationen zurückgesendet wird. Verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management erwarten, dass der Ressourcenserver eine Antwort zurückgibt, die bestätigt, dass der Befehl empfangen wurde, aber nicht unbedingt angibt, dass der Befehl ausgeführt wurde.

Das folgende Diagramm veranschaulicht den Ablauf der Befehlsausführung anhand eines Beispiels, bei dem der Endbenutzer versucht, die Beleuchtung seines Hauses einzuschalten:

Arbeitsablauf für die Ausführung von Gerätebefehlen

1. Ein Endbenutzer sendet mithilfe der AWS Kundenanwendung einen Befehl zum Einschalten eines Lichts.
2. Der Kunde leitet die Befehlsinformationen zusammen mit den Geräteinformationen des Endbenutzers an verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management weiter.
3. Managed Integrations generiert eine „traceId“, die Ihr Connector verwendet, wenn er Befehlsantworten zurück an den Service sendet.
4. Managed Integrations for AWS IoT Device Management sendet die Befehlsanforderung über die AWS .SendCommand Bedienoberfläche an Ihren Connector.
 - Die durch diese Schnittstelle definierte Nutzlast besteht aus der Geräteerkennung, als Matter formulierten Gerätebefehlen endpoints/clusters/commands, dem Zugriffstoken des Endbenutzers und anderen erforderlichen Parametern.
5. Ihr Connector speichert die Daten `traceId`, die in die Befehlsantwort aufgenommen werden sollen.
 - Ihr Connector übersetzt die Befehlsanforderung für verwaltete Integrationen in das entsprechende Format Ihres Ressourcenservers.
6. Ihr Connector ruft das Zugriffstoken des bereitgestellten Endbenutzers `UserId` ab und ordnet es dem Befehl zu.
 - a. Sie `UserId` können entweder mit einem separaten Aufruf von Ihrem Ressourcenserver abgerufen oder im Fall von JWT und ähnlichen Token aus dem Zugriffstoken extrahiert werden.
 - b. Die Implementierung hängt von Ihrem Ressourcenserver und den Details des Zugriffstokens ab.
7. Ihr Connector fordert den Ressourcenserver auf, das Licht des Endbenutzers einzuschalten.
8. Der Ressourcenserver interagiert mit dem Gerät.
 - a. Der Konnektor leitet an verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management weiter, dass der Ressourcenserver den Befehl übermittelt hat, und antwortet mit einem ACK als erste, synchrone Befehlsantwort.
 - b. Verwaltete Integrationen leiten ihn dann zurück an die Kundenanwendung.
9. Wenn das Gerät das Licht einschaltet, wird dieses Geräteereignis von Ihrem Ressourcenserver erfasst.

10. Ihr Ressourcenserver sendet das Geräteereignis an den Connector.
11. Ihr Connector wandelt das vom Ressourcenserver generierte Geräteereignis in den Vorgangstyp `DEVICE_COMMAND_RESPONSE` für verwaltete Integrationen um.
12. Ihr Connector ruft die `SendConnectorEvent` API mit der Operation „`DEVICE_COMMAND_RESPONSE`“ auf.
 - Es fügt der ersten Anfrage die von Managed Integrations für AWS IoT Device Management `traceId` bereitgestellten Integrationen hinzu.
13. Managed Integrations benachrichtigt den Kunden über die Änderung des Gerätestatus des Endbenutzers.
14. Der Kunde informiert den Endbenutzer darüber, dass das Licht des Geräts eingeschaltet ist.

 Note

Ihre Ressourcenserverkonfiguration bestimmt die Logik für die Behandlung fehlgeschlagener Gerätebefehle und Antwortnachrichten. Dies schließt Versuche ein, Nachrichten mit derselben `ReferenceID` für den Befehl erneut zu versuchen.

Anforderungen an den C2C-Anschluss für die Ausführung von Gerätebefehlen

In der folgenden Liste sind die Anforderungen für Ihren C2C-Anschluss aufgeführt, um eine erfolgreiche Ausführung von Gerätebefehlen zu ermöglichen.

- Der C2C-Konnektor Lambda kann `AWS . SendCommand` Betriebsanforderungsnachrichten von verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management verarbeiten.
- Ihr C2C-Konnektor muss die an Ihren Ressourcenserver gesendeten Befehle verfolgen und ihnen die entsprechende `TraceId` zuordnen.
- Sie können verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management Service APIs über Sigv4 aufrufen, indem Sie die AWS Anmeldeinformationen verwenden, die für die Registrierung des C2C-Connectors AWS-Konto verwendet wurden.

1. Managed Integrations sendet einen Befehl an den Connector (siehe Schritt 4 im vorherigen Diagramm).

- ```
/Send-Command
{
```

```

 "header": {
 "auth": {
 "token": "ashriu32yr97feqy7afsaf",
 "type": "OAuth2.0"
 }
 },
 "payload": {
 "operationName": "AWS.SendCommand",
 "operationVersion": "1.0",
 "connectorId": "Your-Connector-Id",
 "connectorDeviceId": "Your_Device_Id",
 "traceId": "traceId-3241u78123419",
 "endpoints": [{
 "id": "1",
 "clusters": [{
 "id": "0x0202",
 "commands": [{
 "0xff01": {
 "0x0000": "3"
 }
]
 }]
 }]
 }
 }
}

```

2. ACK-Befehl für den C2C-Anschluss (siehe Schritt 7 im vorherigen Diagramm, in dem der Connector ACK an die verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management Service sendet).

•

```

{
 "header": {
 "responseCode": 200
 },
 "payload": {
 "responseMessage": "Successfully received send-command request for connector 'Your-Connector-Id' and connector-device-id 'Your_Device_Id'"
 }
}

```

3. Der Connector sendet das Device Command Response-Ereignis (siehe Schritt 11 im vorherigen Diagramm).

- AWS-API: /SendConnectorEvent  
 URI: POST /connector-event/{*Your-Connector-Id*}  
  

```
{
 "UserId": "End-User-Id",
 "Operation": "DEVICE_COMMAND_RESPONSE",
 "OperationVersion": "1.0",
 "StatusCode": 200,
 "Message": "Example message",
 "ConnectorDeviceId": "Your_Device_Id",
 "TraceId": "traceId-3241u78123419",
 "MatterEndpoint": {
 "id": "1",
 "clusters": [{
 "id": "0x0202",
 "attributes": [
 {
 "0x0000": "3"
 }
],
 "commands": [
 "0xff01": {
 "0x0000": "3"
 }
]
 }
]
}
```

#### Note

Änderungen des Gerätestatus als Ergebnis einer Befehlsausführung werden erst in verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management berücksichtigt, wenn das entsprechende DEVICE\_COMMAND\_RESPONSE-Ereignis über die API empfangen wurde. SendConnectorEvent Das bedeutet, dass der Gerätestatus erst aktualisiert wird, wenn Managed Integrations das Ereignis aus dem vorherigen Schritt 3 empfängt, unabhängig davon, ob Ihre Connector-Aufrufantwort erfolgreich ist oder nicht.

## Interpretieren von „Endpunkten“, die in AWS enthalten sind. SendCommand Anfrage

Verwaltete Integrationen verwenden die bei der Geräteerkennung gemeldeten Gerätefunktionen, um zu ermitteln, welche Befehle ein Gerät annehmen kann. Jede Gerätefunktion wird durch AWS Implementierungen des Matter Data Model modelliert. Somit werden alle eingehenden Befehle aus dem Feld „Befehle“ innerhalb eines bestimmten Clusters abgeleitet. Es liegt in der Verantwortung Ihres Konnektors, das Feld „Endpunkte“ zu analysieren, den entsprechenden Matter-Befehl zu ermitteln und ihn so zu übersetzen, dass der richtige Befehl das Gerät erreicht. In der Regel bedeutet dies, das Matter-Datenmodell in die entsprechenden API-Anfragen zu übersetzen.

Nachdem der Befehl ausgeführt wurde, ermittelt Ihr Konnektor, welche `Attribute`, die durch die AWS Implementierungen des Matter-Datenmodells definiert wurden, sich dadurch geändert haben. Diese Änderungen werden dann über API-DEVICE\_COMMAND\_RESPONSE-Ereignisse, die mit der API gesendet werden, an verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management gemeldet. `SendConnectorEvent`

Betrachten Sie das Feld `endpoints`, das in der folgenden Beispielnutzlast enthalten ist: `AWS.SendCommand`

```
"endpoints": [{
 "id": "1",
 "clusters": [{
 "id": "0x0202",
 "commands": [{
 "0xff01":
 {
 "0x0000": "3"
 }
]
 }]
}]
```

Aus diesem Objekt kann der Konnektor Folgendes ermitteln:

1. Legen Sie die Endpunkt- und Clusterinformationen fest:
  - a. Setzen Sie den Endpunkt `id` auf „1“.

 Note

Wenn ein Gerät mehrere Endpunkte definiert, also einen einzelnen Cluster (z. B. On/Off) can control multiple capabilities (i.e. turn a light on/off as well as turning a strobe on/off), wird diese ID verwendet, um den Befehl an die richtige Funktion weiterzuleiten.

- b. Stellen Sie den Cluster `id` auf „0x0202“ (Fan Control Cluster) ein.
2. Stellen Sie die Befehlsinformationen ein:
  - a. Setzen Sie die Befehlskennung auf „0xff01“ (Befehl „Status aktualisieren“, definiert von) AWS
  - b. Aktualisieren Sie die enthaltenen Attributbezeichner mit den in der Anfrage angegebenen Werten.
3. Aktualisieren Sie das Attribut:
  - a. Setzen Sie die Attribut-ID auf „0x0000“ (FanMode Attribut des Fan Control Clusters).
  - b. Setzen Sie den Attributwert auf „3“ (Hohe Lüftergeschwindigkeit).

Managed Integrations hat zwei „benutzerdefinierte“ Befehlstypen definiert, die nicht unbedingt durch AWS Implementierungen des Matterdatenmodells definiert sind: Die Befehle `ReadState` und `UpdateState`. Um vom Thema definierte Clusterattribute abzurufen und festzulegen, senden verwaltete Integrationen Ihrem Connector eine `AWS.SendCommand` Anfrage mit einem Befehl, der sich auf `UpdateState` (id: 0xff01) oder `ReadState` (id: 0xff02) IDs bezieht, mit entsprechenden Attributparametern, die entweder aktualisiert oder gelesen werden müssen. Diese Befehle können für JEDEN Gerätetyp für Attribute aufgerufen werden, die in der entsprechenden Implementierung des Matter-Datenmodells als veränderbar (aktualisierbar) oder abrufbar (lesbar) festgelegt sind. AWS

## Geräteereignisse mit der API senden `SendConnectorEvent`

### Übersicht über vom Gerät ausgelöste Ereignisse

Die `SendConnectorEvent` API wird zwar verwendet, um asynchron auf `AWS.DiscoverDevices` Vorgänge zu `AWS.SendCommand` reagieren, sie wird aber auch verwendet, um verwaltete Integrationen über alle vom Gerät ausgelösten Ereignisse zu benachrichtigen. Geräteinitiierte Ereignisse können als jedes Ereignis definiert werden, das von einem Gerät ohne einen vom Benutzer initiierten Befehl generiert wird. Zu diesen Geräteereignissen können unter anderem

Änderungen des Gerätestatus, Bewegungserkennung, Akkuladestand und mehr gehören. Sie können diese Ereignisse mithilfe der `SendConnectorEvent` API mit der Operation `DEVICE_EVENT` an verwaltete Integrationen zurücksenden.

Im folgenden Abschnitt wird anhand einer Smart-Kamera, die zu Hause installiert ist, als Beispiel verwendet, um den Ablauf dieser Ereignisse näher zu erläutern:

### Arbeitsablauf bei Geräteereignissen

1. Ihre Kamera erkennt Bewegungen und generiert daraufhin ein Ereignis, das an Ihren Ressourcenserver gesendet wird.
2. Ihr Ressourcenserver verarbeitet das Ereignis und sendet es an Ihren C2C-Anschluss.
3. Ihr Connector übersetzt dieses Ereignis in die verwaltete Integrationsschnittstelle für AWS IoT Device Management `DEVICE_EVENT`.
4. Ihr C2C-Connector sendet dieses Geräteereignis mithilfe der `SendConnectorEvent` API an verwaltete Integrationen, wobei der Vorgang auf „`DEVICE_EVENT`“ eingestellt ist.
5. Managed Integrations identifiziert den relevanten Kunden und leitet dieses Ereignis an den Kunden weiter.
6. Der Kunde erhält dieses Ereignis und zeigt es dem Benutzer anhand einer Benutzerkennung an.

Weitere Informationen zum `SendConnectorEvent` API-Betrieb finden Sie `SendConnectorEvent` im Referenzhandbuch für verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management API.

### Anforderungen für vom Gerät ausgelöste Ereignisse

Im Folgenden sind einige Anforderungen für vom Gerät ausgelöste Ereignisse aufgeführt.

- Ihre C2C-Connector-Ressource sollte in der Lage sein, asynchrone Geräteereignisse von Ihrem Ressourcenserver zu empfangen
- Ihre C2C-Connector-Ressource sollte in der Lage sein, verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management Service-APIs über Sigv4 aufzurufen, wobei die AWS Anmeldeinformationen der für die Registrierung des C2C-Connectors AWS-Konto verwendeten Personen verwendet werden.

Das folgende Beispiel zeigt einen Connector, der ein vom Gerät ausgelöstes Ereignis über die API sendet: `SendConnectorEvent`

```
AWS-API: /SendConnectorEvent
URI: POST /connector-event/{Your-Connector-Id}

{
 "UserId": "Your-End-User-ID",
 "Operation": "DEVICE_EVENT",
 "OperationVersion": "1.0",
 "StatusCode": 200,
 "Message": None,
 "ConnectorDeviceId": "Your_Device_Id",
 "MatterEndpoint": {
 "id": "1",
 "clusters": [{
 "id": "0x0202",
 "attributes": [
 {
 "0x0000": "3"
 }
]
 }]
 }
}
```

Aus dem folgenden Beispiel geht Folgendes hervor:

- Dies kommt vom Geräteendpunkt mit der ID gleich 1.
- Die Gerätefunktion, auf die sich dieses Ereignis bezieht, hat eine Cluster-ID von 0x0202 und bezieht sich auf den Themencluster Fan Control.
- Das Attribut, das geändert wurde, hat die ID 0x0000 und bezieht sich auf das Fan Mode Enum innerhalb des Clusters. Es wurde auf den Wert 3 aktualisiert, was dem Wert High entspricht.
- Da `connectorId` es sich um einen Parameter handelt, der vom Cloud-Dienst bei der Erstellung zurückgegeben wird, müssen Connectors Abfragen verwenden `GetCloudConnector` und danach `filternLambdaARN`. Der eigene Lambda ARN wird mithilfe der API abgefragt. `Lambda.get_function_url_config` Dadurch kann im `CloudConnectorId` Lambda dynamisch auf die zugegriffen und nicht wie zuvor statisch konfiguriert werden.

## Implementieren Sie das AWS. DeactivateUser Betrieb

### Übersicht über die Deaktivierung von Benutzern

Die Deaktivierung der bereitgestellten Benutzerzugriffstoken ist erforderlich, wenn ein Kunde sein AWS Kundenkonto löscht oder wenn ein Endbenutzer sein Konto im System vom AWS System des Kunden trennen möchte. In beiden Anwendungsfällen müssen verwaltete Integrationen diesen Arbeitsablauf mithilfe des C2C-Connectors erleichtern.

Die Abbildung unten zeigt, wie ein Endbenutzerkonto vom System getrennt wird

### Arbeitsablauf zur Benutzerdeaktivierung

1. Der Benutzer leitet den Prozess der Trennung zwischen dem AWS Kundenkonto und dem Autorisierungsserver eines Drittanbieters ein, der dem C2C-Connector zugeordnet ist.
2. Der Kunde initiiert das Löschen der Benutzerverknüpfung über verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management.
3. Managed Integrations initiiert den Deaktivierungsprozess über eine Anfrage an Ihren Connector über die Bedienoberfläche. `AWS.DeactivateUser`
  - Das Zugriffstoken `/user` ist im Header der Anfrage enthalten.
4. Ihr C2C-Connector akzeptiert die Anfrage und ruft Ihren Autorisierungsserver auf, um das Token und jeden damit gewährten Zugriff zu widerrufen.
  - Beispielsweise sollten Ereignisse von einem nicht verknüpften Benutzerkonto nach der Ausführung nicht mehr an verwaltete Integrationen gesendet werden. `AWS.DeactivateUser`
5. Ihr Autorisierungsserver widerruft den Zugriff und sendet eine Antwort zurück an Ihren C2C-Connector.
6. Ihr C2C-Connector sendet verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management eine Bestätigung, dass das Zugriffstoken des Benutzers gesperrt wurde.
7. Managed Integrations löscht alle Ressourcen, die dem Endbenutzer gehören und mit Ihrem Ressourcenserver verknüpft waren.
8. Managed Integrations sendet eine ACK an den Kunden, in der angegeben wird, dass alle Verknüpfungen zu Ihrem System gelöscht wurden.

9. Der Kunde benachrichtigt den Endbenutzer darüber, dass sein Konto von Ihrer Plattform getrennt wurde.

### AWS.DeactivateUser Anforderungen

- Die Lambda-Funktion des C2C-Konnektors empfängt eine Anforderungsnachricht von verwalteten Integrationen, um den Vorgang abzuwickeln. `AWS.DeactivateUser`
- Der C2C-Konnektor muss das bereitgestellte OAuth2.0-Token und das entsprechende Aktualisierungstoken des Benutzers auf Ihrem Autorisierungsserver widerrufen.

Im Folgenden finden Sie eine `AWS.DeactivateUser` Beispielanforderung, die Ihr Connector erhält:

```
{
 "header": {
 "auth": {
 "token": "ashriu32yr97feqy7afsaf",
 "type": "OAuth2.0"
 }
 },
 "payload": {
 "operationName": "AWS.DeactivateUser"
 "operationVersion": "1.0"
 "connectorId": "Your-connector-Id"
 }
}
```

## Rufen Sie Ihren C2C-Connector auf

AWS Lambda ermöglicht ressourcenbasierte Richtlinien, um zu autorisieren, wer ein Lambda aufrufen kann. Da es sich bei verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management um eine handelt AWS-Service, müssen Sie verwalteten Integrationen erlauben, Ihren C2C-Connector-Lambda über die Ressourcenrichtlinie aufzurufen.

Fügen Sie Ihrem C2C-Connector Lambda eine Ressourcenrichtlinie mit mindestens den folgenden Mindestberechtigungen hinzu. Dies bietet verwaltete Integrationen mit Rechten zum Aufrufen von Lambda-Funktionen. Diese Richtlinie enthält einen `Condition` Schlüssel, mit dem Sie die Nutzbarkeit Ihrer Daten `connectorId` auf bestimmte Benutzer beschränken können.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Id": "default",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "Your-Desired-Policy-ID",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "iotmanagedintegrations.amazonaws.com"
 },
 "Action": "lambda:InvokeFunction",
 "Resource": "arn:aws:lambda:ca-central-1:your-aws-account-id:function:connector-
lambda-name",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceArn": "arn:aws:iotmanagedintegrations:ca-
central-1:444455556666:account-association/account-association-id"
 }
 }
 }
]
}
```

## Fügen Sie Ihrer IAM-Rolle Berechtigungen hinzu

Für den Aufruf aller verwalteten Integrationen APIs ist eine AWS SigV4-Authentifizierung erforderlich. Sigv4 ist ein Signaturprotokoll zur Authentifizierung von AWS API-Anfragen mit Ihren Anmeldeinformationen. AWS-Konto Die IAM-Rolle, die Sie zum Aufrufen der verwalteten Integrationen verwenden, APIs muss über die folgenden Berechtigungen verfügen, um die erfolgreich aufrufen zu können: APIs

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
 "Sid": "Statement1",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iotmanagedintegrations:Your-Required-Actions"
],
 "Resource": [
 "Your-Resource"
]
}
```

```
}]
}
```

Weitere Informationen zum Hinzufügen dieser Berechtigungen erhalten Sie von. Support

Weitere Ressourcen

Um Ihren C2C-Anschluss zu registrieren, benötigen Sie Folgendes:

- Der Lambda-ARN, der den Connector bezeichnet, den Sie registrieren möchten.

## Testen Sie Ihren C2C-Anschluss manuell

Um Ihren C2C-Stecker manuell zu testen end-to-end, müssen Sie sowohl den Kunden als auch den Endbenutzer simulieren.

Sie benötigen die folgenden Ressourcen:

- Ein AWS Lambda ARN, der den Connector bezeichnet, den Sie testen möchten.
- Ein Testing OAuth 2.0-Benutzerkonto von Ihrer Cloud-Plattform.
- Ein Connector, der bei verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management registriert ist.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden Sie einen C2C-Konnektor \(Cloud-to-Cloud\)](#).

## Verwenden Sie einen C2C-Konnektor (Cloud-to-Cloud)

Ein C2C-Konnektor verwaltet die Übersetzung von Anfrage- und Antwortnachrichten und ermöglicht die Kommunikation zwischen verwalteten Integrationen und einer Cloud eines Drittanbieters. Er ermöglicht die einheitliche Steuerung verschiedener Gerätetypen, Plattformen und Protokolle, sodass Geräte von Drittanbietern integriert und verwaltet werden können.

Im folgenden Verfahren werden die Schritte zur Verwendung des C2C-Anschlusses aufgeführt.

Schritte zur Verwendung des C2C-Anschlusses:

### 1. CreateCloudConnector

Konfigurieren Sie einen Konnektor, um die bidirektionale Kommunikation zwischen Ihren verwalteten Integrationen und Clouds von Drittanbietern zu ermöglichen.

Geben Sie bei der Einrichtung des Connectors die folgenden Details an:

- **Name:** Wählen Sie einen aussagekräftigen Namen für den Connector.
- **Beschreibung:** Geben Sie eine kurze Zusammenfassung des Zwecks und der Funktionen des Connectors an.
- **AWS Lambda ARN:** Geben Sie den Amazon-Ressourcennamen (ARN) der AWS Lambda Funktion an, die den Connector mit Strom versorgt.

Erstellen und implementieren Sie eine AWS Lambda Funktion, die mit einem Drittanbieter kommuniziert APIs , um einen Konnektor zu erstellen. Rufen Sie als Nächstes die [CreateCloudConnector](#) API in verwalteten Integrationen auf und stellen Sie die AWS Lambda Funktion ARN für die Registrierung bereit. Stellen Sie sicher, dass die AWS Lambda Funktion in demselben AWS Konto bereitgestellt wird, in dem Sie den Connector in verwalteten Integrationen erstellen. Ihnen wird eine eindeutige Connector-ID zugewiesen, um die Integration zu identifizieren.

Beispiel für eine CreateCloudConnector API-Anfrage und -Antwort:

Request:

```
{
 "Name": "CreateCloudConnector",
 "Description": "Testing for C2C",
 "EndpointType": "LAMBDA",
 "EndpointConfig": {
 "lambda": {
 "arn": "arn:aws:lambda:us-east-1:xxxxxx:function:TestingConnector"
 }
 },
 "ClientToken": "abc"
}
```

Response:

```
{
 "Id": "string"
}
```

Ablauf der Erstellung:

 Note

Verwenden Sie für dieses Verfahren nach [ListCloudConnectors](#) APIs Bedarf [DeleteCloudConnector](#), und. [GetCloudConnectorUpdateCloudConnector](#)

## 2. CreateConnectorDestination

Konfigurieren Sie Destinations so, dass sie die Einstellungen und Authentifizierungsdaten bereitstellen, die Connectors benötigen, um sichere Verbindungen mit Clouds von Drittanbietern herzustellen. Verwenden Sie Destinations, um Ihre Authentifizierungsdaten von Drittanbietern bei verwalteten Integrationen zu registrieren, z. B. OAuth 2.0-Autorisierungsdetails, einschließlich der Autorisierungs-URL, des Authentifizierungsschemas und des Speicherorts der Anmeldeinformationen darin AWS Secrets Manager.

### Voraussetzungen

Bevor Sie eine erstellen ConnectorDestination, müssen Sie:

- Rufen Sie die [CreateCloudConnector](#)API auf, um einen Connector zu erstellen. Die ID, die die Funktion zurückgibt, wird im [CreateConnectorDestination](#)API-API-Aufruf verwendet.
- Rufen Sie die tokenUrl für die 3P-Plattform des Konnektors ab. (Sie können einen AuthCode gegen ein AccessToken austauschen).
- Rufen Sie die AuthURL für die 3P-Plattform des Connectors ab. (Endbenutzer können sich mit ihrem Benutzernamen und Passwort authentifizieren).
- Verwenden Sie das clientId und clientSecret (von der 3P-Plattform) im Secret Manager Ihres Kontos.

Beispiel für eine CreateConnectorDestination API-Anfrage und -Antwort:

Request:

```
{
 "Name": "CreateConnectorDestination",
 "Description": "CreateConnectorDestination",
 "AuthType": "OAUTH",
 "AuthConfig": {
 "oAuth": {
 "authUrl": "https://xxxx.com/oauth2/authorize",
```

```

 "tokenUrl": "https://xxxx/oauth2/token",
 "scope": "testScope",
 "tokenEndpointAuthenticationScheme": "HTTP_BASIC",
 "oAuthCompleteRedirectUrl": "about:blank",
 "proactiveRefreshTokenRenewal": {
 "enabled": false,
 "DaysBeforeRenewal": 30
 }
 },
 "CloudConnectorId": "<connectorId>", // The connectorID instance from response
of Step 1.
 "SecretsManager": {
 "arn": "arn:aws:secretsmanager:*****:secret:*****",
 "versionId": "*****"
 },
 "ClientToken": "****"
}

Response:

{
 "Id": "string"
}

```

Ablauf bei der Erstellung von Cloud-Zielen:

#### Note

Verwenden Sie [GetCloudConnector](#), [UpdateCloudConnectorDeleteCloudConnector](#), und nach [ListCloudConnectors](#) APIs Bedarf für dieses Verfahren.

### 3. CreateAccountAssociation

Zuordnungen stellen die Beziehungen zwischen Cloud-Konten von Drittanbietern von Endbenutzern und einem Connector-Ziel dar. Nachdem Sie eine Zuordnung erstellt und Endbenutzer mit verwalteten Integrationen verknüpft haben, ist der Zugriff auf ihre Geräte über eine eindeutige Zuordnungs-ID möglich. Diese Integration ermöglicht drei Hauptfunktionen: das Erkennen von Geräten, das Senden von Befehlen und das Empfangen von Ereignissen.

## Voraussetzungen

Bevor AccountAssociationSie eine erstellen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

- Rufen Sie die [CreateConnectorDestination](#)API auf, um ein Ziel zu erstellen. Die ID, die die Funktion zurückgibt, wird im [CreateAccountAssociation](#)API-Aufruf verwendet.
- Rufen Sie die [CreateAccountAssociation](#)API auf.

Beispiel für eine CreateAccountAssociation API-Anfrage und -Antwort:

Request:

```
{
 "Name": "CreateAccountAssociation",
 "Description": "CreateAccountAssociation",
 "ConnectorDestinationId": "<destinationId>", //The destinationID from
 destination creation.
 "ClientToken": "****"
}
```

Response:

```
{
 "Id":"string"
}
```

### Note

Verwenden Sie für dieses Verfahren nach [ListCloudConnectors](#) APIs Bedarf [DeleteCloudConnector](#),, und. [GetCloudConnectorUpdateCloudConnector](#)

An AccountAssociationhat einen Status, der von [GetAccountAssociation](#)und abgefragt wird. [ListAccountAssociations](#) APIs Dies APIs zeigt den Status des Vereins. Die [StartAccountAssociationRefresh](#)API ermöglicht die Aktualisierung eines AccountAssociationStatus, wenn sein Aktualisierungstoken abläuft.

## 4. Erkennung von Geräten

Jedes verwaltete Objekt ist mit gerätespezifischen Details wie der Seriennummer und einem Datenmodell verknüpft. Das Datenmodell beschreibt die Funktionalität des Geräts und gibt an, ob es sich um eine Glühbirne, einen Schalter, einen Thermostat oder einen anderen Gerätetyp handelt. Um ein 3P-Gerät zu erkennen und ein ManagedThing für das 3P-Gerät zu erstellen, müssen Sie die folgenden Schritte nacheinander ausführen.

- a. Rufen Sie die [StartDeviceDiscovery](#) API auf, um den Geräteerkennungsprozess zu starten.

Beispiel für eine StartDeviceDiscovery API-Anfrage und -Antwort:

Request:

```
{
 "DiscoveryType": "CLOUD",
 "AccountAssociationId": "*****",
 "ClientToken": "abc"
}
```

Response:

```
{
 "Id": "string",
 "StartedAt": number
}
```

- b. Rufen Sie die [GetDeviceDiscovery](#) API auf, um den Status des Erkennungsprozesses zu überprüfen.
- c. Rufen Sie die [ListDiscoveredDevices](#) API auf, um die erkannten Geräte aufzulisten.

Beispiel für eine ListDiscoveredDevices API-Anfrage und -Antwort:

Request:

//Empty body

Response:

```
{
 "Items": [
 {
 "Brand": "string",
```

```

 "ConnectorDeviceId": "string",
 "ConnectorDeviceName": "string",
 "DeviceTypes": ["string"],
 "DiscoveredAt": number,
 "ManagedThingId": "string",
 "Model": "string",
 "Modification": "string"
 }
],
 "NextToken": "string"
}

```

- d. Rufen Sie die [CreateManagedThing](#) API auf, um die Geräte aus der Discovery-Liste auszuwählen, die in verwaltete Integrationen importiert werden sollen.

Beispiel für eine CreateManagedThing API-Anfrage und -Antwort:

Request:

```

{
 "Role": "DEVICE",
 "AuthenticationMaterial": "CLOUD:XXXX:<connectorDeviceId1>",
 "AuthenticationMaterialType": "DISCOVERED_DEVICE",
 "Name": "sample-device-name"
 "ClientToken": "xxx"
}

```

Response:

```

{
 "Arn": "string", // This is the ARN of the managedThing
 "CreatedAt": number,
 "Id": "string"
}

```

- e. Rufen Sie die [GetManagedThing](#) API auf, um diese neu erstellte managedThing Datei anzuzeigen. Der Status wird sein. UNASSOCIATED
- f. Rufen Sie die [RegisterAccountAssociation](#) API auf, um dies einer bestimmten managedThing accountAssociation Person zuzuordnen. Am Ende einer erfolgreichen [RegisterAccountAssociation](#) API managedThing ändert sich der ASSOCIATED Status.

Beispiel für eine RegisterAccountAssociation API-Anfrage und -Antwort:

Request:

```
{
 "AccountAssociationId": "string",
 "DeviceDiscoveryId": "string",
 "ManagedThingId": "string"
}
```

Response:

```
{
 "AccountAssociationId": "string",
 "DeviceDiscoveryId": "string",
 "ManagedThingId": "string"
}
```

## 5. Senden Sie einen Befehl an das 3P-Gerät

Um ein neu integriertes Gerät zu steuern, verwenden Sie die [SendManagedThingCommandAPI](#) mit der zuvor erstellten Zuordnungs-ID und einer Steueraktion, die auf der vom Gerät unterstützten Funktion basiert. Der Connector verwendet gespeicherte Anmeldeinformationen aus dem Kontoverknüpfungsprozess, um sich bei der Drittanbieter-Cloud zu authentifizieren und den entsprechenden API-Aufruf für den Vorgang aufzurufen.

Beispiel für eine SendManagedThingCommand API-Anfrage und -Antwort:

Request:

```
{
 "AccountAssociationId": "string",
 "ConnectorAssociationId": "string",
 "Endpoints": [
 {
 "capabilities": [
 {
 "actions": [
 {
 "actionTraceId": "string",
 "name": "string",
 "parameters": JSON value,
 "ref": "string"
 }
]
 }
]
 }
]
}
```

```

],
 "id": "string",
 "name": "string",
 "version": "string"
 }
],
 "endpointId": "string"
 }
]
}

```

Response:

```

{
 "TraceId": "string"
}

```

Befehl an den 3P-Gerätefluss senden:

## 6. Connector sendet Ereignisse an verwaltete Integrationen

Die [SendConnectorEvent](#) API erfasst vier Ereignistypen vom Connector bis hin zu verwalteten Integrationen, die durch die folgenden Aufzählungswerte für den Parameter Operation Type dargestellt werden:

- **DEVICE\_COMMAND\_RESPONSE:** Die asynchrone Antwort, die der Connector als Antwort auf einen Befehl sendet.
- **DEVICE\_DISCOVERY:** Als Reaktion auf einen Geräteerkennungsprozess sendet der Connector die Liste der erkannten Geräte an verwaltete Integrationen und verwendet die API. [SendConnectorEvent](#)
- **DEVICE\_EVENT:** Sendet die empfangenen Geräteereignisse.
- **DEVICE\_COMMAND\_REQUEST:** Vom Gerät initiierte Befehlsanfragen. Zum Beispiel WebRTC-Workflows.

Der Connector kann mit einem optionalen `userId` Parameter auch Geräteereignisse mithilfe der [SendConnectorEvent](#) API weiterleiten.

- Für Geräteereignisse mit einem `userId`:

## Beispiel für eine SendConnectorEvent API-Anfrage und -Antwort:

Request:

```
{
 "UserId": "*****",
 "Operation": "DEVICE_EVENT",
 "OperationVersion": "1.0",
 "StatusCode": 200,
 "ConnectorId": "*****",
 "ConnectorDeviceId": "****",
 "TraceId": "****",
 "MatterEndpoint": {
 "id": "***",
 "clusters": [{

 }]
 }
}
```

Response:

```
{
 "ConnectorId": "string"
}
```

- Für Geräteereignisse ohne `userId`:

## Beispiel für eine SendConnectorEvent API-Anfrage und -Antwort:

Request:

```
{
 "Operation": "DEVICE_EVENT",
 "OperationVersion": "1.0",
 "StatusCode": 200,
 "ConnectorId": "*****",
 "ConnectorDeviceId": "*****",
 "TraceId": "*****",
 "MatterEndpoint": {
 "id": "***",
```

```
 "clusters": [{

 }]
}
}

Response:

{
 "ConnectorId": "string"
}
```

Verwenden Sie den Abmeldemechanismus, um die Verknüpfung zwischen einer bestimmten managedThing und einer Kontoverknüpfung zu entfernen:

Beispiel für eine DeregisterAccountAssociation API-Anfrage und -Antwort:

Request:

```
{
 "AccountAssociationId": "*****",
 "ManagedThingId": "*****"
}
```

Response:

HTTP/1.1 200 // Empty body

Ereignisablauf senden:

7. Aktualisieren Sie den Connector-Status auf „Gelistet“, um ihn für andere Kunden mit verwalteten Integrationen sichtbar zu machen

Standardmäßig sind Konnektoren privat und nur für das AWS Konto sichtbar, mit dem sie erstellt wurden. Sie können wählen, ob ein Connector für andere Kunden mit verwalteten Integrationen sichtbar sein soll.

Um Ihren Connector mit anderen Benutzern zu teilen, verwenden Sie die Option Sichtbar machen AWS Management Console auf der Seite mit den Connector-Details, um Ihre

Connector-ID AWS zur Überprüfung einzureichen. Nach der Genehmigung steht der Connector allen Benutzern verwalteter Integrationen in derselben AWS-Region Version zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie den Zugriff auf ein bestimmtes AWS Konto einschränken, IDs indem Sie die Zugriffsrichtlinie für die dem Connector zugeordnete AWS Lambda Funktion ändern. Um sicherzustellen, dass Ihr Connector von anderen Kunden verwendet werden kann, verwalten Sie die IAM-Zugriffsberechtigungen für Ihre Lambda-Funktion von anderen AWS Konten auf Ihren sichtbaren Connector.

Lesen Sie die AWS-Service Bedingungen und Richtlinien Ihrer Organisation, die die gemeinsame Nutzung von Connectoren und die Zugriffsberechtigungen regeln, bevor Sie Connectors für andere Kunden mit verwalteten Integrationen sichtbar machen.

# Hub SDK für verwaltete Integrationen

In den Themen in diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie IoT-Hub-Geräte mithilfe des Managed Integrations Hub SDK einbinden und steuern. Weitere Informationen zum Endgeräte-SDK für verwaltete Integrationen finden Sie im. [Verwaltete Integrationen Endgeräte-SDK](#)

## Hub-SDK-Architektur

### Onboarding von Geräten

Informieren Sie sich, wie die Hub SDK-Komponenten das Onboarding von Geräten unterstützen, bevor Sie mit der Arbeit mit verwalteten Integrationen beginnen. In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Architekturkomponenten behandelt, die Sie für das Onboarding von Geräten benötigen, einschließlich der Art und Weise, wie der Core Provisioner und die protokollspezifischen Plug-ins zusammenarbeiten, um die Geräteauthentifizierung, Kommunikation und Einrichtung zu handhaben.

### Hub-SDK-Komponenten für das Onboarding von Geräten

#### SDK-Komponenten

- [Core-Provisioner](#)
- [Protokollspezifische Provisioner-Plugins](#)
- [Protokollspezifische Middleware](#)

#### Core-Provisioner

Der Core Provisioner ist die zentrale Komponente, die das Onboarding von Geräten in Ihrer IoT-Hub-Bereitstellung orchestriert. Er koordiniert die gesamte Kommunikation zwischen verwalteten Integrationen und Ihren protokollspezifischen Provisioner-Plugins und gewährleistet so ein sicheres und zuverlässiges Geräte-Onboarding. Wenn Sie ein Gerät einbinden, übernimmt der Core-Provisioner den Authentifizierungsablauf, verwaltet das MQTT-Messaging und verarbeitet Geräteanfragen über folgende Funktionen:

## MQTT-Verbindung

Stellt Verbindungen mit dem MQTT-Broker für die Veröffentlichung und das Abonnieren von Cloud-Themen her.

### Nachrichtewarteschlange und Handler

Verarbeitet eingehende Anfragen zum Hinzufügen und Entfernen von Geräten nacheinander.

### Schnittstelle für das Protokoll-Plugin

Funktioniert mit protokollspezifischen Provisioner-Plugins für das Onboarding von Geräten, indem die Authentifizierungs- und Funkverbindungsmodi verwaltet werden.

### Hub-SDK-Client APIs

Empfangen Sie Berichte zur Gerätefähigkeit von protokollspezifischen CDMB-Plugins und leiten Sie sie an verwaltete Integrationen weiter.

## Protokollspezifische Provisioner-Plugins

Protokollspezifische Provisioner-Plugins sind Bibliotheken, die das Onboarding von Geräten für verschiedene Kommunikationsprotokolle verwalten. Jedes Plugin übersetzt Befehle vom Core-Provisioner in protokollspezifische Aktionen für Ihre IoT-Geräte. Diese Plugins führen Folgendes aus:

- Protokollspezifische Middleware-Initialisierung
- Konfiguration des Funkverbindungsmodus auf der Grundlage von Core-Provisioner-Anfragen
- Entfernung von Geräten durch Middleware-API-Aufrufe

## Protokollspezifische Middleware

Protokollspezifische Middleware fungiert als Übersetzungsschicht zwischen Ihren Geräteprotokollen und verwalteten Integrationen. Diese Komponente verarbeitet die Kommunikation in beide Richtungen — sie empfängt Befehle von den Provisioner-Plug-ins und sendet sie an Protokollstapel, sammelt aber auch Antworten von Geräten und leitet sie zurück durch das System.

## Abläufe beim Onboarding von Geräten

Überprüfen Sie die Reihenfolge der Vorgänge, die beim Onboarding von Geräten mithilfe des Hub-SDK ausgeführt werden. In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie die Komponenten während

des Onboarding-Prozesses interagieren, und es werden die unterstützten Onboarding-Methoden beschrieben.

## Onboarding-Abläufe

- [Einfache Einrichtung \(SS\)](#)
- [Einrichtung ohne Benutzereingriff \(ZTS\)](#)
- [Benutzergeführte Einrichtung \(UGS\)](#)

### Einfache Einrichtung (SS)

Der Endbenutzer schaltet das IoT-Gerät ein und scannt seinen QR-Code mithilfe der Anwendung des Geräteherstellers. Das Gerät wird dann in der Managed Integrations Cloud registriert und stellt eine Verbindung zum IoT-Hub her.

### Einrichtung ohne Benutzereingriff (ZTS)

Das Zero-Touch-Setup (ZTS) optimiert das Onboarding von Geräten, indem das Gerät vorab in der Lieferkette zugewiesen wird. Anstatt dass Endbenutzer beispielsweise den QR-Code des Geräts scannen, wird dieser Schritt früher abgeschlossen, um Geräte vorab mit Kundenkonten zu verknüpfen. Dieser Schritt kann beispielsweise im Versandzentrum abgeschlossen werden.

Wenn der Endbenutzer das Gerät empfängt und einschaltet, registriert es sich automatisch in der Managed Integrations Cloud und stellt eine Verbindung zum IoT-Hub her, ohne dass zusätzliche Einrichtungsaktionen erforderlich sind.

### Benutzergeführte Einrichtung (UGS)

Der Endbenutzer schaltet das Gerät ein und folgt interaktiven Schritten, um es in verwaltete Integrationen zu integrieren. Dies kann das Drücken einer Taste am IoT-Hub, die Verwendung einer App des Geräteherstellers oder das Drücken von Tasten sowohl am Hub als auch am Gerät beinhalten. Sie können diese Methode verwenden, wenn die einfache Einrichtung fehlschlägt.

# Steuerung der Geräte

Verwaltete Integrationen kümmern sich um die Geräteregistrierung, Befehlsausführung und Steuerung. Mithilfe der herstellerunabhängigen und protokollunabhängigen Geräteverwaltung können Sie Endbenutzererlebnisse schaffen, ohne sich mit gerätespezifischen Protokollen auskennen zu müssen.

Mit der Gerätesteuerung können Sie Gerätestatus wie die Helligkeit von Glühbirnen oder die Position der Tür einsehen und ändern. Die Funktion gibt Ereignisse für Statusänderungen aus, die Sie für Analysen, Regeln und Überwachung verwenden können.

## Schlüsselfeatures

### Gerätestatus ändern oder lesen

Geräteattribute basierend auf Gerätetypen anzeigen und ändern. Sie können auf Folgendes zugreifen:

- Gerätestatus: Aktuelle Geräteattributwerte
- Konnektivitätsstatus: Status der Erreichbarkeit des Geräts
- Gesundheitsstatus: Systemwerte wie Akkuladestand und Signalstärke (RSSI)

### Benachrichtigung über eine Änderung des Zustands

Lassen Sie sich über Ereignisse informieren, wenn sich Geräteattribute oder Verbindungsstatus ändern, z. B. bei Helligkeitsanpassungen bei Glühbirnen oder beim Status von Türschlössern.

### Offlinemodus

Geräte kommunizieren auch ohne Internetverbindung mit anderen Geräten auf demselben IoT-Hub. Der Gerätestatus wird mit der Cloud synchronisiert, wenn die Konnektivität wieder hergestellt wird.

### Statussynchronisierung

Verfolgen Sie Statusänderungen aus verschiedenen Quellen, Apps von Geräteherstellern und manuelle Geräteanpassungen.

Informieren Sie sich über die Komponenten und Prozesse des Hub SDK, die Sie zur Steuerung von Geräten über verwaltete Integrationen benötigen. In diesem Thema wird beschrieben, wie der Edge Agent, Common Data Model Bridge (CDMB) und protokollspezifische Plug-ins zusammenarbeiten,

um Gerätebefehle zu verarbeiten, Gerätestatus zu verwalten und Antworten protokollübergreifend zu verarbeiten.

## Abläufe der Gerätesteuerung

Das folgende Diagramm veranschaulicht den Ablauf der end-to-end Gerätesteuerung, indem es beschreibt, wie ein Endbenutzer einen ZigBee-Smart Plug einschaltet.

## Hub-SDK-Komponenten für die Gerätesteuerung

Die Hub SDK-Architektur verwendet die folgenden Komponenten, um Gerätesteuerungsbefehle in Ihrer IoT-Implementierung zu verarbeiten und weiterzuleiten. Jede Komponente spielt eine bestimmte Rolle bei der Übersetzung von Cloud-Befehlen in Geräteaktionen, der Verwaltung von Gerätestatus und der Verarbeitung von Antworten. In den folgenden Abschnitten wird detailliert beschrieben, wie diese Komponenten in Ihrer Bereitstellung zusammenarbeiten:

Das Hub-SDK besteht aus den folgenden Komponenten und erleichtert das Onboarding und die Steuerung von Geräten auf IoT-Hubs.

Primäre Komponenten:

### Edge-Agent

Fungiert als Gateway zwischen dem IoT-Hub und verwalteten Integrationen.

### Gemeinsame Datenmodellbrücke (CDMB)

Übersetzt zwischen dem AWS Datenmodell und lokalen Protokolldatenmodellen wie Z-Wave und Zigbee. Es enthält ein Kern-CDMB und protokollspezifische CDMB-Plugins.

### Bereitsteller

Kümmert sich um die Geräteerkennung und das Onboarding. Es umfasst einen Core-Provisioner und protokollspezifische Provisioner-Plugins für protokollspezifische Onboarding-Aufgaben.

### Sekundäre Komponenten

#### Onboarding von Hubs

Stellt dem Hub Client-Zertifikate und Schlüssel für eine sichere Cloud-Kommunikation zur Verfügung.

## MQTT-Proxy

Stellt MQTT-Verbindungen zur Managed Integrations Cloud bereit.

## Logger

Schreibt Protokolle lokal oder in die Cloud für verwaltete Integrationen.

# Installieren und validieren Sie das Hub-SDK für verwaltete Integrationen

Wählen Sie zwischen den folgenden Bereitstellungsmethoden, um das Managed Integrations Hub SDK auf Ihren Geräten zu installieren —AWS IoT Greengrass für die automatisierte Bereitstellung oder für eine manuelle Skriptinstallation. In diesem Abschnitt werden die Schritte zur Einrichtung und Validierung für beide Ansätze beschrieben.

## Bereitstellungsmethoden

- [Installieren Sie das Hub-SDK mit AWS IoT Greengrass](#)
- [Stellen Sie das Hub-SDK mit einem Skript bereit](#)
- [Stellen Sie das Hub-SDK mit systemd bereit](#)

## Installieren Sie das Hub-SDK mit AWS IoT Greengrass

Stellen Sie die Hub-SDK-Komponenten für verwaltete Integrationen mithilfe von AWS IoT Greengrass (Java-Version) für Ihre Geräte bereit.

### Note

Sie müssen es bereits eingerichtet haben und sich damit AWS IoT Greengrass auskennen. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist AWS IoT Greengrass](#) in der Dokumentation des AWS IoT Greengrass Entwicklerhandbuchs enthalten.

Der AWS IoT Greengrass Benutzer muss berechtigt sein, die folgenden Verzeichnisse zu ändern:

- /dev/aipc
- /data/aws/iotmi/config

- `/data/ace/kvstorage`

## Themen

- [Stellen Sie Komponenten lokal bereit](#)
- [Bereitstellung in der Cloud](#)
- [Überprüfen Sie die Hub-Bereitstellung](#)
- [Überprüfen Sie den CDMB-Betrieb](#)
- [Überprüfen Sie den Betrieb von LPW-Provisioner](#)

## Stellen Sie Komponenten lokal bereit

Verwenden Sie die [CreateDeployment](#) AWS IoT Greengrass API auf Ihrem Gerät, um die Hub SDK-Komponenten bereitzustellen. Die Versionsnummern sind nicht statisch und können je nach der Version, die Sie gerade verwenden, variieren. Verwenden Sie das folgende Format für **version**: `com.Amazon.io TManagedIntegrationsDevice.AceCommon=. 0.2.0`

```
/greengrass/v2/bin/greengrass-cli deployment create \
--recipeDir recipes \
--artifactDir artifacts \
-m "com.amazon.IoTManagedIntegrationsDevice.AceCommon=version" \
-m "com.amazon.IoTManagedIntegrationsDevice.HubOnboarding=version" \
-m "com.amazon.IoTManagedIntegrationsDevice.AceZigbee=version" \
-m "com.amazon.IoTManagedIntegrationsDevice.LPW-Provisioner=version" \
-m "com.amazon.IoTManagedIntegrationsDevice.Agent=version" \
-m "com.amazon.IoTManagedIntegrationsDevice.MQTTProxy=version" \
-m "com.amazon.IoTManagedIntegrationsDevice.CDMB=version" \
-m "com.amazon.IoTManagedIntegrationsDevice.AceZwave=version"
```

## Bereitstellung in der Cloud

Folgen Sie den Anweisungen im [AWS IoT Greengrass Entwicklerhandbuch](#), um die folgenden Schritte durchzuführen:

1. Laden Sie Artefakte auf Amazon S3 hoch.
2. Aktualisieren Sie die Rezepte so, dass sie den Speicherort des Amazon S3 S3-Artefakts enthalten.
3. Erstellen Sie eine Cloud-Bereitstellung für das Gerät für die neuen Komponenten.

## Überprüfen Sie die Hub-Bereitstellung

Bestätigen Sie die erfolgreiche Bereitstellung, indem Sie Ihre Konfigurationsdatei überprüfen. Öffnen Sie die `/data/aws/iotmi/config/iotmi_config.json` Datei und überprüfen Sie, ob der Status auf `PROVISIONED` eingestellt ist.

## Überprüfen Sie den CDMB-Betrieb

Suchen Sie in der Protokolldatei nach CDMB-Startmeldungen und nach erfolgreicher Initialisierung. Der *logs file* Speicherort kann je nach Installationsort AWS IoT Greengrass variieren.

```
tail -f -n 100 /greengrass/v2/logs/com.amazon.IoTManagedIntegrationsDevice.CDMB.log
```

### Beispiel

```
[2024-09-06 02:31:54.413758906][IoTManagedIntegrationsDevice_CDMB][info] Successfully
subscribed to topic: south/bF|gi_044F8821D0193608C8D5BF80858E20A56E3A8490/control
[2024-09-06 02:31:54.513956059][IoTManagedIntegrationsDevice_CDMB][info] Successfully
subscribed to topic: south/bF|gi_044F8821D0193608C8D5BF80858E20A56E3A8490/setup
```

## Überprüfen Sie den Betrieb von LPW-Provisioner

Suchen Sie in der Protokolldatei nach Startmeldungen von LPW-Provisioner und nach erfolgreicher Initialisierung. Der *logs file* Speicherort kann je nach Installationsort variieren. AWS IoT Greengrass

```
tail -f -n 100 /greengrass/v2/logs/com.amazon.IoTManagedIntegrationsDevice.LPW-
Provisioner.log
```

### Beispiel

```
[2024-09-06 02:33:22.068898877][LPWProvisionerCore][info] Successfully subscribed to
topic: south/bF|gi_044F8821D0193608C8D5BF80858E20A56E3A8490/setup
```

## Stellen Sie das Hub-SDK mit einem Skript bereit

Stellen Sie die Hub-SDK-Komponenten für verwaltete Integrationen manuell mithilfe von Installationsskripten bereit und validieren Sie dann die Bereitstellung. In diesem Abschnitt werden die Schritte zur Ausführung des Skripts und der Überprüfungsprozess beschrieben.

## Themen

- [Bereiten Sie Ihre Umgebung vor](#)
- [Führen Sie das Hub-SDK-Skript aus](#)
- [Überprüfen Sie die Hub-Bereitstellung](#)
- [Überprüfen Sie den Betrieb des Agenten](#)
- [Überprüfen Sie den LPW-Provisioner-Betrieb](#)

## Bereiten Sie Ihre Umgebung vor

Gehen Sie wie folgt vor, bevor Sie das SDK-Installationsskript ausführen:

1. Erstellen Sie einen Ordner mit dem Namen `middleware` innerhalb des `artifacts` Ordners.
2. Kopieren Sie Ihre Hub-Middleware-Dateien in den `middleware` Ordner.
3. Führen Sie die Initialisierungsbefehle aus, bevor Sie das SDK starten.

### Important

Wiederholen Sie die Initialisierungsbefehle nach jedem Hub-Neustart.

```
#Get the current user
_user=$(whoami)

#Get the current group
_grp=$(id -gn)

#Display the user and group
echo "Current User: $_user"
echo "Current Group: $_grp"

sudo mkdir -p /dev/aipc/
sudo chown -R $_user:$_grp /dev/aipc
sudo mkdir -p /data/ace/kvstorage
sudo chown -R $_user:$_grp /data/ace/kvstorage
```

## Führen Sie das Hub-SDK-Skript aus

Navigieren Sie zum Artefaktverzeichnis und führen Sie das `start_iotmi_sdk.sh` Skript aus. Dieses Skript startet die Hub-SDK-Komponenten in der richtigen Reihenfolge. Überprüfen Sie die folgenden Beispielprotokolle, um sicherzustellen, dass der Start erfolgreich war:

### Note

Protokolle für alle laufenden Komponenten befinden sich im `artifacts/logs` Ordner.

```
hub@hub-293ea release_Oct_17$./start_iotmi_sdk.sh
-----Stopping SDK running processes---
DeviceAgent: no process found
-----Starting SDK-----
-----Creating logs directory-----
Logs directory created.
-----Verifying Middleware paths-----
All middleware libraries exist
-----Verifying Middleware pre reqs---
AIPC and KVstroage directories exist
-----Starting HubOnboarding-----
-----Starting MQTT Proxy-----
-----Starting Event Manager-----
-----Starting Zigbee Service-----
-----Starting Zwave Service-----
/data/release_Oct_17/middleware/AceZwave/bin /data/release_Oct_17
/data/release_Oct_17
-----Starting CDMB-----
-----Starting Agent-----
-----Starting Provisioner-----
-----Checking SDK status-----
hub 6199 1.7 0.7 1004952 15568 pts/2 Sl+ 21:41 0:00 ./iotmi_mqtt_proxy -
C /data/aws/iotmi/config/iotmi_config.json
Process 'iotmi_mqtt_proxy' is running.
hub 6225 0.0 0.1 301576 2056 pts/2 Sl+ 21:41 0:00 ./middleware/
AceCommon/bin/ace_eventmgr
Process 'ace_eventmgr' is running.
hub 6234 104 0.2 238560 5036 pts/2 Sl+ 21:41 0:38 ./middleware/
AceZigbee/bin/ace_zigbee_service
Process 'ace_zigbee_service' is running.
hub 6242 0.4 0.7 1569372 14236 pts/2 Sl+ 21:41 0:00 ./zwave_svc
```

```
Process 'zwave_svc' is running.
hub 6275 0.0 0.2 1212744 5380 pts/2 Sl+ 21:41 0:00 ./DeviceCdmdb
Process 'DeviceCdmdb' is running.
hub 6308 0.6 0.9 1076108 18204 pts/2 Sl+ 21:41 0:00 ./
IoTManagedIntegrationsDeviceAgent
Process 'DeviceAgent' is running.
hub 6343 0.7 0.7 1388132 13812 pts/2 Sl+ 21:42 0:00 ./
iotmi_lpw_provisioner
Process 'iotmi_lpw_provisioner' is running.
-----Successfully Started SDK----
```

## Überprüfen Sie die Hub-Bereitstellung

Vergewissern Sie sich, dass das `iot_provisioning_state` Feld in auf eingestellt `/data/aws/iotmi/config/iotmi_config.json` ist `PROVISIONED`.

## Überprüfen Sie den Betrieb des Agenten

Suchen Sie in der Protokolldatei nach Startmeldungen des Agenten und nach erfolgreicher Initialisierung.

```
tail -f -n 100 logs/agent_logs.txt
```

### Beispiel

```
[2024-09-06 02:31:54.413758906][Device_Agent][info] Successfully subscribed to topic:
south/bF|gi_044F8821D0193608C8D5BF80858E20A56E3A8490/control
[2024-09-06 02:31:54.513956059][Device_Agent][info] Successfully subscribed to topic:
south/bF|gi_044F8821D0193608C8D5BF80858E20A56E3A8490/setup
```

### Note

Überprüfen Sie, ob die `iotmi.db` Datenbank in Ihrem `artifacts` Verzeichnis vorhanden ist.

## Überprüfen Sie den LPW-Provisioner-Betrieb

Überprüfen Sie die Protokolldatei auf LPW-Provisioner Startmeldungen und eine erfolgreiche Initialisierung.

```
tail -f -n 100 logs/provisioner_logs.txt
```

Der folgende Code zeigt ein Beispiel dafür.

```
[2024-09-06 02:33:22.068898877][LPWProvisionerCore][info] Successfully subscribed to
topic: south/bF|gi_044F8821D0193608C8D5BF80858E20A56E3A8490/setup
```

## Stellen Sie das Hub-SDK mit systemd bereit

### Important

Folgen Sie den Anweisungen `readme.md` im `hubSystemdSetup` Verzeichnis der Datei `release.tgz` für die neuesten Updates.

In diesem Abschnitt werden die Skripts und Prozesse für die Bereitstellung und Konfiguration von Diensten auf einem Linux-basierten Hub-Gerät beschrieben.

## Übersicht

Der Bereitstellungsprozess besteht aus zwei Hauptskripten:

- `copy_to_hub.sh`: Wird auf dem Host-Computer ausgeführt, um die erforderlichen Dateien auf den Hub zu kopieren
- `setup_hub.sh`: Wird auf dem Hub ausgeführt, um die Umgebung zu konfigurieren und Dienste bereitzustellen

Verwaltet außerdem `systemd/deploy_iotshd_services_on_hub.sh` die Prozess-Bootstrap-Sequenz und die Verwaltung von Prozessberechtigungen und wird automatisch ausgelöst durch `setup_hub.sh`.

## Voraussetzungen

Die aufgeführten Voraussetzungen sind für eine erfolgreiche Bereitstellung erforderlich.

- Der Systemd-Dienst ist auf dem Hub verfügbar
- SSH-Zugriff auf das Hub-Gerät

- Sudo-Rechte auf dem Hub-Gerät
- scpAuf dem Host-Computer installiertes Hilfsprogramm
- sedAuf dem Host-Computer installiertes Hilfsprogramm
- Auf dem Host-Computer installiertes Hilfsprogramm zum Entpacken

## Dateistruktur

Die Dateistruktur ist so konzipiert, dass sie die Organisation und Verwaltung der verschiedenen Komponenten erleichtert und so einen effizienten Zugriff und eine effiziente Navigation auf den Inhalt ermöglicht.

```
hubSystemdSetup/
README.md
copy_to_hub.sh
setup_hub.sh
iotshd_config.json # Sample configuration file
local_certs/ # Directory for DHA certificates
systemd/
 ### *.service.template # Systemd service templates
 ### deploy_iotshd_services_on_hub.sh
```

In der TGZ-Datei der SDK-Version lautet die gesamte Dateistruktur wie folgt:

```
IoT-managed-integrations-Hub-SDK-aarch64-v1.0.0.tgz
###package/
 ###greengrass/
 ###artifacts/
 ###recipes/
 ###hubSystemdSetup/
 ### REAME.md
 ### copy_to_hub.sh
 ### setup_hub.sh
 ### iotshd_config.json # Sample configuration file
 ### local_certs/ # Directory for DHA certificates
 ### systemd/
 ### *.service.template # Systemd service templates
 ### deploy_iotshd_services_on_hub.sh
```

## Erstes Einrichten

Extrahieren Sie das SDK-Paket

```
tar -xzf managed-integrations-Hub-SDK-vVersion-linux-aarch64-timestamp.tgz
```

Navigieren Sie zum entpackten Verzeichnis und bereiten Sie das Paket vor:

```
Create package.zip containing required artifacts
zip -r package.zip package/greengrass/artifacts
Move package.zip to the hubSystemdSetup directory
mv package.zip ../hubSystemdSetup/
```

Fügen Sie Gerätekonfigurationsdateien hinzu

Folgen Sie den beiden aufgeführten Schritten, um die Gerätekonfigurationsdateien zu erstellen, und kopieren Sie sie auf den Hub.

1. [Fügen Sie Gerätekonfigurationsdateien](#) hinzu, um die benötigten Gerätekonfigurationsdateien zu erstellen. Das SDK verwendet diese Datei für seine Funktion.
2. [Kopieren Sie die Konfigurationsdateien](#), um die erstellten Konfigurationsdateien auf den Hub zu kopieren.

## Kopieren Sie Dateien auf den Hub

Führen Sie das Bereitstellungsskript von Ihrem Host-Computer aus:

```
chmod +x copy_to_hub.sh
./copy_to_hub.sh hub_ip_address package_file
```

### Example Beispiel

```
./copy_to_hub.sh 192.168.50.223 ~/Downloads/EAR3-package.zip
```

Dies kopiert:

- Die Paketdatei (auf dem Hub in package.zip umbenannt)
- Konfigurationsdateien

- Zertifikate
- Systemd-Dienstdateien

## Hub einrichten

Nachdem die Dateien kopiert wurden, stellen Sie eine SSH-Verbindung zum Hub her und führen Sie das Setup-Skript aus:

```
ssh hub@hub_ip
chmod +x setup_hub.sh
sudo ./setup_hub.sh
```

## Benutzer- und Gruppenkonfigurationen

Standardmäßig verwenden wir den Benutzer-Hub und den Gruppen-Hub für die SDK-Komponenten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sie zu konfigurieren:

- Verwenden Sie einen benutzerdefinierten Benutzer/eine benutzerdefinierte Gruppe:

```
sudo ./setup_hub.sh --user=USERNAME --group=GROUPNAME
```

- Erstellen Sie sie manuell, bevor Sie das Setup-Skript ausführen:

```
sudo groupadd -f GROUPNAME
sudo useradd -r -g GROUPNAME USERNAME
```

- Fügen Sie die Befehle hinzu `setup_hub.sh`.

## Dienste verwalten

Um alle Dienste neu zu starten, führen Sie das folgende Skript vom Hub aus aus:

```
sudo /usr/local/bin/deploy_iotshd_services_on_hub.sh
```

Das Setup-Skript erstellt die erforderlichen Verzeichnisse, legt die entsprechenden Berechtigungen fest und stellt die Dienste automatisch bereit. Wenn Sie SSH/SCP nicht verwenden, müssen Sie es an Ihre spezifische Bereitstellungsmethode anpassen `copy_to_hub.sh`. Stellen Sie vor der Bereitstellung sicher, dass alle Zertifikatsdateien und Konfigurationen ordnungsgemäß eingerichtet sind.

# Integrieren Sie Ihre Hubs in verwaltete Integrationen

Richten Sie Ihre Hub-Geräte für die Kommunikation mit verwalteten Integrationen ein, indem Sie die erforderliche Verzeichnisstruktur, Zertifikate und Gerätekonfigurationsdateien konfigurieren. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Komponenten des Hub-Onboarding-Subsystems zusammenarbeiten, wo Zertifikate und Konfigurationsdateien gespeichert werden, wie die Gerätekonfigurationsdatei erstellt und geändert wird und welche Schritte zum Abschluss des Hub-Bereitstellungsprozesses erforderlich sind.

## Subsystem für das Onboarding des Hubs

Das Hub-Onboarding-Subsystem verwendet diese Kernkomponenten, um die Gerätebereitstellung und -konfiguration zu verwalten:

### Hub-Onboarding-Komponente

Verwaltet den Hub-Onboarding-Prozess, indem es den Hub-Status, den Bereitstellungsansatz und die Authentifizierungsmaterialien koordiniert.

### Gerätekonfigurationsdatei

Speichert wichtige Hub-Konfigurationsdaten auf dem Gerät, darunter:

- Status der Gerätebereitstellung (bereitgestellt oder nicht bereitgestellt)
- Zertifikate und wichtige Speicherorte
- Authentifizierungsinformationen Andere SDK-Prozesse, wie der MQTT-Proxy, verweisen auf diese Datei, um den Hub-Status und die Verbindungseinstellungen zu ermitteln.

### Schnittstelle für den Zertifikatshandler

Stellt eine Utility-Schnittstelle zum Lesen und Schreiben von Gerätezertifikaten und Schlüsseln bereit. Sie können diese Schnittstelle implementieren, um mit folgenden Komponenten zu arbeiten:

- Speicher im Dateisystem
- Hardware-Sicherheitsmodule (HSM)
- Vertrauenswürdige Plattformmodule (TPM)
- Maßgeschneiderte sichere Speicherlösungen

### MQTT-Proxykomponente

Verwaltet die device-to-cloud Kommunikation mit:

- Bereitgestellte Client-Zertifikate und Schlüssel
- Informationen zum Gerätestatus aus der Konfigurationsdatei
- MQTT-Verbindungen zu verwalteten Integrationen

Das folgende Diagramm beschreibt die Architektur des Hub-Onboarding-Subsystems und seine Komponenten. Wenn Sie diese Komponente nicht verwenden AWS IoT Greengrass, können Sie diese Komponente des Diagramms ignorieren.

## Einrichtung des Hub-Onboardings

Führen Sie diese Einrichtungsschritte für jedes Hub-Gerät durch, bevor Sie mit dem Onboarding-Prozess für die Flottenbereitstellung beginnen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie verwaltete Dinge erstellt, Verzeichnisstrukturen eingerichtet und die erforderlichen Zertifikate konfiguriert werden.

### Einrichtungsschritte

- [Schritt 1: Registrieren Sie einen benutzerdefinierten Endpunkt](#)
- [Schritt 2: Erstellen Sie ein Provisioning-Profil](#)
- [Schritt 3: Erstellen Sie eine verwaltete Sache \(Flottenbereitstellung\)](#)
- [Schritt 4: Erstellen Sie die Verzeichnisstruktur](#)
- [Schritt 5: Fügen Sie dem Hub-Gerät Authentifizierungsmaterialien hinzu](#)
- [Schritt 6: Erstellen Sie die Gerätekonfigurationsdatei](#)
- [Schritt 7: Kopieren Sie die Konfigurationsdatei auf Ihren Hub](#)

### Schritt 1: Registrieren Sie einen benutzerdefinierten Endpunkt

Erstellen Sie einen dedizierten Kommunikationsendpunkt, über den Ihre Geräte Daten mit verwalteten Integrationen austauschen. Dieser Endpunkt stellt einen sicheren Verbindungspunkt für alle device-to-cloud Nachrichten her, einschließlich Gerätebefehle, Statusaktualisierungen und Benachrichtigungen.

Um einen Endpunkt zu registrieren

- Verwenden Sie die [RegisterCustomEndpoint](#) API, um einen Endpunkt für die device-to-managed Integrationskommunikation zu erstellen.

## RegisterCustomEndpointBeispiel anfordern

```
aws iot-managed-integrations register-custom-endpoint
```

Antwort:

```
{
 [ACCOUNT-PREFIX]-ats.iot.AWS-REGION.amazonaws.com
}
```

### Note

Speichern Sie die Endpunktadresse. Sie werden es für die future Gerätekommunikation benötigen.

Verwenden Sie die `GetCustomEndpoint` API, um die Endpunktinformationen zurückzugeben.

Weitere Informationen zur [RegisterCustomEndpoint](#)API und zur API finden Sie im [GetCustomEndpoint](#)API-Referenzhandbuch für verwaltete Integrationen.

## Schritt 2: Erstellen Sie ein Provisioning-Profil

Ein Bereitstellungsprofil enthält die Sicherheitsanmeldedaten und Konfigurationseinstellungen, die Ihre Geräte benötigen, um eine Verbindung zu verwalteten Integrationen herzustellen.

Um ein Flottenbereitstellungsprofil zu erstellen

- Rufen Sie die [CreateProvisioningProfile](#)API auf, um Folgendes zu generieren:
  - Eine Bereitstellungsvorlage, die die Verbindungseinstellungen für Geräte definiert
  - Ein Anspruchszertifikat und ein privater Schlüssel für die Geräteauthentifizierung

### Important

Bewahren Sie das Anspruchszertifikat, den privaten Schlüssel und die Vorlagen-ID sicher auf. Sie benötigen diese Anmeldeinformationen, um Geräte in verwaltete

Integrationen einzubinden. Wenn Sie diese Anmeldeinformationen verlieren, müssen Sie ein neues Provisioning-Profil erstellen.

### CreateProvisioningProfile Beispiel für eine Anfrage

```
aws iot-managed-integrations create-provisioning-profile \
 --provisioning-type FLEET_PROVISIONING \
 --name PROFILE_NAME
```

Antwort:

```
{
 "Arn": "arn:aws:iotmanagedintegrations:AWS-REGION:ACCOUNT-ID:provisioning-
profile/PROFILE-ID",
 "ClaimCertificate":
 "-----BEGIN CERTIFICATE-----
 MIICiTCCAfICCQD6m7....w3rrszlaEXAMPLE=
 -----END CERTIFICATE-----",
 "ClaimCertificatePrivateKey":
 "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
 MIICiTCCAfICCQ...3rrszlaEXAMPLE=
 -----END RSA PRIVATE KEY-----",
 "Id": "PROFILE-ID",
 "PROFILE-NAME",
 "ProvisioningType": "FLEET_PROVISIONING"
}
```

### Schritt 3: Erstellen Sie eine verwaltete Sache (Flottenbereitstellung)

Verwenden Sie die `CreateManagedThing` API, um ein verwaltetes Ding für Ihr Hub-Gerät zu erstellen. Jeder Hub benötigt sein eigenes verwaltetes Ding mit einzigartigen Authentifizierungsmaterialien. Weitere Informationen zur API finden Sie in der [CreateManagedThing](#) API-Referenz für verwaltete Integrationen.

Wenn Sie ein verwaltetes Ding erstellen, geben Sie die folgenden Parameter an:

- **Role:** Setzen Sie diesen Wert auf `CONTROLLER`.
- **AuthenticationMaterial:** Schließt die folgenden Felder ein.
  - **SN:** Die eindeutige Seriennummer für dieses Gerät

- **UPC:** Der universelle Produktcode für dieses Gerät
- **Owner:** Die Besitzer-ID für dieses verwaltete Ding.

 **Important**

Jedes Gerät muss eine eindeutige Seriennummer (SN) in seinem Authentifizierungsmaterial haben.

### **CreateManagedThing** Beispiel für eine Anfrage:

```
{
 "Role": "CONTROLLER",
 "Owner": "ThingOwner1",
 "AuthenticationMaterialType": "WIFI_SETUP_QR_BAR_CODE",
 "AuthenticationMaterial": "SN:123456789524;UPC:829576019524"
}
```

Weitere Informationen finden Sie [CreateManagedThing](#) in der API-Referenz für verwaltete Integrationen.

(Optional) Holen Sie sich ein verwaltetes Ding

**UNCLAIMED** Bevor Sie fortfahren können, muss das **ProvisioningStatus** von Ihrem verwalteten Objekt vorhanden sein. Verwenden Sie die **GetManagedThing** API, um zu überprüfen, ob Ihr verwaltetes Ding vorhanden und bereit für die Bereitstellung ist. Weitere Informationen finden Sie [GetManagedThing](#) in der API-Referenz für verwaltete Integrationen.

## Schritt 4: Erstellen Sie die Verzeichnisstruktur

Erstellen Sie Verzeichnisse für Ihre Konfigurationsdateien und Zertifikate. Standardmäßig verwendet der Hub-Onboarding-Prozess die `/data/aws/iotmi/config/iotmi_config.json`.

Sie können in der Konfigurationsdatei benutzerdefinierte Pfade für Zertifikate und private Schlüssel angeben. In diesem Handbuch wird der Standardpfad verwendet `/data/aws/iotmi/certs`.

```
mkdir -p /data/aws/iotmi/config
mkdir -p /data/aws/iotmi/certs
```

```
/data/
 aws/
 iotmi/
 config/
 certs/
```

## Schritt 5: Fügen Sie dem Hub-Gerät Authentifizierungsmaterialien hinzu

Kopieren Sie Zertifikate und Schlüssel auf Ihr Hub-Gerät und erstellen Sie dann eine gerätespezifische Konfigurationsdatei. Diese Dateien stellen während des Bereitstellungsprozesses eine sichere Kommunikation zwischen Ihrem Hub und den verwalteten Integrationen her.

Um das Anforderungszertifikat und den Schlüssel zu kopieren

- Kopieren Sie diese Authentifizierungsdateien aus Ihrer `CreateProvisioningProfile` API-Antwort auf Ihr Hub-Gerät:
  - `claim_cert.pem`: Das Antragszertifikat (gilt für alle Geräte)
  - `claim_pk.key`: Der private Schlüssel für das Anspruchszertifikat

Platzieren Sie beide Dateien im `/data/aws/iotmi/certs` Verzeichnis.

### Important

Achten Sie beim Speichern von Zertifikaten und privaten Schlüsseln im PEM-Format auf eine korrekte Formatierung, indem Sie Zeilenumbruchzeichen korrekt behandeln. Bei PEM-codierten Dateien (`\n`) müssen die Zeilenumbruchzeichen durch tatsächliche Zeilentrennzeichen ersetzt werden, da das bloße Speichern von Zeilenumbrüchen mit Escape-Zeichen später nicht korrekt abgerufen werden kann.

### Note

Wenn Sie sicheren Speicher verwenden, speichern Sie diese Anmeldeinformationen an Ihrem sicheren Speicherort statt im Dateisystem. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Zertifikatshandler für sicheren Speicher](#).

## Schritt 6: Erstellen Sie die Gerätekonfigurationsdatei

Erstellen Sie eine Konfigurationsdatei, die eindeutige Gerätekennungen, Zertifikatsspeicherorte und Bereitstellungseinstellungen enthält. Das SDK verwendet diese Datei beim Onboarding des Hubs, um Ihr Gerät zu authentifizieren, den Bereitstellungsstatus zu verwalten und Verbindungseinstellungen zu speichern.

### Note

Jedes Hub-Gerät benötigt eine eigene Konfigurationsdatei mit eindeutigen gerätespezifischen Werten.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Konfigurationsdatei zu erstellen oder zu ändern und sie auf den Hub zu kopieren.

- Erstellen oder ändern Sie die Konfigurationsdatei (Fleet Provisioning).

Konfigurieren Sie diese erforderlichen Felder in der Gerätekonfigurationsdatei:

- Zertifikatspfade
  1. `iot_claim_cert_path`: Speicherort Ihres Antragszertifikats (`claim_cert.pem`)
  2. `iot_claim_pk_path`: Ort Ihres privaten Schlüssels (`claim_pk.key`)
  3. Wird `SECURE_STORAGE` für beide Felder verwendet, wenn Sie den Secure Storage Cert Handler implementieren
- Verbindungseinstellungen
  1. `fp_template_name`: Der ProvisioningProfile Name von früher.
  2. `endpoint_url`: Die URL Ihres Endpunkts für verwaltete Integrationen aus der RegisterCustomEndpoint API-Antwort (gilt für alle Geräte in einer Region).
- Gerätekennungen
  1. SN: Geräteseriennummer, die Ihrem CreateManagedThing API-Aufruf entspricht (einmalig pro Gerät)
  2. UPCUniverseller Produktcode aus Ihrem CreateManagedThing API-Aufruf (gilt für alle Geräte dieses Produkts)

```
{
```

```

 "ro": {
 "iot_provisioning_method": "FLEET_PROVISIONING",
 "iot_claim_cert_path": "<SPECIFY_THIS_FIELD>",
 "iot_claim_pk_path": "<SPECIFY_THIS_FIELD>",
 "fp_template_name": "<SPECIFY_THIS_FIELD>",
 "endpoint_url": "<SPECIFY_THIS_FIELD>",
 "SN": "<SPECIFY_THIS_FIELD>",
 "UPC": "<SPECIFY_THIS_FIELD>"
 },
 "rw": {
 "iot_provisioning_state": "NOT_PROVISIONED"
 }
 }
}

```

## Inhalt der Konfigurationsdatei

Überprüfen Sie den Inhalt der `iotmi_config.json` Datei.

### Inhalt

| Schlüssel                            | Werte                                                                                                                         | Vom Kunden hinzugefügt? | Hinweise                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>iot_provisioning_method</code> | FLEET_PROVISIONING                                                                                                            | Ja                      | Geben Sie die Bereitstellungsmethode an, die Sie verwenden möchten.                      |
| <code>iot_claim_cert_path</code>     | Der Dateipfad, den Sie angeben oder <code>SECURE_STORAGE</code> . Beispiel: <code>/data/aws/iotmi/certs/claim_cert.pem</code> | Ja                      | Geben Sie den Dateipfad an, den Sie verwenden möchten oder <code>SECURE_STORAGE</code> . |
| <code>iot_claim_pk_path</code>       | Der Dateipfad, den Sie angeben oder <code>SECURE_STORAGE</code> . Beispiel: <code>/</code>                                    | Ja                      | Geben Sie den Dateipfad an, den Sie verwenden möchten oder <code>SECURE_STORAGE</code> . |

| Schlüssel        | Werte                                                                                                                                                     | Vom Kunden hinzugefügt? | Hinweise                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | data/aws/iotmi/certs/claim_pk.pem                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                            |
| fp_template_name | Der Name der Vorlage für die Flottenbereitstellung sollte dem Namen der Vorlage entsprechen <code>ProvisioningProfile</code> , die zuvor verwendet wurde. | Ja                      | Entspricht dem Namen der <code>DateiProvisioningProfile</code> , die zuvor verwendet wurde.                                                                                                                |
| endpoint_url     | Die Endpunkt-URL für verwaltete Integrationen.                                                                                                            | Ja                      | Ihre Geräte verwenden diese URL, um eine Verbindung zur Cloud für verwaltete Integrationen herzustellen. Verwenden Sie die <a href="#">RegisterCustomEndpointAPI</a> , um diese Informationen zu erhalten. |
| SN               | Die Seriennummer des Geräts. Beispiel, AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE.                                                                                             | Ja                      | Sie müssen diese eindeutigen Informationen für jedes Gerät angeben.                                                                                                                                        |
| UPC              | Universeller Produktcode des Geräts. Beispiel, 841667145075.                                                                                              | Ja                      | Sie müssen diese Informationen für das Gerät angeben.                                                                                                                                                      |
| managed_thing_id | Die ID des verwalteten Objekts.                                                                                                                           | Nein                    | Diese Informationen werden später im Rahmen des Onboarding-Prozesses nach der Hub-Bereitstellung hinzugefügt.                                                                                              |

| Schlüssel                              | Werte                                                                                             | Vom Kunden hinzugefügt? | Hinweise                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>iot_provisioning_state</code>    | Der Bereitstellungsstatus.                                                                        | Ja                      | Der Bereitstellungsstatus muss auf festgelegt werden. <code>NOT_PROVISIONED</code>                                                                                      |
| <code>iot_permanent_cert_path</code>   | Der IoT-Zertifikatspfad. Beispiel, <code>/data/aws/iotmi/iot_cert.pem</code> .                    | Nein                    | Diese Informationen werden später im Rahmen des Onboarding-Prozesses nach der Hub-Bereitstellung hinzugefügt.                                                           |
| <code>iot_permanent_pk_path</code>     | Der Dateipfad für den privaten IoT-Schlüssel. Beispiel, <code>/data/aws/iotmi/iot_pk.pem</code> . | Nein                    | Diese Informationen werden später im Rahmen des Onboarding-Prozesses nach der Hub-Bereitstellung hinzugefügt.                                                           |
| <code>client_id</code>                 | Die Client-ID, die für MQTT-Verbindungen verwendet wird.                                          | Nein                    | Diese Informationen werden später im Rahmen des Onboarding-Prozesses nach der Hub-Bereitstellung hinzugefügt, sodass sie von anderen Komponenten genutzt werden können. |
| <code>event_manager_upper_bound</code> | Der Standardwert ist 500                                                                          | Nein                    | Diese Informationen werden später im Rahmen des Onboarding-Prozesses nach der Hub-Bereitstellung hinzugefügt, sodass sie von anderen Komponenten genutzt werden können. |

## Schritt 7: Kopieren Sie die Konfigurationsdatei auf Ihren Hub

Kopieren Sie Ihre Konfigurationsdatei in `/data/aws/iotmi/config` oder Ihren benutzerdefinierten Verzeichnispfad. Sie geben diesen Pfad zur HubOnboarding Binärdatei während des Onboarding-Prozesses an.

Für die Bereitstellung von Flotten

```
/data/
 aws/
 iotmi/
 config/
 iotmi_config.json
 certs/
 claim_cert.pem
 claim_pk.key
```

## Geräte einbinden und im Hub bedienen

Richten Sie Ihre Geräte so ein, dass sie in Ihren Hub für verwaltete Integrationen integriert werden, indem Sie ein verwaltetes Objekt erstellen und es mit Ihrem Hub verbinden. Geräte können entweder durch eine einfache Einrichtung oder durch eine benutzergeführte Einrichtung in einen Hub integriert werden.

Themen

- [Verwenden Sie eine einfache Einrichtung, um Geräte zu integrieren und zu bedienen](#)
- [Verwenden Sie die benutzergeführte Einrichtung, um Geräte zu integrieren und zu bedienen](#)

## Verwenden Sie eine einfache Einrichtung, um Geräte zu integrieren und zu bedienen

Richten Sie Ihre Geräte so ein, dass sie in Ihren Hub für verwaltete Integrationen integriert werden, indem Sie ein verwaltetes Objekt erstellen und es mit Ihrem Hub verbinden. In diesem Abschnitt werden die Schritte beschrieben, um den Onboarding-Prozess für Geräte mithilfe einer einfachen Einrichtung abzuschließen.

## Voraussetzungen

Gehen Sie wie folgt vor, bevor Sie versuchen, ein Gerät an Bord zu nehmen:

- Integrieren Sie ein Hub-Gerät in den Managed Integrations Hub.
- Installieren Sie die neueste Version von AWS CLI aus der [Managed Integrations AWS CLI Command Reference](#)
- Abonnieren Sie [DEVICE\\_LIFE\\_CYCLE-Ereignisbenachrichtigungen](#).

## Einrichtungsschritte

- [Schritt 1: Erstellen Sie einen Anmeldeinformationsspeicher](#)
- [Schritt 2: Fügen Sie Ihrem Hub den Credential Locker hinzu](#)
- [Schritt 3: Erstellen Sie ein verwaltetes Ding mit Anmeldeinformationen.](#)
- [Schritt 4: Schließen Sie das Gerät an und überprüfen Sie seinen Status.](#)
- [Schritt 5: Holen Sie sich die Gerätefunktionen](#)
- [Schritt 6: Senden Sie einen Befehl an das verwaltete Ding](#)
- [Schritt 7: Entfernen Sie das verwaltete Ding von Ihrem Hub](#)

## Schritt 1: Erstellen Sie einen Anmeldeinformationsspeicher

Erstellen Sie einen Anmeldeinformationsspeicher für Ihr Gerät.

Um einen Anmeldeinformationsspeicher zu erstellen

- Verwenden Sie den `create-credential-locker`-Befehl. Die Ausführung dieses Befehls löst die Erstellung aller Fertigungsressourcen aus, einschließlich des Wi-Fi-Setup-Schlüsselpaars und des Gerätezertifikats.

### create-credential-locker-Beispiel

```
aws iot-managed-integrations create-credential-locker \
 --name "DEVICE_NAME"
```

Antwort:

```
{
 "Id": "LOCKER_ID"
 "Arn": "arn:aws:iotmanagedintegrations:AWS_REGION:AWS_ACCOUNT_ID:credential-
locker/LOCKER_ID"
 "CreatedAt": "2025-06-09T13:58:52.977000+08:00"
```

```
}
```

Weitere Informationen finden Sie in der [create-credential-locker](#) Befehlsreferenz für verwaltete Integrationen zu diesem AWS CLI Befehl.

## Schritt 2: Fügen Sie Ihrem Hub den Credential Locker hinzu

Fügen Sie Ihrem Hub den Credential Locker hinzu.

Um Ihrem Hub ein Schließfach für Anmeldeinformationen hinzuzufügen

- Verwenden Sie den folgenden Befehl, um Ihrem Hub einen Anmeldeinformationsspeicher hinzuzufügen.

```
aws iotmi --region AWS_REGION --endpoint AWS_ENDPOINT update-managed-thing \
--identifizier "HUB_MANAGED_THING_ID" --credential-locker-id "LOCKER_ID"
```

## Schritt 3: Erstellen Sie ein verwaltetes Ding mit Anmeldeinformationen.

Erstellen Sie ein verwaltetes Ding mit Anmeldeinformationen für Ihr Gerät. Jedes Gerät benötigt sein eigenes verwaltetes Ding.

Um ein verwaltetes Ding zu erstellen

- Verwenden Sie den `create-managed-thing` Befehl, um ein verwaltetes Ding für Ihr Gerät zu erstellen.

create-managed-thing-Beispiel

```
#ZWAVE:
aws iot-managed-integrations create-managed-thing --role DEVICE \
--authentication-material '900137947003133...' \ #auth material from zwave qr code
--authentication-material-type ZWAVE_QR_BAR_CODE \
--credential-locker-id ${locker_id}

#ZIGBEE:
aws iot-managed-integrations create-managed-thing --role DEVICE \
--authentication-material 'Z:286...$I:A4DC00.' \ #auth material from zigbee qr code
--authentication-material-type ZIGBEE_QR_BAR_CODE \
--credential-locker-id ${locker_id}
```

 Note

Es gibt separate Befehle für Z-Wave- und ZigBee-Geräte.

Antwort:

```
{
 "Id": "DEVICE_MANAGED_THING_ID"
 "Arn": "arn:aws:iotmanagedintegrations:AWS_REGION:AWS_ACCOUNT_ID:managed-thing/DEVICE_MANAGED_THING_ID"
 "CreatedAt": "2025-06-09T13:58:52.977000+08:00"
}
```

Weitere Informationen finden Sie in der [create-managed-thing](#) Befehlsreferenz für verwaltete Integrationen AWS CLI zu diesem Befehl.

Schritt 4: Schließen Sie das Gerät an und überprüfen Sie seinen Status.

Schließen Sie das Gerät an und überprüfen Sie seinen Status.

- Verwenden Sie den `get-managed-thing` Befehl, um den Status Ihres Geräts zu überprüfen.

`get-managed-thing`-Beispiel

```
#KINESIS NOTIFICATION:
{
 "version": "1.0.0",
 "messageId": "4ac684bb7f4c41adbb2eecc1e7991xxx",
 "messageType": "DEVICE_LIFE_CYCLE",
 "source": "aws.iotmanagedintegrations",
 "customerAccountId": "12345678901",
 "timestamp": "2025-06-10T05:30:59.852659650Z",
 "region": "us-east-1",
 "resources": ["XXX"],
 "payload": {
 "deviceDetails": {
 "id": "1e84f61fa79a41219534b6fd57052XXX",
 "arn": "XXX",
 "createdAt": "2025-06-09T06:24:34.336120179Z",
```

```
 "updatedAt": "2025-06-10T05:30:59.784157019Z"
 },
 "status": "ACTIVATED"
 }
 }
}
aws iot-managed-integrations get-managed-thing \
--identifizier :"DEVICE_MANAGED_THING_ID"
```

Antwort:

```
{
 "Id": "DEVICE_MANAGED_THING_ID"
 "Arn": "arn:aws:iotmanagedintegrations:AWS_REGION:AWS_ACCOUNT_ID:managed-
thing/MANAGED_THING_ID"
 "CreatedAt": "2025-06-09T13:58:52.977000+08:00"
}
```

Weitere Informationen zu dem Befehl finden Sie in der [get-managed-thing AWS CLI](#) Befehlsreferenz für verwaltete Integrationen.

## Schritt 5: Holen Sie sich die Gerätefunktionen

Verwenden Sie den `get-managed-thing-capabilities` Befehl, um Ihre Endpunkt-ID abzurufen und eine Liste möglicher Aktionen für Ihr Gerät anzuzeigen.

Um die Funktionen eines Geräts abzurufen

- Verwenden Sie den `get-managed-thing-capabilities` Befehl und notieren Sie sich die Endpunkt-ID.

### `get-managed-thing-capabilities`-Beispiel

```
aws iotmi get-managed-thing-capabilities \
--identifizier "DEVICE_MANAGED_THING_ID"
```

Antwort:

```
{
 "ManagedThingId": "1e84f61fa79a41219534b6fd57052cbc",
 "CapabilityReport": {
```

```

 "version": "1.0.0",
 "nodeId": "zw.FCB10009+06",
 "endpoints": [
 {
 "id": "ENDPOINT_ID"
 "deviceTypes": [
 "On/Off Switch"
],
 "capabilities": [
 {
 "id": "matter.OnOff@1.4",
 "name": "On/Off",
 "version": "6",
 "properties": [
 "OnOff"
],
 "actions": [
 "Off",
 "On"
],
 "events": []
 }
]
 }
]
 }
}

```

Weitere Informationen finden Sie unter dem [get-managed-thing-capabilities](#) Befehl in der AWS CLI Befehlsreferenz für verwaltete Integrationen.

Schritt 6: Senden Sie einen Befehl an das verwaltete Ding

Verwenden Sie den `send-managed-thing-command` Befehl, um einen Befehl zum Umschalten einer Aktion an Ihr verwaltetes Ding zu senden.

Um einen Befehl an Ihr verwaltetes Ding zu senden

- Verwenden Sie den `send-managed-thing-command` Befehl, um einen Befehl an Ihr verwaltetes Ding zu senden.

send-managed-thing-command-Beispiel

```

json=$(jq -cr '["@json"]' <<EOF
[

```

```
{
 "endpointId": "1",
 "capabilities": [
 {
 "id": "matter.OnOff@1.4",
 "name": "On/Off",
 "version": "1",
 "actions": [
 {
 "name": "Toggle",
 "parameters": {}
 }
]
 }
]
}
EOF
aws iot-managed-integrations send-managed-thing-command \
--managed-thing-id "DEVICE_MANAGED_THING_ID" --endpoints "ENDPOINT_ID"
```

 Note

In diesem Beispiel wird jq cli verwendet, aber Sie können auch die gesamte endpointId Zeichenfolge übergeben

Antwort:

```
{
 "TraceId": "TRACE_ID"
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter dem [send-managed-thing-command](#) Befehl in der Befehlsreferenz für verwaltete Integrationen AWS CLI .

Schritt 7: Entfernen Sie das verwaltete Ding von Ihrem Hub

Bereinigen Sie Ihren Hub, indem Sie das verwaltete Ding entfernen.

## Um ein verwaltetes Ding zu löschen

- Verwenden Sie den `delete-managed-thing` Befehl, um ein verwaltetes Ding von Ihrem Gerätehub zu entfernen.

### delete-managed-thing-Beispiel

```
aws iot-managed-integrations delete-managed-thing \
--identifizier "DEVICE_MANAGED_THING_ID"
```

Weitere Informationen finden Sie in der [delete-managed-thing](#) Befehlsreferenz für verwaltete Integrationen zu diesem AWS CLI Befehl.

#### Note

Wenn das Gerät in einem bestimmten `DELETE_IN_PROGRESS` Zustand feststeckt, hängen Sie das `--force` Kennzeichen an. `delete-managed-thing` command

#### Note

Bei Z-Wave-Geräten müssen Sie das Gerät nach der Ausführung des Befehls in den Pairing-Modus versetzen.

## Verwenden Sie die benutzergeführte Einrichtung, um Geräte zu integrieren und zu bedienen

Richten Sie Ihre Geräte so ein, dass sie in Ihren Hub für verwaltete Integrationen integriert werden, indem Sie ein verwaltetes Objekt erstellen und es mit Ihrem Hub verbinden. In diesem Abschnitt werden die Schritte beschrieben, um den Onboarding-Prozess für Geräte mithilfe der benutzergeführten Einrichtung abzuschließen.

### Voraussetzungen

Gehen Sie wie folgt vor, bevor Sie versuchen, ein Gerät an Bord zu nehmen:

- Integrieren Sie ein Hub-Gerät in den Managed Integrations Hub.

- Installieren Sie die neueste Version von AWS CLI aus der [Managed Integrations AWS CLI Command Reference](#)
- Abonnieren Sie [DEVICE\\_DISCOVERY-STATUS-Ereignisbenachrichtigungen](#).

### Benutzergeführte Einrichtungsschritte

- [Voraussetzung: Aktivieren Sie den Pairing-Modus auf Ihrem Z Wave-Gerät](#)
- [Schritt 1: Starten Sie die Geräteerkennung](#)
- [Schritt 2: Fragen Sie die Discovery-Job-ID ab](#)
- [Schritt 3: Erstellen Sie ein verwaltetes Objekt für Ihr Gerät](#)
- [Schritt 4: Fragen Sie das verwaltete Ding ab](#)
- [Schritt 5: Holen Sie sich die Funktionen für verwaltete Dinge](#)
- [Schritt 6: Senden Sie einen Befehl an das verwaltete Ding](#)
- [Schritt 7: Überprüfen Sie den Status des verwalteten Dings](#)
- [Schritt 8: Entferne das verwaltete Ding von deinem Hub](#)

Voraussetzung: Aktivieren Sie den Pairing-Modus auf Ihrem Z Wave-Gerät

Aktivieren Sie den Pairing-Modus auf dem Z-Wave-Gerät. Der Pairing-Modus kann für jedes Z-Wave-Gerät unterschiedlich sein. Lesen Sie daher die Anweisungen des Geräts, um den Pairing-Modus richtig einzurichten. In der Regel handelt es sich um eine Taste, die der Benutzer drücken muss.

### Schritt 1: Starten Sie die Geräteerkennung

Starten Sie die Geräteerkennung für Ihren Hub, um eine Discovery-Job-ID zu erhalten, die zum Onboarding Ihres Geräts verwendet wird.

Um die Geräteerkennung zu starten

- Verwenden Sie den [start-device-discovery](#)Befehl, um die Discovery-Job-ID abzurufen.

#### start-device-discovery-Beispiel

```
#For Zigbee
aws iot-managed-integrations start-device-discovery --discovery-type ZIGBEE \
--controller-identifier HUB_MANAGED_THING_ID
```

```
#For Zwave
aws iot-managed-integrations start-device-discovery --discovery-type ZWAVE \
--controller-identifier HUB_MANAGED_THING \
--authentication-material-type ZWAVE_INSTALL_CODE \
--authentication-material 13333

#For Cloud
aws iot-managed-integrations start-device-discovery --discovery-type CLOUD \
--account-association-id C2C_ASSOCIATION_ID \

#For Custom
aws iot-managed-thing start-device-discovery --discovery-type CUSTOM \
--controller-identifier HUB_MANAGED_THING_ID \
--custom-protocol-detail NAME : NON_EMPTY_STRING \
```

Antwort:

```
{
 "Id": DISCOVERY_JOB_ID,
 "StartedAt": "2025-06-03T14:43:12.726000-07:00"
}
```

 Note

Es gibt separate Befehle für Z-Wave- und Zigbee-Geräte.

Weitere Informationen zur [start-device-discovery](#) API finden Sie in der Befehlsreferenz für verwaltete Integrationen. AWS CLI

Schritt 2: Fragen Sie die Discovery-Job-ID ab

Verwenden Sie den `list-discovered-devices` Befehl, um das Authentifizierungsmaterial Ihres Geräts abzurufen.

Um Ihre Discovery-Job-ID abzufragen

- Verwenden Sie die Discovery-Job-ID zusammen mit dem `list-discovered-devices` Befehl, um das Authentifizierungsmaterial Ihres Geräts abzurufen.

```
aws iot-managed-integrations list-discovered-devices --identifier DISCOVERY_JOB_ID
```

Antwort:

```
"Items": [
 {
 "DeviceTypes": [],
 "DiscoveredAt": "2025-06-03T14:43:37.619000-07:00",
 "AuthenticationMaterial": AUTHENTICATION_MATERIAL
 }
]
```

Schritt 3: Erstellen Sie ein verwaltetes Objekt für Ihr Gerät

Verwenden Sie den `create-managed-thing` Befehl, um ein verwaltetes Objekt für Ihr Gerät zu erstellen. Jedes Gerät benötigt sein eigenes verwaltetes Ding.

Um ein verwaltetes Ding zu erstellen

- Verwenden Sie den `create-managed-thing` Befehl, um ein verwaltetes Ding für Ihr Gerät zu erstellen.

`create-managed-thing`-Beispiel

```
aws iot-managed-integrations create-managed-thing \
 --role DEVICE --authentication-material-type DISCOVERED_DEVICE \
 --authentication-material "AUTHENTICATION_MATERIAL"
```

Antwort:

```
{
 "Id": "DEVICE_MANAGED_THING_ID"
 "Arn": "arn:aws:iotmanagedintegrations:AWS_REGION:AWS_ACCOUNT_ID:managed-
thing/DEVICE_MANAGED_THING_ID"
 "CreatedAt": "2025-06-09T13:58:52.977000+08:00"
}
```

Weitere Informationen finden Sie in der [create-managed-thing](#) Befehlsreferenz für verwaltete Integrationen zu diesem AWS CLI Befehl.

## Schritt 4: Fragen Sie das verwaltete Ding ab

Mit dem `get-managed-thing` Befehl können Sie überprüfen, ob ein verwaltetes Ding aktiviert ist.

Um eine verwaltete Sache abzufragen

- Verwenden Sie den `get-managed-thing` Befehl, um zu überprüfen, ob der Bereitstellungsstatus des verwalteten Objekts auf `ACTIVATED` gesetzt ist.

### get-managed-thing-Beispiel

```
aws iot-managed-integrations get-managed-thing \
 --identifizier "DEVICE_MANAGED_THING_ID"
```

Antwort:

```
{
 "Id": "DEVICE_MANAGED_THING_ID",
 "Arn": "arn:aws:iotmanagedintegrations:AWS_REGION:AWS_ACCOUNT_ID:managed-
thing/DEVICE_MANAGED_THING_ID",
 "Role": "DEVICE",
 "ProvisioningStatus": "ACTIVATED",
 "MacAddress": "MAC_ADDRESS",
 "ParentControllerId": "PARENT_CONTROLLER_ID",
 "CreatedAt": "2025-06-03T14:46:35.149000-07:00",
 "UpdatedAt": "2025-06-03T14:46:37.500000-07:00",
 "Tags": {}
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter dem [get-managed-thing](#) Befehl in der Befehlsreferenz für verwaltete Integrationen AWS CLI .

## Schritt 5: Holen Sie sich die Funktionen für verwaltete Dinge

Sie können eine Liste der verfügbaren Aktionen für ein verwaltetes Ding anzeigen, indem Sie den `get-managed-thing-capabilities` verwenden.

Um die Funktionen eines Geräts abzurufen

- Verwenden Sie den `get-managed-thing-capabilities` Befehl, um die Endpunkt-ID abzurufen. Beachten Sie auch die Liste der möglichen Aktionen.

## get-managed-thing-capabilities-Beispiel

```
aws iotmi get-managed-thing-capabilities \
 --identifizier "DEVICE_MANAGED_THING_ID"
```

Antwort:

```
{
 "ManagedThingId": "DEVICE_MANAGED_THING_ID",
 "CapabilityReport": {
 "version": "1.0.0",
 "nodeId": "zb.539D+4A1D",
 "endpoints": [
 {
 "id": "1",
 "deviceTypes": [
 "Unknown Device"
],
 "capabilities": [
 {
 "id": "matter.OnOff@1.4",
 "name": "On/Off",
 "version": "6",
 "properties": [
 "OnOff",
 "OnOff",
 "OnTime",
 "OffWaitTime"
],
 "actions": [
 "Off",
 "On",
 "Toggle",
 "OffWithEffect",
 "OnWithRecallGlobalScene",
 "OnWithTimedOff"
],
 ...
 }
]
 }
]
 }
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter dem [get-managed-thing-capabilities](#) Befehl in der AWS CLI Befehlsreferenz für verwaltete Integrationen.

## Schritt 6: Senden Sie einen Befehl an das verwaltete Ding

Sie können den `send-managed-thing-command` Befehl verwenden, um einen Befehl zum Umschalten einer Aktion an Ihr verwaltetes Ding zu senden.

Senden Sie mithilfe einer Umschaltaktion einen Befehl an das verwaltete Ding.

- Verwenden Sie den `send-managed-thing-command` Befehl, um einen Befehl zum Umschalten zu senden.

### send-managed-thing-command-Beispiel

```
json=$(jq -cr '.*@json') <<EOF
[
 {
 "endpointId": "1",
 "capabilities": [
 {
 "id": "matter.OnOff@1.4",
 "name": "On/Off",
 "version": "1",
 "actions": [
 {
 "name": "Toggle",
 "parameters": {}
 }
]
 }
]
 }
]
EOF
aws iot-managed-integrations send-managed-thing-command \
--managed-thing-id ${device_managed_thing_id} --endpoints ENDPOINT_ID
```

 Note

In diesem Beispiel wird `jq cli` verwendet, aber Sie können auch die gesamte Zeichenfolge übergeben `endpointId`

Antwort:

```
{
 "TraceId": TRACE_ID
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter dem [send-managed-thing-command](#) Befehl in der Befehlsreferenz für verwaltete Integrationen AWS CLI .

### Schritt 7: Überprüfen Sie den Status des verwalteten Dings

Überprüfen Sie den Status des verwalteten Dings, um zu überprüfen, ob die Umschaltaktion erfolgreich war.

Um den Gerätestatus eines verwalteten Objekts zu überprüfen

- Verwenden Sie den `get-managed-thing-state` Befehl, um zu überprüfen, ob die Umschaltaktion erfolgreich war.

`get-managed-thing-state`-Beispiel

```
aws iot-managed-integrations get-managed-thing-state --managed-thing-id DEVICE_MANAGED_THING_ID
```

Antwort:

```
{
 "Endpoints": [
 {
 "endpointId": "1",
 "capabilities": [
 {
```

```
{
 "id": "matter.OnOff@1.4",
 "name": "On/Off",
 "version": "1.4",
 "properties": [
 {
 "name": "OnOff",
 "value": {
 "propertyValue": true,
 "lastChangedAt": "2025-06-03T21:50:39.886Z"
 }
 }
]
}
```

Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie in der [get-managed-thing-state](#) Befehlsreferenz für verwaltete Integrationen AWS CLI.

## Schritt 8: Entferne das verwaltete Ding von deinem Hub

Bereinigen Sie Ihren Hub, indem Sie das verwaltete Ding entfernen.

Um ein verwaltetes Ding zu löschen

- Verwenden Sie den [delete-managed-thing](#) Befehl, um ein verwaltetes Ding zu entfernen.

delete-managed-thing-Beispiel

```
aws iot-managed-integrations delete-managed-thing \
 --identifier MANAGED_THING_ID
```

Weitere Informationen finden Sie unter dem [delete-managed-thing](#) Befehl in der AWS CLI Befehlsreferenz für verwaltete Integrationen.

 Note

Wenn das Gerät in einem bestimmten DELETE\_IN\_PROGRESS Zustand feststeckt, hängen Sie das `--force` Kennzeichen an den `delete-managed-thing` Befehl an.

 Note

Bei Z-Wave-Geräten müssen Sie das Gerät nach der Ausführung des Befehls in den Pairing-Modus versetzen.

## Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Zertifikatshandler für sicheren Speicher

Die Verwaltung von Gerätezertifikaten ist beim Onboarding des Managed Integrations Hubs von entscheidender Bedeutung. Zertifikate werden zwar standardmäßig im Dateisystem gespeichert, Sie können jedoch einen benutzerdefinierten Zertifikatshandler erstellen, um die Sicherheit zu erhöhen und die Anmeldeinformationen flexibel zu verwalten.

Das Endgeräte-SDK für verwaltete Integrationen stellt einen Zertifikatshandler zur sicheren Speicherschnittstelle bereit, den Sie als Bibliothek für gemeinsam genutzte Objekte (.so) implementieren können. Erstellen Sie Ihre sichere Speicherimplementierung zum Lesen und Schreiben von Zertifikaten und verknüpfen Sie dann die Bibliotheksdatei zur Laufzeit mit dem HubOnboarding Prozess.

## API-Definition und Komponenten

Sehen Sie sich die folgende `secure_storage_cert_handler_interface.hpp` Datei an, um die API-Komponenten und Anforderungen für Ihre Implementierung zu verstehen

### Themen

- [API-Definition](#)
- [Zentrale Komponenten](#)

## API-Definition

### Inhalt von `secure_storage_cert_handler_interface.hpp`

```

/*
 * Copyright 2024 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved.
 *
 * AMAZON PROPRIETARY/CONFIDENTIAL
 *
 * You may not use this file except in compliance with the terms and
 * conditions set forth in the accompanying LICENSE.txt file.
 *
 * THESE MATERIALS ARE PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS. AMAZON SPECIFICALLY
 * DISCLAIMS, WITH RESPECT TO THESE MATERIALS, ALL WARRANTIES, EXPRESS,
 * IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT.
 */
#ifndef SECURE_STORAGE_CERT_HANDLER_INTERFACE_HPP
#define SECURE_STORAGE_CERT_HANDLER_INTERFACE_HPP

#include <iostream>
#include <memory>

namespace IoTManagedIntegrationsDevice {
namespace CertHandler {
/**
 * @enum CERT_TYPE_T
 * @brief enumeration defining certificate types.
 */
typedef enum { CLAIM = 0, DHA = 1, PERMANENT = 2 } CERT_TYPE_T;
class SecureStorageCertHandlerInterface {
public:
 /**
 * @brief Read certificate and private key value of a particular certificate
 * type from secure storage.
 */
 virtual bool read_cert_and_private_key(const CERT_TYPE_T cert_type,
 std::string &cert_value,
 std::string &private_key_value) = 0;

 /**
 * @brief Write permanent certificate and private key value to secure storage.
 */
 virtual bool write_permanent_cert_and_private_key(
 std::string_view cert_value, std::string_view private_key_value) = 0;
};
}
}

```

```
};
 std::shared_ptr<SecureStorageCertHandlerInterface>
createSecureStorageCertHandler();
} //namespace CertHandler
} //namespace IoTManagedIntegrationsDevice

#endif //SECURE_STORAGE_CERT_HANDLER_INTERFACE_HPP
```

## Zentrale Komponenten

- CERT\_TYPE\_T — verschiedene Arten von Zertifikaten auf dem Hub.
  - CLAIM — Das ursprünglich auf dem Hub befindliche Antragszertifikat wird gegen ein permanentes Zertifikat ausgetauscht.
  - DHA — vorerst unbenutzt.
  - PERMANENT — permanentes Zertifikat für die Verbindung mit dem Endpunkt für verwaltete Integrationen.
- read\_cert\_and\_private\_key — (ZU IMPLEMENTIERENDE FUNKTION) Liest Zertifikat und Schlüsselwert in die Referenzeingabe ein. Diese Funktion muss in der Lage sein, sowohl das CLAIM- als auch das PERMANENT-Zertifikat zu lesen, und unterscheidet sich durch den oben genannten Zertifikatstyp.
- write\_permanent\_cert\_and\_private\_key — (ZU IMPLEMENTIERENDE FUNKTION) schreibt das permanente Zertifikat und den Schlüsselwert an den gewünschten Ort.

## Beispiel für einen Build

Trennen Sie Ihre internen Implementierungsheader von der öffentlichen Schnittstelle (`secure_storage_cert_handler_interface.hpp`), um eine saubere Projektstruktur aufrechtzuerhalten. Durch diese Trennung können Sie öffentliche und private Komponenten verwalten und gleichzeitig Ihren Zertifikatshandler erstellen.

### Note

`secure_storage_cert_handler_interface.hpp` Als öffentlich deklarieren.

## Themen

- [Struktur des Projekts](#)
- [Erben Sie die Schnittstelle](#)
- [Implementierung](#)
- [CMakeList.txt](#)

## Struktur des Projekts

### Erben Sie die Schnittstelle

Erstellen Sie eine konkrete Klasse, die die Schnittstelle erbt. Verstecken Sie diese Header-Datei und andere Dateien in einem separaten Verzeichnis, sodass private und öffentliche Header beim Erstellen leicht unterschieden werden können.

```
#ifndef IOTMANAGEDINTEGRATIONSDEVICE_SDK_STUB_SECURE_STORAGE_CERT_HANDLER_HPP
#define IOTMANAGEDINTEGRATIONSDEVICE_SDK_STUB_SECURE_STORAGE_CERT_HANDLER_HPP

#include "secure_storage_cert_handler_interface.hpp"

namespace IoTManagedIntegrationsDevice::CertHandler {
 class StubSecureStorageCertHandler : public SecureStorageCertHandlerInterface {
 public:
 StubSecureStorageCertHandler() = default;

 bool read_cert_and_private_key(const CERT_TYPE_T cert_type,
 std::string &cert_value,
 std::string &private_key_value) override;

 bool write_permanent_cert_and_private_key(
 std::string_view cert_value, std::string_view private_key_value) override;
 /*
 * any other resource for function you might need
 */

 };
}
#endif // IOTMANAGEDINTEGRATIONSDEVICE_SDK_STUB_SECURE_STORAGE_CERT_HANDLER_HPP
```

## Implementierung

Implementieren Sie die oben definierte Speicherklasse,src/  
stub\_secure\_storage\_cert\_handler.cpp.

```
/*
 * Copyright 2024 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved.
 *
 * AMAZON PROPRIETARY/CONFIDENTIAL
 *
 * You may not use this file except in compliance with the terms and
 * conditions set forth in the accompanying LICENSE.txt file.
 *
 * THESE MATERIALS ARE PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS. AMAZON SPECIFICALLY
 * DISCLAIMS, WITH RESPECT TO THESE MATERIALS, ALL WARRANTIES, EXPRESS,
 * IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT.
 */

#include "stub_secure_storage_cert_handler.hpp"

using namespace IoTManagedIntegrationsDevice::CertHandler;

bool StubSecureStorageCertHandler::write_permanent_cert_and_private_key(
 std::string_view cert_value, std::string_view private_key_value) {
 // TODO: implement write function
 return true;
}

bool StubSecureStorageCertHandler::read_cert_and_private_key(const CERT_TYPE_T
cert_type,
 std::string &cert_value,
 std::string
&private_key_value) {
 std::cout<<"Using Stub Secure Storage Cert Handler, returning dummy values";
 cert_value = "StubCertVal";
 private_key_value = "StubKeyVal";
 // TODO: implement read function
 return true;
}
```

Implementieren Sie die in der Schnittstelle definierte Factory-Funktion,src/  
secure\_storage\_cert\_handler.cpp.

```
#include "stub_secure_storage_cert_handler.hpp"

std::shared_ptr<IoTManagedIntegrationsDevice::CertHandler::SecureStorageCertHandlerInterface>
 IoTManagedIntegrationsDevice::CertHandler::createSecureStorageCertHandler() {
 // TODO: replace with your implementation
 return
std::make_shared<IoTManagedIntegrationsDevice::CertHandler::StubSecureStorageCertHandler>();
}
```

## CMakeList.txt

```
#project name must stay the same
project(SecureStorageCertHandler)

Public Header files. The interface definition must be in top level with exactly
the same name
#ie. Not in anotherDir/secure_storage_cert_handler_interface.hpp
set(PUBLIC_HEADERS
 ${PROJECT_SOURCE_DIR}/include
)

private implementation headers.
set(PRIVATE_HEADERS
 ${PROJECT_SOURCE_DIR}/internal/stub
)

#set all sources
set(SOURCES
 ${PROJECT_SOURCE_DIR}/src/secure_storage_cert_handler.cpp
 ${PROJECT_SOURCE_DIR}/src/stub_secure_storage_cert_handler.cpp
)

Create the shared library
add_library(${PROJECT_NAME} SHARED ${SOURCES})
target_include_directories(
 ${PROJECT_NAME}
 PUBLIC
```

```
 ${PUBLIC_HEADERS}
 PRIVATE
 ${PRIVATE_HEADERS}
)

Set the library output location. Location can be customized but version must
stay the same
set_target_properties(${PROJECT_NAME} PROPERTIES
 LIBRARY_OUTPUT_DIRECTORY ${CMAKE_BINARY_DIR}/../lib
 VERSION 1.0
 SOVERSION 1
)

Install rules
install(TARGETS ${PROJECT_NAME}
 LIBRARY DESTINATION lib
 ARCHIVE DESTINATION lib
)

install(FILES ${HEADERS}
 DESTINATION include/SecureStorageCertHandler
)
```

## Verwendung

Nach der Kompilierung verfügen Sie über eine `libSecureStorageCertHandler.so` gemeinsam genutzte Objektbibliotheksdatei und die zugehörigen symbolischen Links. Kopieren Sie sowohl die Bibliotheksdatei als auch die symbolischen Links an den Bibliotheksort, den die HubOnboarding Binärdatei erwartet.

### Themen

- [Die wichtigsten Überlegungen](#)
- [Verwenden Sie sicheren Speicher](#)

## Die wichtigsten Überlegungen

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Benutzerkonto Lese- und Schreibberechtigungen sowohl für die HubOnboarding Binärdatei als auch für die `libSecureStorageCertHandler.so` Bibliothek besitzt.
- Behalten Sie `secure_storage_cert_handler_interface.hpp` es als Ihre einzige öffentliche Header-Datei bei. Alle anderen Header-Dateien sollten in Ihrer privaten Implementierung verbleiben.
- Überprüfen Sie den Namen Ihrer Shared Object Library. Während des Builds `libSecureStorageCertHandler.so` ist HubOnboarding möglicherweise eine bestimmte Version im Dateinamen erforderlich, z. `libSecureStorageCertHandler.so.1.0`. Verwenden Sie den `ldd` Befehl, um die Bibliotheksabhängigkeiten zu überprüfen und bei Bedarf symbolische Links zu erstellen.
- Wenn Ihre Implementierung der gemeinsam genutzten Bibliothek externe Abhängigkeiten aufweist, speichern Sie diese in einem Verzeichnis, auf das zugegriffen werden kann, z. B. `/usr/lib` or the `iotmi_common` Verzeichnis.

## Verwenden Sie sicheren Speicher

Aktualisieren Sie Ihre `iotmi_config.json` Datei, indem Sie `iot_claim_cert_path` sowohl als auch `iot_claim_pk_path` auf `SECURE_STORAGE` einstellen.

```
{
 "ro": {
 "iot_provisioning_method": "FLEET_PROVISIONING",
 "iot_claim_cert_path": "SECURE_STORAGE",
 "iot_claim_pk_path": "SECURE_STORAGE",
 "fp_template_name": "device-integration-example",
 "iot_endpoint_url": "[ACCOUNT-PREFIX]-ats.iot.AWS-REGION.amazonaws.com",
 "SN": "1234567890",
 "UPC": "1234567890"
 },
 "rw": {
 "iot_provisioning_state": "NOT_PROVISIONED"
 }
}
```

# Client für Interprozesskommunikation (IPC) APIs

Externe Komponenten auf dem Managed Integrations Hub können über dessen Agent-Komponente und Interprozesskommunikation (IPC) mit dem Managed Integrations Hub SDK kommunizieren. Eine externe Komponente auf dem Hub ist beispielsweise ein Daemon (ein kontinuierlich laufender Hintergrundprozess), der lokale Routinen verwaltet. Während der Kommunikation ist der IPC-Client die externe Komponente, die Befehle oder andere Anfragen veröffentlicht und Ereignisse abonniert. Der IPC-Server ist die Agentenkomponente im Hub-SDK für verwaltete Integrationen. Weitere Informationen finden Sie unter [IPC-Client einrichten](#).

Um den IPC-Client zu erstellen, wird eine IPC-Client-Bibliothek `IotmiLocalControllerClient` bereitgestellt. Diese Bibliothek ermöglicht die clientseitige APIs Kommunikation mit dem IPC-Server in Agent, einschließlich des Sendens von Befehlsanfragen, der Abfrage von Gerätestatus, des Abonnierens von Ereignissen (wie dem Gerätestatusereignis) und der Verarbeitung ereignisbasierter Interaktionen.

## Themen

- [Den IPC-Client einrichten](#)
- [Definitionen und Payloads der IPC-Schnittstelle](#)

## Den IPC-Client einrichten

Die `IotmiLocalControllerClient` Bibliothek bietet grundlegende IPC-Funktionen APIs, die den Prozess der Implementierung von IPC in Ihren Anwendungen vereinfachen und optimieren. In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, was sie bietet. APIs

### Note

Dieses Thema bezieht sich speziell auf eine externe Komponente wie einen IPC-Client und nicht auf die Implementierungen eines IPC-Servers.

### 1. Erstellen Sie einen IPC-Client

Sie müssen zuerst den IPC-Client initialisieren, bevor er zur Bearbeitung von Anfragen verwendet werden kann. Sie können einen Konstruktor in der `IotmiLocalControllerClient` Bibliothek verwenden, der den Abonnentenkontext `char *subscriberCtx` als Parameter

verwendet und auf dieser Grundlage einen IPC-Client-Manager erstellt. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Erstellung eines IPC-Clients:

```
// Context for subscriber
char subscriberCtx[] = "example_ctx";

// Instantiate the client
IotmiLocalControllerClient lcc(subscriberCtx);
```

## 2. Abonnieren Sie eine Veranstaltung

Sie können den IPC-Client für Ereignisse des Ziel-IPC-Servers abonnieren. Wenn der IPC-Server ein Ereignis veröffentlicht, das der Client abonniert hat, empfängt der Client dieses Ereignis. Verwenden Sie zum Abonnieren die `registerSubscriber` Funktion und geben Sie das Ereignis, das Sie abonnieren IDs möchten, sowie den benutzerdefinierten Rückruf an.

Im Folgenden finden Sie eine Definition der `registerSubscriber` Funktion und ihre Beispielerverwendung:

```
iotmi_statusCode_t registerSubscriber(
 std::vector<iotmiIpc_eventId_t> eventIds,
 SubscribeCallbackFunction cb);
```

```
// A basic example of customized subscribe callback, which prints the event ID,
// data, and length received
void customizedSubscribeCallback(iotmiIpc_eventId_t event_id, uint32_t length,
 const uint8_t *data, void *ctx) {
 IOTMI_IPC_LOGI("Received subscribed event id: %d\n"
 "length: %d\n"
 "data: %s\n",
 event_id, length, data);
}

iotmi_statusCode_t status;
status = lcc.registerSubscriber({IOTMI_IPC_EVENT_DEVICE_UPDATE_TO_RE},
 customerProvidedSubscribeCallback);
```

Die `status` ist so definiert, dass überprüft wird, ob der Vorgang (wie Abonnieren oder Anfrage senden) erfolgreich ist. Wenn der Vorgang erfolgreich ist, lautet der zurückgegebene `StatusIOTMI_STATUS_OK (= 0)`.

 Note

Die IPC-Bibliothek hat die folgenden Dienstkontingente für die maximale Anzahl von Abonnenten und Ereignissen in einem Abonnement:

- Maximale Anzahl von Abonnenten pro Prozess: 5

Definiert wie `IOTMI_IPC_MAX_SUBSCRIBER` in der IPC-Bibliothek.

- Maximale Anzahl definierter Ereignisse: 32

Definiert wie `IOTMI_IPC_EVENT_PUBLIC_END` in der IPC-Bibliothek.

- Jeder Abonnent hat ein 32-Bit-Ereignisfeld, in dem jedes Bit einem definierten Ereignis entspricht.

### 3. Connect den IPC-Client mit dem Server

Die `Connect`-Funktion in der `IotmiLocalControllerClient` Bibliothek erledigt Aufgaben wie das Initialisieren des IPC-Clients, das Registrieren von Abonnenten und das Abonnieren von Ereignissen, die in der Funktion bereitgestellt wurden. `registerSubscriber` Sie können die `Connect`-Funktion auf dem IPC-Client aufrufen.

```
status = lcc.connect();
```

Vergewissern Sie sich, dass der zurückgegebene Status lautet, `IOTMI_STATUS_OK` bevor Sie Anfragen senden oder andere Operationen ausführen.

### 4. Befehlsanfrage und Gerätestatusabfrage senden

Der IPC-Server in Agent kann Befehlsanforderungen und Gerätestatusanfragen verarbeiten.

- Befehlsanfrage

Bilden Sie eine Payload-Zeichenfolge für die Befehlsanforderung und rufen Sie dann die `sendCommandRequest` Funktion auf, um sie zu senden. Zum Beispiel:

```
status = lcc.sendCommandRequest(payloadData, iotmiIpcMgr_commandRequestCb,
 nullptr);
```

```
/**
```

```

* @brief method to send local control command
* @param payloadString A pre-defined data format for local command request.
* @param callback a callback function with typedef as PublishCallbackFunction
* @param client_ctx client provided context
* @return
*/
iotmi_statusCode_t sendCommandRequest(std::string payloadString,
 PublishCallbackFunction callback, void *client_ctx);

```

Weitere Informationen zum Format der Befehlsanforderung finden Sie unter [Befehlsanforderungen](#).

### Example Rückruffunktion

Der IPC-Server sendet zunächst eine Nachrichtenbestätigung `Command received`, will `send command response back` an den IPC-Client. Nach Erhalt dieser Bestätigung kann der IPC-Client ein Befehlsantwort-Ereignis erwarten.

```

void iotmiIpcMgr_commandRequestCb(iotmi_statusCode_t ret_status,
 void *ret_data, void *ret_client_ctx) {

 char* data = NULL;
 char *ctx = NULL;

 if (ret_status != IOTMI_STATUS_OK)
 return;

 if (ret_data == NULL) {
 IOTMI_IPC_LOGE("error, event data NULL");
 return;
 }

 if (ret_client_ctx == NULL) {
 IOTMI_IPC_LOGE("error, event client ctx NULL");
 return;
 }

 data = (char *)ret_data;
 ctx = (char *)ret_client_ctx;
 IOTMI_IPC_LOGI("response received: %s \n", data);
}

```

- Anfrage zum Gerätestatus

Ähnlich wie die `sendCommandRequest` Funktion benötigt auch diese `sendDeviceStateQuery` Funktion eine Payload-Zeichenfolge, den entsprechenden Callback und den Client-Kontext.

```
status = lcc.sendDeviceStateQuery(payloadData, iotmiIpcMgr_deviceStateQueryCb,
 nullptr);
```

## Definitionen und Payloads der IPC-Schnittstelle

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf IPC-Schnittstellen speziell für die Kommunikation zwischen dem Agenten und externen Komponenten und enthält Beispielimplementierungen von IPC APIs zwischen diesen beiden Komponenten. In den folgenden Beispielen verwaltet die externe Komponente lokale Routinen.

In der `IoTManagedIntegrationsDevice-IPC` Bibliothek sind die folgenden Befehle und Ereignisse für die Kommunikation zwischen dem Agenten und der externen Komponente definiert.

```
typedef enum {
 // The async cmd used to send commands from the external component to Agent
 IOTMI_IPC_SVC_SEND_REQ_FROM_RE = 32,
 // The async cmd used to send device state query from the external component to
 Agent
 IOTMI_IPC_SVC_SEND_QUERY_FROM_RE = 33,
 // ...
} iotmiIpcSvc_cmd_t;
```

```
typedef enum {
 // Event about device state update from Agent to the component
 IOTMI_IPC_EVENT_DEVICE_UPDATE_TO_RE = 3,
 // ...
} iotmiIpc_eventId_t;
```

## Befehlsanforderung

### Format der Befehlsanforderung

- Example Befehlsanforderung

```
{
 "payload": {
 "traceId": "LIGHT_DIMMING_UPDATE",
 "nodeId": "1",
 "managedThingId": <ManagedThingId of the device>,
 "endpoints": [{
 "id": "1",
 "capabilities": [
 {
 "id": "matter.LevelControl@1.4",
 "name": "Level Control",
 "version": "1.0",
 "actions": [
 {
 "name": "UpdateState",
 "parameters": {
 "OnLevel": 5,
 "DefaultMoveRate": 30
 }
 }
]
 }
]
 }
]
}
```

### Format der Befehlsantwort

- Wenn die Befehlsanforderung der externen Komponente gültig ist, sendet der Agent sie an die CDMB (Common Data Model Bridge). Die eigentliche Befehlsantwort, die die Ausführungszeit des Befehls und andere Informationen enthält, wird nicht sofort an die externe Komponente zurückgesendet, da die Verarbeitung von Befehlen einige Zeit in Anspruch nimmt. Bei dieser Befehlsantwort handelt es sich um eine sofortige Antwort des Agenten (wie eine Bestätigung). Die Antwort teilt der externen Komponente mit, dass verwaltete Integrationen den Befehl erhalten

haben. Falls kein gültiges lokales Token vorhanden ist, wird er entweder verarbeitet oder verworfen. Die Befehlsantwort wird in einem Zeichenkettenformat gesendet.

```
std::string errorResponse = "No valid token for local command, cannot process.";
*ret_buf_len = static_cast<uint32_t>(errorResponse.size());
*ret_buf = new uint8_t[*ret_buf_len];
std::memcpy(*ret_buf, errorResponse.data(), *ret_buf_len);
```

## Anfrage zum Gerätestatus

Die externe Komponente sendet eine Anfrage zum Gerätestatus an den Agenten. Die Anfrage gibt den Status managedThingId eines Geräts an, und der Agent antwortet dann mit dem Status dieses Geräts.

### Format der Anforderung zum Gerätestatus

- Ihre Gerätestatusanfrage muss das managedThingId des abgefragten Geräts haben.

```
{
 "payload": {
 "managedThingId": "testManagedThingId"
 }
}
```

### Antwortformat für den Gerätestatus

- Wenn die Gerätestatusanfrage gültig ist, sendet der Agent den Status im Zeichenkettenformat zurück.

### Example Antwort auf den Gerätestatus bei einer gültigen Anfrage

```
{
 "payload": {
 "currentState": "exampleState"
 }
}
```

Wenn die Gerätestatusanfrage nicht gültig ist (z. B. wenn kein gültiges Token vorhanden ist, die Payload nicht verarbeitet werden kann oder ein anderer Fehlerfall vorliegt), sendet der Agent die Antwort zurück. Die Antwort enthält den Fehlercode und die Fehlermeldung.

#### Example Antwort auf den Gerätestatus auf eine ungültige Anfrage

```
{
 "payload": {
 "response": {
 "code": 111,
 "message": "errorMessage"
 }
 }
}
```

## Antwort auf den Befehl

#### Example Format der Befehlsantwort

```
{
 "payload": {
 "traceId": "LIGHT_DIMMING_UPDATE",
 "commandReceivedAt": "1684911358.533",
 "commandExecutedAt": "1684911360.123",
 "managedThingId": "<ManagedThingId of the device>",
 "nodeId": "1",
 "endpoints": [{
 "id": "1",
 "capabilities": [
 {
 "id": "matter.OnOff@1.4",
 "name": "On/Off",
 "version": "1.0",
 "actions": [
 {}
]
 }
]
 }
]
}
```

```
}
```

## Benachrichtigungsereignis

### Example Format des Benachrichtigungsereignisses

```
{
 "payload": {
 "hasState": "true"
 "nodeId": "1",
 "managedThingId": <ManagedThingId of the device>,
 "endpoints": [{
 "id": "1",
 "capabilities": [
 {
 "id": "matter.OnOff@1.4",
 "name": "On/Off",
 "version": "1.0",
 "properties": [
 {
 "name": "OnOff",
 "value": true
 }
]
 }
]
 }
]
}
```

## Hubsteuerung

Hub Control ist eine Erweiterung des Endgeräte-SDK für verwaltete Integrationen, die es ermöglicht, eine Schnittstelle mit der MQTTProxy Komponente im Hub-SDK herzustellen. Mit der Hub-Steuerung können Sie Code mithilfe des Endgeräte-SDK implementieren und Ihren Hub über die Managed Integrations Cloud als separates Gerät steuern. Das Hub Control SDK wird als separates Paket innerhalb des Hub-SDK mit der Bezeichnung als bereitgestellt. `iot-managed-integrations-hub-control-x.x.x`

### Themen

- [Voraussetzungen](#)

- [SDK-Komponenten für Endgeräte](#)
- [Integrieren Sie es in das Endgeräte-SDK](#)
- [Beispiel: Hub-Kontrolle erstellen](#)
- [Unterstützte Beispiele](#)
- [Unterstützte Plattformen](#)

## Voraussetzungen

Um die Hub-Steuerung einzurichten, benötigen Sie Folgendes:

- Ein Hub, der in das [Hub-SDK](#), Version 0.4.0 oder höher, integriert ist.
- Laden Sie die neueste Version des [Endgeräte-SDK](#) von der herunter. AWS Management Console
- Eine [MQTT-Proxykomponente](#), die auf dem Hub läuft, Version 0.5.0 oder höher.

## SDK-Komponenten für Endgeräte

Verwenden Sie die folgenden Komponenten aus dem [Endgeräte-SDK](#):

- Codegenerator für das Datenmodell
- Datenmodell-Handler

Da das Hub-SDK bereits über einen Onboarding-Prozess und eine Verbindung zur Cloud verfügt, benötigen Sie die folgenden Komponenten nicht:

- Bereitsteller
- PKCS-Schnittstelle
- Handler für Jobs
- MQTT-Agent

## Integrieren Sie es in das Endgeräte-SDK

1. Folgen Sie den Anweisungen im [Codegenerator für Datenmodell](#), um den Low-Level-C-Code zu generieren.
2. Folgen Sie den Anweisungen unter [Integrieren des Endgeräte-SDK](#), um:

a. Richten Sie die Build-Umgebung ein

Erstellen Sie den Code auf Amazon Linux 2023/x86\_64 als Entwicklungshost. Installieren Sie die erforderlichen Build-Abhängigkeiten:

```
dnf install make gcc gcc-c++ cmake
```

b. Entwickeln Sie Hardware-Callback-Funktionen

Bevor Sie die Hardware-Callback-Funktionen implementieren, sollten Sie sich mit der Funktionsweise der API vertraut machen. In diesem Beispiel werden der On/Off Cluster und das OnOff Attribut verwendet, um eine Gerätefunktion zu steuern. Einzelheiten zur API finden Sie unter [C-Funktion auf niedriger Ebene APIs](#).

```
struct DeviceState
{
 struct iotmiDev_Agent *agent;
 struct iotmiDev_Endpoint *endpointLight;
 /* This simulates the HW state of OnOff */
 bool hwState;
};

/* This implementation for OnOff getter just reads
 the state from the DeviceState */
iotmiDev_DMStatus exampleGetOnOff(bool *value, void *user)
{
 struct DeviceState *state = (struct DeviceState *) (user);
 *value = state->hwState;
 return iotmiDev_DMStatusOk;
}
```

c. Richten Sie Endpunkte ein und binden Sie Hardware-Callback-Funktionen ein

Nachdem Sie die Funktionen implementiert haben, erstellen Sie Endpunkte und registrieren Sie Ihre Callbacks. Erledigen Sie diese Aufgaben:

- i. Erstellen Sie einen Geräteagenten
- ii. Füllen Sie die Callback-Funktionspunkte für jede Clusterstruktur aus, die Sie unterstützen möchten
- iii. Richten Sie Endpunkte ein und registrieren Sie unterstützte Cluster

```

struct DeviceState
{
 struct iotmiDev_Agent * agent;
 struct iotmiDev_Endpoint *endpoint1;

 /* OnOff cluster states*/
 bool hwState;
};

/* This implementation for OnOff getter just reads
 the state from the DeviceState */
iotmiDev_DMStatus exampleGetOnOff(bool * value, void * user)
{
 struct DeviceState * state = (struct DeviceState *) (user);
 *value = state->hwState;
 printf("%s(): state->hwState: %d\n", __func__, state->hwState);
 return iotmiDev_DMStatusOk;
}

iotmiDev_DMStatus exampleGetOnTime(uint16_t * value, void * user)
{
 *value = 0;
 printf("%s(): OnTime is %u\n", __func__, *value);
 return iotmiDev_DMStatusOk;
}

iotmiDev_DMStatus exampleGetStartUpOnOff(iotmiDev_OnOff_StartUpOnOffEnum *
value, void * user)
{
 *value = iotmiDev_OnOff_StartUpOnOffEnum_Off;
 printf("%s(): StartUpOnOff is %d\n", __func__, *value);
 return iotmiDev_DMStatusOk;
}

void setupOnOff(struct DeviceState *state)
{
 struct iotmiDev_clusterOnOff clusterOnOff = {
 .getOnOff = exampleGetOnOff,
 .getOnTime = exampleGetOnTime,
 .getStartUpOnOff = exampleGetStartUpOnOff,
 };
};

```

```

 iotmiDev_OnOffRegisterCluster(state->endpoint1,
 &clusterOnOff,
 (void *) state);
 }

/* Here is the sample setting up an endpoint 1 with OnOff
 cluster. Note all error handling code is omitted. */
void setupAgent(struct DeviceState *state)
{
 struct iotmiDev_Agent_Config config = {
 .thingId = IOTMI_DEVICE_MANAGED_THING_ID,
 .clientId = IOTMI_DEVICE_CLIENT_ID,
 };
 iotmiDev_Agent_InitDefaultConfig(&config);

 /* Create a device agent before calling other SDK APIs */
 state->agent = iotmiDev_Agent_new(&config);

 /* Create endpoint#1 */
 state->endpoint1 = iotmiDev_Agent_addEndpoint(state->agent,
 1,
 "Data Model Handler Test
Device",
 (const char*[])
{ "Camera" },
 1);

 setupOnOff(state);
}

```

## Beispiel: Hub-Kontrolle erstellen

Die Hub-Steuerung wird als Teil des Hub-SDK-Pakets bereitgestellt. Das Hub Control-Unterpaket ist mit anderen Bibliotheken gekennzeichnet `iot-managed-integrations-hub-control-x.x.x` und enthält andere Bibliotheken als das unveränderte Geräte-SDK.

1. Verschieben Sie die mit dem Code generierten Dateien in den folgenden Ordner `example`:

```
cp codegen/out/* example/dm
```

2. Führen Sie die folgenden Befehle aus, um die Hub-Steuerung zu erstellen:

```
cd <hub-control-root-folder>
```

```
mkdir build
```

```
cd build
```

```
cmake -DBUILD_EXAMPLE_WITH_MQTT_PROXY=ON -
DIOTMI_USE_MANAGED_INTEGRATIONS_DEVICE_LOG=ON ..
```

```
cmake -build .
```

3. Führen Sie die Beispiele mit der MQTTProxy Komponente auf dem Hub aus, während die MQTTProxy Komponenten HubOnboarding und ausgeführt werden.

```
./examples/iotmi_device_sample_camera/iotmi_device_sample_camera
```

Informationen [Datenmodell für verwaltete Integrationen](#) zum Datenmodell finden Sie unter. Folgen Sie Schritt 5 unter [Beginnen Sie mit dem End Device SDK](#), um Endgeräte einzurichten und die Kommunikation zwischen dem Endbenutzer und zu verwalten. `iot-managed-integrations`

## Unterstützte Beispiele

Die folgenden Beispiele wurden erstellt und getestet:

- `iotmi_device_dm_air_purifier_demo`
- Grundlegende Diagnose für `iotmi_device_devices`
- `iotmi_device_dm_camera_demo`

## Unterstützte Plattformen

In der folgenden Tabelle sind die unterstützten Plattformen für die Hub-Steuerung aufgeführt.

| Architektur | Betriebssystem | GCC-Version | Binutils-Version |
|-------------|----------------|-------------|------------------|
| X86_64      | Linux          | 10.5.0      | 2,37             |
| aarch64     | Linux          | 10,5,0      | 2,37             |

## CloudWatch Logs aktivieren

Das Hub-SDK bietet umfassende Protokollierungsfunktionen. Standardmäßig schreibt das Hub-SDK Protokolle in das lokale Dateisystem. Sie können jedoch die Cloud-API nutzen, um das Log-Streaming in CloudWatch Logs zu konfigurieren, was Folgendes bietet:

- **Geräteleistung überwachen:** Erfassen Sie detaillierte Laufzeitprotokolle für eine proaktive Geräteverwaltung. Ermöglichen Sie erweiterte Protokollanalysen und -überwachungen für Ihre gesamte Geräteflotte
- **Probleme beheben:** Generieren Sie detaillierte Protokolleinträge für eine schnelle Diagnoseanalyse. Zeichnen Sie Ereignisse auf System- und Anwendungsebene auf, um sie eingehend zu untersuchen.
- **Flexible und zentralisierte Protokollierung:** Protokollverwaltung aus der Ferne ohne direkten Gerätezugriff. Aggregieren Sie Protokolle von mehreren Geräten in einem einzigen, durchsuchbaren Repository.

## Voraussetzungen

- Integrieren Sie das verwaltete Gerät in die Cloud. Details dazu finden Sie unter [Einrichtung des Hub-Onboardings](#).
- Überprüfen Sie den Start und die erfolgreiche Initialisierung des Hub-Agenten. Details dazu finden Sie unter [Installieren und validieren Sie das Hub-SDK für verwaltete Integrationen](#).

### Note

Einzelheiten zum Erstellen von Protokollierungskonfigurationen finden Sie unter [PutRuntimeLogConfiguration API](#).

**⚠ Warning**

Die Aktivierung von Protokollen wird auf die gestaffelte Kontingentmessung angerechnet. Eine Erhöhung der Protokollebenen führt zu einem höheren Nachrichtenvolumen und zusätzlichen Kosten.

## Richten Sie die Hub SDK-Protokollkonfigurationen ein

Konfigurieren Sie die Hub-SDK-Protokolleinstellungen, indem Sie die API aufrufen, um die Laufzeitprotokollkonfiguration einzurichten.

Example Beispiel für eine API-Anfrage

```
aws iot-managed-integrations put-runtime-log-configuration \
 --managed-thing-id MANAGED_THING_ID \
 --runtime-log-configurations LogLevel=DEBUG,UploadLog=TRUE
```

### RuntimeLogConfigurations Attribute

Die folgenden Attribute sind optional und können in der RuntimeLogConfigurations API konfiguriert werden.

#### LogLevel

Legt den Mindestschweregrad für Runtime-Traces fest. Werte: DEBUG, ERROR, INFO, WARN

Standard: WARN (veröffentlichter Build)

#### LogFlushLevel

Legt den Schweregrad für die sofortige Übertragung von Daten in den lokalen Speicher fest. Werte: DEBUG, ERROR, INFO, WARN

Standard: DISABLED

#### LocalStoreLocation

Gibt den Speicherort für Runtime-Traces an. Standard: /var/log/awsiotmi

- Aktives Protokoll: /var/log/awsiotmi/ManagedIntegrationsDeviceSdkHub.log

- Rotierte Protokolle: `/var/log/awsiotmi/ManagedIntegrationsDeviceSdkHub.N.log` (N gibt die Reihenfolge der Rotation an)

### LocalStoreFileRotationMaxBytes

Löst die Dateiration aus, wenn die aktuelle Datei die angegebene Größe überschreitet.

#### Important

Um eine optimale Effizienz zu erzielen, sollten Sie die Dateigröße unter 125 KB halten. Werte über 125 KB werden automatisch begrenzt.

### LocalStoreFileRotationMaxFiles,

Legt die maximale Anzahl von Rotationsdateien fest, die vom Log-Daemon zulässig sind.

### UploadLog

Steuert die Runtime-Trace-Übertragung in die Cloud. Protokolle werden in der Gruppe `/aws/iotmanagedintegration` CloudWatch Protokolle gespeichert.

Standard: `false`.

### UploadPeriodMinutes

Definiert die Häufigkeit von Runtime-Trace-Uploads. Standard: 5

### DeleteLocalStoreAfterUpload

Steuert das Löschen von Dateien nach dem Upload. Standard: `true`

#### Note

Wenn der Wert auf `false` gesetzt ist, werden hochgeladene Dateien umbenannt in:  
`/var/log/awsiotmi/ManagedIntegrationsDeviceSdkHub.uploaded.  
{uploaded_timestamp}`

## Beispiel für eine Protokolldatei

Unten finden Sie ein Beispiel für eine CloudWatch Log-Datei:

## Unterstützte Zigbee- und Z-Wave-Gerätetypen

Auf dieser Seite sind die Gerätetypen aufgeführt, die mit Hubs verbunden sind und mit verwalteten Integrationen getestet wurden und unterstützt werden. Managed Integrations unterstützt sowohl als auch [Einfache Einrichtung \(SS\)](#) für diese Geräte. [Benutzergeführte Einrichtung \(UGS\)](#)

In dieser Tabelle sind die unterstützten Zigbee-Geräte aufgeführt.

| ZigBee-Gerätetyp                                 | Unterstützte Funktionen                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Intelligente Glühbirne/Dimmbares Licht/RGB-Licht | OnOff, LevelControl, ColorControl                                |
| Intelligenter Stecker                            | OnOff                                                            |
| Intelligenter Schalter                           | OnOff                                                            |
| LED-Streifen                                     | OnOff, LevelControl, ColorControl                                |
| Wasserventil                                     | OnOff                                                            |
| Kühlerventil                                     | Thermostat OnOff, Timer                                          |
| Thermostat                                       | Thermostat, FanControl OnOff, Zeitschaltuhr                      |
| Garagentoröffner                                 | WindowCovering, OnOff, LevelControl                              |
| Rauchmelder                                      | BooleanState, OnOff TemperatureMeasurement, Timer, Rauch COAlarm |
| Bewegungssensor                                  | BooleanState                                                     |
| Anwesenheits- und Präsenzsensoren                | BooleanState, OccupancySensing                                   |
| Tür- und Fenstersensor                           | BooleanState                                                     |
| Wasserlecksensor                                 | BooleanState                                                     |
| Schwingungssensor                                | BooleanState                                                     |

| ZigBee-Gerätetyp                    | Unterstützte Funktionen                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Temperatur- und Feuchtigkeitssensor | TemperatureMeasurement, RelativeHumidityMeasurement |

In dieser Tabelle sind die unterstützten Z-Wave-Geräte aufgeführt.

| Z-Wave-Gerätetyp                       | Unterstützte Funktionen                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Intelligente Glühbirne/Dimmbares Licht | OnOff, LevelControl                                     |
| Intelligenter Stecker                  | OnOff                                                   |
| Steuerung für Garagentore              | OnOff, LevelControl                                     |
| Energiezähler                          | ElectricalEnergyMeasurement, ElectricalPowerMeasurement |
| Batterie                               | LevelControl                                            |
| Sirene                                 | LevelControl                                            |
| Bewegungssensor                        | BooleanState                                            |
| Tür- und Fenstersensor                 | BooleanState                                            |
| Wasserlecksensor                       | BooleanState                                            |
| Temperatursensor                       | TemperatureMeasurement                                  |
| CO-Sensor                              | Rauch COAlarm                                           |
| Rauchsensor                            | Rauch COAlarm                                           |

# Offboard-Hub für verwaltete Integrationen

## Überblick über den Offboard-Prozess des Hub SDK

Der Hub-Offboarding-Prozess entfernt einen Hub aus dem AWS Cloud Verwaltungssystem. Wenn die Cloud eine [DeleteManagedThing](#)Anfrage sendet, werden mit dem Prozess zwei Hauptziele erreicht:

Geräteseitige Aktionen:

- Setzen Sie den internen Status des Hubs zurück
- Löschen Sie alle lokal gespeicherten Daten
- Bereiten Sie das Gerät auf ein mögliches future Re-Onboarding vor

Aktionen auf der Cloud-Seite:

- Entfernen Sie alle mit dem Hub verknüpften Cloud-Ressourcen
- Vollständige Trennung vom vorherigen Konto

Kunden initiieren das Offboarding von Hubs in der Regel, wenn:

- Das dem Hub zugeordnete Konto ändern
- Ersetzen eines vorhandenen Hubs durch ein neues Gerät

Der Prozess gewährleistet einen sauberen, sicheren Übergang zwischen Hub-Konfigurationen und ermöglicht so eine nahtlose Geräteverwaltung und Kontoflexibilität.

## Voraussetzungen

- Sie müssen über einen integrierten Hub verfügen. Anweisungen finden Sie unter Einrichtung des [Hub-Onboardings](#).
- Vergewissern Sie sich, dass in der `iotmi_config.json` Datei unter `data/aws/iotmi/config/`Folgendes `iot_provisioning_state` angezeigt wird `PROVISIONED`.
- Stellen Sie sicher, dass die permanenten Zertifikate und Schlüssel, auf die in der verwiesen wird, in den angegebenen Pfaden `iotmi_config.json` vorhanden sind.

- Stellen Sie sicher HubOnboarding, dass Agent, Provisioner und MQTT-Proxy korrekt konfiguriert sind und ausgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Hub keine untergeordneten Geräte hat. Verwenden Sie die [DeleteManagedThing](#) API, um alle untergeordneten Geräte zu entfernen, bevor Sie fortfahren.

## Offboard-Prozess für das Hub-SDK

Gehen Sie wie folgt vor, um den Hub zu entfernen:

### Rufen Sie die `hub_managed_thing`-ID ab

Die `iotmi_config.json` Datei wird verwendet, um die verwaltete Ding-ID für einen Managed Integrations Hub zu speichern. Diese Kennung ist eine wichtige Information, die es dem Hub ermöglicht, mit dem AWS IoT Managed Integrations Service zu kommunizieren. Die ID des verwalteten Objekts wird im Abschnitt `rw` (Lese-/Schreibzugriff) der JSON-Datei unter dem Feld `managed_thing_id` gespeichert. Dies ist in der folgenden Beispielkonfiguration zu sehen:

```
{
 "ro": {
 "iot_provisioning_method": "FLEET_PROVISIONING",
 "iot_claim_cert_path": "PATH",
 "iot_claim_pk_path": "PATH",
 "UPC": "UPC",
 "sh_endpoint_url": "ENDPOINT_URL",
 "SN": "SN",
 "fp_template_name": "TEMPLATENAME"
 },
 "rw": {
 "iot_provisioning_state": "PROVISIONED",
 "client_id": "ID",
 "managed_thing_id": "ID",
 "iot_permanent_cert_path": "CERT_PATH",
 "iot_permanent_pk_path": "KEY",
 "metadata": {
 "last_updated_epoch_time": 1747766125
 }
 }
}
```

## Befehl an den Offboard-Hub senden

Verwenden Sie Ihre Kontoanmeldeinformationen und führen Sie den Befehl mit den im vorherigen Abschnitt `managed_thing_id` abgerufenen aus:

```
aws iot-managed-integrations delete-managed-thing \
 --identifizier HUB_MANAGED_THING_ID
```

## Stellen Sie sicher, dass der Hub ausgelagert wurde

Verwenden Sie Ihre Kontoanmeldeinformationen und führen Sie den Befehl mit den im vorherigen `managed_thing_id` Abschnitt abgerufenen aus:

```
aws iot-managed-integrations get-managed-thing \
 --identifizier HUB_MANAGED_THING_ID
```

## Erfolgs- und Misserfolgsszenarien

### Erfolgsszenario

Wenn der Befehl zum Offboarden des Hubs erfolgreich war, wird die folgende Beispielantwort erwartet:

```
{
 "Message" : "Managed Thing resource not found."
}
```

Außerdem `iotmi_config.json` würde das folgende Beispiel beobachtet werden, wenn der Befehl zum Offboarding des Hubs erfolgreich war. Stellen Sie sicher, dass der Abschnitt `rw` nur `iot_provisioning_state` und optional Metadaten enthält. Das Fehlen von Metadaten ist akzeptabel. `iot_provisioning_state` muss `NOT_PROVISIONED` sein.

```
{
 "ro": {
 "iot_provisioning_method": "FLEET_PROVISIONING",
 "iot_claim_cert_path": "PATH",
 "iot_claim_pk_path": "PATH",
 "UPC": "1234567890101",
 "sh_endpoint_url": "ENDPOINT_URL",
 "SN": "1234567890101",
 "fp_template_name": "test-template"
```

```

 },
 "rw": {
 "iot_provisioning_state": "NOT_PROVISIONED",
 "metadata": {
 "last_updated_epoch_time": 1747766125
 }
 }
 }
}

```

## Fehlerszenario

Wenn der Befehl zum Offboarding des Hubs nicht erfolgreich war, wird die folgende Beispielantwort erwartet:

```

{
 "Arn" : "ARN",
 "CreatedAt" : 1.748968266655E9,
 "Id" : "ID",
 "ProvisioningStatus" : "DELETE_IN_PROGRESS",
 "Role" : "CONTROLLER",
 "SerialNumber" : "SERIAL_NO",
 "Tags" : { },
 "UniversalProductCode" : "UPC",
 "UpdatedAt" : 1.748968272107E9
}

```

- Falls ja ProvisioningStatusDELETE\_IN\_PROGRESS, folgen Sie den Anweisungen unter [Hub-Wiederherstellung](#).
- ProvisioningStatusIst dies nicht der FallDELETE\_IN\_PROGRESS, ist der Befehl zum Offboarding des Hubs entweder in der Managed Integrations Cloud fehlgeschlagen oder wurde von der Managed Integrations Cloud nicht empfangen. [Folgen Sie den Anweisungen unter Hub-Wiederherstellung](#).
- Wenn das Offboarding nicht erfolgreich war, sieht Ihre `iotmi_config.json` Datei wie die folgende Beispieldatei aus.

```

{
 "ro": {
 "iot_provisioning_method": "FLEET_PROVISIONING",
 "iot_claim_cert_path": "PATH",
 "iot_claim_pk_path": "PATH",

```

```
 "UPC": "123456789101",
 "sh_endpoint_url": "ENDPOINT_URL",
 "SN": "123456789101",
 "fp_template_name": "test-template"
 },
 "rw": {
 "iot_provisioning_state": "PROVISIONED",
 "client_id": "ID",
 "managed_thing_id": "ID",
 "iot_permanent_cert_path": "PATH",
 "iot_permanent_pk_path": "PATH",
 "metadata": {
 "last_updated_epoch_time": 1747766125
 }
 }
}
```

## (Optional) Nach dem Offboarding des Hub-SDK

### Important

In den folgenden Szenarien sind optionale Maßnahmen aufgeführt, die Sie ergreifen können, wenn das Offboarding des Hub-SDK fehlgeschlagen ist oder wenn Sie Ihren Hub nach dem Offboarding wieder einbinden möchten.

### Erneut einsteigen

Wenn das Offboarding erfolgreich war, führen Sie das Onboarding Ihres Hub-SDK wie folgt aus [Schritt 3: Erstellen eines verwalteten Objekts \(Flottenbereitstellung\)](#) und dem Rest des Onboard-Prozesses aus.

### Hub-Wiederherstellung

Das Offboarding des Geräte-Hubs war erfolgreich und das Cloud-Offboarding schlägt fehl

Wenn der [GetManagedThing](#) API-Aufruf keine Managed Thing resource not found Nachricht zurückgibt, die Datei aber ausgelagert wurde `iotmi_config.json`. Eine JSON-Beispieldatei finden Sie unter [Erfolgsszenario](#).

Informationen zur Wiederherstellung nach diesem Szenario finden Sie unter [Löschen erzwingen](#).

## Das Offboarding des Geräte-Hubs schlägt fehl

In diesem Szenario wurde die Datei nicht `iotmi_config.json` korrekt ausgelagert. Eine JSON-Beispieldatei finden Sie unter [Fehlerszenario](#).

Informationen zur Wiederherstellung nach diesem Szenario finden Sie unter [Löschen erzwingen](#). Wenn `iotmi_config.json` der Hub immer noch nicht ausgelagert ist, muss er auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

## Das Offboarding des Geräte-Hubs und das Cloud-Offboarding schlagen fehl

In diesem Szenario `iotmi_config.json` wird immer noch kein Offboarding durchgeführt, und der Hub-Status lautet entweder `ACTIVATED` oder `DISCOVERED`.

Informationen zur Wiederherstellung nach diesem Szenario finden Sie unter [Löschen erzwingen](#). Wenn das erzwungene Löschen fehlschlägt oder immer noch nicht offline `iotmi_config.json` ist, muss der Hub auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

## Der Hub ist offline und der Hub-Status ist `DELETE_IN_PROGRESS`

In diesem Szenario ist der Hub offline und die Cloud erhält einen Offboarding-Befehl.

Informationen zur Wiederherstellung nach diesem Szenario finden Sie unter [Löschen erzwingen](#).

## Löschen erzwingen

Gehen Sie wie folgt vor, um Cloud-Ressourcen ohne erfolgreiches Device-Hub-Offboarding zu löschen. Dieser Vorgang kann zu Inkonsistenzen zwischen dem Cloud- und dem Gerätestatus führen, was möglicherweise zu Problemen bei future Vorgängen führen kann.

Rufen Sie die [DeleteManagedThing](#) API mit dem Hub-Parameter `managed_thing_id` und dem Force-Parameter auf:

```
aws iot-managed-integrations delete-managed-thing \
 --identifier HUB_MANAGED_THING_ID \
 --force
```

Rufen Sie als Nächstes die [GetManagedThing](#) API auf und überprüfen Sie, ob sie zurückkehrt `Managed Thing resource not found`. Dies bestätigt, dass die Cloud-Ressourcen gelöscht wurden.

 Note

Dieser Ansatz wird nicht empfohlen, da er zu Inkonsistenzen zwischen dem Cloud- und dem Gerätestatus führen kann. Im Allgemeinen ist es besser, für ein erfolgreiches Offboarding des Device-Hubs zu sorgen, bevor Sie versuchen, die Cloud-Ressourcen zu löschen.

## Protokollspezifische Middleware

 Important

Die hier bereitgestellte Dokumentation und der Code beschreiben eine Referenzimplementierung der Middleware. Sie wird Ihnen nicht als Teil des SDK zur Verfügung gestellt.

Die protokollspezifische Middleware spielt eine entscheidende Rolle bei der Interaktion mit den zugrunde liegenden Protokollstapeln. Sowohl die Komponenten zur Geräteeinbindung als auch zur Gerätesteuerung des Hub-SDK für verwaltete Integrationen verwenden es für die Interaktion mit dem Endgerät.

Die Middleware erfüllt die folgenden Funktionen.

- Abstrahiert die Protokollstapel verschiedener Anbieter APIs vom Gerät, indem ein gemeinsamer Satz von Protokollen bereitgestellt wird. APIs
- Stellt die Verwaltung der Softwareausführung wie Thread-Scheduler, Verwaltung von Ereigniswarteschlangen und Datencache bereit.

## Middleware-Architektur

Das folgende Blockdiagramm stellt die Architektur der Zigbee-Middleware dar. Die Architektur von Middlewares anderer Protokolle wie Z-Wave ist ebenfalls ähnlich.

Die protokollspezifische Middleware besteht aus drei Hauptkomponenten.

- **ACS Zigbee DPK:** Das Zigbee Device Porting Kit (DPK) wird verwendet, um eine Abstraktion von der zugrunde liegenden Hardware und dem Betriebssystem zu ermöglichen und so die Portabilität zu ermöglichen. Im Grunde kann dies als Hardware-Abstraktionsschicht (HAL) betrachtet werden, die ein gemeinsames System APIs zur Steuerung und Kommunikation mit Zigbee-Funkgeräten verschiedener Hersteller bereitstellt. Die Zigbee-Middleware enthält die DPK-API-Implementierung für das Zigbee-Anwendungsframework von Silicon Labs.
- **ACS Zigbee-Dienst:** Der Zigbee-Dienst wird als dedizierter Daemon ausgeführt. Er umfasst einen API-Handler, der die API-Aufrufe von Client-Anwendungen über die IPC-Kanäle bedient. AIPC wird als IPC-Kanal zwischen dem Zigbee-Adapter und dem Zigbee-Dienst verwendet. Es bietet weitere Funktionen wie die Verarbeitung beider async/sync Befehle, die Verarbeitung von Ereignissen aus der HAL und die Verwendung von ACS Event Manager für die Registrierung/Veröffentlichung von Ereignissen.
- **ACS Zigbee-Adapter:** Der Zigbee-Adapter ist eine Bibliothek, die innerhalb des Anwendungsprozesses ausgeführt wird (in diesem Fall ist die Anwendung das CDMB-Plugin). Der ZigBee-Adapter stellt eine Reihe davon bereit APIs , die von Client-Anwendungen wie CDMB/ Provisioner Protokoll-Plugins zur Steuerung und Kommunikation mit dem Endgerät verwendet werden.

## End-to-end Beispiel für einen Middleware-Befehlsablauf

Hier ist ein Beispiel für den Befehlsfluss durch die Zigbee-Middleware.

Hier ist ein Beispiel für den Befehlsfluss durch die Z-Wave-Middleware.

## Protokollspezifische Middleware-Code-Organisation

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Speicherort des Codes für jede Komponente im IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware Repository. Das Folgende ist ein Beispiel für die Ordnerstruktur in diesem Repository.

```
./IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware
|- greengrass
|- example-iot-ace-dpk
|- example-iot-ace-general
|- example-iot-ace-project
```

```
|– example-iot-ace-z3-gateway
|– example-iot-ace-zware
|– example-iot-ace-zwave-mw
```

## Themen

- [Organisation des Zigbee-Middleware-Codes](#)
- [Organisation des Z-Wave-Middleware-Codes](#)

## Organisation des Zigbee-Middleware-Codes

Im Folgenden wird die Organisation des Zigbee-Referenz-Middleware-Codes dargestellt.

## Themen

- [ACS Zigbee DPK](#)
- [Silicon Labs Zigbee SDK](#)
- [ACS ZigBee-Dienst](#)
- [ACS ZigBee-Adapter](#)

## ACS Zigbee DPK

Der Code für Zigbee DPK befindet sich in dem Verzeichnis, das im folgenden Beispiel aufgeführt ist:

```
./IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware/example-iot-ace-dpk/example/dpk/ace_hal/
|– common
|– |– fxnDbusClient
|– |– include
|– kvs
|– log
|– wifi
|– |– include
|– |– src
|– |– wifid
|– |– fxnWifiClient
|– |– include
|– zigbee
|– |– include
|– |– src
```

```

|- |- zigbeed
|- |- ember
|- |- include
|- zwave
|- |- include
|- |- src
|- |- zwaved
|- |- fxnZwaveClient
|- |- include
|- |- zware

```

## Silicon Labs Zigbee SDK

Das Silicon Labs SDK befindet sich im IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware/*example*-iot-ace-z3-gateway Ordner. Diese ACS ZigBee DPK-Schicht ist für dieses Silicon Labs SDK implementiert.

```

./IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware/example-iot-ace-zz3-gateway/
|- autogen
|- config
|- gecko_sdk_4.3.2
|- |- platform
|- |- protocol
|- |- util

```

## ACS ZigBee-Dienst

Der Code für den Zigbee-Dienst befindet sich im IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware/*example*-iot-ace-general/middleware/zigbee/ Ordner. Die Ordner src und include Unterordner an diesem Speicherort enthalten alle Dateien, die sich auf den ACS Zigbee-Dienst beziehen.

```

IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware/example-iot-ace-general/middleware/zigbee/
src/
|- zb_alloc.c
|- zb_callbacks.c
|- zb_database.c
|- zb_discovery.c
|- zb_log.c
|- zb_main.c
|- zb_region_info.c
|- zb_server.c

```

```
|– zb_svc.c
|– zb_svc_pwr.c
|– zb_timer.c
|– zb_util.c
|– zb_zdo.c
|– zb_zts.c
IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware/example-iot-ace-general/middleware/zigbee/
include/
|– init.zigbeeservice.rc
|– zb_ace_log_uhl.h
|– zb_alloc.h
|– zb_callbacks.h
|– zb_client_aipc.h
|– zb_client_event_handler.h
|– zb_database.h
|– zb_discovery.h
|– zb_log.h
|– zb_region_info.h
|– zb_server.h
|– zb_svc.h
|– zb_svc_pwr.h
|– zb_timer.h
|– zb_util.h
|– zb_zdo.h
|– zb_zts.h
```

## ACS ZigBee-Adapter

Der Code für den ACS ZigBee-Adapter befindet sich im Ordner.

IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware/*example*-iot-ace-general/middleware/zigbee/api Der Ordner src und die include Unterordner an diesem Speicherort enthalten alle Dateien, die sich auf die ACS ZigBee Adaptor-Bibliothek beziehen.

```
IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware/example-iot-ace-general/middleware/zigbee/
api/src/
|– zb_client_aipc.c
|– zb_client_api.c
|– zb_client_event_handler.c
|– zb_client_zcl.c
IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware/example-iot-ace-general/middleware/zigbee/
api/include/
|– ace
|– |– zb_adapter.h
```

```
|– |– zb_command.h
|– |– zb_network.h
|– |– zb_types.h
|– |– zb_zcl.h
|– |– zb_zcl_cmd.h
|– |– zb_zcl_color_control.h
|– |– zb_zcl_hvac.h
|– |– zb_zcl_id.h
|– |– zb_zcl_identify.h
|– |– zb_zcl_level.h
|– |– zb_zcl_measure_and_sensing.h
|– |– zb_zcl_onoff.h
|– |– zb_zcl_power.h
```

## Organisation des Z-Wave-Middleware-Codes

Im Folgenden wird die Z-Wave-Referenz-Middleware-Code-Organisation dargestellt.

### Themen

- [ACS Z-Wave DPK](#)
- [Silicon Labs ZWare und Zip Gateway](#)
- [ACS Z-Wave-Dienst](#)
- [ACS Z-Wave-Adapter](#)

### ACS Z-Wave DPK

Der Code für Z-Wave DPK befindet sich im Ordner. IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware/*example*-iot-ace-dpk/*example*/dpk/ace\_hal/zwave

```
./IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware/example-iot-ace-dpk/example/dpk/ace_hal/
|– common
|– |– fxnDbusClient
|– |– include
|– kvs
|– log
|– wifi
|– |– include
|– |– src
|– |– wifid
|– |– fxnWifiClient
```

```

|- |- include
|- zigbee
|- |- include
|- |- src
|- |- zigbeed
|- |- ember
|- |- include
|- zwave
|- |- include
|- |- src
|- |- zwaved
|- |- fxnZwaveClient
|- |- include
|- |- zware

```

## Silicon Labs ZWave und Zip Gateway

Der Code für die Silicon Labs ZWave und Zip Gateway befindet sich im `IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware/example-iot-ace-z3-gateway` Ordner. Diese ACS Z-Wave DPK-Schicht ist für das Z-Wave C- APIs und Zip-Gateway implementiert.

```

./IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware/example-iot-ace-z3-gateway/
|- autogen
|- config
|- gecko_sdk_4.3.2
|- |- platform
|- |- protocol
|- |- util

```

## ACS Z-Wave-Dienst

Der Code für den Z-Wave-Dienst befindet sich in dem Ordner, der `IoTmanagedintegrationsMiddlewares/exampleiot-ace-zwave-mw/` im Ordner aufgeführt ist. Die `include` Ordner `src` und an diesem Speicherort enthalten alle Dateien, die sich auf den ACS Z-Wave-Dienst beziehen.

```

IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware/example-iot-ace-zwave-mw/src/
|- zwave_mgr.c
|- zwave_mgr_cc.c
|- zwave_mgr_ipc_aipc.c
|- zwave_svc.c
|- zwave_svc_dispatcher.c

```

```
|– zwave_svc_hsm.c
|– zwave_svc_ipc_aipc.c
|– zwave_svc_main.c
|– zwave_svc_publish.c
IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware/example-iot-ace-zwave-mw/include/
|– ace
|– |– zwave_common_cc.h
|– |– zwave_common_cc_battery.h
|– |– zwave_common_cc_doorlock.h
|– |– zwave_common_cc_firmware.h
|– |– zwave_common_cc_meter.h
|– |– zwave_common_cc_notification.h
|– |– zwave_common_cc_sensor.h
|– |– zwave_common_cc_switch.h
|– |– zwave_common_cc_thermostat.h
|– |– zwave_common_cc_version.h
|– |– zwave_common_types.h
|– |– zwave_mgr.h
|– |– zwave_mgr_cc.h
|– zwave_log.h
|– zwave_mgr_internal.h
|– zwave_mgr_ipc.h
|– zwave_svc_hsm.h
|– zwave_svc_internal.h
|– zwave_utils.h
```

## ACS Z-Wave-Adapter

Der Code für den ACS ZigBee-Adapter befindet sich im Ordner.

IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware/*example*-iot-ace-zwave-mw/cli/  
Der include Ordner src und an diesem Speicherort enthält alle Dateien, die sich auf die ACS Z-Wave Adaptor-Bibliothek beziehen.

```
IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware/example-iot-ace-zwave-mw/cli/
|– include
|– |– zwave_cli.h
|– src
|– |– zwave_cli.yaml
|– |– zwave_cli_cc.c
|– |– zwave_cli_event_monitor.c
|– |– zwave_cli_main.c
|– |– zwave_cli_net.c
```

## Integrieren Sie Middleware in das SDK

Die Middleware-Integration auf dem neuen Hub wird in den folgenden Abschnitten erörtert.

### Themen

- [API-Integration des Device Porting Kit \(DPK\)](#)
- [Referenzimplementierung und Organisation des Codes](#)

### API-Integration des Device Porting Kit (DPK)

Um das SDK eines beliebigen Chipsatzherstellers in die Middleware zu integrieren, wird von der DPK-Schicht (Device Porting Kit) in der Mitte eine Standard-API-Schnittstelle bereitgestellt. Die Dienstleister für verwaltete Integrationen oder ODMs müssen diese auf der APIs Grundlage des Hersteller-SDK implementieren, das von den in ihren IoT-Hubs verwendeten Zigbee/Z-wave/Wi Fi-Chipsätzen unterstützt wird.

### Referenzimplementierung und Organisation des Codes

Mit Ausnahme der Middleware können alle anderen Device SDK-Komponenten, wie z. B. die verwalteten Integrationen Device Agent und Common Data Model Bridge (CDMB), ohne Änderungen verwendet werden und müssen nur querkompiliert werden.

Die Implementierung der Middleware basiert auf dem Silicon Labs SDK für Zigbee und Z-Wave. Wenn die im neuen Hub verwendeten Z-Wave- und Zigbee-Chipsätze vom in der Middleware vorhandenen Silicon Labs SDK unterstützt werden, kann die Referenz-Middleware ohne Änderungen verwendet werden. Sie müssen nur die Middleware querkompilieren und sie kann dann auf dem neuen Hub ausgeführt werden.

DPK (Device Porting Kit) APIs für Zigbee finden Sie unter `acehal_zigbee.c`, und die Referenzimplementierung des DPK APIs befindet sich im Ordner `zigbee`

```
IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware/example-iot-ace-dpk/example/dpk/ace_hal/
zigbee/
|- CMakeLists.txt
|- include
|- |- zigbee_log.h
|- src
|- |- acehal_zigbee.c
```

```

|- zigbeed
|- |- CMakeLists.txt
|- |- ember
|- |- |- ace_ember_common.c
|- |- |- ace_ember_ctrl.c
|- |- |- ace_ember_hal_callbacks.c
|- |- |- ace_ember_network_creator.c
|- |- |- ace_ember_power_settings.c
|- |- |- ace_ember_zts.c
|- |- include
|- |- |- zbd_api.h
|- |- |- zbd_callbacks.h
|- |- |- zbd_common.h
|- |- |- zbd_network_creator.h
|- |- |- zbd_power_settings.h
|- |- |- zbd_zts.h

```

DPK APIs für Z-Wave finden Sie im Ordner, `acehal_zwave.c` und die Referenzimplementierung des DPK APIs befindet sich im Ordner. `zwaved`

```

IotManagedIntegrationsDeviceSDK-Middleware/example-iot-ace-dpk/example/dpk/ace_hal/
zwave/
|- CMakeLists.txt
|- include
|- |- zwave_log.h
|- src
|- |- acehal_zwave.c
|- zwaved
|- |- CMakeLists.txt
|- |- fxnZwaveClient
|- |- |- zwave_client.c
|- |- |- zwave_client.h
|- |- include
|- |- |- zwaved_cc_intf_api.h
|- |- |- zwaved_common_utils.h
|- |- |- zwaved_ctrl_api.h
|- |- zware
|- |- |- ace_zware_cc_intf.c
|- |- |- ace_zware_common_utils.c
|- |- |- ace_zware_ctrl.c
|- |- |- ace_zware_debug.c
|- |- |- ace_zware_debug.h
|- |- |- ace_zware_internal.h

```

Als Ausgangspunkt für die Implementierung der DPK-Schicht für ein SDK eines anderen Anbieters kann die Referenzimplementierung verwendet und geändert werden. Die folgenden zwei Änderungen sind erforderlich, um ein SDK eines anderen Anbieters zu unterstützen:

1. Ersetzen Sie das aktuelle Hersteller-SDK durch das neue Hersteller-SDK im Repository.
2. Implementieren Sie das Middleware-DPK (Device Porting Kit) APIs gemäß dem SDK des neuen Anbieters.

# Verwaltete Integrationen Endgeräte-SDK

Entwickeln Sie eine IoT-Plattform, die intelligente Geräte mit verwalteten Integrationen verbindet und Befehle über eine einheitliche Steuerschnittstelle verarbeitet. Das Endgeräte-SDK lässt sich in Ihre Gerätefirmware integrieren und bietet eine vereinfachte Einrichtung mit den SDK-Edge-Komponenten sowie eine sichere Konnektivität AWS IoT Core und AWS IoT Geräteverwaltung. Laden Sie die neueste Version des Endgeräte-SDK von der AWS Management Console

In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie das Endgeräte-SDK in Ihre Firmware implementieren. Lesen Sie sich die Architektur, die Komponenten und die Integrationsschritte durch, um mit dem Aufbau Ihrer Implementierung zu beginnen.

## Themen

- [Was ist das Endgeräte-SDK?](#)
- [Architektur und Komponenten des SDK für Endgeräte](#)
- [Provisionee](#)
- [Over-the-Air Aktualisierungen](#)
- [Codegenerator für Datenmodelle](#)
- [C-Funktion auf niedriger Ebene APIs](#)
- [Funktions- und Geräteinteraktionen in verwalteten Integrationen](#)
- [Beginnen Sie mit dem End Device SDK](#)

## Was ist das Endgeräte-SDK?

### Was ist das Endgeräte-SDK?

Das Endgeräte-SDK ist eine Sammlung von Quellcode, Bibliotheken und Tools, die von bereitgestellt werden AWS IoT. Das SDK wurde für Umgebungen mit begrenzten Ressourcen entwickelt und unterstützt Geräte mit nur 512 KB RAM und 4 MB Flash-Speicher, z. B. Kameras und Luftreiniger, die auf eingebettetem Linux und Echtzeitbetriebssystemen (RTOS) laufen. [Laden Sie die neueste Version des Endgeräte-SDK von der Management Console herunter.AWS IoT](#)

### Kernkomponenten

Das SDK kombiniert einen MQTT-Agenten für die Cloud-Kommunikation, einen Job-Handler für die Aufgabenverwaltung und einen verwalteten Integrationen, den Data Model Handler. Diese

Komponenten arbeiten zusammen, um sichere Konnektivität und automatisierte Datenübersetzung zwischen Ihren Geräten und verwalteten Integrationen zu gewährleisten.

Detaillierte technische Anforderungen finden Sie in der [Technische Referenz](#).

## Architektur und Komponenten des SDK für Endgeräte

In diesem Abschnitt werden die SDK-Architektur für Endgeräte und die Interaktion ihrer Komponenten mit Ihren C-Funktionen auf niedriger Ebene beschrieben. Das folgende Diagramm veranschaulicht die Kernkomponenten und ihre Beziehungen im SDK-Framework.

### SDK-Komponenten für Endgeräte

Die SDK-Architektur für Endgeräte enthält die folgenden Komponenten für die Funktionsintegration verwalteter Integrationen:

#### Bereitsteller

Erstellt Geräteressourcen in der Managed Integrations Cloud, einschließlich Gerätezertifikaten und privaten Schlüsseln für sichere MQTT-Kommunikation. Diese Anmeldeinformationen stellen vertrauenswürdige Verbindungen zwischen Ihrem Gerät und verwalteten Integrationen her.

#### MQTT-Agent

Verwaltet MQTT-Verbindungen über eine threadsichere C-Client-Bibliothek. Dieser Hintergrundprozess verarbeitet Befehlswarteschlangen in Multithread-Umgebungen mit konfigurierbaren Warteschlangengrößen für Geräte mit beschränktem Speicherplatz. Nachrichten werden zur Verarbeitung über verwaltete Integrationen weitergeleitet.

#### Handler für Jobs

Verarbeitet over-the-air (OTA) -Updates für Gerätefirmware, Sicherheitspatches und Dateibereitstellung. Dieser integrierte Dienst verwaltet Softwareupdates für alle registrierten Geräte.

#### Datenmodell-Handler

Übersetzt Operationen zwischen verwalteten Integrationen und Ihren Low-Level-C-Funktionen mithilfe der Implementierung AWS des Matter Data Model. Weitere Informationen finden Sie in der [Matter-Dokumentation](#) unter. GitHub

## Schlüssel und Zertifikate

[Verwaltet kryptografische Operationen über die PKCS #11 -API und unterstützt sowohl Hardware-Sicherheitsmodule als auch Softwareimplementierungen wie Core. PKCS11](#) Diese API verarbeitet Zertifikatsoperationen für Komponenten wie Provisionee und MQTT Agent bei TLS-Verbindungen.

## Provisionee

Der Bereitsteller ist ein Bestandteil verwalteter Integrationen, die die Bereitstellung von Flotten nach Schadensfall ermöglichen. Mit dem Bereitsteller stellen Sie Ihre Geräte sicher bereit. Das SDK erstellt die erforderlichen Ressourcen für die Gerätebereitstellung, einschließlich des Gerätezertifikats und der privaten Schlüssel, die aus der Managed Integrations Cloud abgerufen werden. Wenn Sie Ihre Geräte bereitstellen möchten oder wenn es Änderungen gibt, die eine erneute Bereitstellung Ihrer Geräte erforderlich machen können, können Sie den Bereitsteller verwenden.

### Themen

- [Arbeitsablauf für den Provisionsnehmer](#)
- [Festlegen von Umgebungsvariablen](#)
- [Registrieren Sie einen benutzerdefinierten Endpunkt](#)
- [Erstellen Sie ein Provisioning-Profil](#)
- [Erstellen Sie eine verwaltete Sache](#)
- [Wi-Fi-Bereitstellung für SDK-Benutzer](#)
- [Bereitstellung der Flotte nach Schadensfall](#)
- [Funktionen für verwaltete Dinge](#)

## Arbeitsablauf für den Provisionsnehmer

Der Prozess muss sowohl auf der Cloud- als auch auf der Geräteseite eingerichtet werden. Kunden konfigurieren Cloud-Anforderungen wie benutzerdefinierte Endpunkte, Bereitstellungsprofile und verwaltete Dinge. Beim ersten Einschalten des Geräts hat der Bereitsteller:

1. Stellt mithilfe eines Antragszertifikats eine Verbindung zum Endpunkt der verwalteten Integrationen her
2. Überprüft Geräteparameter mithilfe von Fleet Provisioning-Hooks
3. Ruft ein permanentes Zertifikat und einen privaten Schlüssel ab und speichert es auf dem Gerät

4. Das Gerät verwendet das permanente Zertifikat, um die Verbindung wiederherzustellen
5. Erkennt Gerätefunktionen und lädt sie in verwaltete Integrationen hoch

Nach erfolgreicher Bereitstellung kommuniziert das Gerät direkt mit verwalteten Integrationen. Der Bereitsteller wird nur für Aufgaben zur erneuten Bereitstellung aktiviert.

## Festlegen von Umgebungsvariablen

Stellen Sie die folgenden AWS Anmeldeinformationen in Ihrer Cloud-Umgebung ein:

```
$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=YOUR-ACCOUNT-ACCESS-KEY-ID
$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=YOUR-ACCOUNT-SECRET-ACCESS-KEY
$ export AWS_DEFAULT_REGION=YOUR-DEFAULT-REGION
```

## Registrieren Sie einen benutzerdefinierten Endpunkt

Verwenden Sie den [RegisterCustomEndpoint](#) API-Befehl in Ihrer Cloud-Umgebung, um einen benutzerdefinierten Endpunkt für die device-to-cloud Kommunikation zu erstellen.

```
aws iot-managed-integrations register-custom-endpoint
```

### Beispielantwort

```
{ "EndpointAddress": "[ACCOUNT-PREFIX]-ats.iot.AWS-REGION.amazonaws.com" }
```

#### Note

Speichern Sie die Endpunktadresse für die Konfiguration der Bereitstellungsparameter. Verwenden Sie die `GetCustomEndpoint` API, um Endpunkthinformationen zurückzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter [GetCustomEndpoint](#) API und API im [RegisterCustomEndpoint](#) API-Referenzhandbuch für verwaltete Integrationen.

## Erstellen Sie ein Provisioning-Profil

Erstellen Sie ein Bereitstellungsprofil, das Ihre Flottenbereitstellungsmethode definiert. Führen Sie die [CreateProvisioningProfile](#) API in Ihrer Cloud-Umgebung aus, um ein Antragszertifikat und einen privaten Schlüssel für die Geräteauthentifizierung zurückzugeben:

```
aws iot-managed-integrations create-provisioning-profile \
--provisioning-type "FLEET_PROVISIONING" \
--name "PROVISIONING-PROFILE-NAME"
```

## Beispielantwort

```
{ "Arn":"arn:aws:iot-managed-integrations:AWS-REGION:YOUR-ACCOUNT-ID:provisioning-
profile/PROFILE_NAME",
 "ClaimCertificate":"string",
 "ClaimCertificatePrivateKey":"string",
 "Name":"ProfileName",
 "ProvisioningType":"FLEET_PROVISIONING"}
```

Sie können die Core PKCS11 Platform Abstraction Library (PAL) implementieren, damit die PKCS11 Kernbibliothek mit Ihrem Gerät funktioniert. Die wichtigsten PKCS11 PAL-Ports müssen einen Speicherort für das Anspruchszertifikat und den privaten Schlüssel bereitstellen. Mit dieser Funktion können Sie den privaten Schlüssel und das Zertifikat des Geräts sicher speichern. Sie können den privaten Schlüssel und das Zertifikat auf einem Hardware-Sicherheitsmodul (HSM) oder einem Trusted Platform Module (TPM) speichern.

## Erstellen Sie eine verwaltete Sache

Registrieren Sie Ihr Gerät mithilfe der [CreateManagedThing](#) API bei der Managed Integrations Cloud. Geben Sie die Seriennummer (SN) und den Universal Product Code (UPC) Ihres Geräts an:

```
aws iot-managed-integrations create-managed-thing --role DEVICE \
--authentication-material-type WIFI_SETUP_QR_BAR_CODE \
--authentication-material "SN:DEVICE-SN;UPC:DEVICE-UPC;"
```

Im Folgenden wird ein Beispiel für eine API-Antwort angezeigt.

```
{
 "Arn":"arn:aws:iot-managed-integrations:AWS-REGION:ACCOUNT-ID:managed-
thing/59d3c90c55c4491192d841879192d33f",
 "CreatedAt":1.730960226491E9,
 "Id":"59d3c90c55c4491192d841879192d33f"
}
```

Die API gibt die verwaltete Thing-ID zurück, die für die Überprüfung der Bereitstellung verwendet werden kann. Sie müssen die Geräteseriennummer (SN) und den Universal Product Code (UPC) angeben, die während der Bereitstellungstransaktion mit dem genehmigten verwalteten Objekt abgeglichen werden. Die Transaktion gibt ein Ergebnis zurück, das dem folgenden ähnelt:

```
/**
 * @brief Device info structure.
 */
typedef struct iotmiDev_DeviceInfo
{
 char serialNumber[IOTMI_DEVICE_MAX_SERIAL_NUMBER_LENGTH + 1U];
 char universalProductCode[IOTMI_DEVICE_MAX_UPC_LENGTH + 1U];
 char internationalArticleNumber[IOTMI_DEVICE_MAX_EAN_LENGTH + 1U];
} iotmiDev_DeviceInfo_t;
```

## Wi-Fi-Bereitstellung für SDK-Benutzer

Gerätehersteller und Lösungsanbieter verfügen über ihren eigenen proprietären Wi-Fi-Bereitstellungsdienst für den Empfang und die Konfiguration von Wi-Fi-Anmeldeinformationen. Der Wi-Fi-Bereitstellungsdienst umfasst die Verwendung spezieller mobiler Apps, Bluetooth Low Energy (BLE) -Verbindungen und anderer proprietärer Protokolle, um Wi-Fi-Anmeldeinformationen für den ersten Einrichtungsprozess sicher zu übertragen.

Der Nutzer des Endgeräte-SDK muss den Wi-Fi-Bereitstellungsdienst implementieren und das Gerät kann eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen.

## Bereitstellung der Flotte nach Schadensfall

Mithilfe des Anbieters kann der Endbenutzer ein einzigartiges Zertifikat bereitstellen und es mithilfe der Bereitstellung nach Anspruch bei verwalteten Integrationen registrieren.

Die Client-ID kann entweder aus der Antwort auf die Bereitstellungsvorlage oder aus dem Gerätezertifikat abgerufen werden `<common name>“_“<serial number>`

## Funktionen für verwaltete Dinge

Der Bereitsteller erkennt die Funktionen der verwalteten Dinge und lädt sie dann in verwaltete Integrationen hoch. Es stellt Apps und anderen Diensten die Funktionen zur Verfügung, auf die sie zugreifen können. Geräte, andere Webclients und Dienste können die Funktionen mithilfe von MQTT und dem reservierten MQTT-Thema oder HTTP mithilfe der REST-API aktualisieren.

# Over-the-Air Aktualisierungen

## Überblick über die OTA-Architektur

Beim Over-the-Air (OTA-) Aktualisierungsprozess arbeiten mehrere Komponenten zusammen, um Firmware-Updates für Ihre Geräte bereitzustellen. Das folgende Diagramm zeigt, wie eine OTA-Aktualisierungsanforderung durch die Interaktion zwischen dem Endgeräte-SDK, dem Hub-SDK und der Funktion behandelt wird.

Die OTA-Aktualisierungsarchitektur besteht aus den folgenden Komponenten:

- Kunde: Lädt Jobdokumente in einen S3-Bucket hoch und initiiert Updates über die API
- OTA-Service: Kümmt sich um die Erstellung, Validierung und Verwaltung von Jobs
- AWS IoT Jobs: Verwaltet die Ausführung und Lieferung von Jobs an Geräte
- Geräte: Empfangen und Anwenden von Updates mithilfe des Harmony SDK

## Voraussetzungen

Bevor Sie OTA-Aufgaben erstellen, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen konfigurieren:

### Amazon S3 S3-Zugriff konfigurieren

Um OTA-Updates zu aktivieren, müssen Sie Ihre Jobdokumente in einen Amazon S3 S3-Bucket hochladen und die entsprechenden Zugriffsberechtigungen konfigurieren:

1. Laden Sie Ihr OTA-Jobdokument in einen S3-Bucket hoch
2. Fügen Sie eine Amazon S3 S3-Bucket-Richtlinie hinzu, die verwalteten Integrationen Zugriff auf Ihre Jobdokumente gewährt:

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "PolicyForS3JobDocument",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "iotmanagedintegrations.amazonaws.com"
```

```

 },
 "Action": "s3:GetObject",
 "Resource": [
 "arn:aws:s3:::YOUR_BUCKET/*",
 "arn:aws:s3:::YOUR_BUCKET/ota_job_document.json",
 "arn:aws:s3:::YOUR_BUCKET"
]
 }
]
}

```

## Implementieren Sie Over-the-Air Aufgaben (OTA)

Sie können OTA-Aufgaben auf zwei Arten erstellen, abhängig von Ihren Aktualisierungsanforderungen und Ihrer Strategie für das Geräte-Targeting:

### Einmalige Aktualisierungen von OTA-Aufgaben

Eine einmalige OTA-Aufgabe enthält eine statische Liste von Zielen (ManagedThings) zur Durchführung von OTA-Updates. Sie können bis zu 100 Ziele gleichzeitig hinzufügen. Der Workflow verwendet AWS IoT Jobs with Fleet Indexing, wobei die Abstraktionsebene für verwaltete Integrationen beibehalten wird.

Verwenden Sie das folgende Beispiel, um eine einmalige OTA-Aufgabe zu erstellen:

```

aws iotmanagedintegrations create-ota-task \
 --description "One-time OTA update" \
 --s3-url "s3://test-job-document-bucket/ota-job-document.json" \
 --protocol HTTP \
 --target ["arn:aws:iotmanagedintegrations:region:account id:managed-thing/managed thing id"] \
 --ota-mechanism PUSH \
 --ota-type ONE_TIME \
 --client-token "foo" \
 --tags '{"key1":"foo","key2":"foo"}'

```

### Kontinuierliche Aktualisierungen von OTA-Aufgaben

Der OTA-Gruppierungs-Workflow (Over-the-Air) ermöglicht es Ihnen, Firmware-Updates für Gerätegruppen auf der Grundlage bestimmter Attribute bereitzustellen, indem Sie AWS IoT Jobs with Fleet Indexing verwenden und dabei die Abstraktionsebene für verwaltete Integrationen beibehalten. Kontinuierliche OTA-Aufgaben verwenden eine Abfragezeichenfolge anstelle bestimmter Ziele.

Alle Geräte, die den Abfragekriterien entsprechen, werden OTA-Updates unterzogen, und die Abfragekriterien werden ständig neu bewertet. Für die entsprechenden Ziele werden Aufträge bereitgestellt.

Konfigurieren Sie die Voraussetzungen

Bevor Sie fortlaufende OTA-Aufgaben erstellen, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

1. Erstellen Sie ein verwaltetes Objekt, indem Sie die [CreateManagedThing](#)API aufrufen, und führen Sie die Flottenbereitstellung durch.
2. Fügen Sie Metadatenattribute zu Ihren verwalteten Objekten hinzu, um Abfragen auszurichten.

Fügen Sie Attribute und Metadaten zur ManagedThing Verwendung der [UpdateManagedThing](#)API hinzu:

```
aws iotmanagedintegrations update-managed-thing \
 --managed-thing-id "YOUR_MANAGED_THING_ID" \
 --meta-data '{"owner":"managedintegrations","version":"1.0"}'
```

Verwenden Sie das folgende Beispiel, um eine kontinuierliche OTA-Aufgabe zu erstellen:

```
aws iotmanagedintegrations create-ota-task \
 --description "Continuous OTA update" \
 --s3-url "s3://test-job-document-bucket/ota-job-document.json" \
 --protocol HTTP \
 --ota-mechanism PUSH \
 --ota-type CONTINUOUS \
 --client-token "foo" \
 --ota-target-query-string "attributes.owner=managedintegrations" \
 --tags '{"key1":"foo","key2":"foo"}'
```

Verstehen Sie den kontinuierlichen OTA-Workflow

Der kontinuierliche OTA-Aktualisierungs-Workflow folgt diesen Schritten:

1. Mithilfe der [UpdateManagedThing](#)API aktualisieren Sie verwaltete Dinge mit Attributen.
2. Erstellen Sie einen OTA-Job mit einer Abfragezeichenfolge, die auf bestimmte Geräteattribute abzielt.
3. Der OTA-Dienst erstellt eine dynamische Dinggruppe auf der AWS IoT Core Grundlage von Abfrageattributen

4. IoT Jobs führt Updates auf passenden Geräten aus
5. Sie überwachen den Fortschritt über die [ListOtaTaskExecutions](#)API oder OTA-Benachrichtigungen über den Kinesis-Stream (falls aktiviert).

## Unterschiede zwischen Managed Integrations OTA und IoT Jobs

Der grundlegende Unterschied zwischen Managed Integrations OTA und IoT Jobs liegt in der Service-Orchestrierung und Automatisierung. Managed Integrations OTA bietet eine Single-Service-Lösung, die die Komplexität der Koordination mehrerer Dienste abstrahiert.

Was Managed Integrations OTA automatisch macht:

- Dynamische Dinggruppenerstellung: Generiert automatisch AWS IoT Core Dinggruppen auf der Grundlage Ihrer Abfragekriterien.
- Zielauflösung: Übersetzt Abfragezeichenfolgen (Beispiel: `attributes.owner=managedintegrations`) in tatsächliche Geräteziele.
- Serviceintegration: Koordiniert nahtlos zwischen den AWS IoT Core Diensten IoT Jobs und Fleet Indexing.
- Lebenszyklusmanagement: Verwaltet den gesamten OTA-Workflow von der Erstellung bis zur Überwachung der Ausführung.

Was MI OTA eliminiert:

- Erstellen von Dinggruppen in AWS IoT Core.
- Dinge zu Gruppen hinzufügen.
- IoT-Arbeitsplätze schaffen.

Verwaltete Integrationen OTA wickelt alle drei Operationen intern auf der Grundlage Ihrer Abfragezeichenfolge ab, erkennt automatisch Geräte, die Ihren Kriterien entsprechen, erstellt IoT-Jobs unter der Haube und orchestriert den gesamten OTA-Workflow, ohne dass Sie direkt mit mehreren AWS Diensten interagieren müssen.

## Einrichtung von OTA-Aufgabenkonfigurationen

Sie können Konfigurationen für OTA-Updates erstellen, um zu steuern, wie Updates auf Geräten bereitgestellt werden, Abbruchbedingungen festzulegen und Timeouts zu konfigurieren.

## Beispiel: CreateOtaTaskConfiguration

Verwenden Sie das folgende Beispiel, um eine OTA-Aufgabenkonfiguration zu erstellen:

```
aws iotmanagedintegrations create-ota-task-configuration \
 --description "OTA configuration" \
 --name "MyOtaConfig" \
 --push-config '{
 "AbortConfig": {
 "AbortConfigCriteriaList": [
 {
 "Action": "CANCEL",
 "FailureType": "FAILED",
 "MinNumberOfExecutedThings": 1,
 "ThresholdPercentage": 90.0
 }
]
 },
 "RolloutConfig": {
 "ExponentialRolloutRate": {
 "BaseRatePerMinute": 1,
 "IncrementFactor": 3.0,
 "RateIncreaseCriteria": {
 "numberOfNotifiedThings": 1
 }
 },
 "MaximumPerMinute": 1
 },
 "TimeoutConfig": {
 "InProgressTimeoutInMinutes": 100
 }
 }' \
 --client-token "foo"
```

## Wenden Sie die Konfigurationseinstellungen auf OTA-Aufgaben an

Sobald die Konfiguration erstellt ist, erhalten Sie eine `taskConfigurationId`, die Ihrer `CreateOtaTask` Anfrage zusammen mit weiteren Konfigurationen hinzugefügt wird:

```
aws iotmanagedintegrations create-ota-task \
 --description "OTA with configuration" \
 --s3-url "s3://test-job-document-bucket/ota-job-document.json" \
```

```
--protocol HTTP \
--target ["arn:aws:iotmanagedintegrations:region:account id:managed-thing/managed
thing id"] \
--ota-mechanism PUSH \
--ota-type ONE_TIME \
--client-token "foo" \
--task-configuration-id "ae4f49352c5443369f43ad6c3a7f1580" \
--ota-scheduling-config '{
 "EndBehavior": "STOP_ROLLOUT",
 "EndTime": "2024-10-23T17:00",
 "StartTime": "2024-10-20T17:00"
}' \
--ota-task-execution-retry-config '{
 "RetryConfigCriteria": [
 {
 "FailureType": "FAILED",
 "MinNumberOfRetries": 1
 }
]
}' \
--tags '{"key1":"foo","key2":"foo"}'
```

## Überwachen Sie OTA-Benachrichtigungen

Sie können OTA-Updates mit zwei verschiedenen Methoden überwachen:

### Push-Benachrichtigungen über Kinesis Data Streams

Wenn OTA-Benachrichtigungen aktiviert sind, werden Ereignisse zum Aktualisierungsstatus automatisch in Ihren Kinesis-Stream übertragen. Auf diese Weise erhalten Sie in Echtzeit Einblick in den Fortschritt der Firmware-Updates auf allen Geräten.

### Überwachen Sie mit ListOtaTaskExecutions API

Sie können die [ListOtaTaskExecutions](#) API verwenden, um den Status der OTA-Updates für Ihre verwalteten Dinge manuell zu überprüfen:

```
aws iotmanagedintegrations list-ota-task-executions \
--task-id "task-123456789" \
--max-results 25
```

Die Antwort enthält einen detaillierten Ausführungsstatus für jedes verwaltete Ding:

```
{
 "taskExecutionSummaries": [
 {
 "taskExecutionSummary": {
 "executionNumber": 1,
 "lastUpdatedAt": 1634567890,
 "queuedAt": 1634567800,
 "startedAt": 1634567830,
 "status": "SUCCEEDED",
 "retryAttempt": 0
 },
 "managedThingId": "device-001"
 },
 {
 "taskExecutionSummary": {
 "executionNumber": 1,
 "lastUpdatedAt": 1634567920,
 "queuedAt": 1634567800,
 "startedAt": 1634567840,
 "status": "IN_PROGRESS",
 "retryAttempt": 0
 },
 "managedThingId": "device-002"
 }
],
 "nextToken": "NEXT_TOKEN"
}
```

Mit dieser API können Sie den detaillierten Ausführungsstatus für jedes verwaltete Objekt abrufen, auf das eine bestimmte OTA-Aufgabe abzielt, einschließlich Zeitstempeln und aktuellem Status.

## Auftragsdokumente verarbeiten

Wenn Sie eine OTA-Aufgabe erstellen, führt der Job-Handler die folgenden Schritte auf Ihrem Gerät aus. Wenn ein Update verfügbar ist, fordert es das Jobdokument über MQTT an.

1. Abonniert die MQTT-Benachrichtigungsthemen.
2. Ruft die [StartNextPendingJobExecution](#) API für ausstehende Jobs auf.
3. Empfängt verfügbare Auftragsdokumente.
4. Verarbeitet Aktualisierungen auf der Grundlage der von Ihnen angegebenen Timeouts.

Mithilfe des Job-Handlers kann die Anwendung bestimmen, ob sofort Maßnahmen ergriffen oder bis zu einem bestimmten Timeout-Zeitraum gewartet werden soll.

## OTA-Agenten implementieren

Wenn Sie das Jobdokument von Managed Integrations erhalten, benötigen Sie eine Implementierung Ihres eigenen OTA-Agenten, der das Jobdokument verarbeitet, Updates herunterlädt und alle Installationsvorgänge durchführt. Der OTA-Agent muss die folgenden Schritte ausführen:

1. Analysieren Sie Jobdokumente für die Firmware Amazon S3 URLs.
2. Laden Sie Firmware-Updates über HTTP herunter.
3. Überprüfen Sie die digitalen Signaturen.
4. Installieren Sie validierte Updates.
5. Rufen Sie `iotmi\_JobsHandler\_updateJobStatus` mit SUCCESS oder FAILED Status an.

Wenn Ihr Gerät den OTA-Vorgang erfolgreich abgeschlossen hat, muss es die `iotmi\_JobsHandler\_updateJobStatus` API mit dem Status „Einen JobSucceeded erfolgreichen Job melden“ aufrufen.

```
/**
 * @brief Enumeration of possible job statuses.
 */
typedef enum{
 JobQueued, /** The job is in the queue, waiting to be processed. */
 JobInProgress, /** The job is currently being processed. */
 JobFailed, /** The job processing failed. */
 JobSucceeded, /** The job processing succeeded. */
 JobRejected /** The job was rejected, possibly due to an error or invalid
 request. */
} iotmi_JobCurrentStatus_t;

/**
 * @brief Update the status of a job with optional status details.
 *
 * @param[in] pJobId Pointer to the job ID string.
 * @param[in] jobIdLength Length of the job ID string.
 * @param[in] status The new status of the job.
 * @param[in] statusDetails Pointer to a string containing additional details about the
 job status.
```

```
* This can be a JSON-formatted string or NULL if no details
are needed.
* @param[in] statusDetailsLength Length of the status details string. Set to 0 if
`statusDetails` is NULL.
*
* @return 0 on success, non-zero on failure.
*/
int iotmi_JobsHandler_updateJobStatus(const char * pJobId,
 size_t jobIdLength,
 iotmi_JobCurrentStatus_t status,
 const char * statusDetails,
 size_t statusDetailsLength);
```

## Codegenerator für Datenmodelle

Erfahren Sie, wie Sie den Codegenerator für das Datenmodell verwenden. Der generierte Code kann zur Serialisierung und Deserialisierung der Datenmodelle verwendet werden, die zwischen der Cloud und dem Gerät ausgetauscht werden.

Das Projekt-Repository enthält ein Tool zur Codegenerierung zum Erstellen von C-Code-Datenmodell-Handlern. In den folgenden Themen werden der Codegenerator und der Arbeitsablauf beschrieben.

### Themen

- [Prozess der Codegenerierung](#)
- [Einrichtung der Umgebung](#)
- [Generieren Sie Code für Geräte](#)

## Prozess der Codegenerierung

Der Codegenerator erstellt C-Quelldateien aus drei Haupteingaben: AWS'Implementierung des Matter-Datenmodells (.matter-Datei) von der Zigbee Cluster Library (ZCL) Advanced Platform, einem Python-Plugin, das die Vorverarbeitung übernimmt, und Jinja2-Vorlagen, die die Codestruktur definieren. Während der Generierung verarbeitet das Python-Plugin Ihre .matter-Dateien, indem es globale Typdefinitionen hinzufügt, Datentypen auf der Grundlage ihrer Abhängigkeiten organisiert und die Informationen für das Rendern von Vorlagen formatiert.

Die folgende Abbildung beschreibt den Codegenerator, der die C-Quelldateien erstellt.

Das Endgeräte-SDK enthält Python-Plugins und Jinja2-Vorlagen, mit denen Sie [codegen.pyim](#) [connectedhomeip](#) Projekt arbeiten können. Diese Kombination generiert mehrere C-Dateien für jeden Cluster auf der Grundlage Ihrer .matter-Dateieingabe.

In den folgenden Unterthemen werden diese Dateien beschrieben.

- [Python-Plugin](#)
- [Jinja2-Vorlagen](#)
- [\(Optional\) Benutzerdefiniertes Schema](#)

## Python-Plugin

Der Codegenerator analysiert die .matter-Dateien und sendet die Informationen als Python-Objekte an das Plugin. `codegen.py` Die Plugin-Datei `iotmi_data_model.py` verarbeitet diese Daten vor und rendert Quellen mit den bereitgestellten Vorlagen. Die Vorverarbeitung beinhaltet:

1. Hinzufügen von Informationen, die nicht verfügbar sind `codegen.py`, z. B. globale Typen
2. Durchführen einer topologischen Sortierung von Datentypen, um die richtige Reihenfolge der Definitionen festzulegen

### Note

Die topologische Sortierung stellt sicher, dass abhängige Typen unabhängig von ihrer ursprünglichen Reihenfolge nach ihren Abhängigkeiten definiert werden.

## Jinja2-Vorlagen

Das Endgeräte-SDK bietet Jinja2-Vorlagen, die auf Datenmodell-Handler und C-Funktionen auf niedriger Ebene zugeschnitten sind.

### Jinja2-Vorlagen

| Vorlage                      | Generierte Quelle                           | Anmerkungen                                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>cluster.h.jinja</code> | <code>iotmi_device_&lt;cluster&gt;.h</code> | Erzeugt Header-Dateien für C-Funktionen auf niedriger Ebene. |

| Vorlage                                             | Generierte Quelle                                        | Anmerkungen                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>cluster.c.jinja</code>                        | <code>iotmi_device_&lt;cluster&gt;.c</code>              | Implementieren und registrieren Sie Callback-Funktionszeiger mit dem Data Model Handler.                                        |
| <code>cluster_type_helpers.h.jinja</code>           | <code>iotmi_device_type_helpers_&lt;cluster&gt;.h</code> | Definiert Funktionsprototypen für Datentypen.                                                                                   |
| <code>cluster_type_helpers.c.jinja</code>           | <code>iotmi_device_type_helpers_&lt;cluster&gt;.c</code> | Generiert Prototypen von Datentypfunktionen für clusterspezifische Aufzählungen, Bitmaps, Listen und Strukturen.                |
| <code>iot_device_dm_types.h.jinja</code>            | <code>iotmi_device_dm_types.h</code>                     | Definiert C-Datentypen für globale Datentypen.                                                                                  |
| <code>iot_device_type_helpers_global.h.jinja</code> | <code>iotmi_device_type_helpers_global.h</code>          | Definiert C-Datentypen für globale Operationen.                                                                                 |
| <code>iot_device_type_helpers_global.c.jinja</code> | <code>iotmi_device_type_helpers_global.c</code>          | Deklariert Standarddatentypen wie boolesche Werte, Ganzzahlen, Fließkommazahlen, Zeichenketten, Bitmaps, Listen und Strukturen. |

## (Optional) Benutzerdefiniertes Schema

Das SDK für Endgeräte kombiniert den standardisierten Codegenerierungsprozess mit einem benutzerdefinierten Schema. Dies ermöglicht die Erweiterung von Matter Data Model für Ihre Geräte und Gerätesoftware. Benutzerdefinierte Schemas können dabei helfen, die device-to-cloud Kommunikationsmöglichkeiten von Geräten zu beschreiben.

Ausführliche Informationen zu Datenmodellen für verwaltete Integrationen, einschließlich Format, Struktur und Anforderungen, finden Sie unter [Datenmodell für verwaltete Integrationen](#)

Verwenden Sie `codegen.py` das Tool, um C-Quelldateien für ein benutzerdefiniertes Schema wie folgt zu generieren:

 **Note**

Jeder benutzerdefinierte Cluster benötigt dieselbe Cluster-ID für die folgenden drei Dateien.

- Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Schema in einem JSON Format, das eine Darstellung von Clustern für die Erstellung neuer benutzerdefinierter Cluster in der Cloud zur Verfügung stellt. Eine Beispieldatei befindet sich unter `codegen/custom_schemas/custom.SimpleLighting@1.0`.
- Erstellen Sie eine ZCL-Definitionsdatei (Zigbee Cluster Library) in einem XML Format, das dieselben Informationen wie das benutzerdefinierte Schema enthält. Verwenden Sie das ZAP-Tool, um Ihre Matter-IDL-Dateien aus ZCL-XML zu generieren. Eine Beispieldatei befindet sich unter `codegen/zcl/custom.SimpleLighting.xml`
- Die Ausgabe des ZAP-Tool ist `Matter IDL File (.matter)` und definiert die Matter-Cluster, die Ihrem benutzerdefinierten Schema entsprechen. Dies ist die Eingabe für das `codegen.py` Tool zum Generieren von C-Quelldateien für das Endgeräte-SDK. Eine Beispieldatei befindet sich unter `codegen/matter_files/custom-light.matter`.

Ausführliche Anweisungen zur Integration von Datenmodellen für benutzerdefinierte verwaltete Integrationen in Ihren Workflow zur Codegenerierung finden Sie unter [Generieren Sie Code für Geräte](#).

## Einrichtung der Umgebung

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Umgebung für die Verwendung des `codegen.py` Codegenerators konfigurieren.

### Themen

- [Voraussetzungen](#)
- [Konfiguriere deine Umgebung](#)

## Voraussetzungen

Installieren Sie die folgenden Elemente, bevor Sie Ihre Umgebung konfigurieren:

- Git
- Python 3.10 oder höher
- Poesie 1.2.0 oder höher

## Konfiguriere deine Umgebung

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Umgebung für die Verwendung des Codegenerators `codegen.py` zu konfigurieren.

1. Laden Sie die neueste Version des [Endgeräte-SDK](#) von der herunter AWS Management Console.
2. Richten Sie die Python-Umgebung ein. Das Codegen-Projekt basiert auf Python und verwendet Poetry für das Abhängigkeitsmanagement.

- Installieren Sie Projektabhängigkeiten mithilfe von Poetry im Verzeichnis: `codegen`

```
poetry run poetry install --no-root
```

3. Richte dein Repository ein.
  - a. Klonen Sie das `connectedhomeip` Repository. Es verwendet das `codegen.py` Skript, das sich im `connectedhomeip/scripts/` Ordner befindet, für die Codegenerierung. Weitere Informationen finden Sie unter [connectedhomeip](#) on GitHub

```
git clone -b v1.4.0.0 https://github.com/project-chip/connectedhomeip.git
```

- b. Klonen Sie es auf derselben Ebene wie Ihren Stammordner. `IoT-managed-integrations-End-Device-SDK` Ihre Ordnerstruktur sollte wie folgt aussehen:

```
| -connectedhomeip
| -IoT-managed-integrations-End-Device-SDK
```

 Note

Sie müssen Submodule nicht rekursiv klonen.

## Generieren Sie Code für Geräte

Erstellen Sie mithilfe der Tools zur Codegenerierung für verwaltete Integrationen benutzerdefinierten C-Code für Ihre Geräte. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Code aus Beispieldateien, die im SDK enthalten sind, oder anhand Ihrer eigenen Spezifikationen generieren. Erfahren Sie, wie Sie die Generierungsskripten verwenden, den Workflow-Prozess verstehen und Code erstellen, der Ihren Geräteanforderungen entspricht.

### Themen

- [Voraussetzungen](#)
- [Generieren Sie Code für benutzerdefinierte .matter-Dateien](#)
- [Arbeitsablauf bei der Codegenerierung](#)

## Voraussetzungen

1. Python 3.10 oder höher.
2. Beginnen Sie mit einer .matter-Datei für die Codegenerierung. Das Endgeräte-SDK enthält zwei Beispieldateien im `codgen/matter_files` folder:
  - `custom-air-purifier.matter`
  - `aws_camera.matter`

 Note

Diese Beispieldateien generieren Code für Demo-Anwendungscluster.

### Code generieren

Führen Sie diesen Befehl aus, um Code im Out-Ordner zu generieren:

```
bash ./gen-data-model-api.sh
```

## Generieren Sie Code für benutzerdefinierte .matter-Dateien

Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um den Code für eine bestimmte .matter .matter Datei zu generieren oder eine eigene Datei bereitzustellen.

Um den Code für benutzerdefinierte .matter-Dateien zu generieren

1. Bereiten Sie Ihre .matter-Datei vor
2. Führen Sie den Generierungsbefehl aus:

```
./codegen.sh [--format] configs/dm_basic.json path-to-matter-file output-directory
```

(Optional) Um Code mit einem benutzerdefinierten Schema zu generieren

1. Bereiten Sie Ihr benutzerdefiniertes Schema im JSON Format vor
2. Führen Sie den Generierungsbefehl aus:

```
./codegen.sh [--format] configs/dm_basic.json path-to-matter-file output-directory
--custom-schemas-dir path-to-custom-schema-directory
```

Die obigen Befehle verwenden mehrere Komponenten, um Ihre .matter Datei in C Code umzuwandeln:

- codegen.py aus dem ConnectedHomeIP-Projekt
- Python-Plugin befindet sich unter codegen/py\_scripts/iotmi\_data\_model.py
- Jinja2-Vorlagen aus dem Ordner codegen/py\_scripts/templates

Das Plugin definiert die Variablen, die an die Jinja2-Vorlagen übergeben werden, die dann verwendet werden, um die endgültige C-Code-Ausgabe zu generieren. Durch Hinzufügen des --format Flags wird das Clang-Format auf den generierten Code angewendet.

## Arbeitsablauf bei der Codegenerierung

Bei der Codegenerierung werden die Datenstrukturen Ihrer `.matter`-Datei mithilfe von Hilfsfunktionen und topologischer Sortierung organisiert. `topsort.py` Dadurch wird die korrekte Reihenfolge der Datentypen und ihrer Abhängigkeiten gewährleistet.

Das Skript kombiniert dann Ihre `.matter`-Dateispezifikationen mit der Python-Plugin-Verarbeitung, um die erforderlichen Informationen zu extrahieren und zu formatieren. Schließlich wendet es die Jinja2-Vorlagenformatierung an, um die endgültige C-Code-Ausgabe zu erstellen.

Dieser Workflow stellt sicher, dass Ihre gerätespezifischen Anforderungen aus der `.matter`-Datei korrekt in funktionalen C-Code übersetzt werden, der sich in das verwaltete Integrationssystem integrieren lässt.

## C-Funktion auf niedriger Ebene APIs

Integrieren Sie Ihren gerätespezifischen Code mithilfe der mitgelieferten Low-Level-C-Funktion in verwaltete Integrationen. APIs In diesem Abschnitt werden die API-Operationen beschrieben, die für jeden Cluster im AWS Datenmodell verfügbar sind, um effiziente Interaktionen zwischen Geräten und der Cloud zu gewährleisten. Erfahren Sie, wie Sie Rückruffunktionen implementieren, Ereignisse ausgeben, Attributänderungen benachrichtigen und Cluster für Ihre Geräteendpunkte registrieren.

Zu den wichtigsten API-Komponenten gehören:

1. Zeigerstrukturen für Callback-Funktionen für Attribute und Befehle
2. Funktionen zur Emission von Ereignissen
3. Funktionen zur Benachrichtigung über Attributänderungen
4. Funktionen zur Cluster-Registrierung

Durch deren APIs Implementierung schaffen Sie eine Brücke zwischen dem physischen Betrieb Ihres Geräts und den Cloud-Funktionen für verwaltete Integrationen und sorgen so für eine reibungslose Kommunikation und Steuerung.

Im folgenden Abschnitt wird die [OnOffCluster-API](#) veranschaulicht.

## OnOff Cluster-API

Der [OnOff.xml](#) Cluster unterstützt diese Attribute und Befehle:

- Attribute:
  - OnOff (boolean)
  - GlobalSceneControl (boolean)
  - OnTime (int16u)
  - OffWaitTime (int16u)
  - StartUpOnOff (StartUpOnOffEnum)
- Befehle:
  - Off : () -> Status
  - On : () -> Status
  - Toggle : () -> Status
  - OffWithEffect : (EffectIdentifier: EffectIdentifierEnum, EffectVariant: enum8) -> Status
  - OnWithRecallGlobalScene : () -> Status
  - OnWithTimedOff : (OnOffControl: OnOffControlBitmap, OnTime: int16u, OffWaitTime: int16u) -> Status

Für jeden Befehl stellen wir den 1:1 zugewiesenen Funktionszeiger bereit, den Sie verwenden können, um Ihre Implementierung zu verknüpfen.

Alle Callbacks für Attribute und Befehle sind in einer C-Struktur definiert, die nach dem Cluster benannt ist.

Beispiel für eine C-Struktur

```
struct iotmiDev_clusterOnOff
{
 /*
 - Each attribute has a getter callback if it's readable

 - Each attribute has a setter callback if it's writable

 - The type of `value` are derived according to the data type of
 the attribute.

 - `user` is the pointer passed during an endpoint setup

 - The callback should return iotmiDev_DMStatus to report success or not.
 */
};
```

```

 - For unsupported attributes, just leave them as NULL.
 */
 iotmiDev_DMStatus (*getOnTime)(uint16_t *value, void *user);
 iotmiDev_DMStatus (*setOnTime)(uint16_t value, void *user);
 /*
 - Each command has a command callback

 - If a command takes parameters, the parameters will be defined in a struct
 such as `iotmiDev_OnOff_OnWithTimedOffRequest` below.

 - `user` is the pointer passed during an endpoint setup

 - The callback should return iotmiDev_DMStatus to report success or not.

 - For unsupported commands, just leave them as NULL.
 */
 iotmiDev_DMStatus (*cmdOff)(void *user);
 iotmiDev_DMStatus (*cmdOnWithTimedOff)(const iotmiDev_OnOff_OnWithTimedOffRequest
 *request, void *user);
};

```

Zusätzlich zur C-Struktur sind Funktionen zur Meldung von Attributänderungen für alle Attribute definiert.

```

/* Each attribute has a report function for the customer to report
 an attribute change. An attribute report function is thread-safe.
 */
void iotmiDev_OnOff_OnTime_report_attr(struct iotmiDev_Endpoint *endpoint, uint16_t
 newValue, bool immediate);

```

Funktionen zur Ereignisberichterstattung sind für alle clusterspezifischen Ereignisse definiert. Da der OnOff Cluster keine Ereignisse definiert, finden Sie im Folgenden ein Beispiel aus dem CameraAvStreamManagement Cluster.

```

/* Each event has a report function for the customer to report
 an event. An event report function is thread-safe.
 The iotmiDev_CameraAvStreamManagement_VideoStreamChangedEvent struct is
 derived from the event definition in the cluster.
 */

```

```
void iotmiDev_CameraAvStreamManagement_VideoStreamChanged_report_event(struct
 iotmiDev_Endpoint *endpoint, const
 iotmiDev_CameraAvStreamManagement_VideoStreamChangedEvent *event, bool immediate);
```

Jeder Cluster hat auch eine Registerfunktion.

```
iotmiDev_DMStatus iotmiDev_OnOffRegisterCluster(struct iotmiDev_Endpoint *endpoint,
 const struct iotmiDev_clusterOnOff *cluster, void *user);
```

Der an die Registerfunktion übergebene Benutzerzeiger wird an die Callback-Funktionen übergeben.

## Funktions- und Geräteinteraktionen in verwalteten Integrationen

In diesem Abschnitt werden die Rolle der C-Function-Implementierung und die Interaktion zwischen dem Gerät und der Gerätefunktion für verwaltete Integrationen beschrieben.

### Themen

- [Umgang mit Fernbefehlen](#)
- [Umgang mit unaufgeforderten Ereignissen](#)

## Umgang mit Fernbefehlen

Fernbefehle werden durch die Interaktion zwischen dem Endgeräte-SDK und der Funktion verarbeitet. Die folgenden Aktionen beschreiben ein Beispiel dafür, wie Sie mithilfe dieser Interaktion eine Glühbirne einschalten können.

Der MQTT-Client empfängt Nutzdaten und leitet sie an Data Model Handler weiter

Wenn Sie einen Remote-Befehl senden, empfängt der MQTT-Client die Nachricht von verwalteten Integrationen im JSON-Format. Anschließend übergibt er die Nutzlast an den Datenmodell-Handler. Angenommen, Sie möchten verwaltete Integrationen verwenden, um eine Glühbirne einzuschalten. Die Glühbirne hat einen Endpunkt #1, der den OnOff Cluster unterstützt. Wenn Sie in diesem Fall den Befehl zum Einschalten der Glühbirne senden, sendet Managed Integrations eine Anfrage über MQTT an das Gerät, die besagt, dass es den Befehl On auf dem Endpunkt #1 aufrufen möchte.

## Data Model Handler sucht nach Callback-Funktionen und ruft sie auf

Der Data Model Handler analysiert die JSON-Anforderung. Wenn die Anfrage Eigenschaften oder Aktionen enthält, findet der Data Model Handler die Endpunkte und ruft nacheinander die entsprechenden Callback-Funktionen auf. Wenn der Data Model Handler beispielsweise die MQTT-Nachricht empfängt, prüft er, ob die Callback-Funktion, die dem im OnOff Cluster definierten On-Befehl entspricht, am Endpunkt #1 registriert ist.

### Die Implementierung eines Handlers und einer C-Funktion führt den Befehl aus

Der Data Model Handler ruft die entsprechenden Callback-Funktionen auf, die er gefunden hat, und ruft sie auf. Die Implementierung der C-Funktion ruft dann die entsprechenden Hardwarefunktionen auf, um die physische Hardware zu steuern, und gibt das Ausführungsergebnis zurück. Im Fall der Glühbirne ruft der Data Model Handler beispielsweise die Callback-Funktion auf und speichert das Ausführungsergebnis. Die Callback-Funktion schaltet daraufhin die Glühbirne ein.

### Data Model Handler gibt das Ausführungsergebnis zurück

Sobald alle Callback-Funktionen aufgerufen wurden, kombiniert der Data Model Handler alle Ergebnisse. Anschließend packt er die Antwort im JSON-Format und veröffentlicht das Ergebnis mithilfe des MQTT-Clients in der Managed Integrations Cloud. Im Fall der Glühbirne enthält die MQTT-Nachricht in der Antwort das Ergebnis, dass die Glühbirne durch die Callback-Funktion eingeschaltet wurde.

## Umgang mit unaufgeforderten Ereignissen

Unerwünschte Ereignisse werden auch durch die Interaktion zwischen dem Endgeräte-SDK und der Funktion behandelt. Die folgenden Aktionen beschreiben, wie das geht.

### Das Gerät sendet eine Benachrichtigung an Data Model Handler

Wenn eine Eigenschaftsänderung oder ein Ereignis eintritt, z. B. wenn eine physische Taste am Gerät gedrückt wurde, generiert die Implementierung der C-Funktion eine unaufgeforderte Ereignisbenachrichtigung und ruft die entsprechende Benachrichtigungsfunktion auf, um die Benachrichtigung an den Data Model Handler zu senden.

### Data Model Handler übersetzt die Benachrichtigung

Der Data Model Handler verarbeitet die empfangene Benachrichtigung und übersetzt sie in das AWS Datenmodell.

## Data Model Handler veröffentlicht die Benachrichtigung in der Cloud

Der Data Model Handler veröffentlicht dann mithilfe des MQTT-Clients ein unaufgefordertes Ereignis in der Managed Integrations Cloud.

## Beginnen Sie mit dem End Device SDK

Gehen Sie wie folgt vor, um das Endgeräte-SDK auf einem Linux-Gerät auszuführen. Dieser Abschnitt führt Sie durch die Einrichtung der Umgebung, die Netzwerkkonfiguration, die Implementierung der Hardwarefunktionen und die Endpunktconfiguration.

### Important

Die Demonstrationsanwendungen im `examples` Verzeichnis und ihre PAL-Implementierung (Platform Abstraction Layer) `platform/posix` dienen nur als Referenz. Verwenden Sie diese nicht in Produktionsumgebungen.

Überprüfen Sie jeden Schritt des folgenden Verfahrens sorgfältig, um eine ordnungsgemäße Geräteintegration mit verwalteten Integrationen sicherzustellen.

### Integrieren Sie das Endgeräte-SDK

#### 1. EC2 Amazon-Instanz einrichten

Melden Sie sich bei der an AWS Management Console und starten Sie eine EC2 Amazon-Instance mit einem Amazon Linux AML. Weitere Informationen finden [Sie unter Erste Schritte mit Amazon EC2 im Amazon Elastic Container Registry-Benutzerhandbuch](#).

#### 2. Richten Sie die Build-Umgebung ein

Erstellen Sie den Code auf Amazon Linux 2023/x86\_64 als Entwicklungshost. Installieren Sie die erforderlichen Build-Abhängigkeiten:

```
dnf install make gcc gcc-c++ cmake
```

#### 3. (Optional) Richten Sie das Netzwerk ein

Das Endgeräte-SDK wird am besten mit physischer Hardware verwendet. Wenn Sie Amazon verwenden EC2, folgen Sie diesem Schritt nicht.

Wenn Sie Amazon EC2 vor der Verwendung der Beispielanwendung nicht verwenden, initialisieren Sie das Netzwerk und verbinden Sie Ihr Gerät mit einem verfügbaren Wi-Fi-Netzwerk. Schließen Sie das Netzwerk-Setup ab, bevor Sie das Gerät bereitstellen:

```
/* Provisioning the device PKCS11 with claim credential. */
status = deviceCredentialProvisioning();
```

#### 4. Konfigurieren Sie die Bereitstellungsparameter

##### Note

Folgen Sie [Provisionee](#), um das Antragszertifikat und den privaten Schlüssel zu erhalten, bevor Sie fortfahren.

Ändern Sie die Konfigurationsdatei `example/project_name/device_config.sh` mit den folgenden Bereitstellungsparametern:

##### Bereitstellungsparameter

| Makro-Parameter                     | Beschreibung                                         | Wie erhalte ich diese Informationen                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IOTMI_ROOT_CA_PATH                  | Die Root-CA-Zertifikat sdatei.                       | Sie können diese Datei im Abschnitt <a href="#">Amazon Root CA-Zertifikat herunterladen</a> im AWS IoT Core Entwicklerhandbuch herunterladen.                                                                                                                            |
| IOTMI_CLAIM_CERTIFICATE_PATH        | Der Pfad zur Datei mit dem Anspruchszertifikat.      | Um das Anspruchszertifikat und den privaten Schlüssel zu erhalten, erstellen Sie mithilfe der <a href="#">CreateProvisioningProfile</a> API ein Bereitstellungsprofil. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter <a href="#">Erstellen Sie ein Provisioning-Profil</a> . |
| IOTMI_CLAIM_PRIVATE_KEY_PATH        | Der Pfad zur Datei mit dem privaten Claim-Schlüssel. |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IOTMI_MANAGED_INTEGRATIONS_ENDPOINT | Endpunkt-URL für verwaltete Integrationen.           | Verwenden Sie die API, um den Endpunkt für verwaltete Integrationen abzurufen. <a href="#">RegisterCustomEndp</a>                                                                                                                                                        |

| Makro-Parameter                                     | Beschreibung                                                  | Wie erhalte ich diese Informationen                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                               | <a href="#">oint</a> Detaillierte Anweisungen finden Sie unter <a href="#">Registrieren Sie einen benutzerdefinierten Endpunkt</a> .                                                                                |
| IOTMI_MAN<br>AGEDINTEG<br>RATIONS_E<br>NDPOINT_PORT | Die Portnummer für den Endpunkt der verwalteten Integrationen | Standardmäßig wird der Port 8883 für MQTT-Veröffentlichungs- und Abonnementvorgänge verwendet. Port 443 ist für die TLS-Erweiterung Application Layer Protocol Negotiation (ALPN) festgelegt, die Geräte verwenden. |

## 5. Erstellen Sie die Demo-Anwendungen und führen Sie sie aus

In diesem Abschnitt werden zwei Linux-Demoanwendungen vorgestellt: eine einfache Sicherheitskamera und ein Luftreiniger, die beide CMake als Build-System verwendet werden.

### a. Einfache Sicherheitskamera-Anwendung

Führen Sie die folgenden Befehle aus, um die Anwendung zu erstellen und auszuführen:

```
>cd <path-to-code-drop>
If you didn't generate cluster code earlier
>(cd codegen && poetry run poetry install --no-root && ./gen-data-model-api.sh)
>mkdir build
>cd build
>cmake ..
>cmake -build .
>./examples/iotmi_device_sample_camera/iotmi_device_sample_camera
```

In dieser Demo werden einfache C-Funktionen für eine simulierte Kamera mit RTC Session Controller und Recording Clustern implementiert. Schließen Sie den unter beschriebenen Ablauf ab, bevor Sie ihn ausführen. [Arbeitsablauf für den Provisionsnehmer](#)

Beispielausgabe der Demo-Anwendung:

```
[2406832727][MAIN][INFO] ===== Device initialization and WIFI provisioning
=====
[2406832728][MAIN][INFO] fleetProvisioningTemplateName: XXXXXXXXXXXX
```

```

[2406832728][MAIN][INFO] managedintegrationsEndpoint: XXXXXXXXXX.account-prefix-
ats.iot.region.amazonaws.com
[2406832728][MAIN][INFO] pDeviceSerialNumber: XXXXXXXXXXXXX
[2406832728][MAIN][INFO] universalProductCode: XXXXXXXXXXXXX
[2406832728][MAIN][INFO] rootCertificatePath: XXXXXXXXXX
[2406832728][MAIN][INFO] pClaimCertificatePath: XXXXXXXXX
[2406832728][MAIN][INFO] pClaimKeyPath: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[2406832728][MAIN][INFO] deviceInfo.serialNumber XXXXXXXXXXXXX
[2406832728][MAIN][INFO] deviceInfo.universalProductCode XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[2406832728][PKCS11][INFO] PKCS #11 successfully initialized.
[2406832728][MAIN][INFO] ===== Start certificate provisioning
=====
[2406832728][PKCS11][INFO] ===== Loading Root CA and claim credentials
through PKCS#11 interface =====
[2406832728][PKCS11][INFO] Writing certificate into label "Root Cert".
[2406832728][PKCS11][INFO] Creating a 0x1 type object.
[2406832728][PKCS11][INFO] Writing certificate into label "Claim Cert".
[2406832728][PKCS11][INFO] Creating a 0x1 type object.
[2406832728][PKCS11][INFO] Creating a 0x3 type object.
[2406832728][MAIN][INFO] ===== Fleet-provisioning-by-Claim =====
[2025-01-02 01:43:11.404995144][iotmi_device_sdkLog][INFO] [2406832728]
[MQTT_AGENT][INFO]
[2025-01-02 01:43:11.405106991][iotmi_device_sdkLog][INFO] Establishing a TLS
session to XXXXXXXXXXXXXXXXXX.account-prefix-ats.iot.region.amazonaws.com
[2025-01-02 01:43:11.405119166][iotmi_device_sdkLog][INFO]
[2025-01-02 01:43:11.844812513][iotmi_device_sdkLog][INFO] [2406833168]
[MQTT_AGENT][INFO]
[2025-01-02 01:43:11.844842576][iotmi_device_sdkLog][INFO] TLS session
connected
[2025-01-02 01:43:11.844852105][iotmi_device_sdkLog][INFO]
[2025-01-02 01:43:12.296421687][iotmi_device_sdkLog][INFO] [2406833620]
[MQTT_AGENT][INFO]
[2025-01-02 01:43:12.296449663][iotmi_device_sdkLog][INFO] Session present: 0.
[2025-01-02 01:43:12.296458997][iotmi_device_sdkLog][INFO]
[2025-01-02 01:43:12.296467793][iotmi_device_sdkLog][INFO] [2406833620]
[MQTT_AGENT][INFO]
[2025-01-02 01:43:12.296476275][iotmi_device_sdkLog][INFO] MQTT connect with
clean session.
[2025-01-02 01:43:12.296484350][iotmi_device_sdkLog][INFO]
[2025-01-02 01:43:13.171056119][iotmi_device_sdkLog][INFO] [2406834494]
[FLEET_PROVISIONING][INFO]
[2025-01-02 01:43:13.171082442][iotmi_device_sdkLog][INFO] Received accepted
response from Fleet Provisioning CreateKeysAndCertificate API.
[2025-01-02 01:43:13.171092740][iotmi_device_sdkLog][INFO]

```

```

[2025-01-02 01:43:13.171122834][iotmi_device_sdkLog][INFO] [2406834494]
[FLEET_PROVISIONING][INFO]
[2025-01-02 01:43:13.171132400][iotmi_device_sdkLog][INFO] Received privatekey
and certificate with Id: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[2025-01-02 01:43:13.171141107][iotmi_device_sdkLog][INFO]
[2406834494][PKCS11][INFO] Creating a 0x3 type object.
[2406834494][PKCS11][INFO] Writing certificate into label "Device Cert".
[2406834494][PKCS11][INFO] Creating a 0x1 type object.
[2025-01-02 01:43:18.584615126][iotmi_device_sdkLog][INFO] [2406839908]
[FLEET_PROVISIONING][INFO]
[2025-01-02 01:43:18.584662031][iotmi_device_sdkLog][INFO] Received accepted
response from Fleet Provisioning RegisterThing API.
[2025-01-02 01:43:18.584671912][iotmi_device_sdkLog][INFO]
[2025-01-02 01:43:19.100030237][iotmi_device_sdkLog][INFO] [2406840423]
[FLEET_PROVISIONING][INFO]
[2025-01-02 01:43:19.100061720][iotmi_device_sdkLog][INFO] Fleet-provisioning
iteration 1 is successful.
[2025-01-02 01:43:19.100072401][iotmi_device_sdkLog][INFO]
[2406840423][MQTT][ERROR] MQTT Connection Disconnected Successfully
[2025-01-02 01:43:19.216938181][iotmi_device_sdkLog][INFO] [2406840540]
[MQTT_AGENT][INFO]
[2025-01-02 01:43:19.216963713][iotmi_device_sdkLog][INFO] MQTT agent thread
leaves thread loop for iotmiDev_MQTTAgentStop.
[2025-01-02 01:43:19.216973740][iotmi_device_sdkLog][INFO]
[2406840540][MAIN][INFO] iotmiDev_MQTTAgentStop is called to break thread loop
function.
[2406840540][MAIN][INFO] Successfully provision the device.
[2406840540][MAIN][INFO] Client ID :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[2406840540][MAIN][INFO] Managed thing ID : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[2406840540][MAIN][INFO] ===== application loop
=====
[2025-01-02 01:43:19.217094828][iotmi_device_sdkLog][INFO] [2406840540]
[MQTT_AGENT][INFO]
[2025-01-02 01:43:19.217124600][iotmi_device_sdkLog][INFO] Establishing a TLS
session to XXXXXXXXX.account-prefix-ats.iot.region.amazonaws.com:8883
[2025-01-02 01:43:19.217138724][iotmi_device_sdkLog][INFO]
[2406840540][Cluster OnOff][INFO] exampleOnOffInitCluster() for endpoint#1
[2406840540][MAIN][INFO] Press Ctrl+C when you finish testing...
[2406840540][Cluster ActivatedCarbonFilterMonitoring][INFO]
exampleActivatedCarbonFilterMonitoringInitCluster() for endpoint#1
[2406840540][Cluster AirQuality][INFO] exampleAirQualityInitCluster() for
endpoint#1

```

```
[2406840540][Cluster CarbonDioxideConcentrationMeasurement][INFO]
exampleCarbonDioxideConcentrationMeasurementInitCluster() for endpoint#1
[2406840540][Cluster FanControl][INFO] exampleFanControlInitCluster() for
endpoint#1
[2406840540][Cluster HepaFilterMonitoring][INFO]
exampleHepaFilterMonitoringInitCluster() for endpoint#1
[2406840540][Cluster Pm1ConcentrationMeasurement][INFO]
examplePm1ConcentrationMeasurementInitCluster() for endpoint#1
[2406840540][Cluster Pm25ConcentrationMeasurement][INFO]
examplePm25ConcentrationMeasurementInitCluster() for endpoint#1
[2406840540][Cluster TotalVolatileOrganicCompoundsConcentrationMeasurement]
[INFO]
exampleTotalVolatileOrganicCompoundsConcentrationMeasurementInitCluster() for
endpoint#1
[2025-01-02 01:43:19.648185488][iotmi_device_sdkLog][INFO] [2406840971]
[MQTT_AGENT][INFO]
[2025-01-02 01:43:19.648211988][iotmi_device_sdkLog][INFO] TLS session
connected
[2025-01-02 01:43:19.648225583][iotmi_device_sdkLog][INFO]

[2025-01-02 01:43:19.938281231][iotmi_device_sdkLog][INFO] [2406841261]
[MQTT_AGENT][INFO]
[2025-01-02 01:43:19.938304799][iotmi_device_sdkLog][INFO] Session present: 0.
[2025-01-02 01:43:19.938317404][iotmi_device_sdkLog][INFO]
```

## b. Einfache Luftreiniger-Anwendung

Führen Sie die folgenden Befehle aus, um die Anwendung zu erstellen und auszuführen:

```
>cd <path-to-code-drop>
If you didn't generate cluster code earlier
>(cd codegen && poetry run poetry install --no-root && ./gen-data-model-api.sh)
>mkdir build
>cd build
>cmake ..
>cmake --build .
>./examples/iotmi_device_dm_air_purifier/iotmi_device_dm_air_purifier_demo
```

In dieser Demo werden grundlegende C-Funktionen für einen simulierten Luftreiniger mit 2 Endpunkten und den folgenden unterstützten Clustern implementiert:

## Unterstützte Cluster für den Luftreiniger-Endpunkt

| Endpunkt                         | Cluster                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Endpunkt #1: Luftreiniger        | OnOff                                                               |
|                                  | Steuerung des Lüfters                                               |
|                                  | Überwachung des HEPA-Filters                                        |
| Endpunkt #2: Luftqualitätssensor | Überwachung von Aktivkohlefiltern                                   |
|                                  | Luftqualität                                                        |
|                                  | Messung der Kohlendioxidkonzentration                               |
|                                  | Messung der Formaldehydkonzentration                                |
|                                  | Messung der Pm25-Konzentration                                      |
|                                  | Pm1-Konzentrationsmessung                                           |
|                                  | Messung der Gesamtkonzentration flüchtiger organischer Verbindungen |

Die Ausgabe ähnelt der der Kamera-Demo-Anwendung, es werden jedoch verschiedene Cluster unterstützt.

### 6. Nächste Schritte:

Das Managed Integrations End Device SDK und die Demoanwendungen werden jetzt auf Ihren EC2 Amazon-Instances ausgeführt. Auf diese Weise können Sie Ihre Anwendungen auf Ihrer eigenen physischen Hardware entwickeln und testen. Mit diesem Setup können Sie den Managed Integrations Service nutzen, um Ihre AWS IoT Geräte zu steuern.

#### a. Entwickeln Sie Hardware-Rückruffunktionen

Bevor Sie die Hardware-Callback-Funktionen implementieren, sollten Sie sich mit der Funktionsweise der API vertraut machen. In diesem Beispiel werden der On/Off Cluster

und das OnOff Attribut verwendet, um eine Gerätefunktion zu steuern. Einzelheiten zur API finden Sie unter [C-Funktion auf niedriger Ebene APIs](#).

```
struct DeviceState
{
 struct iotmiDev_Agent *agent;
 struct iotmiDev_Endpoint *endpointLight;
 /* This simulates the HW state of OnOff */
 bool hwState;
};

/* This implementation for OnOff getter just reads
the state from the DeviceState */
iotmiDev_DMStatus exampleGetOnOff(bool *value, void *user)
{
 struct DeviceState *state = (struct DeviceState *) (user);
 *value = state->hwState;
 return iotmiDev_DMStatusOk;
}
```

- b. Richten Sie Endpunkte ein und binden Sie Hardware-Callback-Funktionen ein

Nachdem Sie die Funktionen implementiert haben, erstellen Sie Endpunkte und registrieren Sie Ihre Callbacks. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- i. Erstellen Sie einen Geräteagenten.
  - A. Erstellen Sie einen Geräteagenten, `iotmiDev_Agent_new()` bevor Sie andere SDK-Funktionen aufrufen.
  - B. Ihre Konfiguration muss mindestens die Parameter `thingId` und `clientId` enthalten.
  - C. Verwenden Sie die `iotmiDev_Agent_initDefaultConfig()` Funktion, um angemessene Standardwerte für Parameter wie Warteschlangengrößen und maximale Endpunkte festzulegen.
  - D. Wenn Sie die Ressourcen nicht mehr verwenden, geben Sie sie mit der `iotmiDev_Agent_free()` Funktion wieder frei. Dies verhindert Speicherlecks und gewährleistet eine ordnungsgemäße Ressourcenverwaltung in Ihrer Anwendung.
- ii. Füllen Sie die Callback-Funktionszeiger für jede Clusterstruktur aus, die Sie unterstützen möchten.

iii. Richten Sie Endpunkte ein und registrieren Sie Ihre unterstützten Cluster.

Erstellen Sie Endgeräte mit `iotmiDev_Agent_addEndpoint()`, was Folgendes erfordert:

- A. Eine eindeutige Endpunkt-ID.
- B. Ein beschreibender Endpunktname
- C. Ein oder mehrere Gerätetypen, die den AWS Datenmodelldefinitionen entsprechen.
- D. Nachdem Sie Endpoints erstellt haben, registrieren Sie Cluster mithilfe der entsprechenden clusterspezifischen Registrierungsfunktionen.
- E. Jede Clusterregistrierung erfordert Rückruffunktionen für Attribute und Befehle. Das System übergibt Ihren Benutzerkontextzeiger an Callbacks, um den Status zwischen Aufrufen aufrechtzuerhalten.

```
struct DeviceState
{
 struct iotmiDev_Agent * agent;
 struct iotmiDev_Endpoint *endpoint1;

 /* OnOff cluster states*/
 bool hwState;
};

/* This implementation for OnOff getter just reads
the state from the DeviceState */
iotmiDev_DMStatus exampleGetOnOff(bool * value, void * user)
{
 struct DeviceState * state = (struct DeviceState *) (user);
 *value = state->hwState;
 printf("%s(): state->hwState: %d\n", __func__, state->hwState);
 return iotmiDev_DMStatusOk;
}

iotmiDev_DMStatus exampleGetOnTime(uint16_t * value, void * user)
{
 *value = 0;
 printf("%s(): OnTime is %u\n", __func__, *value);
 return iotmiDev_DMStatusOk;
}
```

```

iotmiDev_DMStatus exampleGetStartUpOnOff(iotmiDev_OnOff_StartUpOnOffEnum *
value, void * user)
{
 *value = iotmiDev_OnOff_StartUpOnOffEnum_Off;
 printf("%s(): StartUpOnOff is %d\n", __func__, *value);
 return iotmiDev_DMStatusOk;
}

void setupOnOff(struct DeviceState *state)
{
 struct iotmiDev_clusterOnOff clusterOnOff = {
 .getOnOff = exampleGetOnOff,
 .getOnTime = exampleGetOnTime,
 .getStartUpOnOff = exampleGetStartUpOnOff,
 };
 iotmiDev_OnOffRegisterCluster(state->endpoint1,
 &clusterOnOff,
 (void *) state);
}

/* Here is the sample setting up an endpoint 1 with OnOff
cluster. Note all error handling code is omitted. */
void setupAgent(struct DeviceState *state)
{
 struct iotmiDev_Agent_Config config = {
 .thingId = IOTMI_DEVICE_MANAGED_THING_ID,
 .clientId = IOTMI_DEVICE_CLIENT_ID,
 };
 iotmiDev_Agent_InitDefaultConfig(&config);

 /* Create a device agent before calling other SDK APIs */
 state->agent = iotmiDev_Agent_new(&config);

 /* Create endpoint#1 */
 state->endpoint1 = iotmiDev_Agent_addEndpoint(state->agent,
 1,
 "Data Model Handler Test
Device",
 (const char*[])
{ "Camera" },
 1);

 setupOnOff(state);
}

```

```
}
```

c. Verwenden Sie den Job-Handler, um das Job-Dokument abzurufen

i. Initiieren Sie einen Aufruf Ihrer OTA-Anwendung:

```
static iotmi_JobCurrentStatus_t processOTA(iotmi_JobData_t * pJobData)
{
 iotmi_JobCurrentStatus_t jobCurrentStatus = JobSucceeded;

 ...

 // This function should create OTA tasks
 jobCurrentStatus = YOUR_OTA_FUNCTION(iotmi_JobData_t * pJobData);

 ...

 return jobCurrentStatus;
}
```

- ii. Rufen Sie `iotmi_JobsHandler_start` auf, um den Job-Handler zu initialisieren.
- iii. Rufen Sie `iotmi_JobsHandler_getJobDocument` auf, um das Jobdokument aus verwalteten Integrationen abzurufen.
- iv. Wenn das Jobs-Dokument erfolgreich abgerufen wurde, schreiben Sie Ihre benutzerdefinierte OTA-Operation in die `processOTA` Funktion und geben Sie einen `JobSucceeded` Status zurück.

```
static void prvJobsHandlerThread(void * pParam)
{
 JobsHandlerStatus_t status = JobsHandlerSuccess;
 iotmi_JobData_t jobDocument;
 iotmiDev_DeviceRecord_t * pThreadParams = (iotmiDev_DeviceRecord_t *)
 pParam;

 iotmi_JobsHandler_config_t config = { .pManagedThingID = pThreadParams-
 >pManagedThingID, .jobsQueueSize = 10 };

 status = iotmi_JobsHandler_start(&config);

 if(status != JobsHandlerSuccess)
 {
 LogError(("Failed to start Jobs Handler."));
 return;
 }
}
```

```
while(!bExit)
{
 status = iotmi_JobsHandler_getJobDocument(&jobDocument, 30000);

 switch(status)
 {
 case JobsHandlerSuccess:
 {
 LogInfo(("Job document received."));
 LogInfo(("Job ID: %.*s", (int) jobDocument.jobIdLength,
jobDocument.pJobId));
 LogInfo(("Job document: %.*s", (int)
jobDocument.jobDocumentLength, jobDocument.pJobDocument));

 /* Process the job document */
 iotmi_JobCurrentStatus_t jobStatus =
processOTA(&jobDocument);

 iotmi_JobsHandler_updateJobStatus(jobDocument.pJobId,
jobDocument.jobIdLength, jobStatus, NULL, 0);

 iotmiJobsHandler_destroyJobDocument(&jobDocument);

 break;
 }
 case JobsHandlerTimeout:
 {
 LogInfo(("No job document available. Polling for job
document."));

 iotmi_JobsHandler_pollJobDocument();

 break;
 }
 default:
 {
 LogError(("Failed to get job document."));
 break;
 }
 }
}

while(iotmi_JobsHandler_getJobDocument(&jobDocument, 0) ==
JobsHandlerSuccess)
```

```
{
 /* Before stopping the Jobs Handler, process all the remaining
 jobs. */

 LogInfo(("Job document received before stopping."));
 LogInfo(("Job ID: %.*s", (int) jobDocument.jobIdLength,
 jobDocument.pJobId));
 LogInfo(("Job document: %.*s", (int)
 jobDocument.jobDocumentLength, jobDocument.pJobDocument));

 storeJobs(&jobDocument);

 iotmiJobsHandler_destroyJobDocument(&jobDocument);
}

iotmi_JobsHandler_stop();

LogInfo(("Job handler thread end."));
}
```

## Portieren Sie das Endgeräte-SDK auf Ihr Gerät

Portieren Sie das Endgeräte-SDK auf Ihre Geräteplattform. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Geräte mit AWS IoT Device Management zu verbinden.

Laden Sie das Endgeräte-SDK herunter und überprüfen Sie es

1. Laden Sie die neueste Version des Endgeräte-SDK von der [Managed Integrations Console](#) herunter.
2. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Plattform in der Liste der unterstützten Plattformen unter aufgeführt ist. [Referenz: Unterstützte Plattformen](#)

### Note

Das Endgeräte-SDK wurde auf den angegebenen Plattformen getestet. Andere Plattformen funktionieren möglicherweise, wurden aber nicht getestet.

3. Extrahieren (entpacken) Sie die SDK-Dateien in Ihren Workspace.
4. Konfigurieren Sie Ihre Build-Umgebung mit den folgenden Einstellungen:

- Pfade der Quelldateien
  - Header-Dateiverzeichnisse
  - Benötigte Bibliotheken
  - Compiler- und Linker-Flags
5. Bevor Sie den Platform Abstraction Layer (PAL) portieren, stellen Sie sicher, dass die grundlegenden Funktionen Ihrer Plattform initialisiert sind. Zu den Funktionen gehören:
- Aufgaben des Betriebssystems
  - Peripheriegeräte
  - Netzwerkschnittstellen
  - Plattformspezifische Anforderungen

## Portieren Sie das PAL auf Ihr Gerät

1. Erstellen Sie ein neues Verzeichnis für Ihre plattformspezifischen Implementierungen im vorhandenen Plattformverzeichnis. Wenn Sie beispielsweise FreeRTOS verwenden, erstellen Sie ein Verzeichnis unter `platform/freertos`

### Example SDK-Verzeichnisstruktur

```
<SDK_ROOT_FOLDER>
CMakeLists.txt
LICENSE.txt
cmake
commonDependencies
components
docs
examples
include
lib
platform
test
tools
```

2. Kopieren Sie die POSIX-Referenzimplementierungsdateien (.c und .h) aus dem POSIX-Ordner in Ihr neues Plattformverzeichnis. Diese Dateien bieten eine Vorlage für die Funktionen, die Sie implementieren müssen.

- Flash-Speicherverwaltung für die Speicherung von Anmeldeinformationen
  - PKCS #11 -Implementierung
  - Netzwerk-Transportschnittstelle
  - Zeitsynchronisierung
  - Funktionen zum Neustarten und Zurücksetzen des Systems
  - Mechanismen der Protokollierung
  - Gerätespezifische Konfigurationen
3. Richten Sie die Transport Layer Security (TLS) -Authentifizierung mit MBed TLS ein.
- Verwenden Sie die bereitgestellte POSIX-Implementierung, wenn Sie bereits über eine MBed TLS-Version verfügen, die der SDK-Version auf Ihrer Plattform entspricht.
  - Mit einer anderen TLS-Version implementieren Sie die Transport-Hooks für Ihren TLS-Stack mit TCP/IP Stack.
4. Vergleichen Sie die MbedTLS-Konfiguration Ihrer Plattform mit den SDK-Anforderungen unter `platform/posix/mbedtls/mbedtls_config.h`. Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Optionen aktiviert sind.
5. Das SDK ist auf CoreMQTT angewiesen, um mit der Cloud zu interagieren. Daher müssen Sie eine Netzwerktransportschicht implementieren, die die folgende Struktur verwendet:

```
typedef struct TransportInterface
{
 TransportRecv_t recv;
 TransportSend_t send;
 NetworkContext_t * pNetworkContext;
} TransportInterface_t;
```

Weitere Informationen finden Sie in der [Dokumentation zur Transportschnittstelle](#) auf der FreeRTOS-Website.

6. (Optional) Das SDK verwendet die PCKS #11 -API, um Zertifikatsoperationen abzuwickeln. CorePKCS ist eine nicht hardwarespezifische PKCS #11 -Implementierung für das Prototyping. Wir empfehlen Ihnen, in Ihrer Produktionsumgebung sichere Kryptoprozessoren wie Trusted Platform Module (TPM), Hardware Security Module (HSM) oder Secure Element zu verwenden:

- Sehen Sie sich die PKCS #11 -Beispielimplementierung an, die das Linux-Dateisystem für die Verwaltung von Anmeldeinformationen verwendet, unter. `platform/posix/corePKCS11-mbedtls`
- Implementieren Sie die PAL-Ebene PKCS #11 unter. `commonDependencies/core_pkcs11/corePKCS11/source/include/core_pkcs11.h`
- Implementieren Sie das Linux-Dateisystem unter `platform/posix/corePKCS11-mbedtls/source/iotmi_pal_Pkcs11Operations.c`.
- Implementieren Sie die Speicher- und Ladefunktion Ihres Speichertyps unter `platform/include/iotmi_pal_Nvm.h`.
- Implementieren Sie den standardmäßigen Dateizugriff unter `platform/posix/source/iotmi_pal_Nvm.c`.

Eine ausführliche Anleitung zur Portierung finden Sie unter [Portierung der PKCS11 Kernbibliothek](#) im FreeRTOS-Benutzerhandbuch.

7. Fügen Sie die statischen SDK-Bibliotheken zu Ihrer Build-Umgebung hinzu:
  - Richten Sie die Bibliothekspfade ein, um alle Linker-Probleme oder Symbolkonflikte zu lösen
  - Stellen Sie sicher, dass alle Abhängigkeiten ordnungsgemäß verknüpft sind

## Testen Sie Ihren Port

Sie können die vorhandene Beispielanwendung verwenden, um Ihren Port zu testen. Die Kompilierung muss ohne Fehler oder Warnungen abgeschlossen werden.

### Note

Wir empfehlen, mit einer möglichst einfachen Multitasking-Anwendung zu beginnen. Die Beispielanwendung bietet ein Multitasking-Äquivalent.

1. Die Beispielanwendung finden Sie unter. `examples/[device_type_sample]`
2. Konvertieren Sie die `main.c` Datei in Ihr Projekt und fügen Sie einen Eintrag hinzu, um die bestehende `main ()` -Funktion aufzurufen.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie die Demo-Anwendung erfolgreich kompilieren können.

# Technische Referenz

## Themen

- [Referenz: Unterstützte Plattformen](#)
- [Referenz: Technische Anforderungen](#)
- [Referenz: Allgemeine API](#)

## Referenz: Unterstützte Plattformen

In der folgenden Tabelle sind die unterstützten Plattformen für das SDK aufgeführt.

### Unterstützte Plattformen

| Plattform    | Architektur       | Betriebssystem |
|--------------|-------------------|----------------|
| Linux x86_64 | x86_64            | Linux          |
| Ambarella    | Arm 8 () AArch64  | Linux          |
| Ein Mebad    | Armv8-M 32-Bit    | FreeRTOS       |
| ESP32S3      | Xtensa 32-Bit LX7 | FreeRTOS       |

## Referenz: Technische Anforderungen

Die folgende Tabelle zeigt die technischen Anforderungen für das SDK, einschließlich des RAM-Speicherplatzes. Das Endgeräte-SDK selbst benötigt etwa 5 bis 10 MB ROM-Speicherplatz, wenn dieselbe Konfiguration verwendet wird.

### RAM-Speicherplatz

| SDK und Komponenten                                | Speicheranforderungen (verwendete Byte) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Das SDK des Endgeräts selbst                       | 180 KB                                  |
| Standard-Befehlswarteschlange für den MQTT-Agenten | 480 Byte (kann konfiguriert werden)     |

| SDK und Komponenten                             | Speicheranforderungen (verwendete Byte) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Standard-Eingangswarteschlange des MQTT-Agenten | 320 Byte (kann konfiguriert werden)     |

## Referenz: Allgemeine API

Dieser Abschnitt enthält eine Liste von API-Vorgängen, die nicht clusterspezifisch sind.

```

/* return code for data model related API */
enum iotmiDev_DMStatus
{
 /* The operation succeeded */
 iotmiDev_DMStatusOk = 0,
 /* The operation failed without additional information */
 iotmiDev_DMStatusFail = 1,
 /* The operation has not been implemented yet. */
 iotmiDev_DMStatusNotImplement = 2,
 /* The operation is to create a resource, but the resource already exists. */
 iotmiDev_DMStatusExist = 3,
}

/* The opaque type to represent a instance of device agent. */
struct iotmiDev_Agent;

/* The opaque type to represent an endpoint. */
struct iotmiDev_Endpoint;

/* A device agent should be created before calling other API */
struct iotmiDev_Agent* iotmiDev_create_agent();

/* Destroy the agent and free all occupied resources */
void iotmiDev_destroy_agent(struct iotmiDev_Agent *agent);

/* Add an endpoint, which starts with empty capabilities */
struct iotmiDev_Endpoint* iotmiDev_addEndpoint(struct iotmiDev_Agent *handle, uint16
 id, const char *name);

/* Test all clusters registered within an endpoint.
 Note: this API might exist only for early drop. */
void iotmiDev_testEndpoint(struct iotmiDev_Endpoint *endpoint);

```

# Sicherheit in verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management

Cloud-Sicherheit hat AWS höchste Priorität. Als AWS Kunde profitieren Sie von Rechenzentren und Netzwerkarchitekturen, die darauf ausgelegt sind, die Anforderungen der sicherheitssensibelsten Unternehmen zu erfüllen.

Sicherheit ist eine gemeinsame AWS Verantwortung von Ihnen und Ihnen. Das [Modell der geteilten Verantwortung](#) beschreibt dies als Sicherheit der Cloud selbst und Sicherheit in der Cloud:

- Sicherheit der Cloud — AWS ist verantwortlich für den Schutz der Infrastruktur, auf der AWS Dienste in der ausgeführt AWS Cloud werden. AWS bietet Ihnen auch Dienste, die Sie sicher nutzen können. Externe Prüfer testen und verifizieren regelmäßig die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der [AWS](#). Weitere Informationen zu den Compliance-Programmen, die für verwaltete Integrationen gelten, finden Sie unter [AWS Services im Bereich nach Compliance-Programm AWS](#).
- Sicherheit in der Cloud — Ihre Verantwortung richtet sich nach dem AWS Dienst, den Sie nutzen. Sie sind auch für andere Faktoren verantwortlich, etwa für die Vertraulichkeit Ihrer Daten, für die Anforderungen Ihres Unternehmens und für die geltenden Gesetze und Vorschriften.

Diese Dokumentation hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie das Modell der gemeinsamen Verantwortung bei der Verwendung verwalteter Integrationen anwenden können. In den folgenden Themen erfahren Sie, wie Sie verwaltete Integrationen konfigurieren, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Ziele zu erreichen. Sie erfahren auch, wie Sie andere AWS Dienste nutzen können, die Sie bei der Überwachung und Sicherung Ihrer Ressourcen für verwaltete Integrationen unterstützen.

## Themen

- [Datenschutz in verwalteten Integrationen](#)
- [Identitäts- und Zugriffsmanagement für verwaltete Integrationen](#)
- [Verwendung AWS Secrets Manager zum Datenschutz für C2C-Workflows](#)
- [Konformitätsprüfung für verwaltete Integrationen](#)
- [Verwenden Sie verwaltete Integrationen mit VPC-Endpunkten mit Schnittstellen](#)
- [Connect zu verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management FIPS-Endgeräte her](#)

# Datenschutz in verwalteten Integrationen

Das [Modell der AWS gemeinsamen Verantwortung](#) und gilt für den Datenschutz in verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management. Wie in diesem Modell beschrieben, AWS ist verantwortlich für den Schutz der globalen Infrastruktur, auf der AWS Cloud alle Systeme laufen. Sie sind dafür verantwortlich, die Kontrolle über Ihre in dieser Infrastruktur gehosteten Inhalte zu behalten. Sie sind auch für die Sicherheitskonfiguration und die Verwaltungsaufgaben für die von Ihnen verwendeten AWS-Services verantwortlich. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter [Häufig gestellte Fragen zum Datenschutz](#). Informationen zum Datenschutz in Europa finden Sie im Blog-Beitrag [AWS -Modell der geteilten Verantwortung und in der DSGVO](#) im AWS - Sicherheitsblog.

Aus Datenschutzgründen empfehlen wir, dass Sie AWS-Konto Anmeldeinformationen schützen und einzelne Benutzer mit AWS IAM Identity Center oder AWS Identity and Access Management (IAM) einrichten. So erhält jeder Benutzer nur die Berechtigungen, die zum Durchführen seiner Aufgaben erforderlich sind. Außerdem empfehlen wir, die Daten mit folgenden Methoden schützen:

- Verwenden Sie für jedes Konto die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).
- Wird verwendet SSL/TLS, um mit AWS Ressourcen zu kommunizieren. Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.
- Richten Sie die API und die Protokollierung von Benutzeraktivitäten mit ein AWS CloudTrail. Informationen zur Verwendung von CloudTrail Pfaden zur Erfassung von AWS Aktivitäten finden Sie unter [Arbeiten mit CloudTrail Pfaden](#) im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.
- Verwenden Sie AWS Verschlüsselungslösungen zusammen mit allen darin enthaltenen Standardsicherheitskontrollen AWS-Services.
- Verwenden Sie erweiterte verwaltete Sicherheitsservices wie Amazon Macie, die dabei helfen, in Amazon S3 gespeicherte persönliche Daten zu erkennen und zu schützen.
- Wenn Sie für den Zugriff AWS über eine Befehlszeilenschnittstelle oder eine API FIPS 140-3-validierte kryptografische Module benötigen, verwenden Sie einen FIPS-Endpunkt. Weitere Informationen über verfügbare FIPS-Endpunkte finden Sie unter [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

Wir empfehlen dringend, in Freitextfeldern, z. B. im Feld Name, keine vertraulichen oder sensiblen Informationen wie die E-Mail-Adressen Ihrer Kunden einzugeben. Dies gilt auch, wenn Sie mit verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management oder auf andere Weise AWS-Services über die Konsole, API oder arbeiten. AWS CLI AWS SDKs Alle Daten, die Sie in Tags

oder Freitextfelder eingeben, die für Namen verwendet werden, können für Abrechnungs- oder Diagnoseprotokolle verwendet werden. Wenn Sie eine URL für einen externen Server bereitstellen, empfehlen wir dringend, keine Anmeldeinformationen zur Validierung Ihrer Anforderung an den betreffenden Server in die URL einzuschließen.

## Datenverschlüsselung im Ruhezustand für verwaltete Integrationen

Verwaltete Integrationen für die AWS IoT Device Management Verschlüsselung vertraulicher Kundendaten im Speicher standardmäßig mithilfe von Verschlüsselungsschlüsseln.

Es gibt zwei Arten von Verschlüsselungsschlüsseln, die zum Schutz sensibler Daten von Kunden mit verwalteten Integrationen verwendet werden:

### Vom Kunden verwaltete Schlüssel (CMK)

Managed Integrations unterstützt die Verwendung von symmetrischen, vom Kunden verwalteten Schlüsseln, die Sie erstellen, besitzen und verwalten können. Sie haben die volle Kontrolle über diese KMS-Schlüssel. Dies gilt auch für die Festlegung und Verwaltung ihrer Schlüsselrichtlinien, IAM-Richtlinien und Erteilungen, ihre Aktivierung und Deaktivierung, die Drehung ihrer Verschlüsselungsinformationen, das Hinzufügen von Tags, das Erstellen von Aliassen, die sich auf die KMS-Schlüssel beziehen, und das Einplanen der KMS-Schlüssel zum Löschen.

### AWS eigene Schlüssel

Managed Integrations verwendet diese Schlüssel standardmäßig, um sensible Kundendaten automatisch zu verschlüsseln. Sie können ihre Verwendung nicht einsehen, verwalten oder überprüfen. Sie müssen keine Maßnahmen ergreifen oder Programme ändern, um die Schlüssel zu schützen, mit denen Ihre Daten verschlüsselt werden. Die standardmäßige Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand trägt dazu bei, den betrieblichen Aufwand und die Komplexität zu reduzieren, die mit dem Schutz vertraulicher Daten verbunden sind. Gleichzeitig können Sie damit sichere Anwendungen erstellen, die strenge Verschlüsselungsvorschriften und gesetzliche Auflagen erfüllen.

Als Standard-Verschlüsselungsschlüssel werden AWS eigene Schlüssel verwendet. Alternativ ist die optionale API zur Aktualisierung Ihres Verschlüsselungsschlüssels [PutDefaultEncryptionConfiguration](#).

Weitere Informationen zu den Arten von AWS KMS Verschlüsselungsschlüsseln finden Sie unter [AWS KMS Schlüssel](#).

## AWS KMS Verwendung für verwaltete Integrationen

Managed Integrations verschlüsselt und entschlüsselt alle Kundendaten mithilfe der Umschlagverschlüsselung. Bei dieser Art der Verschlüsselung werden Ihre Klartextdaten mit einem Datenschlüssel verschlüsselt. Als Nächstes verschlüsselt ein Verschlüsselungsschlüssel, der als Wrapping-Schlüssel bezeichnet wird, den ursprünglichen Datenschlüssel, der zur Verschlüsselung Ihrer Klartextdaten verwendet wurde. Bei der Umschlagverschlüsselung können zusätzliche Umschließungsschlüssel verwendet werden, um vorhandene Umschließungsschlüssel zu verschlüsseln, deren Abstand zum ursprünglichen Datenschlüssel enger ist. Da der ursprüngliche Datenschlüssel durch einen separat gespeicherten Umschließungsschlüssel verschlüsselt wird, können Sie den ursprünglichen Datenschlüssel und verschlüsselte Klartextdaten am selben Ort speichern. Ein Schlüsselbund wird verwendet, um Datenschlüssel zu generieren, zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Darüber hinaus wird der Umschließungsschlüssel zum Verschlüsseln und Entschlüsseln des Datenschlüssels verwendet.

### Note

Das AWS Database Encryption SDK bietet Umschlagverschlüsselung für Ihre clientseitige Verschlüsselungsimplementierung. Weitere Informationen zum AWS Database Encryption SDK finden Sie unter [Was ist das AWS Database Encryption SDK?](#)

Weitere Informationen zur Umschlagverschlüsselung, zu Datenschlüsseln, Wrappeschlüsseln und Schlüsselbünden finden Sie unter [Umschlagverschlüsselung](#), [Datenschlüssel](#), [Wrappeschlüssel und Schlüsselbünde](#).

Für verwaltete Integrationen müssen die Dienste Ihren vom Kunden verwalteten Schlüssel für die folgenden internen Vorgänge verwenden:

- Senden Sie `DescribeKey` Anfragen an, um AWS KMS zu überprüfen, ob die symmetrische, vom Kunden verwaltete Schlüssel-ID, die bei der Rotation der Datenschlüssel angegeben wurde, angegeben wurde.
- Senden Sie `GenerateDataKeyWithoutPlaintext` Anfragen AWS KMS zur Generierung von Datenschlüsseln, die mit Ihrem vom Kunden verwalteten Schlüssel verschlüsselt sind.
- Senden Sie `ReEncrypt*` Anfragen AWS KMS an, Datenschlüssel mit Ihrem vom Kunden verwalteten Schlüssel erneut zu verschlüsseln.
- Senden Sie `Decrypt` Anfragen AWS KMS an, Daten mit Ihrem vom Kunden verwalteten Schlüssel zu entschlüsseln.

## Mit Verschlüsselungsschlüsseln verschlüsselte Datentypen

Verwaltete Integrationen verwenden Verschlüsselungsschlüssel, um mehrere Arten von Daten zu verschlüsseln, die im Ruhezustand gespeichert sind. In der folgenden Liste werden Datentypen beschrieben, die im Ruhezustand mithilfe von Verschlüsselungsschlüsseln verschlüsselt wurden:

- Cloud-to-Cloud (C2C) -Connector-Ereignisse wie Geräteerkennung und Aktualisierung des Gerätestatus.
- Erstellung eines verwalteten Objekts, das das physische Gerät darstellt, und eines Geräteprofils, das die Funktionen für einen bestimmten Gerätetyp enthält. Weitere Informationen zu einem Gerät und einem Geräteprofil finden Sie unter [Gerät](#) und [Gerät](#).
- Benachrichtigungen über verwaltete Integrationen zu verschiedenen Aspekten Ihrer Geräteimplementierung. Weitere Informationen zu Benachrichtigungen über verwaltete Integrationen finden Sie unter [Richten Sie Benachrichtigungen für verwaltete Integrationen ein](#).
- Persönlich identifizierbare Informationen (PII) eines Endbenutzers wie Geräteauthentifizierungsmaterial, Geräteseriennummer, Name des Endbenutzers, Geräteerkennung und Amazon-Ressourcenname (arn) des Geräts.

## Wie verwaltete Integrationen wichtige Richtlinien verwenden in AWS KMS

Für die Rotation von Zweigstellenschlüsseln und asynchrone Anrufe ist für verwaltete Integrationen eine Schlüsselrichtlinie zur Verwendung Ihres Verschlüsselungsschlüssels erforderlich. Eine Schlüsselrichtlinie wird aus den folgenden Gründen verwendet:

- Autorisieren Sie programmgesteuert die Verwendung eines Verschlüsselungsschlüssels für andere Prinzipale. AWS

Ein Beispiel für eine Schlüsselrichtlinie, mit der der Zugriff auf Ihren Verschlüsselungsschlüssel in verwalteten Integrationen verwaltet wird, finden Sie unter [Erstellen Sie einen Verschlüsselungsschlüssel](#)

### Note

Für einen AWS eigenen Schlüssel ist keine Schlüsselrichtlinie erforderlich, da der AWS Eigentümer des Schlüssels ist AWS und Sie ihn nicht anzeigen, verwalten oder verwenden

können. Managed Integrations verwendet standardmäßig den AWS eigenen Schlüssel, um Ihre sensiblen Kundendaten automatisch zu verschlüsseln.

Managed Integrations verwendet nicht nur wichtige Richtlinien für die Verwaltung Ihrer Verschlüsselungskonfiguration mit AWS KMS Schlüsseln, sondern auch IAM-Richtlinien. Weitere Informationen zu IAM-Richtlinien finden Sie unter [Richtlinien und](#) Berechtigungen in. AWS Identity and Access Management

## Erstellen Sie einen Verschlüsselungsschlüssel

Sie können einen Verschlüsselungsschlüssel erstellen, indem Sie den AWS Management Console oder den verwenden AWS KMS APIs.

Um einen Verschlüsselungsschlüssel zu erstellen

Folgen Sie den Schritten zum [Erstellen eines KMS-Schlüssels](#) im AWS Key Management Service Entwicklerhandbuch.

## Schlüsselrichtlinie

Eine wichtige Richtlinienerklärung steuert den Zugriff auf einen AWS KMS Schlüssel. Jeder AWS KMS Schlüssel wird nur eine wichtige Richtlinie enthalten. Diese wichtige Richtlinie legt fest, welche AWS Prinzipale den Schlüssel verwenden dürfen und wie sie ihn verwenden dürfen. Weitere Informationen zur Verwaltung des Zugriffs und der Verwendung von AWS KMS Schlüsseln mithilfe wichtiger Richtlinien erklrungen finden Sie unter [Zugriff mithilfe von Richtlinien verwalten](#).

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel fr eine wichtige Richtlinienerklärung, mit der Sie den Zugriff und die Verwendung von AWS KMS Schlüsseln verwalten können, die in Ihren vier AWS-Konto verwalteten Integrationen gespeichert sind:

```
{
 "Statement" : [
 {
 "Sid" : "Allow access to principals authorized to use managed integrations",
 "Effect" : "Allow",
 "Principal" : {
 //Note: Both role and user are acceptable.
 "AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:user/username",
 "AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:role/roleName"
 },
 "Action" : [
```

```

 "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
 "kms:Decrypt",
 "kms:ReEncrypt*"
],
 "Resource" : "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID",
 "Condition" : {
 "StringEquals" : {
 "kms:ViaService" : "iotmanagedintegrations.amazonaws.com"
 },
 "ForAnyValue:StringEquals": {
 "kms:EncryptionContext:aws-crypto-ec:iotmanagedintegrations": "111122223333"
 },
 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": [
 "arn:aws:iotmanagedintegrations:<region>:<accountId>:managed-thing/
<managedThingId>",
 "arn:aws:iotmanagedintegrations:<region>:<accountId>:credential-locker/
<credentialLockerId>",
 "arn:aws:iotmanagedintegrations:<region>:<accountId>:provisioning-profile/
<provisioningProfileId>",
 "arn:aws:iotmanagedintegrations:<region>:<accountId>:ota-task/<otaTaskId>"
]
 }
 },
 {
 "Sid" : "Allow access to principals authorized to use managed integrations for
async flow",
 "Effect" : "Allow",
 "Principal" : {
 "Service": "iotmanagedintegrations.amazonaws.com"
 },
 "Action" : [
 "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
 "kms:Decrypt",
 "kms:ReEncrypt*"
],
 "Resource" : "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID",
 "Condition" : {
 "ForAnyValue:StringEquals": {
 "kms:EncryptionContext:aws-crypto-ec:iotmanagedintegrations": "111122223333"
 },
 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": [

```

```

 "arn:aws:iotmanagedintegrations:<region>:<accountId>:managed-thing/
<managedThingId>",
 "arn:aws:iotmanagedintegrations:<region>:<accountId>:credential-locker/
<credentialLockerId>",
 "arn:aws:iotmanagedintegrations:<region>:<accountId>:provisioning-profile/
<provisioningProfileId>",
 "arn:aws:iotmanagedintegrations:<region>:<accountId>:ota-task/<otaTaskId>"
]
}
},
{
 "Sid" : "Allow access to principals authorized to use managed integrations for
describe key",
 "Effect" : "Allow",
 "Principal" : {
 "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/username"
 },
 "Action" : [
 "kms:DescribeKey",
],
 "Resource" : "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID",
 "Condition" : {
 "StringEquals" : {
 "kms:ViaService" : "iotmanagedintegrations.amazonaws.com"
 }
 }
},
{
 "Sid": "Allow access for key administrators",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
 },
 "Action" : [
 "kms:*"
],
 "Resource": "*"
}
]
}

```

Weitere Informationen zu Schlüsselspeichern finden Sie unter [Schlüsselspeicher](#).

## Die Verschlüsselungskonfiguration wird aktualisiert

Die Möglichkeit, Ihre Verschlüsselungskonfiguration nahtlos zu aktualisieren, ist entscheidend für die Verwaltung Ihrer Datenverschlüsselungsimplementierung für verwaltete Integrationen. Wenn Sie die verwalteten Integrationen zum ersten Mal nutzen, werden Sie aufgefordert, Ihre Verschlüsselungskonfiguration auszuwählen. Ihre Optionen sind entweder die standardmäßigen eigenen Schlüssel AWS oder Sie können Ihren eigenen AWS KMS Schlüssel erstellen.

### AWS Management Console

Um Ihre Verschlüsselungskonfiguration in zu aktualisieren AWS Management Console, öffnen Sie die AWS IoT Service-Homepage und navigieren Sie dann zu Managed Integration for Unified Control > Einstellungen > Verschlüsselung. Im Fenster mit den Verschlüsselungseinstellungen können Sie Ihre Verschlüsselungskonfiguration aktualisieren, indem Sie einen neuen AWS KMS Schlüssel für zusätzlichen Verschlüsselungsschutz auswählen. Wählen Sie Verschlüsselungseinstellungen anpassen (erweitert), um einen vorhandenen AWS KMS Schlüssel auszuwählen, oder wählen Sie AWS KMS Schlüssel erstellen, um Ihren eigenen vom Kunden verwalteten Schlüssel zu erstellen.

### API-Befehle

Für die Verwaltung Ihrer Verschlüsselungskonfiguration von AWS KMS Schlüsseln in verwalteten Integrationen werden zwei APIs verwendet: `PutDefaultEncryptionConfiguration` und `GetDefaultEncryptionConfiguration`.

Rufen `PutDefaultEncryptionConfiguration` Sie an, um die standardmäßige Verschlüsselungskonfiguration zu aktualisieren. Weitere Informationen zu `PutDefaultEncryptionConfiguration` finden Sie unter [PutDefaultEncryptionConfiguration](#).

Rufen Sie an, um die Standardverschlüsselungskonfiguration einzusehen `GetDefaultEncryptionConfiguration`. Weitere Informationen zu `GetDefaultEncryptionConfiguration` finden Sie unter [GetDefaultEncryptionConfiguration](#).

## Identitäts- und Zugriffsmanagement für verwaltete Integrationen

AWS Identity and Access Management (IAM) hilft einem Administrator AWS-Service, den Zugriff auf Ressourcen sicher zu kontrollieren. AWS IAM-Administratoren kontrollieren, wer authentifiziert (angemeldet) und autorisiert werden kann (über Berechtigungen verfügt), um verwaltete Integrationsressourcen zu verwenden. IAM ist ein Programm AWS-Service, das Sie ohne zusätzliche Kosten nutzen können.

## Themen

- [Zielgruppe](#)
- [Authentifizierung mit Identitäten](#)
- [Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien](#)
- [AWS verwaltete Richtlinien für verwaltete Integrationen](#)
- [So funktionieren verwaltete Integrationen mit IAM](#)
- [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für verwaltete Integrationen](#)
- [Fehlerbehebung bei verwalteten Integrationen, Identität und Zugriff](#)
- [Verwenden von serviceverknüpften Rollen für verwaltete Integrationen](#)

## Zielgruppe

Die Art und Weise, wie Sie AWS Identity and Access Management (IAM) verwenden, hängt von der Arbeit ab, die Sie im Rahmen verwalteter Integrationen ausführen.

**Dienstbenutzer** — Wenn Sie den Managed Integrations Service für Ihre Arbeit verwenden, stellt Ihnen Ihr Administrator die erforderlichen Anmeldeinformationen und Berechtigungen zur Verfügung. Da Sie für Ihre Arbeit mehr Funktionen für verwaltete Integrationen verwenden, benötigen Sie möglicherweise zusätzliche Berechtigungen. Wenn Sie die Funktionsweise der Zugriffskontrolle nachvollziehen, wissen Sie bereits, welche Berechtigungen Sie von Ihrem Administrator anfordern müssen. Wenn Sie in verwalteten Integrationen nicht auf eine Funktion zugreifen können, finden Sie weitere Informationen unter. [Fehlerbehebung bei verwalteten Integrationen, Identität und Zugriff](#)

**Serviceadministrator** — Wenn Sie in Ihrem Unternehmen für die Ressourcen für verwaltete Integrationen verantwortlich sind, haben Sie wahrscheinlich vollen Zugriff auf verwaltete Integrationen. Es ist Ihre Aufgabe, zu bestimmen, auf welche Funktionen und Ressourcen für verwaltete Integrationen Ihre Servicebenutzer zugreifen sollen. Anschließend müssen Sie Anforderungen an Ihren IAM-Administrator senden, um die Berechtigungen der Servicebenutzer zu ändern. Lesen Sie die Informationen auf dieser Seite, um die Grundkonzepte von IAM nachzuvollziehen. Weitere Informationen darüber, wie Ihr Unternehmen IAM mit verwalteten Integrationen verwenden kann, finden Sie unter. [So funktionieren verwaltete Integrationen mit IAM](#)

**IAM-Administrator** — Wenn Sie ein IAM-Administrator sind, möchten Sie vielleicht mehr darüber erfahren, wie Sie Richtlinien schreiben können, um den Zugriff auf verwaltete Integrationen zu verwalten. Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für verwaltete Integrationen, die Sie in IAM

verwenden können, finden Sie unter [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für verwaltete Integrationen](#)

## Authentifizierung mit Identitäten

Authentifizierung ist die Art und Weise, wie Sie sich AWS mit Ihren Identitätsdaten anmelden. Sie müssen als IAM-Benutzer authentifiziert (angemeldet AWS) sein oder eine IAM-Rolle annehmen. Root-Benutzer des AWS-Kontos

Sie können sich AWS als föderierte Identität anmelden, indem Sie Anmeldeinformationen verwenden, die über eine Identitätsquelle bereitgestellt wurden. AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) -Benutzer, die Single Sign-On-Authentifizierung Ihres Unternehmens und Ihre Google- oder Facebook-Anmeldeinformationen sind Beispiele für föderierte Identitäten. Wenn Sie sich als Verbundidentität anmelden, hat der Administrator vorher mithilfe von IAM-Rollen einen Identitätsverbund eingerichtet. Wenn Sie über den Verbund darauf zugreifen AWS, übernehmen Sie indirekt eine Rolle.

Je nachdem, welcher Benutzertyp Sie sind, können Sie sich beim AWS Management Console oder beim AWS Zugangsportal anmelden. Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie AWS unter [So melden Sie sich bei Ihrem an AWS-Konto](#) im AWS-Anmeldung Benutzerhandbuch.

Wenn Sie AWS programmgesteuert zugreifen, AWS stellt es ein Software Development Kit (SDK) und eine Befehlszeilenschnittstelle (CLI) bereit, um Ihre Anfragen mithilfe Ihrer Anmeldeinformationen kryptografisch zu signieren. Wenn Sie keine AWS Tools verwenden, müssen Sie Anfragen selbst signieren. Weitere Informationen zur Verwendung der empfohlenen Methode für die Selbstsignierung von Anforderungen finden Sie unter [AWS Signature Version 4 für API-Anforderungen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Unabhängig von der verwendeten Authentifizierungsmethode müssen Sie möglicherweise zusätzliche Sicherheitsinformationen bereitstellen. AWS empfiehlt beispielsweise, die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zu verwenden, um die Sicherheit Ihres Kontos zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter [Multi-Faktor-Authentifizierung](#) im AWS IAM Identity Center - Benutzerhandbuch und [AWS Multi-Faktor-Authentifizierung \(MFA\) in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## AWS-Konto Root-Benutzer

Wenn Sie ein neues AWS-Konto erstellen, beginnen Sie mit einer Anmeldeidentität, die vollständigen Zugriff auf alle AWS-Services Ressourcen im Konto hat. Diese Identität wird als AWS-Konto Root-Benutzer bezeichnet. Sie können darauf zugreifen, indem Sie sich mit der E-Mail-Adresse und

dem Passwort anmelden, mit denen Sie das Konto erstellt haben. Wir raten ausdrücklich davon ab, den Root-Benutzer für Alltagsaufgaben zu verwenden. Schützen Sie Ihre Root-Benutzer-Anmeldeinformationen. Verwenden Sie diese nur, um die Aufgaben auszuführen, die nur der Root-Benutzer ausführen kann. Eine vollständige Liste der Aufgaben, für die Sie sich als Root-Benutzer anmelden müssen, finden Sie unter [Aufgaben, die Root-Benutzer-Anmeldeinformationen erfordern](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Verbundidentität

Als bewährte Methode sollten menschliche Benutzer, einschließlich Benutzer, die Administratorzugriff benötigen, für den Zugriff AWS-Services mithilfe temporärer Anmeldeinformationen den Verbund mit einem Identitätsanbieter verwenden.

Eine föderierte Identität ist ein Benutzer aus Ihrem Unternehmensbenutzerverzeichnis, einem Web-Identitätsanbieter AWS Directory Service, dem Identity Center-Verzeichnis oder einem beliebigen Benutzer, der mithilfe AWS-Services von Anmeldeinformationen zugreift, die über eine Identitätsquelle bereitgestellt wurden. Wenn föderierte Identitäten darauf zugreifen AWS-Konten, übernehmen sie Rollen, und die Rollen stellen temporäre Anmeldeinformationen bereit.

Für die zentrale Zugriffsverwaltung empfehlen wir Ihnen, AWS IAM Identity Center zu verwenden. Sie können Benutzer und Gruppen in IAM Identity Center erstellen, oder Sie können eine Verbindung zu einer Gruppe von Benutzern und Gruppen in Ihrer eigenen Identitätsquelle herstellen und diese synchronisieren, um sie in all Ihren AWS-Konten Anwendungen zu verwenden. Informationen zu IAM Identity Center finden Sie unter [Was ist IAM Identity Center?](#) im AWS IAM Identity Center - Benutzerhandbuch.

## IAM-Benutzer und -Gruppen

Ein [IAM-Benutzer](#) ist eine Identität innerhalb Ihres Unternehmens AWS-Konto, die über spezifische Berechtigungen für eine einzelne Person oder Anwendung verfügt. Wenn möglich, empfehlen wir, temporäre Anmeldeinformationen zu verwenden, anstatt IAM-Benutzer zu erstellen, die langfristige Anmeldeinformationen wie Passwörter und Zugriffsschlüssel haben. Bei speziellen Anwendungsfällen, die langfristige Anmeldeinformationen mit IAM-Benutzern erfordern, empfehlen wir jedoch, die Zugriffsschlüssel zu rotieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Regelmäßiges Rotieren von Zugriffsschlüsseln für Anwendungsfälle, die langfristige Anmeldeinformationen erfordern](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Eine [IAM-Gruppe](#) ist eine Identität, die eine Sammlung von IAM-Benutzern angibt. Sie können sich nicht als Gruppe anmelden. Mithilfe von Gruppen können Sie Berechtigungen für mehrere Benutzer

gleichzeitig angeben. Gruppen vereinfachen die Verwaltung von Berechtigungen, wenn es zahlreiche Benutzer gibt. Sie könnten beispielsweise eine Gruppe benennen IAMAdmins und dieser Gruppe Berechtigungen zur Verwaltung von IAM-Ressourcen erteilen.

Benutzer unterscheiden sich von Rollen. Ein Benutzer ist einer einzigen Person oder Anwendung eindeutig zugeordnet. Eine Rolle kann von allen Personen angenommen werden, die sie benötigen. Benutzer besitzen dauerhafte Anmeldeinformationen. Rollen stellen temporäre Anmeldeinformationen bereit. Weitere Informationen finden Sie unter [Anwendungsfälle für IAM-Benutzer](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## IAM-Rollen

Eine [IAM-Rolle](#) ist eine Identität innerhalb von Ihrem AWS-Konto, die über bestimmte Berechtigungen verfügt. Sie ist einem IAM-Benutzer vergleichbar, jedoch nicht mit einer bestimmten Person verknüpft. Um vorübergehend eine IAM-Rolle in der zu übernehmen AWS Management Console, können Sie [von einer Benutzer- zu einer IAM-Rolle \(Konsole\) wechseln](#). Sie können eine Rolle übernehmen, indem Sie eine AWS CLI oder AWS API-Operation aufrufen oder eine benutzerdefinierte URL verwenden. Weitere Informationen zu Methoden für die Verwendung von Rollen finden Sie unter [Methoden für die Übernahme einer Rolle](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Rollen mit temporären Anmeldeinformationen sind in folgenden Situationen hilfreich:

- **Verbundbenutzerzugriff** – Um einer Verbundidentität Berechtigungen zuzuweisen, erstellen Sie eine Rolle und definieren Berechtigungen für die Rolle. Wird eine Verbundidentität authentifiziert, so wird die Identität der Rolle zugeordnet und erhält die von der Rolle definierten Berechtigungen. Informationen zu Rollen für den Verbund finden Sie unter [Erstellen von Rollen für externe Identitätsanbieter \(Verbund\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch. Wenn Sie IAM Identity Center verwenden, konfigurieren Sie einen Berechtigungssatz. Wenn Sie steuern möchten, worauf Ihre Identitäten nach der Authentifizierung zugreifen können, korreliert IAM Identity Center den Berechtigungssatz mit einer Rolle in IAM. Informationen zu Berechtigungssätzen finden Sie unter [Berechtigungssätze](#) im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.
- **Temporäre IAM-Benutzerberechtigungen** – Ein IAM-Benutzer oder eine -Rolle kann eine IAM-Rolle übernehmen, um vorübergehend andere Berechtigungen für eine bestimmte Aufgabe zu erhalten.
- **Kontoübergreifender Zugriff** – Sie können eine IAM-Rolle verwenden, um einem vertrauenswürdigen Prinzipal in einem anderen Konto den Zugriff auf Ressourcen in Ihrem Konto zu ermöglichen. Rollen stellen die primäre Möglichkeit dar, um kontoübergreifendem Zugriff zu gewähren. Bei einigen können Sie AWS-Services jedoch eine Richtlinie direkt an eine Ressource anhängen (anstatt eine Rolle als Proxy zu verwenden). Informationen zu den Unterschieden

zwischen Rollen und ressourcenbasierten Richtlinien für den kontoübergreifenden Zugriff finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- **Serviceübergreifender Zugriff** — Einige AWS-Services verwenden Funktionen in anderen AWS-Services. Wenn Sie beispielsweise einen Service aufrufen, ist es üblich, dass dieser Service Anwendungen in Amazon ausführt EC2 oder Objekte in Amazon S3 speichert. Ein Dienst kann dies mit den Berechtigungen des aufrufenden Prinzipals mit einer Servicerolle oder mit einer serviceverknüpften Rolle tun.
- **Forward Access Sessions (FAS)** — Wenn Sie einen IAM-Benutzer oder eine IAM-Rolle verwenden, um Aktionen auszuführen AWS, gelten Sie als Principal. Bei einigen Services könnte es Aktionen geben, die dann eine andere Aktion in einem anderen Service initiieren. FAS verwendet die Berechtigungen des Prinzipals, der einen aufruft AWS-Service, in Kombination mit der Anfrage, Anfragen an AWS-Service nachgelagerte Dienste zu stellen. FAS-Anfragen werden nur gestellt, wenn ein Dienst eine Anfrage erhält, für deren Abschluss Interaktionen mit anderen AWS-Services oder Ressourcen erforderlich sind. In diesem Fall müssen Sie über Berechtigungen zum Ausführen beider Aktionen verfügen. Einzelheiten zu den Richtlinien für FAS-Anfragen finden Sie unter [Zugriffssitzungen weiterleiten](#).
- **Servicerolle** – Eine Servicerolle ist eine [IAM-Rolle](#), die ein Service übernimmt, um Aktionen in Ihrem Namen auszuführen. Ein IAM-Administrator kann eine Servicerolle innerhalb von IAM erstellen, ändern und löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen an einen AWS-Service](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- **Dienstbezogene Rolle** — Eine dienstbezogene Rolle ist eine Art von Servicerolle, die mit einer verknüpft ist. AWS-Service Der Service kann die Rolle übernehmen, um eine Aktion in Ihrem Namen auszuführen. Servicebezogene Rollen erscheinen in Ihrem Dienst AWS-Konto und gehören dem Dienst. Ein IAM-Administrator kann die Berechtigungen für Service-verknüpfte Rollen anzeigen, aber nicht bearbeiten.
- **Auf Amazon ausgeführte Anwendungen EC2** — Sie können eine IAM-Rolle verwenden, um temporäre Anmeldeinformationen für Anwendungen zu verwalten, die auf einer EC2 Instance ausgeführt werden und AWS API-Anfragen stellen AWS CLI . Dies ist dem Speichern von Zugriffsschlüsseln innerhalb der EC2 Instance vorzuziehen. Um einer EC2 Instanz eine AWS Rolle zuzuweisen und sie allen ihren Anwendungen zur Verfügung zu stellen, erstellen Sie ein Instanzprofil, das an die Instanz angehängt ist. Ein Instanzprofil enthält die Rolle und ermöglicht Programmen, die auf der EC2 Instanz ausgeführt werden, temporäre Anmeldeinformationen abzurufen. Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Verwenden einer IAM-Rolle, um Berechtigungen für Anwendungen zu gewähren, die auf EC2 Amazon-Instances ausgeführt werden](#).

## Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien

Sie kontrollieren den Zugriff, AWS indem Sie Richtlinien erstellen und diese an AWS Identitäten oder Ressourcen anhängen. Eine Richtlinie ist ein Objekt, AWS das, wenn es einer Identität oder Ressource zugeordnet ist, deren Berechtigungen definiert. AWS wertet diese Richtlinien aus, wenn ein Prinzipal (Benutzer, Root-Benutzer oder Rollensitzung) eine Anfrage stellt. Die Berechtigungen in den Richtlinien legen fest, ob eine Anforderung zugelassen oder abgelehnt wird. Die meisten Richtlinien werden AWS als JSON-Dokumente gespeichert. Weitere Informationen zu Struktur und Inhalten von JSON-Richtliniendokumenten finden Sie unter [Übersicht über JSON-Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer Zugriff auf was hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Standardmäßig haben Benutzer, Gruppen und Rollen keine Berechtigungen. Ein IAM-Administrator muss IAM-Richtlinien erstellen, die Benutzern die Berechtigung erteilen, Aktionen für die Ressourcen auszuführen, die sie benötigen. Der Administrator kann dann die IAM-Richtlinien zu Rollen hinzufügen, und Benutzer können die Rollen annehmen.

IAM-Richtlinien definieren Berechtigungen für eine Aktion unabhängig von der Methode, die Sie zur Ausführung der Aktion verwenden. Angenommen, es gibt eine Richtlinie, die Berechtigungen für die `iam:GetRole`-Aktion erteilt. Ein Benutzer mit dieser Richtlinie kann Rolleninformationen von der AWS Management Console AWS CLI, der oder der AWS API abrufen.

### Identitätsbasierte Richtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien sind JSON-Berechtigungsrichtliniendokumente, die Sie einer Identität anfügen können, wie z. B. IAM-Benutzern, -Benutzergruppen oder -Rollen. Diese Richtlinien steuern, welche Aktionen die Benutzer und Rollen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen können. Informationen zum Erstellen identitätsbasierter Richtlinien finden Sie unter [Definieren benutzerdefinierter IAM-Berechtigungen mit vom Kunden verwalteten Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Identitätsbasierte Richtlinien können weiter als Inline-Richtlinien oder verwaltete Richtlinien kategorisiert werden. Inline-Richtlinien sind direkt in einen einzelnen Benutzer, eine einzelne Gruppe oder eine einzelne Rolle eingebettet. Verwaltete Richtlinien sind eigenständige Richtlinien, die Sie mehreren Benutzern, Gruppen und Rollen in Ihrem System zuordnen können AWS-Konto.

Zu den verwalteten Richtlinien gehören AWS verwaltete Richtlinien und vom Kunden verwaltete Richtlinien. Informationen dazu, wie Sie zwischen einer verwalteten Richtlinie und einer Inline-Richtlinie wählen, finden Sie unter [Auswählen zwischen verwalteten und eingebundenen Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Ressourcenbasierte Richtlinien

Ressourcenbasierte Richtlinien sind JSON-Richtliniendokumente, die Sie an eine Ressource anfügen. Beispiele für ressourcenbasierte Richtlinien sind IAM-Rollen-Vertrauensrichtlinien und Amazon-S3-Bucket-Richtlinien. In Services, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, können Service-Administratoren sie verwenden, um den Zugriff auf eine bestimmte Ressource zu steuern. Für die Ressource, an welche die Richtlinie angehängt ist, legt die Richtlinie fest, welche Aktionen ein bestimmter Prinzipal unter welchen Bedingungen für diese Ressource ausführen kann. Sie müssen in einer ressourcenbasierten Richtlinie [einen Prinzipal angeben](#). Zu den Prinzipalen können Konten, Benutzer, Rollen, Verbundbenutzer oder gehören. AWS-Services

Ressourcenbasierte Richtlinien sind Richtlinien innerhalb dieses Diensts. Sie können AWS verwaltete Richtlinien von IAM nicht in einer ressourcenbasierten Richtlinie verwenden.

## Zugriffskontrolllisten () ACLs

Zugriffskontrolllisten (ACLs) steuern, welche Principals (Kontomitglieder, Benutzer oder Rollen) über Zugriffsberechtigungen für eine Ressource verfügen. ACLs ähneln ressourcenbasierten Richtlinien, verwenden jedoch nicht das JSON-Richtliniendokumentformat.

Amazon S3 und Amazon VPC sind Beispiele für Dienste, die Unterstützung ACLs bieten. AWS WAF Weitere Informationen finden Sie unter [Übersicht über ACLs die Zugriffskontrollliste \(ACL\)](#) im Amazon Simple Storage Service Developer Guide.

## Weitere Richtlinienarten

AWS unterstützt zusätzliche, weniger verbreitete Richtlinienarten. Diese Richtlinienarten können die maximalen Berechtigungen festlegen, die Ihnen von den häufiger verwendeten Richtlinienarten erteilt werden können.

- **Berechtigungsgrenzen** – Eine Berechtigungsgrenze ist ein erweitertes Feature, mit der Sie die maximalen Berechtigungen festlegen können, die eine identitätsbasierte Richtlinie einer IAM-Entität (IAM-Benutzer oder -Rolle) erteilen kann. Sie können eine Berechtigungsgrenze für eine Entität festlegen. Die daraus resultierenden Berechtigungen sind der Schnittpunkt der

identitätsbasierten Richtlinien einer Entität und ihrer Berechtigungsgrenzen. Ressourcenbasierte Richtlinien, die den Benutzer oder die Rolle im Feld `Principal` angeben, werden nicht durch Berechtigungsgrenzen eingeschränkt. Eine explizite Zugriffsverweigerung in einer dieser Richtlinien setzt eine Zugriffserlaubnis außer Kraft. Weitere Informationen über Berechtigungsgrenzen finden Sie unter [Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- Dienststeuerungsrichtlinien (SCPs) — SCPs sind JSON-Richtlinien, die die maximalen Berechtigungen für eine Organisation oder Organisationseinheit (OU) in festlegen. AWS Organizations ist ein Dienst zur Gruppierung und zentralen Verwaltung mehrerer Objekte AWS-Konten, die Ihrem Unternehmen gehören. Wenn Sie alle Funktionen in einer Organisation aktivieren, können Sie Richtlinien zur Servicesteuerung (SCPs) auf einige oder alle Ihre Konten anwenden. Das SCP schränkt die Berechtigungen für Entitäten in Mitgliedskonten ein, einschließlich der einzelnen Root-Benutzer des AWS-Kontos Entitäten. Weitere Informationen zu Organizations und SCPs finden Sie unter [Richtlinien zur Servicesteuerung](#) im AWS Organizations Benutzerhandbuch.
- Ressourcenkontrollrichtlinien (RCPs) — RCPs sind JSON-Richtlinien, mit denen Sie die maximal verfügbaren Berechtigungen für Ressourcen in Ihren Konten festlegen können, ohne die IAM-Richtlinien aktualisieren zu müssen, die jeder Ressource zugeordnet sind, deren Eigentümer Sie sind. Das RCP schränkt die Berechtigungen für Ressourcen in Mitgliedskonten ein und kann sich auf die effektiven Berechtigungen für Identitäten auswirken, einschließlich der Root-Benutzer des AWS-Kontos, unabhängig davon, ob sie zu Ihrer Organisation gehören. Weitere Informationen zu Organizations RCPs, einschließlich einer Liste AWS-Services dieser Support-Leistungen RCPs, finden Sie unter [Resource Control Policies \(RCPs\)](#) im AWS Organizations Benutzerhandbuch.
- Sitzungsrichtlinien – Sitzungsrichtlinien sind erweiterte Richtlinien, die Sie als Parameter übergeben, wenn Sie eine temporäre Sitzung für eine Rolle oder einen verbundenen Benutzer programmgesteuert erstellen. Die resultierenden Sitzungsberechtigungen sind eine Schnittmenge der auf der Identität des Benutzers oder der Rolle basierenden Richtlinien und der Sitzungsrichtlinien. Berechtigungen können auch aus einer ressourcenbasierten Richtlinie stammen. Eine explizite Zugriffsverweigerung in einer dieser Richtlinien setzt eine Zugriffserlaubnis außer Kraft. Weitere Informationen finden Sie unter [Sitzungsrichtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Mehrere Richtlinientypen

Wenn mehrere auf eine Anforderung mehrere Richtlinientypen angewendet werden können, sind die entsprechenden Berechtigungen komplizierter. Informationen darüber, wie AWS bestimmt wird, ob eine Anfrage zulässig ist, wenn mehrere Richtlinientypen betroffen sind, finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Bewertungslogik für Richtlinien](#).

## AWS verwaltete Richtlinien für verwaltete Integrationen

Um Benutzern, Gruppen und Rollen Berechtigungen hinzuzufügen, ist es einfacher, AWS verwaltete Richtlinien zu verwenden, als Richtlinien selbst zu schreiben. Es erfordert Zeit und Fachwissen, um [von Kunden verwaltete IAM-Richtlinien zu erstellen](#), die Ihrem Team nur die benötigten Berechtigungen bieten. Um schnell loszulegen, können Sie unsere AWS verwalteten Richtlinien verwenden. Diese Richtlinien decken allgemeine Anwendungsfälle ab und sind in Ihrem AWS-Konto verfügbar. Weitere Informationen zu AWS verwalteten Richtlinien finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [AWS Verwaltete Richtlinien](#).

AWS Dienste verwalten und aktualisieren AWS verwaltete Richtlinien. Sie können die Berechtigungen in AWS verwalteten Richtlinien nicht ändern. Services fügen einer von AWS verwalteten Richtlinien gelegentlich zusätzliche Berechtigungen hinzu, um neue Features zu unterstützen. Diese Art von Update betrifft alle Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen), an welche die Richtlinie angehängt ist. Services aktualisieren eine von AWS verwaltete Richtlinie am ehesten, ein neues Feature gestartet wird oder neue Vorgänge verfügbar werden. Dienste entfernen keine Berechtigungen aus einer AWS verwalteten Richtlinie, sodass durch Richtlinienaktualisierungen Ihre bestehenden Berechtigungen nicht beeinträchtigt werden.

AWS Unterstützt außerdem verwaltete Richtlinien für Jobfunktionen, die sich über mehrere Dienste erstrecken. Die ReadOnlyAccess AWS verwaltete Richtlinie bietet beispielsweise schreibgeschützten Zugriff auf alle AWS Dienste und Ressourcen. Wenn ein Dienst eine neue Funktion startet, werden nur Leseberechtigungen für neue Operationen und Ressourcen AWS hinzugefügt. Eine Liste und Beschreibungen der Richtlinien für Auftragsfunktionen finden Sie in [Verwaltete AWS -Richtlinien für Auftragsfunktionen](#) im IAM-Leitfaden.

### AWS verwaltete Richtlinie: AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess

Sie können die AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess-Richtlinie an Ihre IAM-Identitäten anfügen.

Diese Richtlinie gewährt volle Zugriffsberechtigungen für verwaltete Integrationen und zugehörige Dienste. Informationen zu dieser Richtlinie finden Sie AWS Management Console unter [AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess](#).

## Details zu Berechtigungen

Diese Richtlinie umfasst die folgenden Berechtigungen:

- **iotmanagedintegrations**— Bietet vollen Zugriff auf verwaltete Integrationen und zugehörige Dienste für die IAM-Benutzer, -Gruppen und -Rollen, denen Sie diese Richtlinie hinzufügen.
- **iam**— Ermöglicht den zugewiesenen IAM-Benutzern, -Gruppen und -Rollen das Erstellen einer dienstbezogenen Rolle in einem AWS-Konto

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "iotmanagedintegrations:*",
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/iotmanagedintegrations.amazonaws.com/AWSServiceRoleForIoTManagedIntegrations",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "iam:AWSServiceName": "iotmanagedintegrations.amazonaws.com"
 }
 }
 }
]
}
```

## AWS verwaltete Richtlinie: Io AWS TManaged IntegrationsRolePolicy

Sie können die AWS IoTManagedIntegrationsRolePolicy-Richtlinie an Ihre IAM-Identitäten anfügen.

Diese Richtlinie gewährt verwalteten Integrationen die Erlaubnis, CloudWatch Amazon-Logs und -Metriken in Ihrem Namen zu veröffentlichen.

Informationen zu dieser Richtlinie finden Sie AWS Management Console unter [AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy](#).

## Details zu Berechtigungen

Diese Richtlinie umfasst die folgenden Berechtigungen.

- **logs**— Bietet die Möglichkeit, CloudWatch Amazon-Protokollgruppen zu erstellen und Protokolle an die Gruppen zu streamen.
- **cloudwatch**— Bietet die Möglichkeit, CloudWatch Amazon-Metriken zu veröffentlichen. Weitere Informationen zu CloudWatch Amazon-Metriken finden Sie unter [Metriken in Amazon CloudWatch](#).

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "CloudWatchLogs",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:CreateLogGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotmanagedintegrations/*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:PrincipalAccount": "${aws:ResourceAccount}"
 }
 }
 },
 {
 "Sid": "CloudWatchStreams",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:CreateLogStream",
 "logs:PutLogEvents"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotmanagedintegrations/*:log-stream:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:PrincipalAccount": "${aws:ResourceAccount}"
 }
 }
 }
]
}
```

```
},
{
 "Sid": "CloudWatchMetrics",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "cloudwatch:PutMetricData"
],
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "cloudwatch:namespace": [
 "AWS/IoTManagedIntegrations",
 "AWS/Usage"
]
 }
 }
}
```

## Verwaltete Integrationen, Aktualisierungen AWS verwalteter Richtlinien

Hier finden Sie Informationen zu Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien für verwaltete Integrationen, seit dieser Dienst begonnen hat, diese Änderungen nachzuverfolgen. Wenn Sie automatische Benachrichtigungen über Änderungen an dieser Seite erhalten möchten, abonnieren Sie den RSS-Feed auf der Seite mit dem Dokumentverlauf verwalteter Integrationen.

| Änderung                                                            | Beschreibung                                                                                            | Datum         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Verwaltete Integrationen haben begonnen, Änderungen nachzuverfolgen | Managed Integrations hat damit begonnen, Änderungen an den AWS verwalteten Richtlinien nachzuverfolgen. | 03. März 2025 |

## So funktionieren verwaltete Integrationen mit IAM

Bevor Sie IAM verwenden, um den Zugriff auf verwaltete Integrationen zu verwalten, sollten Sie sich darüber informieren, welche IAM-Funktionen für verwaltete Integrationen verfügbar sind.

## IAM-Funktionen, die Sie mit verwalteten Integrationen verwenden können

| IAM-Feature                                            | Unterstützung für verwaltete Integrationen |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <a href="#">Identitätsbasierte Richtlinien</a>         | Ja                                         |
| <a href="#">Ressourcenbasierte Richtlinien</a>         | Nein                                       |
| <a href="#">Richtlinienaktionen</a>                    | Ja                                         |
| <a href="#">Richtlinienressourcen</a>                  | Ja                                         |
| <a href="#">Bedingungsschlüssel für die Richtlinie</a> | Ja                                         |
| <a href="#">ACLs</a>                                   | Nein                                       |
| <a href="#">ABAC (Tags in Richtlinien)</a>             | Nein                                       |
| <a href="#">Temporäre Anmeldeinformationen</a>         | Ja                                         |
| <a href="#">Prinzipalberechtigungen</a>                | Ja                                         |
| <a href="#">Servicerollen</a>                          | Ja                                         |
| <a href="#">Service-verknüpfte Rollen</a>              | Ja                                         |

Einen allgemeinen Überblick darüber, wie verwaltete Integrationen und andere AWS Dienste mit den meisten IAM-Funktionen funktionieren, finden Sie im [AWS IAM-Benutzerhandbuch unter Dienste, die mit IAM funktionieren](#).

## Identitätsbasierte Richtlinien für verwaltete Integrationen

Unterstützt Richtlinien auf Identitätsbasis: Ja

Identitätsbasierte Richtlinien sind JSON-Berechtigungsrichtliniendokumente, die Sie einer Identität anfügen können, wie z. B. IAM-Benutzern, -Benutzergruppen oder -Rollen. Diese Richtlinien steuern, welche Aktionen die Benutzer und Rollen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen können. Informationen zum Erstellen identitätsbasierter Richtlinien finden Sie unter [Definieren benutzerdefinierter IAM-Berechtigungen mit vom Kunden verwalteten Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mit identitätsbasierten IAM-Richtlinien können Sie angeben, welche Aktionen und Ressourcen zugelassen oder abgelehnt werden. Darüber hinaus können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Aktionen zugelassen oder abgelehnt werden. Sie können den Prinzipal nicht in einer identitätsbasierten Richtlinie angeben, da er für den Benutzer oder die Rolle gilt, dem er zugeordnet ist. Informationen zu sämtlichen Elementen, die Sie in einer JSON-Richtlinie verwenden, finden Sie in der [IAM-Referenz für JSON-Richtlinienelemente](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für verwaltete Integrationen

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für verwaltete Integrationen finden Sie unter [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für verwaltete Integrationen](#)

## Ressourcenbasierte Richtlinien innerhalb verwalteter Integrationen

Unterstützt ressourcenbasierte Richtlinien: Nein

Ressourcenbasierte Richtlinien sind JSON-Richtliniendokumente, die Sie an eine Ressource anfügen. Beispiele für ressourcenbasierte Richtlinien sind IAM-Rollen-Vertrauensrichtlinien und Amazon-S3-Bucket-Richtlinien. In Services, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, können Service-Administratoren sie verwenden, um den Zugriff auf eine bestimmte Ressource zu steuern. Für die Ressource, an welche die Richtlinie angehängt ist, legt die Richtlinie fest, welche Aktionen ein bestimmter Prinzipal unter welchen Bedingungen für diese Ressource ausführen kann. Sie müssen in einer ressourcenbasierten Richtlinie [einen Prinzipal angeben](#). Zu den Prinzipalen können Konten, Benutzer, Rollen, Verbundbenutzer oder gehören. AWS-Services

Um kontoübergreifenden Zugriff zu ermöglichen, können Sie ein gesamtes Konto oder IAM-Entitäten in einem anderen Konto als Prinzipal in einer ressourcenbasierten Richtlinie angeben. Durch das Hinzufügen eines kontoübergreifenden Auftraggebers zu einer ressourcenbasierten Richtlinie ist nur die halbe Vertrauensbeziehung eingerichtet. Wenn sich der Prinzipal und die Ressource unterscheiden AWS-Konten, muss ein IAM-Administrator des vertrauenswürdigen Kontos auch der Prinzipalentität (Benutzer oder Rolle) die Berechtigung zum Zugriff auf die Ressource erteilen. Sie erteilen Berechtigungen, indem Sie der juristischen Stelle eine identitätsbasierte Richtlinie anfügen. Wenn jedoch eine ressourcenbasierte Richtlinie Zugriff auf einen Prinzipal in demselben Konto gewährt, ist keine zusätzliche identitätsbasierte Richtlinie erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Richtlinienaktionen für verwaltete Integrationen

Unterstützt Richtlinienaktionen: Ja

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer Zugriff auf was hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das Element `Action` einer JSON-Richtlinie beschreibt die Aktionen, mit denen Sie den Zugriff in einer Richtlinie zulassen oder verweigern können. Richtlinienaktionen haben normalerweise denselben Namen wie der zugehörige AWS API-Vorgang. Es gibt einige Ausnahmen, z. B. Aktionen, die nur mit Genehmigung durchgeführt werden können und für die es keinen passenden API-Vorgang gibt. Es gibt auch einige Operationen, die mehrere Aktionen in einer Richtlinie erfordern. Diese zusätzlichen Aktionen werden als abhängige Aktionen bezeichnet.

Schließen Sie Aktionen in eine Richtlinie ein, um Berechtigungen zur Durchführung der zugeordneten Operation zu erteilen.

Eine Liste der verwalteten Integrationsaktionen finden Sie in der [Serviceautorisierungsreferenz unter Aktionen, die durch verwaltete Integrationen definiert](#) wurden.

Bei Richtlinienaktionen in verwalteten Integrationen wird vor der Aktion das folgende Präfix verwendet:

```
iot-mi
```

Um mehrere Aktionen in einer einzigen Anweisung anzugeben, trennen Sie sie mit Kommata:

```
"Action": [
 "iot-mi:action1",
 "iot-mi:action2"
]
```

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für verwaltete Integrationen finden Sie unter [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für verwaltete Integrationen](#)

## Richtlinienressourcen für verwaltete Integrationen

Unterstützt Richtlinienressourcen: Ja

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer Zugriff auf was hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das JSON-Richtlinienelement `Resource` gibt die Objekte an, auf welche die Aktion angewendet wird. Anweisungen müssen entweder ein `Resource` oder ein `NotResource`-Element enthalten. Als bewährte Methode geben Sie eine Ressource mit dem zugehörigen [Amazon-Ressourcennamen \(ARN\)](#) an. Sie können dies für Aktionen tun, die einen bestimmten Ressourcentyp unterstützen, der als Berechtigungen auf Ressourcenebene bezeichnet wird.

Verwenden Sie für Aktionen, die keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen, z. B. Auflistungsoperationen, einen Platzhalter (\*), um anzugeben, dass die Anweisung für alle Ressourcen gilt.

```
"Resource": "*"
```

Eine Liste der Ressourcentypen und der zugehörigen Typen für verwaltete Integrationen finden Sie unter [Ressourcen ARNs, die durch verwaltete Integrationen definiert sind](#) in der Serviceautorisierungsreferenz. Informationen zu den Aktionen, mit denen Sie den ARN jeder Ressource angeben können, finden Sie unter [Von verwalteten Integrationen definierte Aktionen](#).

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für verwaltete Integrationen finden Sie unter [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für verwaltete Integrationen](#)

## Bedingungsschlüssel für Richtlinien für verwaltete Integrationen

Unterstützt servicespezifische Richtlinienbedingungsschlüssel: Ja

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer Zugriff auf was hat. Das heißt, welcher Prinzipal kann Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen.

Das Element `Condition` (oder `Condition block`) ermöglicht Ihnen die Angabe der Bedingungen, unter denen eine Anweisung wirksam ist. Das Element `Condition` ist optional. Sie können bedingte Ausdrücke erstellen, die [Bedingungsoperatoren](#) verwenden, z. B. `is equal to` oder `is less than`, damit die Bedingung in der Richtlinie mit Werten in der Anforderung übereinstimmt.

Wenn Sie mehrere `Condition`-Elemente in einer Anweisung oder mehrere Schlüssel in einem einzelnen `Condition`-Element angeben, wertet AWS diese mittels einer logischen AND-Operation aus. Wenn Sie mehrere Werte für einen einzelnen Bedingungsschlüssel angeben, wertet AWS die Bedingung mithilfe einer logischen OR-Operation aus. Alle Bedingungen müssen erfüllt werden, bevor die Berechtigungen der Anweisung gewährt werden.

Sie können auch Platzhaltervariablen verwenden, wenn Sie Bedingungen angeben. Beispielsweise können Sie einem IAM-Benutzer die Berechtigung für den Zugriff auf eine Ressource nur dann gewähren, wenn sie mit dessen IAM-Benutzernamen gekennzeichnet ist. Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-Richtlinienelemente: Variablen und Tags](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS unterstützt globale Bedingungsschlüssel und dienstspezifische Bedingungsschlüssel. Eine Übersicht aller AWS globalen Bedingungsschlüssel finden Sie unter [Kontextschlüssel für AWS globale Bedingungen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Eine Liste der Bedingungsschlüssel für verwaltete Integrationen finden Sie unter [Bedingungsschlüssel für verwaltete Integrationen](#) in der Service Authorization Reference. Informationen zu den Aktionen und Ressourcen, mit denen Sie einen Bedingungsschlüssel verwenden können, finden Sie unter [Durch verwaltete Integrationen definierte Aktionen](#).

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für verwaltete Integrationen finden Sie unter: [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für verwaltete Integrationen](#)

## ACLs in verwalteten Integrationen

Unterstützt ACLs: Nein

Zugriffskontrolllisten (ACLs) steuern, welche Principals (Kontomitglieder, Benutzer oder Rollen) über Zugriffsberechtigungen für eine Ressource verfügen. ACLs ähneln ressourcenbasierten Richtlinien, verwenden jedoch nicht das JSON-Richtliniendokumentformat.

## ABAC mit verwalteten Integrationen

Unterstützt ABAC (Tags in Richtlinien): Teilweise

Die attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC) ist eine Autorisierungsstrategie, bei der Berechtigungen basierend auf Attributen definiert werden. In AWS werden diese Attribute als Tags bezeichnet. Sie können Tags an IAM-Entitäten (Benutzer oder Rollen) und an viele AWS Ressourcen anhängen. Das Markieren von Entitäten und Ressourcen ist der erste Schritt von ABAC. Anschließend entwerfen Sie ABAC-Richtlinien, um Operationen zuzulassen, wenn das Tag des Prinzipals mit dem Tag der Ressource übereinstimmt, auf die sie zugreifen möchten.

ABAC ist in Umgebungen hilfreich, die schnell wachsen, und unterstützt Sie in Situationen, in denen die Richtlinienverwaltung mühsam wird.

Um den Zugriff auf der Grundlage von Tags zu steuern, geben Sie im Bedingungelement einer [Richtlinie Tag-Informationen](#) an, indem Sie die Schlüssel `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, oder Bedingung `aws:TagKeys` verwenden.

Wenn ein Service alle drei Bedingungsschlüssel für jeden Ressourcentyp unterstützt, lautet der Wert für den Service Ja. Wenn ein Service alle drei Bedingungsschlüssel für nur einige Ressourcentypen unterstützt, lautet der Wert Teilweise.

Weitere Informationen zu ABAC finden Sie unter [Definieren von Berechtigungen mit ABAC-Autorisierung](#) im IAM-Benutzerhandbuch. Um ein Tutorial mit Schritten zur Einstellung von ABAC anzuzeigen, siehe [Attributbasierte Zugriffskontrolle \(ABAC\)](#) verwenden im IAM-Benutzerhandbuch.

## Verwendung temporärer Anmeldeinformationen bei verwalteten Integrationen

Unterstützt temporäre Anmeldeinformationen: Ja

Einige funktionieren AWS-Services nicht, wenn Sie sich mit temporären Anmeldeinformationen anmelden. Weitere Informationen, einschließlich Informationen, die mit temporären Anmeldeinformationen AWS-Services [funktionieren AWS-Services , finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter Diese Option funktioniert mit IAM](#).

Sie verwenden temporäre Anmeldeinformationen, wenn Sie sich mit einer anderen AWS Management Console Methode als einem Benutzernamen und einem Passwort anmelden. Wenn Sie beispielsweise AWS über den Single Sign-On-Link (SSO) Ihres Unternehmens darauf zugreifen, werden bei diesem Vorgang automatisch temporäre Anmeldeinformationen erstellt. Sie erstellen auch automatisch temporäre Anmeldeinformationen, wenn Sie sich als Benutzer bei der Konsole anmelden und dann die Rollen wechseln. Weitere Informationen zum Wechseln von Rollen finden Sie unter [Wechseln von einer Benutzerrolle zu einer IAM-Rolle \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mithilfe der AWS API AWS CLI oder können Sie temporäre Anmeldeinformationen manuell erstellen. Sie können diese temporären Anmeldeinformationen dann für den Zugriff verwenden AWS. AWS empfiehlt, temporäre Anmeldeinformationen dynamisch zu generieren, anstatt langfristige Zugriffsschlüssel zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen in IAM](#).

## Serviceübergreifende Prinzipalberechtigungen für verwaltete Integrationen

Unterstützt Forward Access Sessions (FAS): Ja

Wenn Sie einen IAM-Benutzer oder eine IAM-Rolle verwenden, um Aktionen auszuführen AWS, gelten Sie als Principal. Bei einigen Services könnte es Aktionen geben, die dann eine andere Aktion

in einem anderen Service initiieren. FAS verwendet die Berechtigungen des Prinzipals, der einen aufruft AWS-Service, kombiniert mit der Anforderung, Anfragen an nachgelagerte Dienste AWS-Service zu stellen. FAS-Anfragen werden nur gestellt, wenn ein Dienst eine Anfrage erhält, für deren Abschluss Interaktionen mit anderen AWS-Services oder Ressourcen erforderlich sind. In diesem Fall müssen Sie über Berechtigungen zum Ausführen beider Aktionen verfügen. Einzelheiten zu den Richtlinien für FAS-Anfragen finden Sie unter [Zugriffssitzungen weiterleiten](#).

## Servicerollen für verwaltete Integrationen

Unterstützt Servicerollen: Ja

Eine Servicerolle ist eine [IAM-Rolle](#), die ein Service annimmt, um Aktionen in Ihrem Namen auszuführen. Ein IAM-Administrator kann eine Servicerolle innerhalb von IAM erstellen, ändern und löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen an einen AWS-Service](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

### Warning

Durch das Ändern der Berechtigungen für eine Servicerolle kann die Funktionalität verwalteter Integrationen beeinträchtigt werden. Bearbeiten Sie Servicerollen nur, wenn verwaltete Integrationen eine Anleitung dazu enthalten.

## Mit Diensten verknüpfte Rollen für verwaltete Integrationen

Unterstützt serviceverknüpfte Rollen: Ja

Eine serviceverknüpfte Rolle ist eine Art von Servicerolle, die mit einer verknüpft ist. AWS-Service Der Service kann die Rolle übernehmen, um eine Aktion in Ihrem Namen auszuführen. Dienstbezogene Rollen werden in Ihrem Dienst angezeigt AWS-Konto und gehören dem Dienst. Ein IAM-Administrator kann die Berechtigungen für Service-verknüpfte Rollen anzeigen, aber nicht bearbeiten.

Details zum Erstellen oder Verwalten von serviceverknüpften Rollen finden Sie unter [AWS -Services, die mit IAM funktionieren](#). Suchen Sie in der Tabelle nach einem Service mit einem Yes in der Spalte Service-linked role (Serviceverknüpfte Rolle). Wählen Sie den Link Yes (Ja) aus, um die Dokumentation für die serviceverknüpfte Rolle für diesen Service anzuzeigen.

## Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für verwaltete Integrationen

Standardmäßig sind Benutzer und Rollen nicht berechtigt, Ressourcen für verwaltete Integrationen zu erstellen oder zu ändern. Sie können auch keine Aufgaben mithilfe der AWS API, der AWS Management Console, der AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder ausführen. Ein IAM-Administrator muss IAM-Richtlinien erstellen, die Benutzern die Berechtigung erteilen, Aktionen für die Ressourcen auszuführen, die sie benötigen. Der Administrator kann dann die IAM-Richtlinien zu Rollen hinzufügen, und Benutzer können die Rollen annehmen.

Informationen dazu, wie Sie unter Verwendung dieser beispielhaften JSON-Richtliniendokumente eine identitätsbasierte IAM-Richtlinie erstellen, finden Sie unter [Erstellen von IAM-Richtlinien \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Einzelheiten zu Aktionen und Ressourcentypen, die durch verwaltete Integrationen definiert werden, einschließlich des Formats ARNs für die einzelnen Ressourcentypen, finden Sie unter [Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für verwaltete Integrationen](#) in der Referenz zur Serviceautorisierung.

### Themen

- [Bewährte Methoden für Richtlinien](#)
- [Verwenden Sie die Konsole für verwaltete Integrationen](#)
- [Gewähren der Berechtigung zur Anzeige der eigenen Berechtigungen für Benutzer](#)

### Bewährte Methoden für Richtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien legen fest, ob jemand Ressourcen für verwaltete Integrationen in Ihrem Konto erstellen, darauf zugreifen oder sie löschen kann. Dies kann zusätzliche Kosten für Ihr verursachen AWS-Konto. Befolgen Sie beim Erstellen oder Bearbeiten identitätsbasierter Richtlinien die folgenden Anleitungen und Empfehlungen:

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten — Verwenden Sie die AWS verwalteten Richtlinien, die Berechtigungen für viele gängige Anwendungsfälle gewähren, um Ihren Benutzern und Workloads zunächst Berechtigungen zu gewähren. Sie sind in Ihrem verfügbar. AWS-Konto Wir empfehlen Ihnen, die Berechtigungen weiter zu reduzieren, indem Sie vom AWS Kunden verwaltete Richtlinien definieren, die speziell auf Ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS -verwaltete Richtlinien](#) oder [AWS -verwaltete Richtlinien für Auftrags-Funktionen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- Anwendung von Berechtigungen mit den geringsten Rechten – Wenn Sie mit IAM-Richtlinien Berechtigungen festlegen, gewähren Sie nur die Berechtigungen, die für die Durchführung einer Aufgabe erforderlich sind. Sie tun dies, indem Sie die Aktionen definieren, die für bestimmte Ressourcen unter bestimmten Bedingungen durchgeführt werden können, auch bekannt als die geringsten Berechtigungen. Weitere Informationen zur Verwendung von IAM zum Anwenden von Berechtigungen finden Sie unter [Richtlinien und Berechtigungen in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Verwenden von Bedingungen in IAM-Richtlinien zur weiteren Einschränkung des Zugriffs – Sie können Ihren Richtlinien eine Bedingung hinzufügen, um den Zugriff auf Aktionen und Ressourcen zu beschränken. Sie können beispielsweise eine Richtlinienbedingung schreiben, um festzulegen, dass alle Anforderungen mithilfe von SSL gesendet werden müssen. Sie können auch Bedingungen verwenden, um Zugriff auf Serviceaktionen zu gewähren, wenn diese für einen bestimmten Zweck verwendet werden AWS-Service, z. AWS CloudFormation B. Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Verwenden von IAM Access Analyzer zur Validierung Ihrer IAM-Richtlinien, um sichere und funktionale Berechtigungen zu gewährleisten – IAM Access Analyzer validiert neue und vorhandene Richtlinien, damit die Richtlinien der IAM-Richtliniensprache (JSON) und den bewährten IAM-Methoden entsprechen. IAM Access Analyzer stellt mehr als 100 Richtlinienprüfungen und umsetzbare Empfehlungen zur Verfügung, damit Sie sichere und funktionale Richtlinien erstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Richtlinienvvalidierung mit IAM Access Analyzer](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) erforderlich — Wenn Sie ein Szenario haben, das IAM-Benutzer oder einen Root-Benutzer in Ihrem System erfordert AWS-Konto, aktivieren Sie MFA für zusätzliche Sicherheit. Um MFA beim Aufrufen von API-Vorgängen anzufordern, fügen Sie Ihren Richtlinien MFA-Bedingungen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherer API-Zugriff mit MFA](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu bewährten Methoden in IAM finden Sie unter [Bewährte Methoden für die Sicherheit in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Verwenden Sie die Konsole für verwaltete Integrationen

Um auf die Konsole für verwaltete Integrationen zugreifen zu können, benötigen Sie ein Mindestmaß an Berechtigungen. Diese Berechtigungen müssen es Ihnen ermöglichen, die Ressourcen für verwaltete Integrationen in Ihrem aufzulisten und Details zu diesen Ressourcen anzuzeigen. AWS-

Konto Wenn Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen, die strenger ist als die mindestens erforderlichen Berechtigungen, funktioniert die Konsole nicht wie vorgesehen für Entitäten (Benutzer oder Rollen) mit dieser Richtlinie.

Sie müssen Benutzern, die nur die API AWS CLI oder die AWS API aufrufen, keine Mindestberechtigungen für die Konsole gewähren. Stattdessen sollten Sie nur Zugriff auf die Aktionen zulassen, die der API-Operation entsprechen, die die Benutzer ausführen möchten.

Um sicherzustellen, dass Benutzer und Rollen die Konsole für verwaltete Integrationen weiterhin verwenden können, fügen Sie den Entitäten auch die verwalteten Integrationen *ConsoleAccess* oder *ReadOnly* AWS verwalteten Richtlinien hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Gewähren der Berechtigung zur Anzeige der eigenen Berechtigungen für Benutzer

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie eine Richtlinie erstellen, die IAM-Benutzern die Berechtigung zum Anzeigen der eingebundenen Richtlinien und verwalteten Richtlinien gewährt, die ihrer Benutzeridentität angefügt sind. Diese Richtlinie umfasst Berechtigungen zum Ausführen dieser Aktion auf der Konsole oder programmgesteuert mithilfe der OR-API. AWS CLI AWS

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "ViewOwnUserInfo",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:GetUserPolicy",
 "iam:ListGroupsWithUser",
 "iam:ListAttachedUserPolicies",
 "iam:ListUserPolicies",
 "iam:GetUser"
],
 "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
 },
 {
 "Sid": "NavigateInConsole",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:GetGroupPolicy",
 "iam:GetPolicyVersion",
 "iam:GetPolicy",
```

```
 "iam:ListAttachedGroupPolicies",
 "iam:ListGroupPolicies",
 "iam:ListPolicyVersions",
 "iam:ListPolicies",
 "iam:ListUsers"
],
 "Resource": "*"
}
]
```

## Fehlerbehebung bei verwalteten Integrationen, Identität und Zugriff

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um häufig auftretende Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, die bei der Arbeit mit verwalteten Integrationen und IAM auftreten können.

### Themen

- [Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion in verwalteten Integrationen durchzuführen](#)
- [Ich bin nicht berechtigt, iam durchzuführen: PassRole](#)
- [Ich möchte Personen außerhalb von mir den Zugriff AWS-Konto auf meine Ressourcen für verwaltete Integrationen ermöglichen](#)

### Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion in verwalteten Integrationen durchzuführen

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht zur Durchführung einer Aktion berechtigt sind, müssen Ihre Richtlinien aktualisiert werden, damit Sie die Aktion durchführen können.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn der IAM-Benutzer mateojackson versucht, über die Konsole Details zu einer fiktiven *my-example-widget*-Ressource anzuzeigen, jedoch nicht über `iot-mi:GetWidget`-Berechtigungen verfügt.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: iot-
mi:GetWidget on resource: my-example-widget
```

In diesem Fall muss die Richtlinie für den Benutzer mateojackson aktualisiert werden, damit er mit der `iot-mi:GetWidget`-Aktion auf die *my-example-widget*-Ressource zugreifen kann.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren AWS Administrator. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

## Ich bin nicht berechtigt, iam durchzuführen: PassRole

Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht zur Durchführung der `iam:PassRole` Aktion berechtigt sind, müssen Ihre Richtlinien aktualisiert werden, damit Sie eine Rolle an verwaltete Integrationen übergeben können.

Einige AWS-Services ermöglichen es Ihnen, eine bestehende Rolle an diesen Dienst zu übergeben, anstatt eine neue Servicerolle oder eine dienstverknüpfte Rolle zu erstellen. Hierzu benötigen Sie Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn ein IAM-Benutzer mit dem Namen `marymajor` versucht, mit der Konsole eine Aktion in verwalteten Integrationen auszuführen. Die Aktion erfordert jedoch, dass der Service über Berechtigungen verfügt, die durch eine Servicerolle gewährt werden. Mary besitzt keine Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

In diesem Fall müssen die Richtlinien von Mary aktualisiert werden, um die Aktion `iam:PassRole` ausführen zu können.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren AWS Administrator. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

## Ich möchte Personen außerhalb von mir den Zugriff AWS-Konto auf meine Ressourcen für verwaltete Integrationen ermöglichen

Sie können eine Rolle erstellen, die Benutzer in anderen Konten oder Personen außerhalb Ihrer Organisation für den Zugriff auf Ihre Ressourcen verwenden können. Sie können festlegen, wem die Übernahme der Rolle anvertraut wird. Für Dienste, die ressourcenbasierte Richtlinien oder Zugriffskontrolllisten (ACLs) unterstützen, können Sie diese Richtlinien verwenden, um Personen Zugriff auf Ihre Ressourcen zu gewähren.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- Informationen darüber, ob verwaltete Integrationen diese Funktionen unterstützen, finden Sie unter [So funktionieren verwaltete Integrationen mit IAM](#)

- Informationen dazu, wie Sie Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können, AWS-Konten die Ihnen gehören, finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Gewähren des Zugriffs für einen IAM-Benutzer in einem anderen AWS-Konto , den Sie besitzen](#).
- Informationen dazu, wie Sie Dritten Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können AWS-Konten, finden Sie [AWS-Konten im IAM-Benutzerhandbuch unter Gewähren des Zugriffs für Dritte](#).
- Informationen dazu, wie Sie über einen Identitätsverbund Zugriff gewähren, finden Sie unter [Gewähren von Zugriff für extern authentifizierte Benutzer \(Identitätsverbund\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Informationen zum Unterschied zwischen der Verwendung von Rollen und ressourcenbasierten Richtlinien für den kontoübergreifenden Zugriff finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Verwenden von serviceverknüpften Rollen für verwaltete Integrationen

[Verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management verwenden dienstgebundene Rollen AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#). Eine dienstverknüpfte Rolle ist eine einzigartige Art von IAM-Rolle, die direkt mit verwalteten Integrationen verknüpft ist. Mit Diensten verknüpfte Rollen sind durch verwaltete Integrationen vordefiniert und enthalten alle Berechtigungen, die der Dienst benötigt, um andere AWS Dienste in Ihrem Namen aufzurufen.

Eine dienstbezogene Rolle erleichtert die Einrichtung verwalteter Integrationen, da Sie die erforderlichen Berechtigungen nicht manuell hinzufügen müssen. Verwaltete Integrationen für die AWS IoT Geräteverwaltung definieren die Berechtigungen ihrer dienstbezogenen Rollen. Sofern nicht anders definiert, können nur verwaltete Integrationen ihre Rollen übernehmen. Die definierten Berechtigungen umfassen die Vertrauens- und Berechtigungsrichtlinie. Diese Berechtigungsrichtlinie kann keinen anderen IAM-Entitäten zugewiesen werden.

Sie können eine serviceverknüpfte Rolle erst löschen, nachdem ihre verwandten Ressourcen gelöscht wurden. Dadurch werden Ihre Ressourcen für verwaltete Integrationen geschützt, da Sie die Zugriffsberechtigung für die Ressourcen nicht versehentlich entziehen können.

Informationen zu anderen Diensten, die dienstverknüpfte Rollen unterstützen, finden Sie unter [AWS Dienste, die mit IAM funktionieren](#). Suchen Sie in der Spalte Dienstverknüpfte Rollen nach den Diensten, für die Ja steht. Wählen Sie über einen Link Ja aus, um die Dokumentation zu einer serviceverknüpften Rolle für diesen Service anzuzeigen.

## Dienstbezogene Rollenberechtigungen für verwaltete Integrationen

Verwaltete Integrationen für die AWS IoT Geräteverwaltung verwenden die dienstbezogene Rolle `AWSServiceRoleForIoTManagedIntegrations` — Ermöglicht verwaltete Integrationen für die AWS IoT Geräteverwaltung, Protokolle und Metriken in Ihrem Namen zu veröffentlichen.

Die mit dem Dienst verknüpfte Rolle „`AWSServiceRoleForIoTManagedIntegrations`“ vertraut darauf, dass die folgenden Dienste die Rolle übernehmen:

- `iotmanagedintegrations.amazonaws.com`

Die genannte Richtlinie für Rollenberechtigungen `AWSIoTManagedIntegrationsServiceRolePolicy` ermöglicht verwalteten Integrationen, die folgenden Aktionen an den angegebenen Ressourcen durchzuführen:

- Aktion: `logs:CreateLogGroup`, `logs:DescribeLogGroups`, `logs:CreateLogStream`, `logs:PutLogEvents`, `logs:DescribeLogStreams`, `cloudwatch:PutMetricData` on all of your managed integrations resources.

```
{
 "Version" : "2012-10-17",
 "Statement" : [
 {
 "Sid" : "CloudWatchLogs",
 "Effect" : "Allow",
 "Action" : [
 "logs:CreateLogGroup",
 "logs:DescribeLogGroups"
],
 "Resource" : [
 "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotmanagedintegrations/*"
]
 },
 {
 "Sid" : "CloudWatchStreams",
 "Effect" : "Allow",
 "Action" : [
 "logs:CreateLogStream",
 "logs:PutLogEvents",
 "logs:DescribeLogStreams"
]
 }
]
}
```

```

],
 "Resource" : [
 "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotmanagedintegrations/*:log-stream:*"
]
},
{
 "Sid" : "CloudWatchMetrics",
 "Effect" : "Allow",
 "Action" : [
 "cloudwatch:PutMetricData"
],
 "Resource" : "*",
 "Condition" : {
 "StringEquals" : {
 "cloudwatch:namespace" : [
 "AWS/IoTManagedIntegrations",
 "AWS/Usage"
]
 }
 }
}
}
]
}

```

Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine Benutzer, Gruppen oder Rollen eine serviceverknüpfte Rolle erstellen, bearbeiten oder löschen können. Weitere Informationen finden Sie unter [serviceverknüpfte Rollenberechtigung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Erstellen einer dienstbezogenen Rolle für verwaltete Integrationen

Sie müssen eine serviceverknüpfte Rolle nicht manuell erstellen. Wenn Sie einen Ereignistyp wie das Aufrufen der RegisterCustomEndpoint API-Befehle PutRuntimeLogConfigurationCreateEventLogConfiguration, oder in der AWS API auslösen AWS Management Console, erstellt Managed Integrations die serviceverknüpfte Rolle für Sie. AWS CLI Weitere Informationen zuPutRuntimeLogConfiguration,CreateEventLogConfiguration, oder finden Sie unter RegisterCustomEndpoint [PutRuntimeLogConfigurationCreateEventLogConfiguration](#), oder. [RegisterCustomEndpoint](#)

Wenn Sie diese serviceverknüpfte Rolle löschen und sie dann erneut erstellen müssen, können Sie dasselbe Verfahren anwenden, um die Rolle in Ihrem Konto neu anzulegen. Wenn Sie einen Ereignistyp auslösenPutRuntimeLogConfiguration, z. B. das Aufrufen der

RegisterCustomEndpoint API-Befehle `CreateEventLogConfiguration`, oder, erstellt Managed Integrations die dienstbezogene Rolle erneut für Sie. Alternativ können Sie den AWS Kundensupport über die kontaktieren AWS Support Center Console. Weitere Informationen zu AWS Support-Plänen finden Sie unter [AWS-Supportpläne vergleichen](#).

Sie können die IAM-Konsole auch verwenden, um eine serviceverknüpfte Rolle mit dem Anwendungsfall IoT ManagedIntegrations — Managed Role zu erstellen. Erstellen Sie in der AWS CLI oder der AWS API eine serviceverknüpfte Rolle mit dem `iotmanagedintegrations.amazonaws.com` Dienstnamen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer serviceverknüpften Rolle](#) im IAM-Benutzerhandbuch. Wenn Sie diese serviceverknüpfte Rolle löschen, können Sie mit demselben Verfahren die Rolle erneut erstellen.

## Bearbeiten einer dienstbezogenen Rolle für verwaltete Integrationen

Bei verwalteten Integrationen können Sie die serviceverknüpfte Rolle „AWSServiceRoleForIoTManagedIntegrations“ nicht bearbeiten. Da möglicherweise verschiedene Entitäten auf die Rolle verweisen, kann der Rollename nach dem Erstellen einer serviceverknüpften Rolle nicht mehr geändert werden. Sie können jedoch die Beschreibung der Rolle mit IAM bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Löschen einer serviceverknüpften Rolle für verwaltete Integrationen

Wenn Sie ein Feature oder einen Dienst, die bzw. der eine serviceverknüpften Rolle erfordert, nicht mehr benötigen, sollten Sie diese Rolle löschen. Auf diese Weise haben Sie keine ungenutzte juristische Stelle, die nicht aktiv überwacht oder verwaltet wird. Sie müssen jedoch die Ressourcen für Ihre serviceverknüpften Rolle zunächst bereinigen, bevor Sie sie manuell löschen können.

### Note

Wenn verwaltete Integrationen die Rolle verwenden, wenn Sie versuchen, die Ressourcen zu löschen, schlägt das Löschen möglicherweise fehl. Wenn dies passiert, warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es erneut.

So löschen Sie die serviceverknüpfte Rolle mit IAM

Verwenden Sie die IAM-Konsole, die oder die AWS API AWS CLI, um die mit dem AWSService RoleForIoT TManaged Integrationsdienst verknüpfte Rolle zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Löschen einer serviceverknüpften Rolle](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Unterstützte Regionen für serviceverknüpfte Rollen für verwaltete Integrationen

Verwaltete Integrationen für die AWS IoT Geräteverwaltung unterstützen die Verwendung von dienstbezogenen Rollen in allen Regionen, in denen der Dienst verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Regionen und Endpunkte](#).

## Verwendung AWS Secrets Manager zum Datenschutz für C2C-Workflows

AWS Secrets Manager ist ein geheimer Speicherdienst, mit dem Sie Datenbankanmeldedaten, API-Schlüssel und andere geheime Informationen schützen können. Dann können Sie in Ihrem Code hartcodierte Anmeldeinformationen durch einen API-Aufruf an Secrets Manager ersetzen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Geheimnis nicht von jemandem kompromittiert werden kann, der Ihren Code untersucht, da das Geheimnis nicht vorhanden ist. Eine Übersicht finden Sie im [AWS Secrets Manager -Benutzerhandbuch](#).

Secrets Manager verschlüsselt Geheimnisse mithilfe von AWS Key Management Service Schlüsseln. Weitere Informationen finden Sie unter [Verschlüsseln und Entschlüsseln von Geheimnissen in AWS Key Management Service](#).

Verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management Integrationen mit, AWS Secrets Manager sodass Sie Ihre Daten in Secrets Manager speichern und die geheime ID in Ihren Konfigurationen verwenden können.

## Wie verwaltete Integrationen Geheimnisse verwenden

Open Authorization (OAuth) ist ein offener Standard für die delegierte Zugriffsautorisierung, der es Benutzern ermöglicht, Websites oder Anwendungen Zugriff auf ihre Informationen auf anderen Websites zu gewähren, ohne ihre Passwörter weiterzugeben. Es ist eine sichere Methode für Anwendungen von Drittanbietern, im Namen des Benutzers auf Benutzerdaten zuzugreifen, was eine sicherere Alternative zur Weitergabe von Passwörtern darstellt.

Bei OAuth einer Client-ID und einem geheimen Client-Schlüssel handelt es sich um Anmeldeinformationen, die eine Client-Anwendung identifizieren und authentifizieren, wenn sie ein Zugriffstoken anfordert.

Verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management Benutzer OAuth zur Kommunikation mit Kunden, die die C2C-Workflows verwenden. Kunden müssen die Client-ID und das Client-Geheimnis

angeben, um kommunizieren zu können. Kunden mit verwalteten Integrationen speichern eine Client-ID und einen geheimen Kundenschlüssel in ihren AWS Konten, und verwaltete Integrationen lesen die Client-ID und das geheime Kundengeheimnis in unserem Kundenkonto.

## Wie erstelle ich ein Geheimnis

Um ein Geheimnis zu erstellen, folgen Sie den Schritten [unter Erstellen eines AWS Secrets Manager Geheimnisses](#) im AWS Secrets Manager Benutzerhandbuch.

Sie müssen Ihr Geheimnis mit einem vom Kunden verwalteten AWS KMS Schlüssel für verwaltete Integrationen erstellen, um den geheimen Wert lesen zu können. Weitere Informationen finden Sie im AWS Secrets Manager Benutzerhandbuch unter [Berechtigungen für den AWS KMS Schlüssel](#).

Sie müssen auch die IAM-Richtlinien im folgenden Abschnitt verwenden.

## Gewähren Sie Zugriff für verwaltete Integrationen, AWS IoT Device Management um das Geheimnis abzurufen

Damit verwaltete Integrationen den geheimen Wert aus Secrets Manager abrufen können, nehmen Sie bei der Erstellung die folgenden Berechtigungen in die Ressourcenrichtlinie für das Geheimnis auf.

```
{
 "Version" : "2012-10-17",
 "Statement" : [{
 "Effect" : "Allow",
 "Principal" : {
 "Service" : "iotmanagedintegrations.amazonaws.com"
 },
 "Action" : ["secretsmanager:GetSecretValue"],
 "Resource" : "*" ,
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceArn": "arn:aws:iotmanagedintegrations:AWS Region:account-id:account-association:account-association-id"
 }
 }
 }]
}
```

Fügen Sie der Richtlinie für Ihren vom Kunden verwalteten AWS KMS Schlüssel die folgende Erklärung hinzu.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "kms:Decrypt",
 "kms:DescribeKey"
],
 "Principal": {
 "Service": [
 "iotmanagedintegrations.amazonaws.com"
]
 },
 "Resource": [
 "arn:aws:kms:AWS Region:account-id:key/*"
]
 }
]
```

## Konformitätsprüfung für verwaltete Integrationen

Informationen darüber, ob AWS-Service ein [AWS-Services in den Geltungsbereich bestimmter Compliance-Programme fällt](#), finden Sie unter [Umfang nach Compliance-Programm AWS-Services unter](#) . Wählen Sie dort das Compliance-Programm aus, an dem Sie interessiert sind. Allgemeine Informationen finden Sie unter [AWS Compliance-Programme AWS](#) .

Sie können Prüfberichte von Drittanbietern unter [herunterladen AWS Artifact](#) . Weitere Informationen finden Sie unter [Berichte herunterladen unter](#) .

Ihre Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services hängt von der Vertraulichkeit Ihrer Daten, den Compliance-Zielen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften ab. AWS stellt die folgenden Ressourcen zur Verfügung, die Sie bei der Einhaltung der Vorschriften unterstützen:

- [Compliance und Governance im Bereich Sicherheit](#) – In diesen Anleitungen für die Lösungsimplementierung werden Überlegungen zur Architektur behandelt. Außerdem werden Schritte für die Bereitstellung von Sicherheits- und Compliance-Features beschrieben.
- [Referenz für berechnigte HIPAA-Services](#) – Listet berechnigte HIPAA-Services auf. Nicht alle AWS-Services sind HIPAA-fähig.
- [AWS Compliance-Ressourcen](#) — Diese Sammlung von Arbeitsmapen und Leitfäden gilt möglicherweise für Ihre Branche und Ihren Standort.
- [AWS Leitfäden zur Einhaltung von Vorschriften für Kunden](#) — Verstehen Sie das Modell der gemeinsamen Verantwortung aus dem Blickwinkel der Einhaltung von Vorschriften. In den Leitfäden werden die bewährten Verfahren zur Sicherung zusammengefasst AWS-Services und die Leitlinien den Sicherheitskontrollen in verschiedenen Frameworks (einschließlich des National Institute of Standards and Technology (NIST), des Payment Card Industry Security Standards Council (PCI) und der International Organization for Standardization (ISO)) zugeordnet.
- [Evaluierung von Ressourcen anhand von Regeln](#) im AWS Config Entwicklerhandbuch — Der AWS Config Service bewertet, wie gut Ihre Ressourcenkonfigurationen den internen Praktiken, Branchenrichtlinien und Vorschriften entsprechen.
- [AWS Security Hub](#)— Auf diese AWS-Service Weise erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihren internen Sicherheitsstatus. AWS Security Hub verwendet Sicherheitskontrollen, um Ihre AWS -Ressourcen zu bewerten und Ihre Einhaltung von Sicherheitsstandards und bewährten Methoden zu überprüfen. Die Liste der unterstützten Services und Kontrollen finden Sie in der [Security-Hub-Steuerelementreferenz](#).
- [Amazon GuardDuty](#) — Dies AWS-Service erkennt potenzielle Bedrohungen für Ihre Workloads AWS-Konten, Container und Daten, indem es Ihre Umgebung auf verdächtige und böswillige Aktivitäten überwacht. GuardDuty kann Ihnen helfen, verschiedene Compliance-Anforderungen wie PCI DSS zu erfüllen, indem es die in bestimmten Compliance-Frameworks vorgeschriebenen Anforderungen zur Erkennung von Eindringlingen erfüllt.
- [AWS Audit Manager](#)— Auf diese AWS-Service Weise können Sie Ihre AWS Nutzung kontinuierlich überprüfen, um das Risikomanagement und die Einhaltung von Vorschriften und Industriestandards zu vereinfachen.

# Verwenden Sie verwaltete Integrationen mit VPC-Endpunkten mit Schnittstellen

Sie können eine private Verbindung zwischen Ihrer Amazon VPC und AWS IoT verwalteten Integrationen herstellen, indem Sie einen Amazon VPC-Schnittstellenendpunkt erstellen. Schnittstellenendpunkte werden von einer Technologie unterstützt AWS PrivateLink, die es Ihnen ermöglicht, über private IP-Adressen privat auf Dienste zuzugreifen. AWS PrivateLink beschränkt den gesamten Netzwerkverkehr zwischen Ihrer VPC und IoT Managed Integrations auf das Amazon-Netzwerk. Sie benötigen kein Internet-Gateway, kein NAT-Gerät oder keine VPN-Verbindung.

Sie müssen es nicht verwenden AWS PrivateLink, es wird jedoch empfohlen. Weitere Informationen zu AWS PrivateLink VPC-Endpunkten finden Sie AWS PrivateLink im Handbuch unter [Zugreifen auf AWS Dienste über AWS PrivateLink](#).

## Themen

- [Überlegungen zu VPC-Endpunkten mit AWS IoT verwalteten Integrationen](#)
- [Erstellen eines VPC-Schnittstellen-Endpunkts für AWS IoT verwaltete Integrationen](#)
- [Testen Sie Ihren VPC-Endpunkt](#)
- [Steuerung des Zugriffs auf Dienste über VPC-Endpunkte](#)
- [Preisgestaltung](#)
- [Einschränkungen](#)

## Überlegungen zu VPC-Endpunkten mit AWS IoT verwalteten Integrationen

Bevor Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt für AWS IoT verwaltete Integrationen einrichten, lesen Sie sich die [Eigenschaften und Einschränkungen der Schnittstellenendpunkte](#) im AWS PrivateLink Handbuch durch.

AWS IoT Managed Integrations unterstützt Aufrufe aller API-Aktionen von Ihrer VPC aus über VPC-Schnittstellen-Endpunkte.

## Unterstützte Endpunkte

AWS IoT Managed Integrations unterstützt VPC-Endpunkte für die folgenden Serviceschnittstellen:

- API für die Steuerungsebene: `com.amazonaws.region.iotmanagedintegrations.api`

## Endpunkte werden nicht unterstützt

Die folgenden Endpunkte für AWS IoT verwaltete Integrationen unterstützen keine VPC-Endpunkte:

- MQTT-Endpunkte: MQTT-Geräte werden in der Regel in Endbenutzerumgebungen und nicht innerhalb von Umgebungen eingesetzt, sodass eine Integration nicht erforderlich ist. AWS VPCs AWS PrivateLink
- OAuth Callback-Endpunkte: Viele Plattformen von Drittanbietern funktionieren nicht innerhalb der AWS Infrastruktur, wodurch die Vorteile der Flow-Unterstützung eingeschränkt werden. AWS PrivateLink OAuth

## Verfügbarkeit

AWS IoT VPC-Endpunkte für verwaltete Integrationen sind in den folgenden Regionen verfügbar: AWS

- Kanada (Zentral) – ca-central-1
- Europa (Irland) – eu-west-1

Weitere Regionen werden unterstützt, sobald die Verfügbarkeit von AWS IoT Managed Integrations erweitert wird.

## Dual-Stack-Unterstützung

AWS IoT Verwaltete Integrationen VPC-Endpunkte unterstützen sowohl IPv4 den Datenverkehr als auch. IPv6 Sie können VPC-Endpoints mit den folgenden IP-Adresstypen erstellen:

- IPv4: Weist IPv4 Adressen den Endpunkt-Netzwerkschnittstellen zu
- IPv6: Weist IPv6 Adressen den Endpunkt-Netzwerkschnittstellen zu (erfordert nur Subnetze IPv6)
- Dualstack: Weist Endpunkt-Netzwerkschnittstellen sowohl als auch Adressen IPv4 zu IPv6

## Erstellen eines VPC-Schnittstellen-Endpunkts für AWS IoT verwaltete Integrationen

Sie können einen VPC-Endpunkt für den AWS IoT Managed Integrations Service entweder mit der Amazon VPC-Konsole oder der AWS CLI (AWS CLI) erstellen.

## So erstellen Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt für AWS IoT verwaltete Integrationen (Konsole)

1. Öffnen Sie die Amazon VPC Console unter [Amazon VPC](#) Console.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Endpunkte aus.
3. Wählen Sie Endpunkt erstellen aus.
4. Wählen Sie bei Service category (Servicekategorie) die Option AWS services (-Services) aus.
5. Wählen Sie unter Servicename den Servicenamen aus, der Ihrer AWS Region entspricht. Zum Beispiel:
  - `com.amazonaws.ca-central-1.iotmanagedintegrations.api`
  - `com.amazonaws.eu-west-1.iotmanagedintegrations.api`
6. Wählen Sie für VPC die VPC aus, von der aus Sie auf AWS IoT verwaltete Integrationen zugreifen möchten.
7. Für Zusätzliche Einstellungen ist standardmäßig die Option DNS-Name aktivieren ausgewählt. Wir empfehlen, diese Einstellung beizubehalten. Dadurch wird sichergestellt, dass Anfragen an die öffentlichen Service-Endpunkte von AWS IoT Managed Integrations an Ihren Amazon VPC-Endpunkt weitergeleitet werden.
8. Wählen Sie unter Subnetze die Subnetze aus, in denen Endpunkt-Netzwerkschnittstellen erstellt werden sollen. Sie können ein Subnetz pro Availability Zone auswählen.
9. Wählen Sie für IP address type (IP-Adressentyp) eine der folgenden Optionen aus:
  - IPv4: Weisen Sie den Netzwerkschnittstellen der Endpunkte IPv4 Adressen zu
  - IPv6: Weist den Endpunkt-Netzwerkschnittstellen IPv6 Adressen zu (wird nur unterstützt, wenn alle ausgewählten Subnetze nur IPv6 -only sind)
  - Dualstack: Weisen Sie den Endpunkt-Netzwerkschnittstellen IPv4 sowohl als auch IPv6 Adressen zu
10. Wählen Sie für Sicherheitsgruppen die Sicherheitsgruppen aus, die den Security groups (Endpunkt-Netzwerkschnittstellen) zugeordnet werden sollen. Die Sicherheitsgruppenregeln müssen die Kommunikation zwischen der Netzwerkschnittstelle des Endpunkts und den Ressourcen in Ihrer VPC ermöglichen, die mit dem Dienst kommunizieren.
11. Wählen Sie für Policy die Option Vollzugriff aus, um alle Operationen aller Principals auf allen Ressourcen über den Schnittstellenendpunkt zuzulassen. Um den Zugriff einzuschränken, wählen Sie Benutzerdefiniert und geben Sie eine Richtlinie an.

12.(Optional) Um ein Tag hinzuzufügen, wählen Sie **Add new tag** (Neuen Tag hinzufügen) aus und geben Sie den Schlüssel und den Wert für den Tag ein.

13.Wählen Sie **Endpoint erstellen** aus.

## So erstellen Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpoint für IoT Managed Integrations (AWS CLI)

Verwenden Sie den [create-vpc-endpoint](#) Befehl und geben Sie die VPC-ID, den VPC-Endpointtyp (Schnittstelle), den Dienstenamen, die Subnetze, die den Endpoint verwenden, und die Sicherheitsgruppen an, die den Endpoint-Netzwerkschnittstellen zugeordnet werden sollen.

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
 --vpc-id vpc-12345678 \
 --route-table-ids rtb-12345678 \
 --service-name com.amazonaws.ca-central-1.iotmanagedintegrations.api \
 --vpc-endpoint-type Interface \
 --subnet-ids subnet-12345678 subnet-87654321 \
 --security-group-ids sg-12345678
```

## Testen Sie Ihren VPC-Endpoint

Nachdem Sie Ihren VPC-Endpoint erstellt haben, können Sie die Verbindung testen, indem Sie API-Aufrufe an AWS IoT verwaltete Integrationen von einer EC2 Instanz in Ihrer VPC aus tätigen.

### Voraussetzungen

- Eine EC2 Instance in einem privaten Subnetz innerhalb Ihrer VPC
- Entsprechende IAM-Berechtigungen für AWS IoT verwaltete Integrationsvorgänge
- Sicherheitsgruppenregeln, die HTTPS-Verkehr (Port 443) zum VPC-Endpoint zulassen

### Testen der -Verbindung

1. Connect zu Ihrer EC2 Amazon-Instance im privaten Subnetz her.
2. Überprüfen Sie die DNS-Auflösung für den privaten DNS-Namen:

```
dig api.iotmanagedintegrations.region.api.aws
```

3. Testen Sie die HTTPS-Konnektivität:

```
curl -v https://api.iotmanagedintegrations.region.api.aws
```

4. Führen Sie einen API-Aufruf für AWS IoT verwaltete Integrationen durch:

```
aws iot-managed-integrations list-destinations \
 --region region \
 --endpoint-url https://api.iotmanagedintegrations.region.api.aws
```

region Ersetzen Sie es durch Ihre AWS Region (z. B. `ca-central-1`).

## Steuerung des Zugriffs auf Dienste über VPC-Endpunkte

Eine VPC-Endpunktrichtlinie ist eine IAM-Ressourcenrichtlinie, die Sie einem Schnittstellen-VPC-Endpunkt zuordnen, wenn Sie den Endpunkt erstellen oder ändern. Wenn Sie einem Endpunkt beim Erstellen keine Richtlinie zuordnen, wird ihm eine Standardrichtlinie mit Vollzugriff auf den Service zugeordnet. IAM-Benutzerrichtlinien oder servicespezifische Richtlinien werden von einer Endpunktrichtlinie nicht überschrieben oder ersetzt. Endpunktrichtlinien steuern unabhängig vom Endpunkt den Zugriff auf den angegebenen Service.

Endpunktrichtlinien müssen im JSON-Format erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Steuerung des Zugriffs auf Services mit VPC-Endpunkten](#) im Amazon VPC Benutzerhandbuch.

### Beispiel: VPC-Endpunktrichtlinie für AWS IoT verwaltete Integrationsaktionen

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Endpunktrichtlinie für AWS IoT verwaltete Integrationen. Diese Richtlinie ermöglicht Benutzern, die über den VPC-Endpunkt eine Verbindung zu AWS IoT verwalteten Integrationen herstellen, Zugriff auf Ziele, verweigert jedoch den Zugriff auf Anmeldeinformationsschließfächer.

```
{
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": "*",
 "Action": [
 "iotmanagedintegrations:ListDestinations",
 "iotmanagedintegrations:GetDestination",
 "iotmanagedintegrations:CreateDestination",
 "iotmanagedintegrations:UpdateDestination",

```

```

 "iotmanagedintegrations:DeleteDestination"
],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Effect": "Deny",
 "Principal": "*",
 "Action": [
 "iotmanagedintegrations:ListCredentialLockers",
 "iotmanagedintegrations:GetCredentialLocker",
 "iotmanagedintegrations:CreateCredentialLocker",
 "iotmanagedintegrations:UpdateCredentialLocker",
 "iotmanagedintegrations>DeleteCredentialLocker"
],
 "Resource": "*"
 }
]
}

```

## Beispiel: VPC-Endpunktrichtlinie, die den Zugriff auf eine bestimmte IAM-Rolle einschränkt

Die folgende VPC-Endpunktrichtlinie ermöglicht den Zugriff auf AWS IoT verwaltete Integrationen nur für IAM-Prinzipale, die die angegebene IAM-Rolle in ihrer Vertrauenskette haben. Allen anderen IAM-Prinzipalen wird der Zugriff verweigert.

```

{
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": "*",
 "Action": "*",
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTManagedIntegrationsVPCRole"
 }
 }
 }
]
}

```

## Preisgestaltung

Für die Erstellung und Nutzung eines VPC-Schnittstellen-Endpunkts mit AWS IoT verwalteten Integrationen werden Ihnen Standardtarife berechnet. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS PrivateLink Preise](#).

## Einschränkungen

- Die [CreateAccountAssociation](#) API ist so konzipiert, dass sie OAuth mit Cloud-Diensten von Drittanbietern funktioniert, was erfordert, dass die Anfrage das Amazon-Netzwerk verlässt. Dies ist wichtig für Kunden AWS PrivateLink, die ihren Datenverkehr innerhalb der VPC eindämmen möchten, da dieser AWS PrivateLink API-Aufruf nicht vollständig end-to-end eingedämmt werden kann.
- VPC-Endpunkte für AWS IoT verwaltete Integrationen sind in nicht verfügbar. AWS GovCloud (US) Regions

Allgemeine VPC-Endpunktbeschränkungen finden Sie unter [Eigenschaften und Einschränkungen der Schnittstellenendpunkte](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

## Connect zu verwalteten Integrationen für AWS IoT Device Management FIPS-Endgeräte her

AWS IoT bietet einen Endpunkt auf der Kontrollebene, der den [Federal Information Processing Standard \(FIPS\)](#) 140-2 unterstützt. FIPS-konforme Endpunkte unterscheiden sich von Standardendpunkten. AWS Um mit verwalteten Integrationen auf FIPS-konformer Weise zu interagieren, müssen Sie die unten beschriebenen Endpunkte mit Ihrem FIPS-konformen Client verwenden. AWS IoT Device Management Die AWS IoT Konsole ist nicht FIPS-konform.

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie mithilfe der REST-API, eines SDK oder der auf den FIPS-kompatiblen AWS IoT Endpunkt zugreifen. AWS CLI

## Endpunkte der Steuerebene

Die FIPS-konformen Endpunkte der Steuerungsebene, die die verwalteten Integrationsvorgänge unterstützen, und die zugehörigen AWS CLI Befehle sind unter [FIPS-Endpunkte](#) nach Dienst aufgeführt. Suchen Sie in [FIPS Endpoints by Service nach](#) dem AWS IoT Device Management - Managed Integrations Service und suchen Sie den Endpunkt für Ihren. AWS-Region

Um den FIPS-konformen Endpunkt zu verwenden, wenn Sie auf die verwalteten Integrationsvorgänge zugreifen, verwenden Sie das AWS SDK oder die REST-API mit dem Endpunkt, der für Sie geeignet ist. AWS-Region

Um den FIPS-kompatiblen Endpunkt zu verwenden, wenn Sie CLI-Befehle für verwaltete Integrationen ausführen, fügen Sie dem Befehl den `--endpoint` Parameter mit dem entsprechenden Endpunkt für Sie AWS-Region hinzu.

# Überwachung verwalteter Integrationen

Die Überwachung ist ein wichtiger Bestandteil der Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung von Managed Integrations und Ihren anderen AWS-Lösungen. AWS bietet die folgenden Überwachungstools, um verwaltete Integrationen zu überwachen, zu melden, wenn etwas nicht stimmt, und gegebenenfalls automatische Maßnahmen zu ergreifen:

- AWS CloudTrail erfasst API-Aufrufe und zugehörige Ereignisse, die von oder im Namen Ihres AWS Kontos getätigt wurden, und übermittelt die Protokolldateien an einen von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket. Sie können feststellen, welche Benutzer und Konten angerufen wurden AWS, von welcher Quell-IP-Adresse aus die Anrufe getätigt wurden und wann die Aufrufe erfolgten. Weitere Informationen finden Sie im [AWS CloudTrail -Benutzerhandbuch](#).

## Protokollierung von API-Aufrufen für verwaltete Integrationen mithilfe AWS CloudTrail

Managed Integrations ist in einen Service integriert [AWS CloudTrail](#), der eine Aufzeichnung der von einem Benutzer, einer Rolle oder einem ausgeführten Aktionen bereitstellt. AWS-Service CloudTrail erfasst alle API-Aufrufe für verwaltete Integrationen als Ereignisse. Zu den erfassten Aufrufen gehören Aufrufe von der Konsole für verwaltete Integrationen und Codeaufrufen für die API-Operationen der verwalteten Integrationen. Anhand der von gesammelten Informationen können Sie die Anfrage CloudTrail, die an verwaltete Integrationen gestellt wurde, die IP-Adresse, von der aus die Anfrage gestellt wurde, wann sie gestellt wurde, und weitere Details ermitteln.

Jeder Ereignis- oder Protokolleintrag enthält Informationen zu dem Benutzer, der die Anforderung generiert hat. Die Identitätsinformationen unterstützen Sie bei der Ermittlung der folgenden Punkte:

- Ob die Anfrage mit Anmeldeinformationen des Root-Benutzers oder des Benutzers gestellt wurde.
- Die Anforderung wurde im Namen eines IAM-Identity-Center-Benutzers erstellt.
- Gibt an, ob die Anforderung mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer gesendet wurde.
- Ob die Anforderung aus einem anderen AWS-Service gesendet wurde.

CloudTrail ist in Ihrem aktiv AWS-Konto , wenn Sie das Konto erstellen, und Sie haben automatisch Zugriff auf den CloudTrail Eventverlauf. Der CloudTrail Ereignisverlauf bietet eine einsehbare,

durchsuchbare, herunterladbare und unveränderliche Aufzeichnung der aufgezeichneten Verwaltungsereignisse der letzten 90 Tage in einem AWS-Region. Weitere Informationen finden Sie im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch unter [Arbeiten mit dem CloudTrail Ereignisverlauf](#). Für die Anzeige des Eventverlaufs CloudTrail fallen keine Gebühren an.

Für eine fortlaufende Aufzeichnung der Ereignisse in AWS-Konto den letzten 90 Tagen erstellen Sie einen Trail- oder [CloudTrailLake-Event-Datenspeicher](#).

## CloudTrail Pfade

Ein Trail ermöglicht CloudTrail die Übermittlung von Protokolldateien an einen Amazon S3 S3-Bucket. Alle mit dem erstellten Pfade AWS Management Console sind regionsübergreifend. Sie können mithilfe von AWS CLI einen Einzel-Region- oder einen Multi-Region-Trail erstellen. Es wird empfohlen, einen Trail mit mehreren Regionen zu erstellen, da Sie alle Aktivitäten AWS-Regionen in Ihrem Konto erfassen. Wenn Sie einen Einzel-Region-Trail erstellen, können Sie nur die Ereignisse anzeigen, die im AWS-Region des Trails protokolliert wurden. Weitere Informationen zu Trails finden Sie unter [Erstellen eines Trails für Ihr AWS-Konto](#) und [Erstellen eines Trails für eine Organisation](#) im AWS CloudTrail -Benutzerhandbuch.

Sie können eine Kopie Ihrer laufenden Verwaltungsereignisse kostenlos an Ihren Amazon S3 S3-Bucket senden, CloudTrail indem Sie einen Trail erstellen. Es fallen jedoch Amazon S3 S3-Speichergebühren an. Weitere Informationen zur CloudTrail Preisgestaltung finden Sie unter [AWS CloudTrail Preise](#). Informationen zu Amazon-S3-Preisen finden Sie unter [Amazon S3 – Preise](#).

## CloudTrail Datenspeicher für Ereignisse in Lake

CloudTrail Mit Lake können Sie SQL-basierte Abfragen für Ihre Ereignisse ausführen. CloudTrail [Lake konvertiert bestehende Ereignisse im zeilenbasierten JSON-Format in das Apache ORC-Format](#). ORC ist ein spaltenförmiges Speicherformat, das für den schnellen Abruf von Daten optimiert ist. Die Ereignisse werden in Ereignisdatenspeichern zusammengefasst, bei denen es sich um unveränderliche Sammlungen von Ereignissen handelt, die auf Kriterien basieren, die Sie mit Hilfe von [erweiterten Ereignisselektoren](#) auswählen. Die Selektoren, die Sie auf einen Ereignisdatenspeicher anwenden, steuern, welche Ereignisse bestehen bleiben und für Sie zur Abfrage verfügbar sind. Weitere Informationen zu CloudTrail Lake finden Sie unter [Arbeiten mit AWS CloudTrail Lake](#) im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.

CloudTrail Für das Speichern und Abfragen von Ereignisdaten in Lake fallen Kosten an. Beim Erstellen eines Ereignisdatenspeichers wählen Sie die [Preisoption](#) aus, die für den Ereignisdatenspeicher genutzt werden soll. Die Preisoption bestimmt die Kosten für die Erfassung und Speicherung von Ereignissen sowie die standardmäßige und maximale Aufbewahrungsdauer

für den Ereignisdatenspeicher. Weitere Informationen zur Preisgestaltung finden Sie unter CloudTrail [AWS CloudTrail Preisgestaltung](#).

## Management-Ereignisse in CloudTrail

[Verwaltungsereignisse](#) enthalten Informationen zu Verwaltungsvorgängen, die an Ressourcen in Ihrem ausgeführt werden AWS-Konto. Sie werden auch als Vorgänge auf Steuerebene bezeichnet. In der Standardeinstellung werden Verwaltungsereignisse CloudTrail protokolliert.

Verwaltete Integrationen protokollieren die folgenden Operationen auf der Kontrollebene verwalteter Integrationen CloudTrail als Verwaltungsereignisse.

- CreateCloudConnector
- UpdateCloudConnector
- GetCloudConnector
- DeleteCloudConnector
- ListCloudConnectors
- CreateConnectorDestination
- UpdateConnectorDestination
- GetConnectorDestination
- DeleteConnectorDestination
- ListConnectorDestinations
- CreateAccountAssociation
- UpdateAccountAssociation
- GetAccountAssociation
- DeleteAccountAssociation
- ListAccountAssociations
- StartAccountAssociationRefresh
- ListManagedThingAccountAssociations
- RegisterAccountAssociation
- DeregisterAccountAssociation
- SendConnectorEvent
- ListDeviceDiscoveries

- `ListDiscoveredDevices`

## Beispiele für Ereignisse

Ein Ereignis stellt eine einzelne Anfrage aus einer beliebigen Quelle dar und umfasst Informationen über den angeforderten API-Vorgang, Datum und Uhrzeit des Vorgangs, Anforderungsparameter usw. CloudTrail Protokolldateien sind kein geordneter Stack-Trace der öffentlichen API-Aufrufe, sodass Ereignisse nicht in einer bestimmten Reihenfolge angezeigt werden.

Das folgende Beispiel zeigt ein CloudTrail Ereignis, das einen erfolgreichen `CreateCloudConnector` API-Vorgang demonstriert.

Erfolgreiches CloudTrail Ereignis mit dem **CreateCloudConnector** API-Vorgang.

```
{
 "eventVersion": "1.09",
 "userIdentity": {
 "type": "AssumedRole",
 "principalId": "EXAMPLE",
 "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/EXAMPLE",
 "accountId": "111122223333",
 "accessKeyId": "EXAMPLEKYSBQSCGRIC",
 "sessionContext": {
 "sessionIssuer": {
 "type": "Role",
 "principalId": "AR0AZ0ZQFKYSFZVB2J2GN",
 "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
 "accountId": "111122223333",
 "userName": "Admin"
 },
 "attributes": {
 "creationDate": "2025-06-05T18:26:16Z",
 "mfaAuthenticated": "false"
 }
 }
 },
 "eventTime": "2025-06-05T18:30:40Z",
 "eventSource": "iotmanagedintegrations.amazonaws.com",
 "eventName": "CreateCloudConnector",
 "awsRegion": "us-east-1",
 "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
 "userAgent": "PostmanRuntime/7.44.0",
```

```

 "requestParameters": {
 "EndpointType": "LAMBDA",
 "Description": "Manual testing for C2C CT Validation",
 "ClientToken": "abc7460",
 "EndpointConfig": {
 "lambda": {
 "arn": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:LightweightMockConnector7460"
 }
 },
 "Name": "EdenManualTestCloudConnector"
 },
 "responseElements": {
 "X-Frame-Options": "DENY",
 "Access-Control-Expose-Headers": "Content-Length,Content-Type,X-Amzn-ErrorType,X-Amzn-Requestid",
 "Strict-Transport-Security": "max-age:47304000; includeSubDomains",
 "Cache-Control": "no-store, no-cache",
 "X-Content-Type-Options": "nosniff",
 "Content-Security-Policy": "upgrade-insecure-requests; default-src 'none'; object-src 'none'; frame-ancestors 'none'; base-uri 'none'",
 "Pragma": "no-cache",
 "Id": "f7e633e719404c4a933596b4d0cc276e",
 "Arn": "arn:aws:iotmanagedintegrations:us-east-1:111122223333:cloud-connector/EXAMPLE404c4a933596b4d0cc276e"
 },
 "requestID": "c0071fd1-b8e0-400a-bcc0-EXAMPLE9e4",
 "eventID": "95b318ea-2f63-4183-9c22-EXAMPLE3e",
 "readOnly": false,
 "eventType": "AwsApiCall",
 "managementEvent": true,
 "recipientAccountId": "111122223333",
 "eventCategory": "Management"
 }
}

```

Das folgende Beispiel zeigt ein CloudTrail Ereignis, das einen erfolgreichen `ListDiscoveredDevices` API-Vorgang demonstriert.

Erfolgreiches CloudTrail Ereignis mit dem **ListDiscoveredDevices** API-Vorgang.

```

{
 "eventVersion": "1.09",
 "userIdentity": {

```

```
 "type": "AssumedRole",
 "principalId": "EZAMPLE",
 "arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/Admin/EXAMPLE",
 "accountId": "444455556666",
 "accessKeyId": "EXAMPLERJ26PYMH",
 "sessionContext": {
 "sessionIssuer": {
 "type": "Role",
 "principalId": "EXAMPLE",
 "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/Admin",
 "accountId": "444455556666",
 "userName": "Admin"
 },
 "attributes": {
 "creationDate": "2025-06-10T23:37:31Z",
 "mfaAuthenticated": "false"
 }
 },
 "eventTime": "2025-06-10T23:38:07Z",
 "eventSource": "iotmanagedintegrations.amazonaws.com",
 "eventName": "ListDiscoveredDevices",
 "awsRegion": "us-east-1",
 "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
 "userAgent": "EXAMPLE-runtime/2.4.0",
 "requestParameters": {
 "Identifier": "EXAMPLE4f268483a17d8060f014"
 },
 "responseElements": null,
 "requestID": "27ae1f61-e2e6-43e4-bf17-EXAMPLEa568",
 "eventID": "34734e81-76a8-49a4-9641-EXAMPLE28ed",
 "readOnly": true,
 "eventType": "AwsApiCall",
 "managementEvent": true,
 "recipientAccountId": "444455556666",
 "eventCategory": "Management"
 }
}
```

Informationen zu CloudTrail Datensatzinhalten finden Sie im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch unter [CloudTrailDatensatzinhalte](#).

# Dokumentenverlauf für den Entwicklerhandbuch für verwaltete Integrationen

In der folgenden Tabelle werden die Dokumentationsversionen für verwaltete Integrationen beschrieben.

| Änderung                                             | Beschreibung                                                                  | Datum         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">Version für allgemeine Verfügbarkeit</a> | Version für allgemeine Verfügbarkeit des Managed Integrations Developer Guide | 25. Juni 2025 |
| <a href="#">Erste Vorschau-Version</a>               | Erste Vorschauversion des Managed Integrations Developer Guide                | 03. März 2025 |

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.