

Manual do usuário

Amazon WorkSpaces Thin Client



Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon WorkSpaces Thin Client: Manual do usuário

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens comerciais da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestigie a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não são propriedade da Amazon pertencem aos respectivos proprietários, os quais podem ou não ser afiliados, estar conectados ou ser patrocinados pela Amazon.

Table of Contents

O que é o Amazon WorkSpaces Thin Client?	1
Você é usuário do WorkSpaces Thin Client pela primeira vez?	1
Acessando os serviços de computação de usuário final (EUC) da Amazon por meio do	
WorkSpaces Thin Client	1
Conhecendo seu WorkSpaces Thin Client	2
Aqui está tudo o que você precisa para o seu dispositivo WorkSpaces Thin Client	2
Conheça seu dispositivo WorkSpaces Thin Client	4
Parte frontal do dispositivo WorkSpaces Thin Client	5
Parte traseira do dispositivo WorkSpaces Thin Client	5
Hub USB	6
Conecte seu dispositivo WorkSpaces Thin Client	6
Conecte dispositivos WorkSpaces Thin Client opcionais	
Seu dispositivo WorkSpaces Thin Client está pronto	10
Configurando seu serviço Amazon WorkSpaces Thin Client	
Selecione seu idioma	12
Identificar o tipo de teclado	13
Layouts de teclado	16
Conectar-se à rede	19
Inserir o código de ativação	20
Faça login no seu serviço de computação de usuário AWS final	22
Usar o dispositivo	24
Usando a interface do provedor de serviços virtuais	24
Ativar o microfone e a webcam	24
Habilitando permissões para microfone e webcam na VDI	26
Ativando permissões no navegador da web	30
Alterando as configurações de som no WorkSpaces Thin Client	32
Configurando o nível do volume do seu desktop virtual	32
Alterando o volume padrão do WorkSpaces Thin Client	33
Usando o Mute no WorkSpaces Thin Client	37
Reinicializando o dispositivo WorkSpaces Thin Client	37
Reinicializar usando a barra de ferramentas	37
Reinicializar manualmente	38
Configurando o temporizador	38
Especificações do dispositivo	40

WorkSpaces Especificações do dispositivo Thin Client	40
Especificações do hub USB	41
Periféricos compatíveis	41
Solução de problemas	44
Solução de problemas em seu dispositivo WorkSpaces Thin Client	44
Os periféricos não são reconhecidos	44
Não é possível acessar o espaço de trabalho do WorkSpaces Thin Client	
O volume do fone de ouvido está muito baixo ou com pouca qualidade	45
O áudio estala ou apresenta distúrbios durante as chamadas de conferência de áudio e	
vídeo	45
Problemas conhecidos do WorkSpaces Thin Client	46
Se você selecionar qualquer link na tela de login da VDI, deverá retornar à tela de login	46
O uso de atalhos do teclado pode causar um comportamento inesperado	46
Alguns periféricos podem não ser reconhecidos quando o dispositivo está em execução	44
Você não pode visualizar o endereço IP da rede Ethernet nas configurações	47
Algumas opções de menu na barra de ferramentas da VDI são exibidas, mas não	
funcionam	47
Você não consegue encontrar um layout de teclado compatível no OOBE ou nas	
configurações.	47
Você pode selecionar um layout de teclado compatível nas configurações do dispositivo,	
mas não pode inserir as teclas específicas na sessão virtual	47
A barra de ferramentas não se expande nem se contrai quando você a seleciona pela	
primeira vez.	48
Ao acordar do sono, o dispositivo WorkSpaces Thin Client mostra a tela de configuração do	
teclado e do mouse por alguns segundos antes de iniciar a sessão.	48
Na reinicialização de um dispositivo WorkSpaces Thin Client, os usuários finais verão	
repetidas telas de transição Preparação e Verificação de atualizações antes de iniciar a	
sessão.	49
As atualizações para o dispositivo WorkSpaces Thin Client não estão entrando em vigor	49
A webcam não está ativada WorkSpaces e seu ícone na barra de ferramentas superior	
permanece cinza.	49
Solução de problemas na interface da área de trabalho virtual	49
Histórico do documento	50
	10

O que é o Amazon WorkSpaces Thin Client?

WorkSpaces O Thin Client é um dispositivo thin client econômico desenvolvido para funcionar com desktops virtuais de Computação do Usuário AWS Final (EUC) para fornecer a você uma solução completa de desktop em nuvem. WorkSpaces O Thin Client é um dispositivo compacto projetado para conectar dois monitores e vários dispositivos USB, como teclado, mouse, fone de ouvido e webcam. Para maximizar a segurança dos terminais, WorkSpaces os dispositivos Thin Client não permitem o armazenamento local de dados nem a instalação de aplicativos não aprovados. O dispositivo WorkSpaces Thin Client é enviado para você pré-carregado com o software de gerenciamento de dispositivos.

Tópicos

- Você é usuário do WorkSpaces Thin Client pela primeira vez?
- Acessando os serviços de computação de usuário final (EUC) da Amazon por meio do WorkSpaces Thin Client

Você é usuário do WorkSpaces Thin Client pela primeira vez?

Se você é um usuário iniciante do WorkSpaces Thin Client, recomendamos que comece lendo as seguintes seções:

- Conhecendo seu WorkSpaces Thin Client
- Configurando seu serviço Amazon WorkSpaces Thin Client
- Especificações do dispositivo

Acessando os serviços de computação de usuário final (EUC) da Amazon por meio do WorkSpaces Thin Client

Você pode acessar a Amazon WorkSpaces, Amazon WorkSpaces Secure Browser ou AppStream 2.0 de sua escolha por meio do WorkSpaces Thin Client e pode manter aplicativos e dados na nuvem para aumentar a segurança e a administração centralizada.

Conhecendo seu dispositivo WorkSpaces Thin Client

WorkSpaces O Thin Client oferece acesso instantâneo e seguro aos seus aplicativos e dados relevantes por meio de desktops virtuais de computação de usuário AWS final. Para começar a usar seu dispositivo WorkSpaces Thin Client, configure-o com teclado, mouse e monitor e conecte-o à sua rede.

Vamos começar!

Tópicos

- Aqui está tudo o que você precisa para o seu dispositivo WorkSpaces Thin Client
- Conheça seu dispositivo WorkSpaces Thin Client
- Conecte seu dispositivo WorkSpaces Thin Client
- Conecte dispositivos WorkSpaces Thin Client opcionais
- Seu dispositivo WorkSpaces Thin Client está pronto

Aqui está tudo o que você precisa para o seu dispositivo WorkSpaces Thin Client

Para usar o WorkSpaces Thin Client, você precisará do seguinte:



Note

Você deveria ter recebido esse equipamento. Se estiver faltando algum componente desta lista, entre em contato com seu administrador.

Equipamento fornecido

 WorkSpaces Dispositivo Thin Client equipado com uma porta USB-A, uma porta de saída HDMI e uma porta Ethernet





Equipamento necessário (pode não ser fornecido)

- · Hub USB que suporta entrada USB-A se conecta ao dispositivo
- Teclado conecta-se ao hub USB
- · Mouse conecta-se ao hub USB
- Monitor conecta-se à porta de saída HDMI do dispositivo Thin Client WorkSpaces


Equipamento opcional (não fornecido)

- Segundo monitor conecta-se à porta de saída HDMI no hub USB
- · Webcam conecta-se ao hub USB
- Fone de ouvido que se conecta ao hub USB


Conheça seu dispositivo WorkSpaces Thin Client

Olá! Este é o seu dispositivo WorkSpaces Thin Client e seu hub USB.

Parte frontal do dispositivo WorkSpaces Thin Client




Parte traseira do dispositivo WorkSpaces Thin Client



Posteriormente, você usará essas portas para conectar seus outros periféricos.


Hub USB




Posteriormente, você usará essas portas para conectar seus outros periféricos.

Conecte seu dispositivo WorkSpaces Thin Client

Para usar seu dispositivo WorkSpaces Thin Client, você deve ter teclado, mouse e monitor.



Hub USB 6



Número	Dispositivo	Instrução
1	0	Conecte o mouse a uma porta USB-A no hub.
2		Conecte o teclado a uma porta USB-A no hub.

Número	Dispositivo	Instrução
3		Conecte o adaptador de alimentação do hub à porta de alimentação do hub.
4		Conecte a porta HDMI do monitor à porta de saída HDMI do WorkSpaces Thin Client com um cabo HDMI (não incluído).
5	E	Conecte o plugue USB-A do seu hub à porta USB do seu WorkSpaces Thin Client.
6		Conecte seu adaptador de alimentação WorkSpaces Thin Client à porta de alimentaç ão do seu WorkSpaces Thin Client.

Número	Dispositivo	Instrução
7		(Opcional) Conecte um cabo Ethernet.
		É necessário ter uma conexão de rede. Se você preferir uma conexão Ethernet com fio, em vez de Wi-Fi, conecte o cabo Ethernet (não incluso) à porta de rede.


Conecte dispositivos WorkSpaces Thin Client opcionais

Você também pode conectar seu dispositivo WorkSpaces Thin Client a um fone de ouvido, câmera ou segundo monitor.



Não conecte nem desconecte nenhum dos acessórios enquanto o dispositivo WorkSpaces Thin Client estiver ligado. O dispositivo WorkSpaces Thin Client não reconhecerá o acessório.

Se você desconectar um acessório enquanto o dispositivo WorkSpaces Thin Client estiver ligado, desligue o dispositivo, reconecte o acessório e, em seguida, ligue o dispositivo novamente.



Número	Dispositivo	Instrução
1		Conecte o fone de ouvido a uma porta USB-A no hub.
2		Conecte a webcam a uma porta USB-A no hub.
3		Conecte um segundo monitor à porta HDMI na extremidade do hub USB. Conecte a porta HDMI do segundo monitor à porta HDMI na extremidade do hub com um cabo HDMI (não incluso).

Seu dispositivo WorkSpaces Thin Client está pronto

Depois de conectar todos os seus periféricos, seu WorkSpaces Thin Client estará pronto para ser ligado.

1. Conecte o adaptador de alimentação do hub a uma tomada.

2. Conecte seu adaptador de alimentação WorkSpaces Thin Client a uma tomada elétrica.



Note

Tenha sua senha em mãos se você usar Wi-Fi para se conectar à sua rede.

Agora você está pronto para configurar seu serviço WorkSpaces Thin Client. Acesse Configurando seu serviço Amazon WorkSpaces Thin Client.



Se você configurar dois monitores, o monitor principal deverá ser colocado no lado esquerdo e o monitor secundário no lado direito.



Configurando seu serviço Amazon WorkSpaces Thin Client

Seu dispositivo WorkSpaces Thin Client está pronto. Agora você pode ativá-lo pela primeira vez.

Como essa é a primeira vez que você liga seu dispositivo WorkSpaces Thin Client, você pode seguir um processo básico para conectar seu novo dispositivo ao serviço.

Seu dispositivo WorkSpaces Thin Client orienta você nesse processo.


Tópicos

- · Selecione seu idioma
- Identificar o tipo de teclado
- Conectar-se à rede
- Inserir o código de ativação
- Faça login no seu serviço de computação de usuário AWS final

Selecione seu idioma

Selecione o idioma que você deseja que seu dispositivo WorkSpaces Thin Client use.

Selecione seu idioma 12




Você pode usar o mouse para selecionar um idioma.

Identificar o tipo de teclado

Em seguida, você pede ao dispositivo WorkSpaces Thin Client que identifique seu teclado.


Comece pressionando e segurando a tecla imediatamente à DIREITA da Shift tecla no lado ESQUERDO do teclado.

Identificar o tipo de teclado 13



Em seguida, pressione e segure a tecla imediatamente à ESQUERDA da Shift tecla no lado DIREITO do teclado.

Identificar o tipo de teclado 14




Ótimo! O teclado está identificado.

Agora você diz ao dispositivo WorkSpaces Thin Client que tipo de teclado está usando. Selecione o layout do teclado.

Para verificar o layout do teclado, veja exemplos de cada teclado compatível em Layouts de teclado.

Identificar o tipo de teclado 15




Layouts de teclado

WorkSpaces O Thin Client suporta os seguintes layouts de teclado: inglês (Estados Unidos), inglês (Reino Unido), francês, alemão, espanhol e italiano.


WorkSpaces O Thin Client oferece suporte AltGr e layouts de dead key teclado em inglês (Reino Unido), francês, alemão, espanhol e italiano.

Layout de teclado em inglês (Estados Unidos)

Layouts de teclado 16



Layout de teclado em inglês (Reino Unido)




Layout de teclado francês




Layout de teclado alemão


Layouts de teclado 17



Layout de teclado em espanhol



Layout de teclado italiano



Layouts de teclado 18

Conectar-se à rede

Agora você pode conectar seu dispositivo WorkSpaces Thin Client à sua rede.

Se você estiver usando uma conexão Ethernet, o dispositivo WorkSpaces Thin Client se conectará automaticamente à sua rede. Nenhuma outra ação é necessária.

Se o seu dispositivo WorkSpaces Thin Client não estiver conectado via Ethernet, seu dispositivo procurará redes sem fio disponíveis e as exibirá na lista suspensa Rede. Selecione sua rede nessa lista suspensa.




Note

Somente um tipo de conexão de rede pode estar ativo. Se você estiver usando uma conexão Ethernet, a conexão de rede sem fio não poderá ser usada.

Digite a senha da sua rede no campo Senha.


Conectar-se à rede




Inserir o código de ativação

Seu dispositivo WorkSpaces Thin Client agora está conectado à sua rede. Agora, você pode conectar seu dispositivo ao serviço de computação do usuário AWS final que seu administrador configurou para você.

Inserir o código de ativação



Insira o código de ativação fornecido pelo administrador.



Inserir o código de ativação 21





Note

O código de ativação é gerado quando o administrador cria um ambiente dedicado para seu dispositivo. Para obter mais informações, consulte Criação de um ambiente no guia do administrador do WorkSpaces Thin Client.

Faça login no seu serviço de computação de usuário AWS final

Faça login no serviço de computação do usuário AWS final estabelecido para você pelo seu administrador.







Note

A imagem mostra WorkSpaces (acesso à web). O serviço pode ser WorkSpaces (acesso à web), AppStream 2.0 ou WorkSpaces Secure Browser.

Usando seu dispositivo WorkSpaces Thin Client

Depois de configurar e registrar seu dispositivo WorkSpaces Thin Client, você estará pronto para usá-lo.

O Amazon WorkSpaces Thin Client foi criado para funcionar com desktops virtuais de computação de usuário AWS final (EUC) e é compatível com vários periféricos.

Tópicos

- · Usando a interface do provedor de serviços virtuais
- · Ativar o microfone e a webcam
- Alterando as configurações de som no WorkSpaces Thin Client
- Reinicializando o dispositivo WorkSpaces Thin Client
- Configurando o temporizador

Usando a interface do provedor de serviços virtuais

WorkSpaces O Thin Client é alimentado pelo cliente web NICE DCV, que é executado dentro de um navegador da web, portanto, nenhuma instalação é necessária.

Para obter mais informações sobre o NICE DCV, consulte Using NICE DCV.

O Amazon WorkSpaces Thin Client trabalha com vários desktops virtuais para fornecer a você uma solução completa de desktop na nuvem. Cada VDI tem sua própria interface ou barra de ferramentas que você usará.

Para obter mais informações sobre cada uma dessas interfaces, consulte o seguinte:

- Para a Amazon, WorkSpaces consulte WorkSpaces Web Access
- Para AppStream 2.0, consulte Acesso ao navegador da Web
- Para o Amazon WorkSpaces Secure Browser, consulte <u>Usar a barra de ferramentas</u>

Ativar o microfone e a webcam


Seu dispositivo WorkSpaces Thin Client pode se conectar aos seus dispositivos de áudio e visual. Para usar o microfone e a webcam em uma sessão de desktop virtual, você precisará habilitar as

permissões nas configurações do Windows, na barra de ferramentas da área de trabalho virtual e nas configurações do navegador.

WorkSpaces O Thin Client é compatível com as webcams e fones de ouvido listados na seção Periféricos.

Confirme se a webcam e o microfone estão conectados corretamente ao WorkSpaces Thin Client.

- 1. Vá para Configurações.
- 2. Selecione Dispositivos periféricos.
- Verifique se a webcam e o microfone estão listados.




- 4. Verifique se o microfone e a webcam estão habilitados na VDI. Dependendo do VDI que você está usando, faça o seguinte:
 - Para Windows, use Habilitar permissões no Windows.
 - Para a Amazon WorkSpaces, use <u>Habilitar permissões na Amazon WorkSpaces</u>.
 - Para AppStream 2.0 ou Amazon WorkSpaces Secure Browser, use <u>Permissões de ativação</u> em AppStream 2.0 e Amazon WorkSpaces Secure Browser.

Ativar o microfone e a webcam 25

Habilitando permissões para microfone e webcam na VDI


Habilitando permissões no Windows

- Selecione o ícone Configurações.
- 2. Selecione o ícone Privacidade no menu Configurações.




3. Execute um destes procedimentos:

 Selecione Câmera na lista à esquerda e altere Permitir que os aplicativos acessem sua câmera para Ativado.



 Selecione Microfone na lista à esquerda e altere Permitir que os aplicativos acessem seu microfone para Ativado.



Depois de habilitar as permissões no Windows, você precisará habilitá-las em seu navegador da web. Consulte Ativação de permissões no navegador da web.


Ativando permissões na Amazon WorkSpaces

As permissões para webcam e microfone são ativadas automaticamente para uso com o WorkSpaces Thin Client.

A barra de ferramentas da área de trabalho virtual exibirá o status do microfone e da webcam.

WorkSpaces O Thin Client é compatível com as webcams e fones de ouvido listados na seção Periféricos.

Confirme se a webcam e o microfone estão conectados corretamente ao WorkSpaces Thin Client.



Os ícones do microfone e da webcam indicarão seu status.

Ícone	Status
<u>⊗</u>	A câmera não está ligada.
©	A câmera está ligada, mas não está transmitindo.
@	A câmera está ligada e transmitindo.
<u>Q</u> ×	O microfone não está ligado.

Ícone	Status	
<u></u>	O microfone está ligado.	

Depois de confirmar que seu periférico está habilitado na Amazon WorkSpaces, você precisará habilitá-los em seu navegador. Consulte Ativação de permissões no navegador da web

Habilitando permissões na AppStream versão 2.0 e no Amazon WorkSpaces Secure Browser

Seu dispositivo WorkSpaces Thin Client pode se conectar aos seus dispositivos de áudio e visual. Para usar o microfone e a webcam em uma sessão de desktop virtual, você precisará habilitar as permissões nas configurações do Windows, na barra de ferramentas da área de trabalho virtual e nas configurações do navegador.


Confirme se a webcam e o microfone estão conectados corretamente ao WorkSpaces Thin Client.

- 1. Vá para Configurações.
- 2. Selecione Dispositivos periféricos.
- Verifique se a webcam e o microfone estão listados.


Depois de confirmar que seu periférico está habilitado no AppStream 2.0 ou no Amazon WorkSpaces Secure Browser, você precisará habilitá-los a partir do seu navegador. Consulte <u>Ativação de permissões no navegador da web.</u>

Ativando permissões no navegador da web

1. Uma janela pop-up aparecerá solicitando permissões de microfone e webcam. Se você não ver o pop-up, você pode selecionar o ícone ao lado da barra de endereço.



- 2. Selecione Permitir na janela pop-up.
- 3. Selecione o ícone Configurações na barra de pesquisa do navegador e verifique se o microfone e a webcam estão ativados.



Note

Talvez seja necessário repetir a etapa acima sempre que quiser usar a webcam e o microfone em um site.

Alterando as configurações de som no WorkSpaces Thin Client

WorkSpaces O Thin Client tem algumas configurações de som que você pode definir, incluindo volume e silenciamento do microfone.

Configurando o nível do volume do seu desktop virtual

Depois de configurar o periférico, você pode controlar as configurações de volume por meio da barra de ferramentas VDI ou no dispositivo. Para obter mais informações, consulte <u>Alterando as configurações de som no WorkSpaces Thin Client</u>.

Para obter mais informações sobre sua barra de ferramentas de VDI, consulte o seguinte:

Para o Amazon WorkSpaces Secure Browser, consulte WorkSpaces Secure Browser Access

- Para AppStream 2.0, consulte Acesso ao navegador da Web
- Para Amazon WorkSpaces Web, consulte Usar a barra de ferramentas

Depois de definir o volume, ele permanece nesse nível, mesmo se você reiniciar o Amazon WorkSpaces Thin Client.

Alterando o volume padrão do WorkSpaces Thin Client


Seu dispositivo WorkSpaces Thin Client tem duas configurações de volume padrão, dependendo do periférico.

- O volume padrão para o dispositivo WorkSpaces Thin Client é 73.
- O volume padrão para um fone de ouvido conectado é 40.

Você pode alterar esses padrões.

Alterando o volume padrão (saída) do alto-falante do dispositivo

- 1. Desconecte qualquer fone de ouvido do dispositivo.
- 2. Altere o volume fazendo o seguinte:
 - Vá para Configurações, Dispositivos periféricos, Som e altere o alto-falante de saída usando os ícones + e −.






O volume do alto-falante embutido permanece o mesmo mesmo se você reiniciar o dispositivo ou alterar o volume do fone de ouvido.

 Pressione os botões de volume + e - na parte superior do dispositivo para aumentar ou diminuir o volume.



Alterando o volume padrão (saída) do fone de ouvido

- 1. Conecte um fone de ouvido ao dispositivo.
- 2. Altere o volume fazendo o seguinte:
 - Vá para Configurações, Dispositivos periféricos, Som e altere o alto-falante de saída usando os ícones + e −.



 Pressione os botões de volume + e - na parte superior do dispositivo para aumentar ou diminuir o volume.




• Se o fone de ouvido tiver botões de volume conectados, você poderá usá-los.

Usando o Mute no WorkSpaces Thin Client

Você pode usar a função Silenciar fazendo o seguinte:

 Se você quiser silenciar todos os microfones conectados e integrados no seu WorkSpaces Thin Client, use o botão Silenciar na parte superior do dispositivo. O ícone no botão ficará vermelho quando a opção Silenciar for ativada.



• Se você quiser silenciar apenas o microfone do dispositivo, conecte um fone de ouvido com microfone ao dispositivo. O microfone do dispositivo é automaticamente silenciado.

Reinicializando o dispositivo WorkSpaces Thin Client

Quando você precisa reinicializar ou reiniciar seu WorkSpaces Thin Client, você pode fazer isso de duas maneiras.

Reinicializar usando a barra de ferramentas

Selecione o ícone de seta circular ou selecione Reiniciar dispositivo na barra de ferramentas.



2. Selecione Sim na janela Reiniciar dispositivo.

Reinicializar manualmente

- 1. Desconecte o cabo de alimentação na parte traseira do seu WorkSpaces Thin Client.
- Aguarde dez segundos e conecte o cabo de alimentação novamente ao seu WorkSpaces Thin Client.

Configurando o temporizador


Seu WorkSpaces Thin Client tem uma configuração de hibernação que desliga sua tela se ela permanecer inativa por um período de tempo especificado. O padrão para essa configuração de sono é 15 minutos de inatividade. Qualquer movimento do mouse ou pressionamento de qualquer tecla no teclado reiniciará o temporizador.

Você pode alterar a configuração do Sleep timer fazendo o seguinte:

- 1. Vá para Configurações.
- 2. Selecione Power and Sleep.
- 3. Selecione um valor no menu suspenso. Você pode alterá-la para uma das seguintes opções:
 - 5 minutos
 - 15 minutos
 - 30 minutos
 - 45 minutos
 - 1 hora

Reinicializar manualmente 38

- 2 horas
- Nunca



WorkSpaces Especificações do Thin Client

Tópicos

- WorkSpaces Especificações do dispositivo Thin Client
- Especificações do hub USB
- Periféricos compatíveis

WorkSpaces Especificações do dispositivo Thin Client

Tamanho	3,38" x 3,38" x 2,99" (86 mm x 86 mm x 77 mm)	
Peso	513 g (1,13 libras)	
Processador	Octa-core 4x 2,2 GHz 4x 2,0 GHz	
GPU	800 MHz	
Armazenamento	16 GB internos	
Memória	2 GB internos	
Wi-Fi	Wi-Fi 6E de banda tripla. Também aceita redes Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax. Para suporte a Wi-Fi 6E, o WorkSpaces Thin Client deve estar conectado à banda de 6 GHz de uma rede Wi-Fi 6E usando criptografia WPA3.	
Ethernet	Compatível	
Portas	Saída HDMI 2.1, alimentação, USB-A 2.0, porta Ethernet 10/100 Mbps	
	Note A porta de entrada HDMI 2.1 e a porta IR Extender não são suportadas.	

Resolução da tela de saída	1080p
Requisitos de conexão de dados	Conexão à Internet de alta velocidade por meio de Wi-Fi ou porta Ethernet integrada e tomada elétrica. Cabo HDMI de alta velocidade de 18 Gbps ou superior. Um roteador Wi-Fi 6E é necessário para suporte ao Wi-Fi 6E.

Especificações do hub USB

Porta de exibição	1 porta HDMI (suporte para 4K a 30 Hz, com exibição duplicada ou estendida)
Porta USB	4 portas USB 3.0
Alimentação	1 x conector DC (suporte 5 V @ 3 A, OD 3,5 mm x ID 1,35 mm)
SO compatível	Android

Periféricos compatíveis

Você pode usar o WorkSpaces Thin Client com diferentes periféricos. Consulte o seguinte para ver se um periférico específico é compatível com seu WorkSpaces Thin Client.

Teclado

Os layouts de todos os teclados suportados pelo WorkSpaces Thin Client estão listados em Layouts de teclado.

- Teclado USB com fio de baixo perfil Amazon Basics com layout dos EUA
- Conjunto de mouse e teclado com interface USB com fio Hyundai HY-MA75, layout dos EUA
- Teclado Dell-KB212, layout dos EUA
- Teclado Dell-KB216, layout dos EUA
- Combinação de teclado e mouse com fio Logitech MK120, layout dos EUA
- Teclado com fio Logitech K120, layout dos EUA

Especificações do hub USB 47

- Teclado Logitech K120, layout em francês
- Teclado Logitech K120, layout em espanhol
- Teclado Logitech K120, layout do Reino Unido
- Teclado empresarial com fio Logitech K280e Pro, layout QWERTZ em alemão
- Teclado sem fio Logitech K580, layout dos EUA
- Combinação de teclado e mouse sem fio Logitech MK320, layout dos EUA
- Combinação de teclado e mouse sem fio Logitech MK330, layout italiano QWERTY
- Combinação de teclado e mouse sem fio Logitech MK270, layout dos EUA
- Combinação de teclado e mouse sem fio Logitech MK270 para Windows, layout QWERTZ em alemão
- Teclado sem fio Logitech Signature K650, layout dos EUA
- HP Black KU-1156, layout dos EUA
- Combinação de teclado e mouse sem fio HP CS10, layout dos EUA

Rato

- Mouse com fio Logitech B120
- Mouse com fio Logitech B100
- Mouse com fio Logitech M90
- Mouse óptico sem fio HP 200

Monitor

- Monitor LCD Acer série KA2/KA272
- Monitor Lenovo ThinkVision de 27 polegadas P27h-20

Webcam

- Webcam de alta definição Logitech C270
- Webcam AUSDOM Autofocus 1080P com capa de privacidade
- Webcam eMeet C950 1080P
- Câmera de mesa Cisco CD-DSKCAM-C-US

Periféricos compatíveis 42

Fone de ouvido

- Fone de ouvido com fio Jabra Evolve 20 UC
- Fone de ouvido com fio Jabra Evolve 30
- Fone de ouvido com fio Logitech H390
- Fone de ouvido com fio Sennheiser EPOS Impact 60
- Fone de ouvido Cisco 322 HS-W-322-C-USB
- Fone de ouvido Cisco 532 CP-HS-W-532-USBA



Note

Para todos os fones de ouvido, só há suporte para os botões de volume. Não há suporte para outros botões de mídia.

Hub USB

Hub Zhenyou EVT (USB-A) - ZYHB03

Suporte para teclado, mouse, webcam, fone de ouvido e extensão de tela dupla.

Hub USB 3.0 Anker de 4 portas

Suporta teclado, mouse e webcam ou fone de ouvido.

Hub USB Sabrent de 4 portas

Suporte apenas para teclado e mouse.

Periféricos compatíveis

Solução de problemas

Tópicos

- Solução de problemas em seu dispositivo WorkSpaces Thin Client
- Problemas conhecidos do WorkSpaces Thin Client
- Solução de problemas na interface da área de trabalho virtual

Solução de problemas em seu dispositivo WorkSpaces Thin Client

Se você estiver tendo problemas com seu dispositivo WorkSpaces Thin Client, verifique os procedimentos a seguir para obter ajuda.

Os periféricos não são reconhecidos

Se o seu dispositivo WorkSpaces Thin Client não estiver reconhecendo os periféricos que você está usando, primeiro verifique se eles são compatíveis com WorkSpaces o Thin Client. Consulte <u>Dispositivos compatíveis</u> para obter uma lista de dispositivos periféricos compatíveis.

Se o seu dispositivo periférico for compatível com o WorkSpaces Thin Client e ainda não for reconhecido pelo dispositivo, faça o seguinte:

- 1. Desligue o dispositivo WorkSpaces Thin Client.
- 2. Desconecte o dispositivo periférico.
- 3. Reconecte o dispositivo periférico.
- 4. Verifique se o hub USB está conectado a uma fonte de alimentação com o adaptador de alimentação do hub incluído.
- 5. Verifique se o hub USB está conectado ao dispositivo WorkSpaces Thin Client.
- 6. Ligue seu dispositivo WorkSpaces Thin Client.
- 7. Selecione o ícone de engrenagem Configurações na barra de ferramentas, navegue até Dispositivos periféricos e verifique os nomes dos periféricos.

Não é possível acessar o espaço de trabalho do WorkSpaces Thin Client

Se o seu dispositivo WorkSpaces Thin Client não puder acessar seu dispositivo virtual WorkSpace, faça o seguinte:

- 1. Vá para as configurações de rede no seu dispositivo.
- 2. Verifique se o dispositivo está conectado à sua rede Wi-Fi.
- 3. Consulte a seção de solução de problemas de rede na interface do seu serviço virtual:
 - Para WorkSpaces, acesse Solucionar problemas WorkSpaces
 - Para o WorkSpaces Secure Browser, acesse Solução de problemas
 - Para AppStream 2.0, acesse Solução de problemas

O volume do fone de ouvido está muito baixo ou com pouca qualidade

Se estiver enfrentando problemas com o volume do seu fone de ouvido, faça o seguinte:

- Selecione a barra de ferramentas localizada no lado direito da tela. Vá para Configurações → Dispositivos periféricos.
- 2. Role para baixo até a seção Áudio e ajuste o volume de saída.

Note

Após a reinicialização do sistema, o WorkSpaces Thin Client redefine o nível do volume dos fones de ouvido USB conectados.

O áudio estala ou apresenta distúrbios durante as chamadas de conferência de áudio e vídeo

Se você estiver enfrentando problemas de áudio com seu WorkSpaces Thin Client, tente um dos seguintes procedimentos:

Verifique seu dispositivo WorkSpaces Thin Client

- Verifique se o fone de ouvido USB de áudio está conectado ao hub USB e se o hub USB está ligado.
- Verifique os dispositivos periféricos compatíveis para garantir que o seu dispositivo seja compatível.

Se você estiver na tela de login de uma sessão de VDI

- 1. Selecione Configurações no canto superior direito da tela.
- 2. Localize o ID do dispositivo.
- Execute uma verificação de diagnóstico e certifique-se de que o dispositivo e o registro em log avançado estejam habilitados.

Se você estiver atualmente em uma sessão de VDI

- 1. Vá para a barra de ferramentas no lado direito da tela.
- 2. Selecione Configurações → Dispositivos periféricos → Áudio.
- Verifique se o fone de ouvido USB está listado e se o volume está definido para o nível desejado.
- Verifique se o dispositivo está conectado a Wi-Fi ou Ethernet e se não há problema com a WorkSpaces conexão com o.

Se você não estiver atualmente em uma sessão de VDI

- 1. Na página de WorkSpaces login, selecione Configurações no canto superior direito da tela.
- 2. Localize o ID do dispositivo.
- Verifique se o diagnóstico e o registro avançado estão habilitados.

Problemas conhecidos do WorkSpaces Thin Client

O WorkSpaces Thin Client tem os seguintes problemas conhecidos.

Se você selecionar qualquer link na tela de login da VDI, deverá retornar à tela de login.

Solução alternativa: selecione o botão Bloquear/Desbloquear. Isso retornará ao login da VDI e um segundo monitor espelhará o monitor principal.

O uso de atalhos do teclado pode causar um comportamento inesperado.

Solução alternativa: não há solução alternativa para esse problema.

Alguns periféricos podem não ser reconhecidos quando o dispositivo está em execução.

Solução alternativa: desconecte o dispositivo e, em seguida, conecte-o novamente ou reinicie o dispositivo.

Você não pode visualizar o endereço IP da rede Ethernet nas configurações.

Solução alternativa: não há solução alternativa para esse problema.

Algumas opções de menu na barra de ferramentas da VDI são exibidas, mas não funcionam.


Solução alternativa: esses recursos não estão habilitados nesta versão.

Você não consegue encontrar um <u>layout de teclado compatível</u> no OOBE ou nas configurações.

Solução alternativa: verifique se você está usando o conjunto de software 2.2.0 ou superior. Verifique o conjunto de software mais recente nas <u>versões do software WorkSpaces Thin Client</u>. Você também pode usar uma conexão Ethernet se não conseguir inserir sua senha Wi-Fi sem o suporte ao layout do teclado.

Você pode selecionar um layout de teclado compatível nas configurações do dispositivo, mas não pode inserir as teclas específicas na sessão virtual.

Solução alternativa: verifique se o método de entrada na sessão está definido para o idioma correspondente. Por exemplo, se você quiser usar um teclado de layout italiano, defina o método de entrada como italiano na sessão. Veja a figura a seguir.



A barra de ferramentas não se expande nem se contrai quando você a seleciona pela primeira vez.

Solução alternativa: verifique se o ponteiro do mouse está no monitor principal e tente expandir ou fechar a barra de ferramentas novamente. Para expandir a barra de ferramentas, selecione a área escura sobre a barra de ferramentas reduzida. Para fechar a barra de ferramentas, selecione qualquer área no monitor principal.

Ao acordar do sono, o dispositivo WorkSpaces Thin Client mostra a tela de configuração do teclado e do mouse por alguns segundos antes de iniciar a sessão.

Solução alternativa: a tela de configuração do teclado e do mouse deve desaparecer automaticamente. Se a tela permanecer após alguns segundos, desconecte o dispositivo e, em seguida, conecte-o novamente ou reinicie o dispositivo.

Na reinicialização de um dispositivo WorkSpaces Thin Client, os usuários finais verão repetidas telas de transição Preparação e Verificação de atualizações antes de iniciar a sessão.

Solução alternativa: Nenhuma

As atualizações para o dispositivo WorkSpaces Thin Client não estão entrando em vigor.

Solução alternativa: reinicie o dispositivo após cada atualização do sistema.

A webcam não está ativada WorkSpaces e seu ícone na barra de ferramentas superior permanece cinza.

Solução:

- Confirme se sua webcam está conectada corretamente ao seu dispositivo WorkSpaces Thin Client.
- 2. Aguarde 30 segundos após o início WorkSpaces da sessão.
- 3. Verifique se sua webcam está ativada automaticamente.
- 4. Se ainda não estiver ativado, reinicie seu dispositivo WorkSpaces Thin Client e verifique novamente.

Solução de problemas na interface da área de trabalho virtual

Para obter informações sobre como resolver problemas na interface da sua área de trabalho virtual, consulte a documentação do seu provedor de VDI.

- Para WorkSpaces, acesse Solucionar WorkSpaces problemas.
- Para Navegador WorkSpaces seguro, acesse Solução de problemas.
- Para AppStream 2.0, acesse Solução de problemas.

Histórico de documentos do Guia do usuário do WorkSpaces Thin Client

A tabela a seguir descreve as versões da documentação do Guia do Usuário do WorkSpaces Thin Client.

Alteração	Descrição	Data
Usando seu dispositivo WorkSpaces Thin Client	 As configurações do dispositivo aparecem em uma barra de ferramentas reduzida, permitindo uma melhor utilização da tela visível Agora, os usuários finais podem configurar a duração da espera antes que o dispositivo fique inativo Os níveis de volume definidos pelos usuários finais agora persistem nas reinicializações do dispositi vo 	5 de abril de 2024
 Layouts de teclado Periféricos compatíveis 	 Seção de layout de teclado adicionada Foram adicionados teclados com suporte europeu e monitores compatíveis atualizados 	12 de fevereiro de 2024
Lançamento inicial	Lançamento inicial	26 de novembro de 2023

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.